

USER MANUAL

GEBRUIKERSHANDLEIDING | BENUTZERHANDBUCH | MANUEL DE L'UTILISATEUR

MILKFROTHER

MELKOPSCHUIMER | MILCHAUFSCHÄUMER | MOUSSEUR À LAIT

TYPE MK707D

READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE

LEES DE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIE ANLEITUNG
LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

Product

Enjoy perfect milk foam for your cappuccino, latte, or iced coffee with the 5-in-1 milk frother. This ultra-fast and whisper-quiet milk frother offers maximum flexibility and is easy to clean thanks to the removable whisk. With five different settings – dense foam, airy foam, hot milk, hot milk and cold milk – you can effortlessly prepare the tastiest drinks.

Total package

- 1x Lid
- 1x Whisk
- 1x Milk jug
- 1x Base Station
- 1x Manual

General information

- When using this appliance for the first time, it is recommended that you read the manual completely and carefully.
- Always check carefully for damage or wear.
- Never use accessories that come from other providers. These may interfere with the correct functioning of the device.
- Use this product only for the proper purposes.
- Do not disassemble the product or make the product yourself if it breaks. Then take the product to an authorized

company or contact customer service.

- There are risks associated with this product. Take use extremely seriously. Misuse may cause injury.

How to use?

First use

1. Remove all packaging and stickers from the device.
2. Clean all parts (whisk, lid, and inside) with warm water and mild soap.
3. Dry all parts thoroughly before using the device.

Use

1. Remove the lid from milk frother and attach the whisk firmly to the fixing pin.
2. Pour the desired amount of milk into the milk frother, but keep in mind the minimum and maximum amount, which is indicated on the inside of the milk frother. Then close the lid tightly.



You will see 'MAX' 2 times.

The first 'MAX' stands for the maximum fill level if you want to froth milk. The second 'MAX' stands for the maximum fill level if you only want to heat the milk without frothing.

3. Plug in the power cord and place the milk frother on a stable surface. Press the ON/OFF button (button with

the circle) to turn on the milk frother.

4. Choose the desired position by pressing the left or right arrows. In the chapter 'different positions' you can read what the different options are.
5. After you have found the desired setting, click the ON/OFF button again to start the milk frother. You will see the degrees rise on the display. When the milk is fully frothed, the display will show 'OK' and the milk is ready for use.
6. After use, let the milk frother cool for at least 2 minutes before using it again.

Different modes



Dense foam

Used for cappuccino, latte macchiato, espresso macchiato & flat white.



Airy foam

Used for latte, (latte) macchiato, café au lait & flat white, among others.



Hot milk

Can also be used for the previous drinks, but is actually used for heating your milk to drink.



Hot chocolate Milk

Used for making chocolate milk.



Cold milk

Used for preparing different varieties of iced coffee.

Problem solving

Milk does not froth

- Too much or too little milk.
- Complete to the indicated level. This is indicated on the inside of the milk frother.

Overheating

- Too long a useful life.
- Allow the milk frother to cool down between uses.

Device does not start

- Check that the plug is properly connected and the milk frother is properly positioned on the shelf.

E3 error code (the device is too hot)

- After static cooling, the device can be used normally again.
- You can speed up the cooling process by pouring cold water into it.

Cleaning and maintenance

- Unplug the appliance and allow it to cool down first.
- Remove the whisk and clean thoroughly.
- Wash all removable parts with warm water and mild soap. Always rinse well so that the soap is removed.
- Wipe the outside of the main unit with a damp cloth. Never immerse the main unit in water.

- Clean the lid well with warm water and mild soap. Always rinse well so that the soap is removed.
- Always clean the inside immediately after use. Rinse with warm water and then dry with a soft, clean cloth. Just make sure that the bottom of the milk frother remains dry during rinsing.

Important information

- Do not use this appliance near a bath, shower or swimming pool. This product must not come into contact with water. This can cause a short circuit. If the product does come into contact with water, turn it off immediately.
- Do not use this appliance for liquids other than those indicated.
- Never remove the lid from the milk frother when it is on.
- Only use the handle of the milk frother to pick it up.
- This appliance is not suitable for children. Always use the milk frother professionally.
- The milk frother and its parts are not dishwasher safe.

Product details

The device automatically switches to standby after 30 seconds of no use.

Standby mode: 0.5W

Off mode: 0.5W

Power supply	220-240V~50-60Hz
Power	500W
Power supply type	Plugged
Product Weight	950g
Cable length	70cm
Color	Black
Standings	5
Can content	500 ml
Can material	Stainless steel

Disclaimer

By using this manual, you agree to this disclaimer. TLS Commerce B.V. makes every effort to ensure that the information in this manual and associated web pages is as complete, accurate and up-to-date as possible. In case of ambiguities or incorrect information, you can contact the customer service of TLS Commerce B.V. without obligation. All information on this website and manual is intended for personal use. TLS Commerce B.V. does not accept any responsibility for damage in any way whatsoever caused by the use, incompleteness or inaccuracy of the information provided on the manual or information offered on the website in the event of careless use. The information is subject to change without prior warning or notice.



Recycling

This symbol on the product or its packaging means that waste electrical and electronic equipment (WEEE according to Directive 2012/19/EU) should not be disposed of with general household waste. Dispose of the appliance at an official collection point or at the shop where you are purchasing an equivalent new product so that materials can be reused and the environment is protected. Improper disposal can have harmful effects on the environment and health. For more information, please contact your municipality or collection point.

Company details

AoraKitchen | TLS Commerce B.V.
Chamber of Commerce:
85524271
VAT number: NL863652591B01
Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
The Netherlands

Productinformatie

Geniet van perfect melkschuim voor je cappuccino, latte of ijskoffie met de 5-in-1 melkopschuimer. Deze ultrasnelle en fluisterstille melkopschuimer biedt maximale flexibiliteit en is eenvoudig te reinigen dankzij de uitneembare garde. Met vijf verschillende standen – dicht schuim, luchtig schuim, hete melk, chocolademelk en koude melk – bereid je moeiteloos de lekkerste dranken.

Totaalpakket

- 1x Deksel
- 1x Garde
- 1x Melkkan
- 1x Basisstation
- 1x Handleiding

Algemene informatie

- Bij het eerste gebruik van dit apparaat wordt aangeraden de handleiding volledig en goed door te lezen.
- Controleer altijd goed op beschadiging of slijtage.
- Gebruik nooit accessoires die van andere aanbieders afkomen. Deze kunnen het juist functioneren van het apparaat belemmeren.
- Gebruik dit product alleen voor de juiste doeleinden.
- Haal het product niet uit elkaar en maak het product

zelf niet als deze kapot gaat. Breng het product dan naar een geautoriseerd bedrijf of neem contact op met de klantenservice.


- Aan dit product zijn risico's verbonden. Neem het gebruik uiterst serieus. Verkeerd gebruik kan letsel veroorzaken.

Hoe te gebruiken?

Eerste gebruik

1. Verwijder alle verpakking en stickers van het apparaat.
2. Reinig alle onderdelen (garde, deksel, en binnenkant) met warm water en milde zeep.
3. Droog alle onderdelen goed af voordat je het apparaat gaat gebruiken.

Gebruik

1. Haal de deksel van melkopschuimer af en bevestig de garde stevig op de bevestigingspin.
 2. Giet de gewenste hoeveelheid melk in de melkopschuimer, maar houd rekening met de minimale en maximale hoeveelheid, welke staat aangegeven op de binnenkant van de melkopschuimer. Sluit de deksel hierna goed af.
-  Je ziet 2 keer 'MAX' staan. De eerste 'MAX' staat voor het maximale vulniveau als je

melk wilt opschuimen. De tweede 'MAX' staat voor het maximale vulniveau als je alleen de melk wilt verwarmen zonder op te schuimen.

3. Doe de stekker in het stopcontact en zet de melkopschuimer op een stabiele ondergrond. Druk op de AAN/UIT-knop (knop met het rondje) om de melkopschuimer aan te zetten.
4. Kies de gewenste stand door op de pijltjes naar links of rechts te drukken. In het hoofdstuk 'verschillende standen' lees je wat de verschillende opties zijn.
5. Klik nadat je de gewenste stand hebt gevonden nogmaals op de AAN/UIT-knop om de melkopschuimer te starten. Je zult de gradens zien stijgen op de display. Wanneer de melk volledig is opgeschuimd zal de display 'OK' aangeven en is de melk klaar voor gebruik.
6. Laat na gebruik de melkopschuimer minimaal 2 minuten afkoelen voordat je hem weer gebruikt.

Verschillende standen



Dicht schuim

Wordt gebruikt voor onder andere cappuccino, latte macchiato, espresso macchiato & flat white.



Luchtig schuim

Wordt gebruikt voor onder andere latte, (latte) macchiato, café au lait & flat white.



Hete melk

Kan eventueel ook voor de vorige dranken gebruikt worden, maar wordt eigenlijk gebruikt voor het opwarmen van je melk om te drinken.



Hete chocolademelk

Wordt gebruikt voor het maken van chocolademelk.



Koude melk

Wordt gebruikt voor het bereiden van verschillende varianten van ijskoffie.

Probleemoplossing

Melk schuimt niet op

- Te veel of te weinig melk.
- Vul aan tot het aangegeven niveau. Dit staat aangegeven op de binnenkant van de melkopschuimer.

Overhitting

- Te lange gebruiksduur.
- Laat de melkopschuimer afkoelen tussen de gebruiksbeurten.

Apparaat start niet

- Controleer of de stekker goed is aangesloten en de

melkopschuimer goed op het plateau staat.

E3 error code (het apparaat is te heet)

- Na statische afkoeling kan het apparaat weer normaal worden gebruikt.
- Je kan het afkoelingsproces versnellen door er koud water in te gieten.

Reiniging en onderhoud

- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat eerst afkoelen.
- Verwijder de garde en reinig grondig.
- Was alle verwijderbare onderdelen met warm water en milde zeep. Spoel altijd nog goed uit, zodat de zeep verwijderd is.
- Veeg de buitenkant van de hoofdunit af met een vochtige doek. Dompel de hoofdunit nooit onder in water.
- Maak de deksel goed schoon met warm water en milde zeep. Spoel altijd nog goed uit, zodat de zeep verwijderd is.
- Maak de binnenkant altijd direct na gebruik schoon. Spoel af met warm water en droog het dan af met een zachte, schone doek. Zorg er wel voor dat tijdens het

afspoelen de onderkant van de melkopschuimer droog blijft.

Belangrijke informatie

- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van een bad, douche of zwembad. Dit product mag niet in aanraking komen met water. Dit kan voor kortsluiting zorgen. Als het product toch in aanraking is gekomen met water, zet het dan direct uit.
- Gebruik dit apparaat niet voor andere vloeistoffen dan aangegeven.
- Haal de deksel nooit van de melkopschuimer af als deze aanstaat.
- Gebruik alleen het handvat van de melkopschuimer om deze op te pakken.
- Dit apparaat is niet geschikt voor kinderen. Ga altijd professioneel te werk bij het gebruik van de melkopschuimer.
- De melkopschuimer en de onderdelen zijn niet vaatwasserbestendig.

Productgegevens

Het apparaat schakelt automatisch naar stand-by nadat het 30 seconden niet is gebruikt.
Stand-bymodus: 0.5W
Uitstand: 0.5W

Stroomvoorziening	220-240V~50-60Hz
Motorvermogen	500W
Voedingstype	Netstroom
Productgewicht	950g
Kabellengte	70cm
Kleur	Zwart
Standen	5
Kan inhoud	500 ml
Kan materiaal	RVS

Disclaimer

Door deze handleiding te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. TLS Commerce B.V. spant zich in om de informatie in deze handleiding en daarbij horende webpagina's zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te laten zijn. Bij onduidelijkheden of foutieve informatie kan er vrijblijvend contact opgenomen worden met de klantenservice van TLS Commerce B.V. Alle informatie op deze website en handleiding is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan voorbehouden, TLS Commerce B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de handleiding of

NL 8

aangeboden informatie op de website bij onzorgvuldig gebruik. De informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Recycling



Dit symbool op het product of de verpakking betekent dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA volgens Richtlijn 2012/19/EU) niet bij het gewone huisafval mag worden gegooid.

Lever het apparaat in bij een officieel inzamelpunt of bij de winkel waar u een gelijkwaardig nieuw product koopt, zodat materialen kunnen worden hergebruikt en het milieu wordt beschermd.

Onjuiste verwijdering kan schadelijke gevolgen hebben voor milieu en gezondheid.

Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente of inzamelpunt.

Bedrijfsgegevens

AoraKitchen | TLS Commerce B.V.
 KvK: 85524271
 BTW nr: NL863652591B01
 Graafschap Hornelaan 200
 6004 HT Weert
 Nederland

Produkt

Genießen Sie den perfekten Milchschaum für Ihren Cappuccino, Latte oder Eiskaffee mit dem 5-in-1-Milchaufschäumer. Dieser ultraschnelle und flüsterleise Milchaufschäumer bietet maximale Flexibilität und ist dank des abnehmbaren Schneebesens leicht zu reinigen. Mit fünf verschiedenen Einstellungen – dichter Schaum, luftiger Schaum, heiße Milch, heiße Milch und kalte Milch – können Sie mühelos die leckersten Getränke zubereiten.

Gesamtpaket

- 1x Deckel
- 1x Schneebesen
- 1x Milchkännchen
- 1x Basisstation
- 1x Bedienungsanleitung

Allgemeine Informationen

- Wenn Sie dieses Gerät zum ersten Mal verwenden, wird empfohlen, das Handbuch vollständig und sorgfältig zu lesen.
- Überprüfen Sie immer sorgfältig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Verwenden Sie niemals Zubehör, das von anderen Anbietern stammt. Diese

können die korrekte Funktion des Geräts beeinträchtigen.

- Verwenden Sie dieses Produkt nur für die richtigen Zwecke.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht und stellen Sie es nicht selbst her, wenn es kaputt geht. Bringen Sie das Produkt dann zu einem autorisierten Unternehmen oder wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Mit diesem Produkt sind Risiken verbunden. Nehmen Sie die Nutzung äußerst ernst. Bei unsachgemäßem Gebrauch kann es zu Verletzungen kommen.


Wie benutzt man?

Erster Gebrauch

1. Entfernen Sie alle Verpackungen und Aufkleber vom Gerät.
2. Reinigen Sie alle Teile (Schneebesen, Deckel und Innenseite) mit warmem Wasser und milder Seife.
3. Trocknen Sie alle Teile gründlich ab, bevor Sie das Gerät verwenden.

Gebrauchen

1. Nehmen Sie den Deckel vom Milchaufschäumer ab und befestigen Sie den Schneebesen fest am Befestigungsstift.

2. Gießen Sie die gewünschte Menge Milch in den Milchaufschäumer, aber beachten Sie die Mindest- und Höchstmenge, die auf der Innenseite des Milchaufschäumers angegeben ist. Schließen Sie dann den Deckel fest.
 Sie sehen 2 Mal "MAX". Das erste "MAX" steht für den maximalen Füllstand, wenn Sie Milch aufschäumen möchten. Das zweite "MAX" steht für den maximalen Füllstand, wenn Sie die Milch nur ohne Aufschäumen erhitzen möchten.
3. Stecken Sie das Netzkabel ein und stellen Sie den Milchaufschäumer auf eine stabile Oberfläche. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste (Taste mit dem Kreis), um den Milchaufschäumer einzuschalten.
4. Wählen Sie die gewünschte Position, indem Sie die Pfeile nach links oder rechts drücken. Im Kapitel "Verschiedene Positionen" können Sie nachlesen, welche Möglichkeiten es gibt.
5. Nachdem Sie die gewünschte Einstellung gefunden haben, klicken Sie erneut auf die Taste EIN/AUS, um den Milchaufschäumer zu starten. Sie sehen den Gradanstieg auf dem Display.

Wenn die Milch vollständig aufgeschäumt ist, zeigt das Display "OK" an und die Milch ist gebrauchsfertig.

6. Lassen Sie den Milchaufschäumer nach Gebrauch mindestens 2 Minuten abkühlen, bevor Sie ihn wieder verwenden.

Verschiedene Modi



Dichter Schaum

Wird für Cappuccino, Latte Macchiato, Espresso Macchiato und Flat White verwendet.



Luftiger Schaumstoff

Wird unter anderem für Latte, (Latte) Macchiato, Café au Lait & Flat White verwendet.



Heiße Milch

Kann auch für die vorherigen Getränke verwendet werden, wird aber tatsächlich zum Erhitzen Ihrer Milch zum Trinken verwendet.



Heiße Schokolade Milch

Wird zur Herstellung von Schokoladenmilch verwendet.



Kalte Milch

Wird für die Zubereitung verschiedener Eiskaffeesorten verwendet.

Problemlösen

Milch schäumt nicht auf

- Zu viel oder zu wenig Milch.
- Schließen Sie die Ausführung bis zur angegebenen Stufe ab. Dies ist auf der Innenseite des Milchaufschäumers angegeben.

Überhitzung

- Zu lange Lebensdauer.
- Lassen Sie den Milchaufschäumer zwischen den Anwendungen abkühlen.

Gerät startet nicht

- Vergewissern Sie sich, dass der Stecker richtig angeschlossen und der Milchaufschäumer richtig auf dem Rost positioniert ist.

E3-Fehlercode (das Gerät ist zu heiß)

- Nach der statischen Abkühlung kann das Gerät wieder normal verwendet werden.
- Sie können den Abkühlprozess beschleunigen, indem Sie kaltes Wasser hineingießen.

Reinigung und Wartung

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie es zuerst abkühlen.

- Den Schneebesen herausnehmen und gründlich reinigen.
- Waschen Sie alle abnehmbaren Teile mit warmem Wasser und milder Seife. Spülen Sie immer gut aus, damit die Seife entfernt wird.
- Wischen Sie die Außenseite des Hauptgeräts mit einem feuchten Tuch ab. Tauchen Sie das Hauptgerät niemals in Wasser.
- Reinigen Sie den Deckel gut mit warmem Wasser und milder Seife. Spülen Sie immer gut aus, damit die Seife entfernt wird.
- Reinigen Sie das Innere immer sofort nach Gebrauch. Mit warmem Wasser abspülen und dann mit einem weichen, sauberen Tuch trocknen. Achten Sie nur darauf, dass der Boden des Milchaufschäumers während des Spülens trocken bleibt.

Wichtige Informationen

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, Dusche oder eines Schwimmbads. Dieses Produkt darf nicht mit Wasser in Berührung kommen. Dies kann zu einem Kurzschluss führen. Wenn das Produkt mit Wasser in Berührung kommt, schalten Sie es sofort aus.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere als die angegebenen Flüssigkeiten.
- Nehmen Sie niemals den Deckel vom Milchaufschäumer ab, wenn er aufgesetzt ist.
- Verwenden Sie zum Aufheben nur den Griff des Milchaufschäumers.
- Dieses Gerät ist nicht für Kinder geeignet. Verwenden Sie den Milchaufschäumer immer fachgerecht.
- Der Milchaufschäumer und seine Teile sind nicht spülmaschinenfest.

Produktdetails

Das Gerät schaltet automatisch in den Standby-Modus, wenn es 30 Sekunden lang nicht benutzt wurde.

Standby-modus: 0.5W

Ausschaltmodus: 0.5W

Stromversorgung	220-240 V ~ 50-60 Hz
Macht	500W
Art des Netzteils	Angeschlossen
Produktgewicht	950g
Kabellänge	70cm
Farbe	Schwarz
Tabellen	5
Inhalt der Dose	500 ml
Dosenmaterial	Edelstahl

Haftungsausschluss

Durch die Verwendung dieses Handbuchs erklären Sie sich mit diesem Haftungsausschluss einverstanden. TLS Commerce B.V. unternimmt alle Anstrengungen, um sicherzustellen, dass die Informationen in diesem Handbuch und den zugehörigen Webseiten so vollständig, genau und aktuell wie möglich sind. Bei Unklarheiten oder falschen Informationen können Sie sich unverbindlich an den Kundendienst von TLS Commerce B.V. wenden. Alle Informationen auf dieser Website und im Handbuch sind für den persönlichen Gebrauch bestimmt. TLS Commerce B.V. übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die in irgendeiner Weise durch die Nutzung, Unvollständigkeit oder Ungenauigkeit der im Handbuch bereitgestellten Informationen oder der auf der Website angebotenen Informationen im Falle einer unachtsamen Verwendung verursacht werden. Die Informationen können ohne vorherige Ankündigung oder Vorankündigung geändert werden.



Recycling

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU) nicht mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie das Gerät an einer offiziellen Sammelstelle oder in dem Geschäft, in dem Sie ein gleichwertiges neues Produkt kaufen, damit Materialien wiederverwendet werden können und die Umwelt geschützt wird. Eine unsachgemäße Entsorgung kann schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit haben. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde oder Sammelstelle.

Firmendaten

AoraKitchen | TLS Commerce B.V.
Handelskammer: 85524271
Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer:
NL863652591B01
Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
Niederlande

Produit

Profitez d'une mousse de lait parfaite pour votre cappuccino, votre café au lait ou votre café glacé avec le mousser à lait 5 en 1. Ce mousser à lait ultra-rapide et silencieux offre une flexibilité maximale et est facile à nettoyer grâce au fouet amovible. Avec cinq réglages différents – mousse dense, mousse aérée, lait chaud, lait chaud et lait froid – vous pouvez préparer sans effort les boissons les plus savoureuses.

Forfait complet

- 1x couvercle
- 1x fouet
- 1x Pichet à lait
- 1x station de base
- 1x Mode d'emploi

Informations générales

- Lors de la première utilisation de cet appareil, il est recommandé de lire le manuel complètement et attentivement.
- Vérifiez toujours soigneusement qu'il n'y a pas de dommages ou d'usure.
- N'utilisez jamais d'accessoires provenant d'autres fournisseurs. Ceux-ci peuvent interférer avec le bon fonctionnement de l'appareil.

- N'utilisez ce produit qu'aux bonnes fins.
- Ne démontez pas le produit et ne le fabriquez pas vous-même s'il se casse. Ensuite, apportez le produit à une entreprise agréée ou contactez le service client.
- Ce produit comporte des risques. Prenez l'utilisation très au sérieux. Une mauvaise utilisation peut causer des blessures.

Comment l'utiliser ?

Première utilisation

1. Retirez tous les emballages et autocollants de l'appareil.
2. Nettoyez toutes les pièces (fouet, couvercle et intérieur) avec de l'eau tiède et du savon doux.
3. Séchez soigneusement toutes les pièces avant d'utiliser l'appareil.

Utiliser

1. Retirez le couvercle du mousser à lait et fixez fermement le fouet à la goupille de fixation.
2. Versez la quantité souhaitée de lait dans le mousser à lait, mais gardez à l'esprit la quantité minimale et maximale, qui est indiquée à l'intérieur du mousser à lait. Fermez ensuite bien le couvercle.



Vous verrez 'MAX' 2 fois. Le premier « MAX » correspond au niveau de remplissage maximal si vous souhaitez faire mousser le lait. Le deuxième « MAX » correspond au niveau de remplissage maximal si vous souhaitez uniquement chauffer le lait sans faire mousser.

3. Branchez le cordon d'alimentation et placez le mouseur à lait sur une surface stable. Appuyez sur le bouton ON/OFF (bouton avec le cercle) pour allumer le mouseur à lait.
4. Choisissez la position souhaitée en appuyant sur les flèches gauche ou droite. Dans le chapitre « différentes positions », vous pouvez lire quelles sont les différentes options.
5. Une fois que vous avez trouvé le réglage souhaité, cliquez à nouveau sur le bouton ON/OFF pour démarrer le mouseur à lait. Vous verrez les degrés augmenter sur l'écran. Lorsque le lait est complètement moussé, l'écran affiche « OK » et le lait est prêt à l'emploi.
6. Après utilisation, laissez refroidir le mouseur à lait pendant au moins 2 minutes avant de l'utiliser à nouveau.

Différents modes



Mousse dense

Utilisé pour le cappuccino, le latte macchiato, l'espresso macchiato et le flat white.



Mousse aérée

Utilisé pour le latte, le (latte) macchiato, le café au lait et le flat white, entre autres.



Lait chaud

Peut également être utilisé pour les boissons précédentes, mais est en fait utilisé pour réchauffer votre lait à boire.



Chocolat chaud Lait

Utilisé pour faire du lait au chocolat.



Lait froid

Utilisé pour préparer différentes variétés de café glacé.

Résolution de problème

Le lait ne mousse pas

- Trop ou trop peu de lait.
- Terminer au niveau indiqué. Ceci est indiqué à l'intérieur du mouseur à lait.

Surchauffe

- Une durée de vie utile trop longue.
- Laissez le mouseur à lait refroidir entre les utilisations.

L'appareil ne démarre pas

- Vérifiez que la fiche est correctement connectée et que le mouseur à lait est

correctement positionné sur l'étagère.

Code d'erreur E3 (l'appareil est trop chaud)

- Après le refroidissement statique, l'appareil peut à nouveau être utilisé normalement.
- Vous pouvez accélérer le processus de refroidissement en y versant de l'eau froide.

Nettoyage et entretien

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir d'abord.
- Retirez le fouet et nettoyez soigneusement.
- Lavez toutes les pièces amovibles à l'eau tiède et au savon doux. Rincez toujours bien pour que le savon soit enlevé.
- Essuyez l'extérieur de l'unité principale avec un chiffon. Ne plongez jamais l'unité principale dans l'eau.
- Nettoyez bien le couvercle avec de l'eau tiède et un savon doux. Rincez toujours bien pour que le savon soit enlevé.
- Nettoyez toujours l'intérieur immédiatement après utilisation. Rincez à l'eau tiède puis séchez avec un chiffon doux et propre. Assurez-vous simplement que le fond du

mousseur à lait reste sec pendant le rinçage.

Informations importantes

- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine. Ce produit ne doit pas entrer en contact avec de l'eau. Cela peut provoquer un court-circuit. Si le produit entre en contact avec de l'eau, éteignez-le immédiatement.
- N'utilisez pas cet appareil pour des liquides autres que ceux indiqués.
- Ne retirez jamais le couvercle du mousseur à lait lorsqu'il est allumé.
- N'utilisez que la poignée du mousseur à lait pour le ramasser.
- Cet appareil ne convient pas aux enfants. Utilisez toujours le mousseur à lait de manière professionnelle.
- Le mousseur à lait et ses pièces ne vont pas au lave-vaisselle.

Détails du produit

L'appareil se met automatiquement en veille après 30 secondes d'inutilisation.

Mode veille : 0.5W

Mode arrêt : 0.5W

Alimentation	220-240V ~ 50-60Hz
Pouvoir	500 W
Type d'alimentation	Branché
Poids du produit	950 g
Longueur du câble	70cm
Couleur	Noir
Classement	5
Contenu de la boîte	500 ml
Matériau de la boîte	Inox

Remarque

utilisant ce manuel, vous acceptez cette clause de non-responsabilité. TLS Commerce B.V. s'efforce de s'assurer que les informations contenues dans ce manuel et dans les pages Web associées sont aussi complètes, exactes et jour que possible. En cas d'ambiguïtés ou d'informations incorrectes, vous pouvez contacter le service client de TLS Commerce B.V. sans engagement. Toutes les informations figurant sur ce site web et dans ce manuel sont destinées à un usage personnel. TLS Commerce B.V. décline toute responsabilité pour les dommages de quelque manière que ce soit causés par l'utilisation,

l'incomplétude ou l'inexactitude des informations fournies dans le manuel ou des informations proposées sur le site web en cas d'utilisation négligente. Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Recyclage



Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE selon la directive 2012/19/UE) ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Jetez l'appareil dans un point de collecte officiel ou dans le magasin où vous achetez un nouveau produit équivalent afin que les matériaux puissent être réutilisés et que l'environnement soit protégé. Une élimination inappropriée peut avoir des effets néfastes sur l'environnement et la santé. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre municipalité ou votre point de collecte.

Coordonnées de l'entreprise

AoraKitchen | Chambre de commerce de TLS Commerce B.V. :
85524271
Numéro de TVA :
NL863652591B01
Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
Pays-Bas

Notice

Mobius Loop



This product (or its packaging) is recyclable. Dispose of it according to local recycling regulations.

Triman



This product (or its packaging) is subject to separate collection. Follow local recycling regulations for proper disposal.

Green Dot



The Green Dot indicates that the manufacturer contributes financially to a system for the collection, sorting and recycling of packaging waste. Check local recycling guidelines for proper disposal.

Food Safety & Certification (LFGB)



This product complies with the LFGB standard. This means that all materials that come into contact with food are safe and do not release harmful substances.

WEEE



This product is marked with the WEEE symbol and should not be disposed of with general household waste. Dispose of it at an authorized collection point for recycling electrical and electronic equipment.

RIC Code



This product or its packaging is made of recyclable cardboard. Sort this material according to local recycling regulations for paper and cardboard. Do not throw it in the residual waste, but hand it in at the designated collection points.

European directives



CE marking on this product indicates that it complies with the relevant European directives. Further information on compliance and technical documentation is available on request.