



- Verwijder het deksel van de pan en haal de brander eruit.
- Zorg ervoor dat de regelklep gesloten is door te controleren of deze volledig naar rechts is gedraaid (met de klok mee).
- Controleer of de o-ring op de brander klep zit en of de unit niet beschadigd, versleten of verstopt is met vuil.
- Sluit de brander aan op de gasbus en draai de brander met de klok mee, zorg ervoor dat de schroefdraad correct is uitgelijnd en dat de brander stevig is vastgedraaid.
- Om de brander aan te steken, zorg ervoor dat u zich in een goed geventileerde ruimte bevindt, open de regelklep (door tegen de klok in te draaien), en druk op de zelfontbrandings knop, zorg ervoor dat de brander brandt voordat u de pan op de brander plaatst.
- Zorg ervoor dat de pot goed in de borgring zit en dat de nokken goed vastzitten
- zorg ervoor dat de pan niet tot halverwege gevuld is om morsen tijdens het koken te voorkomen.
- Gebruik de handgrepen om de pan te ondersteunen bij het verwijderen van het deksel of het verwijderen van de pan van de brander.
- Om de vlam te doven, draait u de bedieningsknop volledig rechtersom.
- Wees voorzichtig, want de pan en de brander zullen na gebruik nog enige tijd heet zijn,
- laat de brander afkoelen voordat u de brander opbergt.
- Verwijder de bus van de brander voordat u deze opbergt en bewaar deze op een koele, droge plaats

Waarschuwingen

- Altijd gebruiken in een goed geventileerde ruimte, niet gebruiken in een afgesloten ruimte zoals een tent, aangezien alle branders koolstof genereren.
- Als u gas ruikt of gas hoort ontsnappen voordat u de regelklep opent, controleer of de klep volledig gesloten is (met de wijzers van de klok mee) en of de gasbus stevig aan de brander is bevestigd. als dit probleem aanhoudt, steek de brander dan niet aan.
- Zorg er bij het verwisselen van gasbus voor dat u zich in een goed geventileerde ruimte bevindt, uit de buurt van open vuur of ontstekingsbronnen.
- Gebruik geen andere pan dan de meegeleverde, aangezien een alternatief ontwerp ervoor kan zorgen dat de brander oververhit raakt en mogelijk explodeert.
- Laat het niet onbeheerd achter terwijl het brandt.

Garantie

Het product wordt geleverd met een garantie van één jaar tegen fabricage- of materiaalfouten.

Als u een probleem met uw product ondervindt, neem dan contact op met uw leverancier. een aankoopbewijs is vereist.

De garantie dekt geen normale slijtage, schade door verkeerd gebruik, ongeval of nalatigheid.

diagram 1 toont de geassembleerde eenheid

- 1 deksel
- 2 potten
- 3 neopreen deksels
- 4 handvatten
- 5 verwarmings ribben
- 6 zelfontsteker
- 7 bus
- 8 regelklep
- 9 brander eenheid
- 10 stabilisator voor gas bus



schema 2 met branderunit

- 1 branderkop
- 2 self-ontstekers
- 3 regelkleppen
- 4-pan verbinding met aansluit ring met borg nokken

