



On/off button NL• Aan-/uítknop FR• Bouton marche / arrêt
DE• Ein-/Ausschalttaste PL• Włącznik/wyłącznik CZ• Tlačítko
pro zapnutí/vypnutí IT• Pulsante accensione/spegnimento
SK• Tlačidlo zap/vyp ES• Botón encendido/apagado

Mode button NL• Stand-knop FR• Bouton de sélection du mode
DE• Modustaste PL• Przycisk trybu CZ• Tlačítko režimu
IT• Pulsante modalità SK• Tlačidlo režimu ES• Botón de modo

Mode indicator NL• Stand-indicator FR• Indicateur du mode
DE• Modusanzeige PL• Wskaźnik trybu CZ• Indikátor režimu
IT• Indicatore della modalità SK• Indikátor režimu ES• Indicador
de modo

150ml water tank NL• Watertank 150ml FR• Réservoir d'eau de
150 ml DE• 150ml Wassertank PL• 150 ml zbiornik na wodę
CZ• 150ml nádržka na vodu IT• Serbatoio dell'acqua da 150 ml
SK• Nádrž na vodu 150 ml ES• Tanque de agua de 150 ml

Charging port NL• Oplaadingang FR• Entrée d'alimentation
DE• Ladeeingang PL• Wejście ładowania CZ• Vstup pro nabíjení
IT• Ingresso di ricarica SK• Nabíjací vstup ES• Entrada de carga

www.optismile.eu

1400 mAh

