

ESPRESSO MAKERS

2200500, 2200510, 2200515, 2200518,
2200519, 2200520, 2200522, 2200526



Gebruik

- Draai het bovenste deel er af.
- Vul het onderste deel met water naar behoefte maar niet hoger dan tot het overdukventiel.
- Vul de filter inzetstuk met gemalen koffie, in verhouding tot het water en de gewenste sterkte van de koffie.
- Schroef het bovenste deel er weer op en plaats de perculator op een hittebron tot het sputteren ophoudt.
- Het handvat is hittebestendig, maar laat niet langdurig hoge vlammen om de perculator heen het handvat raken.

Usage

- Turn off the top part.
- Fill the lower part with water as wanted, but not more than the overpressure valve.
- Fill the filter inner part with coffee, in ratio to the amount of water and desired strength of the coffee.
- Replace the top part and put the perculator on a heat source until the sputter stops.
- The handle is heat resistant, but do not let high flames around the perculator touch the handle for longer time.