

Gebruiksaanwijzing Intertoyseks Tong Vibrator

- Haal het product de verpakking.
- Zorg ervoor dat het product voor gebruik volledig opgeladen is.
- Het laden gaat als volgt, plaats het magnetisch standaard op een plat ondergrond, plaats het product op het standaard.
- Sluit de usb kabel aan op uw oplaad portaal. Een kopstuk in stopcontact, powerbank of computer.
- Tijdens het op laden zal het LED licht knipperen.
- Als het knipperen gestopt is, is het product volledig opgeladen.
- Als de accu van het product leeg is, duurt het opladen ongeveer 2,5 uur.
- Na volledige lading kunt u 1,5 tot 2 uur lang genieten van de Intertoyseks tong vibrator.

Let op, tijdens opladen dient u het product niet te gebruiken en zeker niet in contact te laten komen met water.

Gebruik:

- Hou de aan knop 2 seconden in, het product start zijn 1e frequentie.
- Met 1 simpele druk op de start knop kunt u wisselen naar elke andere vibratie frequentie. (het gebruik van glijmiddel is geen enkel probleem)
- Na gebruik de startknop 2 seconden inhouden, de vibratie stopt en het product sluit af.
- Schoonmaken maken met warm water en een milde zeep.
- Goed afdrogen en opslaan op een droge plek. Mooi als decoratie op nachtkasje/make up tafel.