

Hoe vervang je de zekering in een dimmer?

Voordat je de zekering van een dimmer vervangt is het van belang om het type zekering te bepalen. Het type zekering staat meestal op de zekering zelf, op het metalen uiteinde van de zekering.

Denk eraan dat u de spanning uitschakelt voordat u de zekering gaat vervangen. Volg daarna onderstaande instructies voor het vervangen van een zekering in een dimmer.

Stap 1. Verwijder het afdekraampje en de draai- of schakelknop van de dimmer.

Stap 2. Haal de zekering uit de dimmer. Bij de meeste [dimmers](#) bevindt de zekering zich aan de voorkant van het deel van de dimmer dat wordt ingebouwd in de muur.

Stap 3. Plaats de nieuwe zekering in de dimmer.

Stap 4. Schakel de spanning weer in en test of de dimmer naar behoren functioneert.

Stap 5. Indien de dimmer niet werkt, is de dimmer echt kapot en dient de oude dimmer vervangen te worden door een nieuwe dimmer.