



AWEWAY

4-IN-1 TRIMMER

HANDLEIDING

BEDANKT!

Voor je aankoop van de 4-in-1 trimmer. Wij streven ernaar om onze klanten een goed ontworpen product aan te bieden die het leven gemakkelijker maken. Wij staan achter al onze producten en bieden daarom ook een garantie van één jaar na aankoop. Lees deze hele handleiding door voordat je de trimmer gebruikt.

HOE TE GEBRUIKEN

LADEN:

1. Oplaadtijd: 10-12 uur.
2. Wisselspanning: AC220-240V (50-60Hz)
3. Zet het apparaat uit. Steek vervolgens de stekker in het stopcontact, de indicator zal oplichten zodat jij weet dat het apparaat aan het opladen is.

VERWISSELEN VAN OPZETSTUKKEN:

Om opzetstukken te verwisselen, houdt je de trimmer vast met de schakelaar zijde naar jouw lichaam toe. Draai vervolgens aan het opzetstuk tegen de klok in en trek het eraf. Plaats het nieuwe opzetstuk boven op de trimmer en druk het vervolgens omlaag om te bevestigen.

GEBRUIK VAN DE TRIMMER:

Verwijder het kapje. Schuif de schakelaar in de stand "ON". Plaats het mesje van de trimmer voorzichtig tegen je neusgat om neusharen af te knippen. Gebruik dezelfde procedure voor het trimmen van oor-, bakkebaard- en wenkbrauwsharen.

(A) NEUS/OORTRIMMER

1. De neustrimmer is ontworpen om ongewenst haar op de neus of het oor te verwijderen.
2. Benader het te trimmen gebied voorzichtig. Forceer de neustrimmer nooit in neus- of oorholtes, dit kan leiden tot letsel.
3. Als je pijn of ongemak ondervindt bij het gebruik van dit product, STOP dan onmiddellijk met het gebruik ervan.
4. Maak de trimmer na gebruik altijd schoon en gebruik het kapje om de neustrimmerkop te beschermen.



(B) WENKBRAUW TRIMMER

Je kan dit hulpstuk gebruiken voor het trimmen van ongewenst wenkbrauwhaar, fijn gezichts- en oorhaar, of alle verdwaalde lichaamsharen.



(C) BAKKEBAARDTRIMMER

Je kan dit hulpstuk gebruiken voor kleinere gebieden zoals haarlijnen en bakkebaarden. Houd de trimmer zo vast dat het opzetstuk van het scheerapparaat je huid zachtjes raakt. Houd de trimmer niet schuin. Dit zal het opzetstuk vervormen en kan huidirritatie veroorzaken.



(D) BAARDTRIMMER

Je kan dit opzetstuk gebruiken om de baard langzaam af te scheren.





REINIGING & ONDERHOUD:

Maak je persoonlijke trimmer regelmatig schoon. Zorg ervoor dat de schakelaar op "OFF" (uit) staat voordat je de trimmer schoonmaakt.

SCHOONMAKEN MET BORSTEL:

Stel de trimmer nooit bloot aan water. Gebruik de bijgeleverde borstel om het apparaat schoon te maken. Borstel en blaas het afgemaaide haar grondig uit de motorhendel.

SCHOONMAKEN MET WATER:

De hulpstukken van je trimmer hebben roestvrijstalen snijbladen die bestand zijn tegen roest, zodat de hulpstukken onder stromend water kunnen worden afgespoeld als je dat wenst. Was de hulpstukken niet wanneer ze op de trimmer zijn bevestigd. Houd de messen altijd naar beneden gericht tijdens het schoonmaken. Pas nadat het apparaat volledig is opgedroogd, mag het hulpstuk worden gebruikt.

- Gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen op het toestel of de hulpstukken.
- Oefen geen druk of harde voorwerpen uit op de bevestigingen.

AyeWay B.V.
Postbus 47
1906ZG LIMMEN

