

Gebruiksaanwijzing,

Dit artikel is geschikt voor binnen-en buitenhuis. Plaats de batterijen 3 x AA in het batterijvak (batterijen niet inbegrepen)

Plaats de batterijen zoals aangegeven door de + en- tekens. Sluit het batterijvak met de deksel en zorg er voor dat hij goed afgesloten is .

Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als het artikel langere tijd niet gebruikt wordt

Dit artikel heeft 8 licht effect functies, deze kunnen worden ingeschakeld door de drukknop op het batterij vak. Dit artikel is voorzien van een timer functie die automatisch inschakelt als het gewenste lichteffect is gekozen. De verlichting blijft vanaf dat moment 6 uur branden en gaat daarna automatisch uit. Na 6 uur zal de verlichting weer automatisch inschakelen en 3 uur blijven branden . Nadat de verlichting 9 uur uitgeschakeld is geweest start de cyclus weer opnieuw. Voorbeeld : als de verlichting om 18:00 wordt ingeschakeld zal deze om 24:00 uitschakelen de volgende dag om 6.00 weer inschakelen en om 9 uur weer inschakelen.

Let op: De levensduur van de batterijen zijn onderhevig aan de kwaliteit van de batterijen en de omgevingstemperatuur. De capaciteit van de batterijen neemt snel af als de omgevingstemp onder de 5 graden C komt. Bij lage temperaturen wordt aangeraden Lithium AA batterijen te gebruiken Lithium batterijen behouden beter hun capaciteit onder het vriespunt.

WAARSCHUWING: De Led lampjes kunnen niet worden vervangen Deze lichtketen is geen speelgoed Buiten bereik van kinderen houden .

Als het snoer of het batterijen compartiment beschadigd is dient het geheel vernietigd te worden.