

Gebruiksaanwijzing

1. Dit product wordt aangedreven door een batterij gevoede gelijkstroommotor. De oplader is geschikt voor allerlei soorten smartphone-opladers. Laad het product voor gebruik op met de bijgeleverde productkabel. De oplaadtijd bedraagt 3 uur.
2. Wanneer het product in werking is, is het ten strengste verboden om de bekerbehuizing los te draaien en handen of andere harde voorwerpen in de beker te steken om ongelukken te voorkomen.
3. Controleer bij het schoonmaken van dit product eerst of de schakelende voeding is uitgeschakeld.
4. Dit product mag niet zonder doel draaien. De maximale sapbereidingstijd is 90 seconden. Na 90 seconden stopt het blauwe licht automatisch met knipperen. Reset de schakelaar en start opnieuw. Druk niet continu met overmatige kracht om de levensduur van het product niet te beïnvloeden door overbelasting en opwarming. Schakel het product uit voordat u de beker en de basis schoonmaakt. Plaats de basis niet in water om te voorkomen dat water in de basis komt en elektronische onderdelen beschadigt.
5. Tijdens normaal gebruik kan de motor plotseling stoppen door te veel vast voedsel. Op dat moment wordt de motor vergrendeld, wordt het lijnbeveiligingsprogramma geactiveerd, wordt de stroom automatisch uitgeschakeld en knippert de LED rood. Nadat de schakelaar is losgekoppeld, stopt het knipperen van de LED. Raak de schakelaar aan en het werkt weer normaal.
6. Plaats geen onderdelen van dit product in de vaatwasser of andere reinigungsapparatuur.
7. Gebruik geen staalwol, schurende reinigingsmiddelen of bijtende vloeistoffen om het product te reinigen.
8. Dit product is een speciale verse sappers, niet geschikt voor vlees malen. Het kan geen noten of bonen direct malen. Direct malen kan leiden tot productfouten en de levensduur van het product beïnvloeden.
9. Bewaar dit product op een plek waar kinderen niet bij kunnen. Laat mensen (inclusief kinderen) met onvolledige ledematen, zintuiglijke of mentale stoornissen, of gebrek aan relevante ervaring en kennis dit product niet gebruiken of ermee spelen.
10. Dit product is bedoeld voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik. Als er onbeheersbare storingen optreden die tijdens gebruik moeten worden gerepareerd, neem dan contact op met de klantenservice van de fabrikant. Als elektronische onderdelen beschadigd raken door zelfdemontage, is het bedrijf niet verantwoordelijk voor onderhoud. Voor het eerste gebruik dient u ervoor te zorgen dat de batterij volledig is opgeladen.

11. Het is verboden om het product zonder reden te laten draaien. Voordat u het gebruikt, verwijdt u de theezakafdicthting aan het deksel, draait u de beker en het deksel stevig vast, voegt u water toe aan de beker, en start u de schakelaar om te controleren of de sapbeker normaal functioneert!
12. Reinig grondig de onderdelen die in contact komen met voedsel. Dit product is uitgerust met dubbele veiligheidsbescherming en werkt alleen nadat Gebruiksaanwijzing
13. Dit product wordt aangedreven door een batterijgevoede gelijkstroommotor. De oplader is geschikt voor allerlei soorten smartphone-opladers. Laad het product voor gebruik op met de bijgeleverde productkabel. De oplaadtijd bedraagt 3 uur.
14. Wanneer het product in werking is, is het ten strengste verboden om de bekerbehuizing los te draaien en handen of andere harde voorwerpen in de beker te steken om ongelukken te voorkomen.
15. Controleer bij het schoonmaken van dit product eerst of de schakelende voeding is uitgeschakeld.
16. Dit product mag niet zonder doel draaien. De maximale sapbereidingstijd is 90 seconden. Na 90 seconden stopt het blauwe licht automatisch met knipperen. Reset de schakelaar en start opnieuw. Druk niet continu met overmatige kracht om de levensduur van het product niet te beïnvloeden door overbelasting en opwarming. Schakel het product uit voordat u de beker en de basis schoonmaakt. Plaats de basis niet in water om te voorkomen dat water in de basis komt en elektronische onderdelen beschadigt.
17. Tijdens normaal gebruik kan de motor plotseling stoppen door te veel vast voedsel. Op dat moment wordt de motor vergrendeld, wordt het lijnbeveiligingsprogramma geactiveerd, wordt de stroom automatisch uitgeschakeld en knippert de LED rood. Nadat de schakelaar is losgekoppeld, stopt het knipperen van de LED. Raak de schakelaar aan en het werkt weer normaal.
18. Plaats geen onderdelen van dit product in de vaatwasser of andere reinigingsapparatuur.
19. Gebruik geen staalwol, schurende reinigingsmiddelen of bijtende vloeistoffen om het product te reinigen.
20. Dit product is een speciale verse sappers, niet geschikt voor vlees malen. Het kan geen noten of bonen direct malen. Direct malen kan leiden tot productfouten en de levensduur van het product beïnvloeden.
21. Bewaar dit product op een plek waar kinderen niet bij kunnen. Laat mensen (inclusief kinderen) met onvolledige ledematen, zintuiglijke of mentale stoornissen, of gebrek aan relevante ervaring en kennis dit product niet gebruiken of ermee spelen.
22. Dit product is bedoeld voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik. Als er onbeheersbare storingen optreden die tijdens gebruik moeten worden gerepareerd, neem dan contact op met de klantenservice van de fabrikant. Als

elektronische onderdelen beschadigd raken door zelfdemontage, is het bedrijf niet verantwoordelijk voor onderhoud. Voor het eerste gebruik dient u ervoor te zorgen dat de batterij volledig is opgeladen.

23. Het is verboden om het product zonder reden te laten draaien. Voordat u het gebruikt, verwijdert u de theezakafdichting aan het deksel, draait u de beker en het deksel stevig vast, voegt u water toe aan de beker, en start u de schakelaar om te controleren of de sapbeker normaal functioneert!
24. Reinig grondig de onderdelen die in contact komen met voedsel. Dit product is uitgerust met dubbele veiligheidsbescherming en werkt alleen nadat de beker op de basis is bevestigd. Snijd het fruit en de groenten in kleine stukjes voordat u ze gebruikt. Voeg over het algemeen melk, yoghurt, gekookt water en andere vloeistoffen toe. Het water wordt gebruikt om het mes te smeren, zodat het voedsel wordt gehakt.
25. Zorg ervoor dat u het apparaat ondersteboven houdt voordat u het start. Zet het niet meteen rechtop voor 90 graden, laat het mes een tijdje in de lucht blootliggen en schud het onder een hoek van 45 graden!
26. In geval van vastlopen, draai het apparaat om en start het opnieuw. Als het slecht aanvoelt, kunt u opnieuw beginnen.
27. de beker op de basis is bevestigd. Snijd het fruit en de groenten in kleine stukjes voordat u ze gebruikt. Voeg over het algemeen melk, yoghurt, gekookt water en andere vloeistoffen toe. Het water wordt gebruikt om het mes te smeren, zodat het voedsel wordt gehakt.
28. Zorg ervoor dat u het apparaat ondersteboven houdt voordat u het start. Zet het niet meteen rechtop voor 90 graden, laat het mes een tijdje in de lucht blootliggen en schud het onder een hoek van 45 graden!
29. In geval van vastlopen, draai het apparaat om en start het opnieuw. Als het slecht aanvoelt, kunt u opnieuw beginnen.

Foutopsporing

Foutverschijnsel	Oorzaakanalyse	Uitsluitingsmethode
Niet in staat om op te starten, geen indicatie van signaallamp	De beker en de basis zijn niet vastgedraaid.	Gelieve de bekerbehuizing uit te lijnen met de basis en deze stevig aan te draaien.
Niet in staat om te starten of tijdens gebruik constant rode lamp voor uitschakeling.	Onvoldoende vermogen.	Gelieve het tijdig op te laden.

<p>Uitschakelen tijdens gebruik</p> <p>Het blauwe licht knippert</p>	<p>Bescherming tegen uitschakeling na 90 seconden</p>	<p>Opnieuw opstarten</p>
<p>Uitschakelen tijdens gebruik</p> <p>Rood knipperend</p>	<p>Motor geblokkeerd</p>	<p>Na het verwijderen van het vastzittende voorwerp, herstart de machine.</p>
<p>Waterlekkage</p>	<p>De siliconen ring is niet correct geplaatst.</p>	<p>Gelieve de siliconen rubberen ring opnieuw te installeren.</p>

Herinnering: Dit product kan worden opgeladen met allerlei soorten smartphone-opladers. Het kan ook worden opgeladen met een oplaadtrofee. Het kan in één keer 3 uur worden opgeladen en u kunt er 8-10 bekervol verse sap mee persen. Bedankt voor uw gebruik.

Naverkoopdienstgarantiekkaart Vul deze kaart in en stuur deze terug samen met de goederen!

Als u deze kaart niet invult, kunt u de goederen niet retourneren of ruilen.

Dank u voor uw medewerking en ondersteuning!

Handelsnaam:

Productmodel:

Aankoopdatum:

Gebruikersnaam:

Gebruikerstelefoon:

Gebruikersadres:

Redenen voor naverkoopdienst:

Gebruiksaanwijzing: bij gebruik, schakel het blauwe licht in, laad het rode licht op, laad volledig op, schakel het licht uit na vijf seconden, en klik op start Stop na 40 seconden werking automatisch.