

Handleiding DJ

Laser

Belangrijk: Lees voor gebruik van het product deze handleiding zorgvuldig door.



Producent: WANRAY Electronic Technology CO., LTD
Adres: 3rd floor, Building B, GUKUNNAMI Industrial park,
Road 12th, Tong Le community, Longgang district,
Shenzhen, China.

Verkoper: V.O.F. Borg eCommerce Solutions; Adres: Ten
Hout 13, Nuenen, Nederland

Handleiding voor de DJ Laser

Belangrijke veiligheidsinstructies:

- KIJK NIET DIRECT IN HET LICHT AFKOMSTIG VAN DE PROJECTOR, DIT KAN UW OOG BESCHADIGEN.**
- Deze projector mag niet in contact komen met water of andere vloeistoffen om elektrische schokken of beschadiging van de projector te voorkomen.
- Gebruik de projector alleen in een droge en veilige omgeving.
- Controleer voor gebruik of het product beschadigd is. Indien het product zichtbaar beschadigd is of rammelt dient u het product niet meer te gebruiken wegens veiligheidsrisico.
- Probeer het product niet uit elkaar te halen of te repareren.
- Gebruik het product niet in een omgeving warmer dan 40 graden Celsius of kouder dan 10 graden Celsius.

Inhoud van de doos:

- Dj Laser
- Ophang/sta beugel
- Zuignap beugel
- Schroefjes
- Afstandsbediening
- USB-kabel
- Gebruiksaanwijzing
- User manual

Aansluitproces:

PAS OP: Kijk niet in de projector wanneer deze is ingeschakeld, de projector produceert zeer sterk licht. Het kan gebeuren dat de projector al aan staat bij ontvangst en dus meteen licht produceert wanneer deze wordt aangesloten op een voedingsbron.

- Wijs de projector richting het plafond.
- Sluit de bijgeleverde USB-kabel aan op de 5V-poort van de projector. Deze bevindt zich aan de achterkant.
- Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een USB-voedingsbron, zoals een stopcontactadapter of een computer.
- De projector kan nu ingeschakeld worden door de On/Off knop aan de achterkant naar On te schuiven.

LET OP:

- Gebruik de projector alleen in een droge, veilige omgeving.
- Sluit de projector niet meer aan op een voedingsbron als de projector in contact is geweest met water, dit kan kortsluiting veroorzaken.
- Laat de projector niet aangesloten aan een voedingsbron als deze niet in gebruik is om brandgevaar te vermijden.

Bediening met knopjes:

- Schuif de On/Off knop op de achterkant naar "On" om de projector in te schakelen. De projector begint in Muziek modus, in deze modus verandert het patroon op het ritme van de muziek.
- Druk op de "mode" knop om door de modus van de projector te gaan.

- Na de eerste druk gebruikt de projector alleen de groene en rode laser en reageert deze niet meer op geluid.
- Na de tweede druk wisselt de projector naar alleen de groene laser.
- Na de derde druk wisselt de projector naar alleen de rode laser.
- Na de vierde druk gebruikt de projector weer alle lasers en zal de projector zonder op geluid te reageren automatisch van patroon wisselen.
- Na de vijfde druk wisselt de projector naar een modus waar de lasers alleen aanstaan als er muziek afspeelt.
- Na de zesde druk bevindt de projector zich weer in de originele modus.
- Schuif de On/Off knop op de achterkant naar "Off" om de projector weer uit te schakelen.

Bediening met de afstandsbediening:

- Richt de afstandsbediening naar de projector om deze op afstand te bedienen.
- Gebruik de afstandsbediening om de projector op afstand in en uit de slaapstand te halen, kleuren te selecteren, modus te selecteren, patronen te selecteren, en timers te zetten.

Montage van de beugel en de zuignap:

- Om de beugel te monteren lijnt u de gaatjes aan de uiteindes van de lange poten van de beugel op met de gaatjes in de zijkant van de projector. Zodra dit gebeurd is draait u de bijgeleverde schroefjes door de gaatjes heen zodat de beugel bevestigd is aan de projector. Draai de schroeven goed aan zodat de projector niet uit de beugel kan vallen, maar draai ze niet te strak door, dit kan schade veroorzaken.
- Om de zuignap te bevestigen bevestigt u eerst de beugel. Daarna draait u de cirkelvormige moer van de schroef van de zuignap af en kunt u de schroef van de zuignap door het gat in het midden van de beugel halen. Schroef nu de cirkelvormige moer weer op de schroef om de beugel en de zuignap aan elkaar te bevestigen. Zorg

- dat de moer goed vastzit zodat de beugel niet van de zuignap kan vallen.
- Om het kogelgewricht van de zuignap in de gewenste stand te zetten draait u het gewricht in de gewenste stand en draait u vervolgens de schroef van het gewricht vast.
- Om de zuignap aan een oppervlak te bevestigen doet u het klepje op de zuignap eerst omhoog, plaatst u de zuignap op een oppervlak, en duwt u het klepje vervolgens weer naar beneden. LET OP: de zuignap functioneert het beste op een glad oppervlak zoals een raam of een spiegel. Bevestiging op een ruw oppervlak kan leiden tot het loslaten van de zuignap en schade aan de projector als vervolg hebben.
- Houd de projector altijd vast tijdens de montage van de zuignap en controleer of de zuignap goed vastzit voordat u de projector los laat.

Onderhoud en reiniging:

- Houd de projector schoon en stofvrij met een zachte, droge doek. Gebruik geen water of vloeibare reinigingsmiddelen, omdat dit schade kan veroorzaken.

Waarschuwingen:

- Laat de projector niet vallen of stoot deze niet hard om beschadiging te voorkomen.
- Gebruik de projector niet in de buurt van waterbronnen of in vochtige omgevingen.
- Gebruik alleen de bijgeleverde usb-kabel om de projector aan te sluiten.
- Gebruik de projector niet meer wanneer deze tijdens gebruik heet wordt of een abnormale geur afgeeft.

Opslag:

- Bewaar de projector op een droge en veilige plaats wanneer deze niet in gebruik is.
- Bewaar de projector buiten het bereik van kinderen.

Kinderen:

- Dit product dient niet gebruikt te worden door kinderen tenzij zij onder toezicht zijn van een volwassene die deze handleiding zorgvuldig heeft doorgelezen.