



# G9000 BT WIRELESS HEADSET

## 日本語

|                         |              |           |
|-------------------------|--------------|-----------|
| 製品の紹介                   |              |           |
| 1.7.1サウンド&低遅延/左右イヤホンランプ | 4.音量を下げる/次の曲 | 7.LINEポート |
| 2.前の曲/音量を上げる            | 5.インジケータランプ  | 8.外部マイク   |
| 3.電源ボタン/再生&一時停止         | 6.USB充電ポート   |           |

|               |                |             |  |
|---------------|----------------|-------------|--|
| 製品データ         |                |             |  |
| 製品タイプ         | ムービング・コイル・イヤホン | 航続時間        | ≥20時間  |
| スピーカー直径       | 40MM           | トランスミッション距離 | 10m  |
| スピーカーのインピーダンス | 16Ω            | 作動電圧        | 3.7V   |
| 電池容量          | 600mAh         | 充電電圧        | ≤DC5V  |
| 電池タイプ         | ポリマーリチウム電池     | ヘッドセット付属品   | G9000 BTヘッドセット/USB充電線/取扱説明書/Line IN接続線/外部マイク |
| 充電時間          | 3時間            |             |  |

- Bluetoothヘッドセットに接続する**
- 電源を入れる:電源を切った状態で、電源ボタン(約2S)を長押しすると、「Hell bluetooth mode...」という案内音声が鳴り、Bluetoothイヤホンの電源を入れます。
  - ペアリング:電源を切った状態で、電源ボタンを3S長押しすると、電源を入れます。この時ボタンを放すと、ペアリングモードに入り、青と赤のランプが交互に点滅します。携帯のBluetooth設定に入り、デバイスを検索して手動で接続します。接続に成功すると、青色のランプがゆっくり点滅します。電源ボタンを短く押すだけで、美しい音楽を楽しむことができます。
  - 電源を切る:電源を入れた状態で、電源ボタン(約3S)を長押しすると、「Power off...」という案内音声が鳴って後、電源を切るまで赤色のランプが点灯します。電源を切った後に、赤色のランプが消灯します。
  - 音楽を流す場合、一時停止キーを一回短押しして、音楽を一時停止させることが出来、もう一回短押しして音楽を流すことに復元できます。
  - 7.1&低遅延機能をオンにすると、接続が超低遅延で、音がいりリアルで、ゲームをプレイするとき音を識別して敵の位置をより特定しやすいため、より正確な打撃を実施することができます。
  - 外付けマイクの使用:外付けマイクを挿入して有効にすると、内蔵マイクがオフになります。外付けマイクを抜き出すと内蔵マイクがオンになります。

## 中文

|                   |            |           |
|-------------------|------------|-----------|
| 产品介绍              |            |           |
| 1.7.1音效&低延时/左右耳机灯 | 4. 减音量/下一曲 | 7. LINE接口 |
| 2.上一曲/加音量         | 5. 状态指示灯   | 8.外置麦克风   |
| 3.开关机按键/播放暂停      | 6.USB充电口   |           |

|      |        |      |   |
|------|--------|------|---|
| 产品参数 |        |      |   |
| 产品类型 | 动圈耳机   | 续航时间 | ≥20小时                                   |
| 喇叭直径 | 40MM   | 传输距离 | 10米无阻碍物                                 |
| 喇叭阻抗 | 16Ω    | 工作电压 | 3.7V                                    |
| 电池容量 | 600mAh | 充电电压 | ≤DC5V                                   |
| 电池类型 | 聚合物锂电池 | 耳机附件 | G9000 BT耳机/USB充电线/说明书/Line IN 连接线/外置麦克风 |
| 充电时间 | 3小时    |      |   |

- 连接蓝牙耳机**
- 1.开机: 在关机状态, 长按电源键(2S左右), 发出“Hell bluetooth mode...”提示音, 蓝牙已开机;
  - 2.配对: 在关机状态下, 长按开机键3S后开机, 此时松开按键, 蓝牙进入配对, 蓝红灯交替闪烁; 搜索设置, 手动连接成功时, 蓝灯慢闪。短按电话键一次就可以欣赏美妙的音乐。
  - 3.关机: 在开机状态下, 长按开机键(3S左右), 发出“Power off...”提示声音后进入关机过程, 红灯亮, 直至关机, 红灯灭。
  - 4.在播放音乐的情况下, 短按一次暂停键, 可以暂停音乐, 再短按一次还原播放音乐。
  - 5.7.1&低延迟打开时, 连接超低延迟, 声音更真实, 玩游戏辨声定位更能实施精准打击。
  - 6.外置麦克风使用: 插入启用外置麦克风, 内置麦克风关闭, 拔出时内置麦克风开启。

| 按键  | 功能                | 操作                      | 步骤                              |
|-----|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| ⏻   | 关机                | 长按                      | 开机状态下, 长按3秒为关机                  |
|     | 开机配对              | 长按3秒                    | 关机状态下, 长按3秒开机, 开机后进入回链搜索模式      |
|     | 播放/暂停             | 短按                      | 播放音乐状态下, 短按为暂停, 再次短按为播放         |
|     | 结束通话              | 短按                      | 在通话过程中, 短按一次为结束当前通话             |
|     | 拒接来电              | 长按                      | 当有来电, 如有不想接听电话长按为拒接电话           |
|     | 电话重拨              | 双击                      | 任何模式下, 双击为重拨最后一组电话号码            |
|     | 接听电话              | 短按                      | 当有来电, 短按为接听电话                   |
| ⏮   | 加音                | 长按                      | 长按为音量递增, 加到最大时会有“滴、滴”提示声        |
|     | 跳到上一曲             | 短按                      | 在播放音乐中, 短按为跳到上一曲                |
| ⏭   | 减音                | 长按                      | 长按为音量递减                         |
|     | 跳到下一曲             | 短按                      | 在播放音乐中, 短按为跳到下一曲                |
| 7.1 | 7.1音效/低延迟时, 开光LED | 短按7.1音效/低延迟时, 长按2秒开光LED | 短按7.1音效/低延迟时, 长按2S开关灯, (开机默认常亮) |

## English

|   |                          |                        |
|---|--------------------------|------------------------|
| Product introduction                              |                          |                        |
| 1.Sound effect & low latency/left and right lamps | 4. Volume down/Next song | 7. LINE interface.     |
| 2.Previous song/Volume up                         | 5. Status indicator      | 8. External microphone |
| 3.On/Off Play & Pause                             | 6.USB port               |                        |

|                    |                         |                       |   |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| Product parameters |                         |                       |   |
| Product type       | dynamic earphone        | Duration time         | ≥20小时   |
| Speaker diameter:  | 40MM                    | Transmission distance | 10 m  |
| Speaker impedance  | 16Ω                     | Working voltage       | 3.7V  |
| Battery capacity   | 600mAh                  | Charging voltage      | ≤DC5V   |
| Battery type       | polymer lithium battery | Earphone accessories  | G9000 BT earphone/ USB charging cable/Line IN connection cable/ External microphone |
| Charging time      | 3 hours                 |                       |   |

- Connect to Bluetooth earphone**
- 1.Power on: In power-off mode, long press the power button (for 2s); a prompt tone of “Hell bluetooth mode...” will be heard, meaning the bluetooth is enabled;
  - 2.Pairing: In power-off mode, long press the “Start” button for 3s. Loosen the button to start Bluetooth pairing, and the blue and red lamps flicker alternatively; search the settings and the blue lamp flickers slowly when the manual connection is successful. Shortly press the call button to enjoy beautiful songs.
  - 3.Power off: In power-on mode, long press the “Start” button (for 3s); the red lamp is on and a prompt tone of “Power off” will be heard, the lamp is off after the earbuds are powered off.
  - 4.When playing music, short press pause button to pause music, and short press again to restore music.
  - 5.When the 7.1 sound effect and low latency mode is turned on, more authentic sounds can be provided for accurate strikes in games by distinguishing the sounds.
  - 6.Usage of external microphone: The internal microphone will be disabled if an external one is plugged, and it will be enabled if the external one is unplugged.

## Français

|  |  |                      |                  |
|--|--|----------------------|------------------|
| Présentation du produit  |  |                      |                  |
| 1.Effet sonore 7.1 & Faible retard / Voyant de casque à gauche et à droite | 3.Touche d'alimentation / Lecture & suspension | 6.Port de charge USB | 7.Interface LINE |
| 2.Morceau précédent / Volume +.  | 4.Volume - / Morceau suivant                   | 8.Microphone externe |                  |
|  | 5.Voyant d'état                                |                      |                  |

|                           |                           |                           |  |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| Paramètres du produit     |                           |                           |  |
| Type du produit           | écouteurs à bobine mobile | Endurance                 | ≥20heures  |
| Diamètre du haut-parleur  | 40MM                      | Distance de transmission  | 10 m   |
| Impédance du haut-parleur | 16                        | Tension de fonctionnement | 3.7V   |
| Capacité de la batterie   | 600mAh                    | Tension de charge         | ≤DC5V  |
| Type de la batterie       | batterie polymère Li      | Accessoires d'écouteurs   | écouteurs G9000 BT/ câble de charge USB/ manuel d'emploi/ câble/Microphone externe |
| Temps de charge           | 3 heures                  |                           |  |

- Connexion d'écouteurs Bluetooth**
- 1.Mise sous tension : En état de mise hors tension, veuillez longuement appuyer sur la touche d'alimentation (pour environ 2 secondes), un rappel vocal « Hell bluetooth mode... » sera émis, ce qui signifie que le casque Bluetooth est mis sous tension ;
  - 2.Jumelage : En état de mise hors tension, veuillez longuement appuyer sur la touche de démarrage pour environ 3 secondes avant de relâcher cette touche, le casque Bluetooth entrera en mode de jumelage, les voyants bleu et rouge clignoteront alternativement ; lors de la recherche et du réglage, et en cas de connexion manuelle réussie, le voyant bleu clignotera lentement. Vous pourrez écouter de la musique magnifique en appuyant brièvement sur la touche d'appel.
  - 3.Mise hors tension : En état de mise sous tension, veuillez longuement appuyer sur la touche de démarrage (pour environ 3 secondes), un rappel vocal « Power off... » sera émis, le casque Bluetooth entrera dans le processus de mise hors tension, pendant lequel le voyant rouge sera allumé, et il sera éteint lorsque le casque Bluetooth aura été mis hors tension.
  - 4.Au cours de l'émission de la musique, appuyez une fois sur le bouton d'arrêt provisoire, pour mettre en pause la musique, appuyez encore une fois sur ce bouton pour continuer l'émission de la musique.
  - 5.Si vous activez Effet sonore 7.1 & Faible retard, le retard de connexion sera extrêmement faible, l'effet sonore sera plus réel, la localisation via l'identification de son sera plus précise pour atteindre la cible aux jeux.
  - 6.Utilisation du microphone externe : Le microphone externe sera activé et le microphone intégré sera désactivé si vous connectez le microphone externe au casque, le microphone intégré sera activé si vous déconnectez le microphone externe du casque.

| Button | Function                                  | Operation   | Step   |
|--------|---|---|--|
| ⏻      | Power off                                 | Long press  | In power-on mode, press it for 3s to power it off.   |
|        | Power on and pairing                      | Press for 3s  | In power-off mode, press it for 3s to power it on and it will start the reconnecting and searching mode.                     |
|        | Play/Pause                                | Shortly press   | In music playing mode, shortly press it to pause it and do it again to play it.  |
|        | Hang up                                   | Shortly press   | In calling mode, shortly press it one to hang up.  |
|        | Reject                                    | Long press  | In case of any incoming call, long press it to reject the phone call.  |
|        | Redial                                    | Double click  | In any mode, double click to redial the last phone number.   |
|        | Answer                                    | Shortly press   | In case of any incoming call, shortly press it to answer the phone call.   |
| ⏮      | Volume up                                 | Long press  | Long press it to volume up and a prompt tone of “beep” will be heard after the maximum volume is reached.                    |
|        | Previous song                             | Shortly press   | In music playing mode, shortly press it to play the previous song.   |
| ⏭      | Volume down                               | Long press  | Long press it to volume down.  |
|        | Next song                                 | Shortly press   | In music playing mode, shortly press it to play the next song.   |
| 7.1    | 7.1 sound effect/ low latency, LED on/off | Shortly press it for the 7.1 sound effect/low latency and press it for 2s to turn on or off the LED | Shortly press it for the 7.1 sound effect/low latency and press it for 2s to turn on or off the LED (normally on by default) |

| ボタン | 機能                    | 操作   | 使い方  |
|-----|-----------------------|--|--|
| ⏻   | 電源を切る                 | 長押し  | 電源を入れた状態で3秒間長押しすると電源を切ります。                     |
|     | 電源を入れてペアリング           | 3秒長押し                                      | 電源を切った状態で3秒間長押しすると、電源を入れ、接続復帰検索モードに入ります。       |
|     | 再生/一時停止               | 短押し  | 音楽を再生している状態で、短く押すと一時停止になります。再度短く押すと再生します。      |
|     | 通話を終了する               | 短押し  | 通話中に1回短押しすると現在の通話を終了します。                       |
|     | 着信を拒否                 | 長押し  | 着信時に、電話に出たくない場合はボタンを長押しして着信を拒否します。             |
|     | 最後の電話にリダイヤル           | ダブルクリック                                    | いずれのモードでも、ダブルクリックすると、最後の電話番号にリダイヤルします。         |
|     | 電話に出る                 | 短押し  | 着信時に短く押して電話に出ます。                               |
| ⏮   | 音量を上げる                | 長押し  | 長押しすると音量を上げます。最大になると「ディ、ディー」という音が鳴ります。         |
|     | 曲戻し                   | 短押し  | 音楽再生中に短く押すと前の曲に切り替えます。                         |
| ⏭   | 音量を下げる                | 長押し  | 長押しすると音量を下げます。                                 |
|     | 曲送り                   | 短押し  | 音楽再生中に短く押すと次の曲に切り替えます。                         |
| 7.1 | 7.1サウンド/低遅延、LEDのオン/オフ | 短く押すと7.1サウンド/低遅延になる。2秒間長押しすると、LEDをオン/オフにする | 短く押すと7.1サウンド/低遅延になります。2秒間長押しすると、LEDをオン/オフにします。 |

| Touche | Fonction   | Opération  | Étape   |
|--------|--|--|---|
| ⏻      | Mise hors tension  | Appui long   | En état de mise sous tension, appui long pour 3 secondes pour réaliser la mise hors tension   |
|        | Mise sous tension et jumelage  | Appui long pour 3 secondes   | En état de mise hors tension, appui long pour 3 secondes pour réaliser la mise sous tension, et puis le casque entrera en mode de recherche pour la reconnexion                       |
|        | Lecture/suspension   | Appui bref   | Pendant la lecture de la musique, appui bref pour la suspension, appui bref encore une fois pour la lecture   |
|        | Mise fin à l'appel   | Appui bref   | Au cours de l'appel, appui bref une fois pour mettre fin à l'appel courant  |
|        | Refus de l'appel   | Appui long   | En cas d'entrée d'un appel, appui long pour refuser un appel indésirable  |
|        | Recomposer   | Double clic  | Dans quelque mode que ce soit, double clic pour recomposer le dernier numéro de téléphone   |
|        | Réponse à l'appel  | Appui bref   | En cas d'entrée d'un appel, appui bref pour répondre à l'appel  |
| ⏮      | Volume +   | Appui long   | Appui long pour augmenter le volume, un rappel vocal « Di Di » sera émis si le casque atteint le volume maximal   |
|        | Morceau précédent  | Appui bref   | Pendant la lecture de la musique, appui bref pour sauter au morceau précédent   |
| ⏭      | Volume -   | Appui long   | Appui long pour réduire le volume   |
|        | Morceau suivant  | Appui bref   | Pendant la lecture de la musique, appui bref pour sauter au morceau suivant   |
| 7.1    | Effet sonore 7.1 / Faible retard, allumer et éteindre la lumière LED | Effet sonore 7.1 / Faible retard: appui bref, allumer et éteindre la lumière pour 2 secondes. (la lumière reste allumée par défaut après la mise sous tension du casque) | Effet sonore 7.1 / Faible retard: appui bref, allumer et éteindre la lumière : appui long pour 2 secondes. (la lumière reste allumée par défaut après la mise sous tension du casque) |

## Русский язык

| О продукции   |                                |  |
|---|--------------------------------|--|
| 1.7.1 Звуковой эффект / низкая задержка времени, свет левой и правой гарнитур | 5.Индикаторная лампа состояния |  |
| 2.Предыдущая песня/увеличение громкости                                       | 6.USB зарядный порт            |  |
| 3.Кнопка включения и выключения/пауза передачи                                | 7.LINE интерфейс               |  |
| 4.Уменьшение громкости/следующая песня  | 8.Внешний микрофон             |  |

| Спецификации продукции  |                       |                           |  |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| Тип продукции           | динамические наушники | Время автономной работы   | 20 часов   |
| Диаметр динамиков       | 40 мм                 | Расстояние передачи       | 10 м без помех   |
| Сопротивление динамиков | 16Ω                   | Рабочее напряжение        | 3.7В   |
| Объем аккумулятора      | 600мАч                | Напряжение при подзарядке | ≤ПРЯМОЙ ТОК 5В   |
| Вид аккумулятора        | полимерная батарея    | Приложение к наушникам    | наушники G9000 BT/зарядное устройство USB/руководство по эксплуатации/ провод для соединения Line IN/ Внешний микрофон |
| Время подзарядки        | 3 часа                |                           |  |

### Соединение Bluetooth-наушников

- Включение: в состоянии выключения длительно нажмите на кнопку электропитания (около 2 секунд), и прозвучит звуковой сигнал «Hell bluetooth mode...», и Bluetooth будет включен;
- Сопряжение: в состоянии выключения длительно нажмите на кнопку электропитания на 3 секунды для включения, а затем отпустите кнопку, и Bluetooth входит в сопряжение, и синяя и красная индикаторная лампа поочередно мигают; Во время поиска настройки и ручное соединение успешно выполняется, синяя индикаторная лампа медленно мигает. Просто нажмите кнопку телефона один раз, то вы можете насладиться прекрасной музыкой.
- Выключение: в состоянии включения длительно нажмите на кнопку включения (около 3 секунд), и прозвучит звуковой сигнал «Power off...», и войдет в процесс выключения, и красная индикаторная лампа будет гореть, пока он не будет выключен и красная индикаторная лампа гаснет.
- В состоянии проигрывания музыки короткое нажатие кнопки паузы приостановит музыку, повторное короткое нажатие снова запустит проигрывание музыки.
- 7.1 & Когда низкая задержка времени включена, и соединяет верхнизкую задержку времени, и звук будет более реальным, и во время игр позиционирование по звуку может быть более точным.
- Использование внешнего микрофона: вставьте и используйте внешний микрофон, чтобы выключить встроенный микрон, и когда вытянули его, и встроенный микрофон включается.

| Кнопка | Функция   | Операция  | Шар   |
|--------|---|---|---|
|        | Выключение  | Длительное нажатие  | В состоянии включения длительно нажмите на 3 секунды для выключения   |
|        | Сопряжение во время включения                                     | Длительное нажатие на 3 секунды   | В состоянии выключения длительно нажмите на 3 секунды для включения, чтобы после включения войдите в режим поиска цепи с обратной связью                                      |
|        | Передача/пауза  | Короткое нажатие  | В состоянии воспроизведения музыки коротко нажмите для паузы, коротко нажмите еще раз для передачи  |
|        | Окончание разговора   | Короткое нажатие  | Во время разговора коротко нажмите один раз, чтобы окончить текущий разговор  |
|        | Отклонение номера   | Длительное нажатие  | Когда входит звонок, если вы не хотите отвечать на этот звонок, нажмите длительно, чтобы отклонить звонок   |
|        | Перезвонить   | Двойное нажатие   | При любом режиме дважды нажмите, чтобы повторно набрать последний номер телефона  |
|        | Увеличение громкости  | Длительное нажатие  | Нажмите длительно, чтобы увеличить громкость, когда громкость достигнет максимума, появится подсказка «ди. ди.»   |
|        | Предыдущая песня  | Короткое нажатие  | Во время передачи музыки коротко нажмите, чтобы перейти к предыдущей песне  |
|        | Уменьшение громкости  | Длительное нажатие  | Нажмите длительно, чтобы уменьшить громкость  |
|        | Следующая песня   | Короткое нажатие  | Во время передачи музыки коротко нажмите, чтобы перейти к следующей песне   |
|        | 7.1 Звуковой эффект / низкая задержка времени, индикаторная лампа | Короткое нажатие на 7.1 звуковой эффект / низкая задержка времени, длительное нажатие на 2 секунды, чтобы включать и выключать свет | Короткое нажатие на 7.1 звуковой эффект/ низкая задержка времени, длительное нажатие на 2 секунды, чтобы включать и выключать свет, (при включении по умолчанию всегда горит) |

## Deutsch

| Produktbeschreibung   |                      |  |
|---|----------------------|--|
| 1.7.1 Soundeffekt & Niedrige Latenz / Linke und rechte Kopfhörer-Anzeigeleuchte | 5.Betriebsanzeige    |  |
| 2.Vorheriger Musiktitel/ Lautstärke erhöhen                                     | 6.USB-Ladeanschluss  |  |
| 3.Netztaste/Anhalten  | 7.LINE-Schnittstelle |  |
| 4.Lautstärke reduzieren/Nächster Titel  | 8.Externes Mikrofon  |  |

| Produktparameter        |                             |                        |  |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|--|
| Produkttyp              | Kopfhörer mit Schwingspulen | Ausdauer               | ≥20 Stunden  |
| Lautsprecherdurchmesser | 40mm                        | Übertragungsreichweite | 10 M   |
| Lautsprecherwiderstand  | 16Ω                         | Betriebsspannung       | 3,7 V  |
| Akku-Kapazität          | 600mAh                      | Ladespannung           | ≤DC5V  |
| Akku-Typ                | Lithium-Polymer             | Kopfhörerzubehör       | G9000BT Kopfhörer / USB-Ladekabel /Anweisung / Line IN-Anschlusskabel/ Externes Mikrofon |
| Ladezeit                | 3 Stunden                   |                        |  |

### Verbindung mit dem Bluetooth-Kopfhörer

- Einschalten: Halten Sie im ausgeschalteten Zustand den Netzschalter (ca. 2 Sekunden) lang gedrückt. Die Eingabeaufforderung „Wenn die Sprachanzeige „Hell Bluetooth Mode ...“ ertönt, ist das Bluetooth schon eingeschaltet.
- Kopplung: Halten Sie im ausgeschalteten Zustand den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Lassen Sie dann die Taste los, das Bluetooth wechselt in den Kopplungsmodus und die blauen und roten Anzeigeleuchten blinken abwechselnd; suchen Sie nach dem Gerätenamen und wenn die manuelle Verbindung erfolgreich ist, blinkt die blaue Anzeigeleuchte langsam. Drücken Sie einfach einmal die Telefontaste, um die wundervolle Musik zu genießen.
- Ausschalten: Halten Sie im eingeschalteten Zustand den Netzschalter (ca. 3 Sekunden) lang gedrückt. Wenn die Sprachanzeige „Power off...“ ertönt, beginnt sich das Gerät auszuschalten und die rote Anzeigeleuchte leuchtet auf, bis es ausgeschaltet wird.
- Bei der Musikwiedergabe drücken Sie mal kurz die Pausetaste, damit können Sie die Musikwiedergabe unterbrechen, und mit einem Drücken nochmals wird die Musik weiter wiedergegeben.
- 7.1 & Wenn die Niedrige-Latenz-Funktion aktiviert ist, weist die Verbindung eine super niedrige Latenz auf, der Sound ist realistischer und durch die Sound-Identifizierung und -Positionierung kann der Nutzer beim Computerspielen präzise Angriffe ausführen
- Verwendung eines externen Mikrofons: Schließen Sie das externe Mikrofon an, um es zu aktivieren, und das eingebaute Mikrofon wird dann ausgeschaltet. Es schaltet sich erneut ein, wenn das externe Mikrofon getrennt wird.

## L'italiano

| Introduzione al prodotto   |                          |  |
|--|--------------------------|--|
| 1.Effetto sonoro 7.1 & bassa latenza/spie delle cuffie sinistra e destra | 5.Spia luminosa di stato |  |
| 2.Traccia precedente/Aumento del volume                                  | 6.Porta di ricarica USB  |  |
| 3.Tasto di Accensione/Riproduzione/Pausa                                 | 7. Porta LINE            |  |
| 4.Abbassamento del volume/braccia successiva                             | 8.Microfono esterno      |  |

### Parametri del prodotto

|                           |                               |                           |  |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| Tipo di prodotto          | auricolare a bobina mobile    | Durata della batteria     | ≥20 ore  |
| Diametro altoparlante     | 40mm                          | Distanza di trasmissione  | 10 M   |
| Impedenza di altoparlante | 16Ω                           | Tensione di funzionamento | 3,7 V  |
| Capacità della batteria   | 600mAh                        | Tensione di carica        | ≤DC5V  |
| Tipo di batteria          | batteria ai polimeri di litio | Accessori di auricolare   | auricolare G9000 BT / cavo di ricarica USB / libretto di istruzioni/ cavo di collegamento Line IN/ Microfono esterno |
| Tempo di ricarica         | 3 ore                         |                           |  |

### Collegare l'auricolare Bluetooth

- Accensione: Con le cuffie spente, premere a lungo il tasto di accensione (circa 2 secondi), quindi si sente il massaggio vocale "Hell bluetooth mode...", indicando che il Bluetooth è attivato;
- Accoppiamento: Con le cuffie spente, accenderle tenendo premuto il tasto di accensione per 3 secondi, poi rilasciare il tasto e le cuffie Bluetooth entrano in modalità di accoppiamento, la spia luminosa lampeggia in rosso e blu alternativamente; cercare il nome Bluetooth per eseguire la connessione, dopo che le cuffie sono connesse manualmente con successo, la spia lampeggia in blu lentamente. Per ascoltare la musica meravigliosa, basta premere una volta il tasto di chiamata.
- Spegnimento: Con le cuffie accese, premere a lungo il tasto di accensione (circa 3 secondi), poi si sente il massaggio vocale "Power off...", che indica che le cuffie iniziano a spegnersi, la spia si illumina di rosso e poi si spegne dopo che le cuffie sono spente.
- Nel caso della trasmissione di musica, premere brevemente il pulsante di pausa, una volta, si può fare una pausa della musica, quindi premere brevemente una volta per ripristinare la trasmissione di musica.
- Con l'effetto sonoro 7.1 & la bassa latenza attivate, le cuffie presentano una latenza ultra bassa durante la connessione e offrono un suono più reale, consente di localizzare identificando il suono durante i giochi per colpi più precisi.
- Utilizzo del microfono esterno: Inserire il microfono esterno per utilizzarlo e il microfono interno si disattiva, il microfono interno è attivato quando il microfono esterno viene estratto.

| Tasto | Funzione  | Operazione  | Descrizione dei Passaggi   |
|-------|---|---|--|
|       | Spegnere  | Premere a lungo   | Con le cuffie accese, spegnerle tenendo premuto per 3 secondi.   |
|       | Accendere e accoppiare                                  | Tenere premuto per 3 secondi  | Con le cuffie spente, accenderle tenendo premuto per 3 secondi, le cuffie si entrano nella modalità di ricerca e connessione dopo l'accensione.  |
|       | Riprodurre/Mettere in pausa                             | Premere brevemente  | Durante la riproduzione di musica, mettere in pausa premendo brevemente una volta, riprodurre di nuovo premendo brevemente un'altra volta.   |
|       | Terminare una chiamata                                  | Premere brevemente  | Durante una chiamata, terminare la chiamata corrente premendo brevemente una volta.  |
|       | Rifiutare una chiamata                                  | Premere a lungo   | Quando arriva una chiamata, se non si desidera risponderle, rifiutare di rispondere alla chiamata premendo a lungo   |
|       | Ricomporre il numero di telefono                        | Fare un doppio tap  | In qualunque modalità, ricomporre l'ultimo numero di telefono facendo un doppio tap  |
|       | Rispondere a una chiamata                               | Premere brevemente  | Quando arriva una chiamata, risponderle premendo brevemente una volta  |
|       | Aumentare il volume                                     | Premere a lungo   | Aumentare il volume premendo a lungo, quando il volume raggiunge il massimo, si sente un segnale acustico "Di, Di"   |
|       | Passare alla traccia precedente                         | Premere brevemente  | Durante la riproduzione di musica, passare alla traccia precedente premendo brevemente   |
|       | Abbassare il volume                                     | Premere a lungo   | Abbassare il volume premendo a lungo   |
|       | Passare alla traccia successiva                         | Premere brevemente  | Durante la riproduzione di musica, passare alla traccia successiva premendo brevemente   |
|       | Effetto sonoro 7.1/bassa latenza, accendere la luce LED | Premere brevemente per l'effetto sonoro 7.1/la bassa latenza, accendere o spegnere la luce tenendo premuto per 2 secondi. | Premere brevemente per l'effetto sonoro 7.1/la bassa latenza, accendere o spegnere la luce tenendo premuto per 2 secondi (la luce rimane accesa all'accensione per impostazione predefinita) |

## Español

| Parámetros de producto  |                       |  |
|---|-----------------------|--|
| 1. 7.1 Sonido de calidad & baja latencia/Luz de auriculares derecha e izquierda | 5. Luz Indicadora     |  |
| 2. Canción anterior/subir volumen   | 6.Puerto de carga USB |  |
| 3. Botón de encendido y apagado/pausa de reproducción                           | 7. Interfaz de LINE   |  |
| 4. Bajar volumen/siguiente canción  | 8.micrófono externo.  |  |

| Parámetros de producto          |                              |                                  |   |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| Tipo de producto                | auricular dinámico           | Durabilidad                      | ≥20 horas   |
| Diámetro de bocina              | 40mm                         | Distancia de transmisión         | 10 M  |
| Impedancia de bocina            | 16Ω                          | Voltaje de trabajo               | 3,7 V   |
| Capacidad de batería            | 600mAh                       | Voltaje de carga de electricidad | ≤DC5V   |
| Tipo de batería                 | batería de litio de polímero | Accesorios de auricular          | auricular G9000 BT/cable de carga de electricidad USB/manual de instrucciones/ línea de conexión Line IN/micrófono externo. |
| Tiempo de carga de electricidad | 3 horas                      |                                  |   |

### Conexión del auricular de bluetooth

- Encender: En el estado de apagado, mantenga presionado el botón de encendido (unos 2S), cuando se escucha el aviso "Modo bluetooth" el Bluetooth está activado.
- Emparejar: En el estado de apagado, mantenga presionada la botón de encendido unos 3S para encender el dispositivo, luego suelte la botón, entra en el estado de emparejamiento, las luces azules y rojas van a parpadear alternativamente; busque los ajustes, se ha conectado manualmente con éxito, la luz azul va a parpadear lentamente. Presione brevemente la tecla de llamada para disfrutar de melodía.
- Apagar: En el estado de encendido, mantenga pulsada el botón de encendido unos 3S, se escuchará "Apagar..." y entre en el proceso de apagado, la luz roja estará encendida hasta que se apague el dispositivo, la luz roja estará apagada.
- Quando se reproduzca la música, con pulsar la tecla de pausa, se puede suspender la música, y con pulsarla otra vez, se puede reanudar la reproducción de música.
- 7.1 y poco retraso, cuando se enciende, no tiene casi ningún retraso con el sonido más realista y se puede identificar y localizar la voz con mayor precisión en los juegos.
- Micrófono externo: enchufe el micrófono externo para activarlo, el micrófono incorporado está apagado entonces, y el micrófono incorporado está encendido cuando saca el externo.

| Taste | Funktion   | Bedienung   | Schritt  |
|-------|--|---|--|
|       | Ausschalten  | Lang drücken  | Halten Sie im eingeschalteten Zustand den Netzschalter für 3S lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten  |
|       | Sofortige Kopplung nach Einschalten                            | lang drücken für 3 Sekunden   | Halten Sie im ausgeschalteten Zustand den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Nach Einschalten wird eine Verbindung mit dem zuletzt gekoppelten Gerät erneut hergestellt. |
|       | Abspielen/Anhalten   | Kurz drücken  | Drücken Sie die Taste während der Musikwiedergabe kurz, um die Wiedergabe anzuhalten, und drücken Sie die Taste erneut kurz, um die Wiedergabe zu starten  |
|       | Anruf beenden  | Kurz drücken  | Drücken Sie während eines Anrufs einmal kurz, um den aktuellen Anruf zu beenden  |
|       | Anruf ablehnen:  | Lang drücken  | Wenn Sie einen eingehenden Anruf ablehnen möchten, halten Sie die Taste lang gedrückt, um ihn abzulehnen   |
|       | Letzte Telefonnummer erneut wählen                             | Doppelt drücken   | Drücken Sie die Taste in einem beliebigen Modus doppelt, um die letzte Telefonnummer erneut zu wählen  |
|       | Anruf entgegennehmen   | Kurz drücken  | Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie die Taste kurz, um den Anruf anzunehmen  |
|       | Lautstärke erhöhen   | Lang drücken  | Halten Sie die Taste lang gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen. Wenn das Maximum erreicht ist, wird ein Piepton ertönen  |
|       | Zum vorherigen Musiktitel wechseln                             | Kurz drücken  | Drücken Sie die Taste während der Musikwiedergabe kurz, um zum vorherigen Musiktitel zu wechseln   |
|       | Lautstärke reduzieren  | Lang drücken  | Halten Sie die Taste lang gedrückt, um die Lautstärke zu reduzieren.   |
|       | Zum nächsten Musiktitel wechseln                               | Kurz drücken  | Drücken Sie die Taste während der Musikwiedergabe kurz, um zum nächsten Musiktitel zu wechseln   |
|       | 7.1 Soundeffekte/ Niedrige Latenz, LED-Lampe ein-/ ausschalten | Kurz drücken 7.1 Soundeffekte/Niedrige Latenz, lang drücken für 2S, LED-Lampe ein-/ ausschalten | Kurz drücken 7.1 Soundeffekt/Niedrige Latenz, langes Drücken für 2S, LED-Lampe ein-/ausschalten (die Lampe leuchtet standardmäßig ständig).  |

| Botón | Función  | Operación   | Descripción   |
|-------|--|---|---|
|       | apagar   | Mantiene pulsado  | Manténgalo pulsado 3 segundos para apagar la máquina en estado encendido.   |
|       | Emparejar al encender                            | Mantiene pulsado más de 3s  | Manténgalo pulsado 3 segundos para encender la máquina cuando está apagada y luego entre en el modo de búsqueda de retroceso después de encender la máquina.    |
|       | Reproducir/Pausar                                | Pulsa brevemente  | En su reproducción, pulse brevemente para pausar, pulse brevemente de nuevo para reproducir.  |
|       | Terminar llamada                                 | Pulsa brevemente  | Durante una llamada, pulse una vez para terminar la llamada actual  |
|       | Rechazar llamada                                 | Mantiene pulsado  | Quando hay una llamada entrante, si no quiere contestar la llamada, mantenga pulsado el botón para rechazar la llamada.   |
|       | Re llamar  | Doble clic  | Haga doble clic para volver a marcar el último número de teléfono en cualquier modo   |
|       | contestar  | Pulsa brevemente  | Quando haya una llamada entrante, presione brevemente para responder la llamada.  |
|       | Subir volumen                                    | Mantiene pulsado  | Mantenga pulsado para aumentar el volumen, se escucha el sonido "drip, drip" cuando alcanza al volumen máximo   |
|       | A la canción anterior                            | Pulsa brevemente  | Mientras se reproduce la música, pulse brevemente para saltar a la canción anterior.  |
|       | Bajar volumen                                    | Mantiene pulsado  | Presione y mantenga presionado para disminuir el volumen  |
|       | A la próxima canción                             | Pulsa brevemente  | Mientras reproduciendo la música, pulse brevemente para pasar a la siguiente canción  |
|       | 7.1 Efecto de sonido /Bajo Retraso, Encender LED | Pulsa brevemente para 7.1 Efecto de sonido/Bajo Retraso, y Mantiene pulsado más de 2s para encender LED | Pulsa brevemente para 7.1 Efecto de sonido/Bajo Retraso, y Mantiene pulsado más de 2s para encender LED (el estado encendido está siempre activado por defecto) |