

Handleiding voor de Kedia Ktv Kleurrijke Bal Disco Licht

Belangrijke Veiligheidsinstructies:

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat je het apparaat gebruikt.

Houd het apparaat buiten bereik van kinderen en huisdieren.

Plaats het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond om vallen te voorkomen.

Vermijd blootstelling aan water of vocht om schade te voorkomen.

Inhoud van de Verpakking:

1 * LED-feestverlichting

1 * Afstandsbediening

Handleiding (deze handleiding)

Stapsgewijze Installatie:

Sluit de LED-feestverlichting aan op een stopcontact met behulp van de meegeleverde stekker (AC85-265V 50-60Hz EU).

Zet de verlichting aan met de aan/uit-knop op de verlichting zelf of met de afstandsbediening.

Positioneer de verlichting zodanig dat deze een gelijkmatige verlichting biedt voor het gewenste gebied. Let op: de straalhoek van 120 graden zorgt voor een gelijkmatige verspreiding van licht.

Bediening:

Afstandsbediening: Gebruik de afstandsbediening om de verlichtingsmodus te selecteren, kleuren aan te passen en de snelheid van de lichteffecten te regelen.

Automatische modus: Schakel de automatische modus in om de verlichting te laten reageren op vooraf ingestelde patronen.

Stembesturing: Activeer de stembesturingsmodus door duidelijk te praten naar het apparaat en zie hoe de lichteffecten reageren op je stem.

Veelgestelde Vragen (FAQ):

Hoe kan ik de spraakbesturing activeren?

Zorg ervoor dat de verlichting is ingeschakeld.

Druk op de stembesturingsknop op de afstandsbediening of roep duidelijk op een korte afstand van het apparaat.

Kan ik de kleuren aanpassen tijdens de automatische modus?

Ja, gebruik de kleurenknoppen op de afstandsbediening om handmatig kleuren te selecteren, zelfs tijdens de automatische modus.

Hoe kan ik het stroomverbruik minimaliseren?

Schakel de verlichting uit wanneer deze niet in gebruik is om energie te besparen.

Is de verlichting waterbestendig?

Nee, vermijd blootstelling aan water om schade aan het apparaat te voorkomen.

Onderhoud en Reiniging:

Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat je begint met reinigen.

Gebruik een zachte, droge doek om stof of vuil voorzichtig van het oppervlak te verwijderen.

Gebruik geen water of reinigingsmiddelen, aangezien deze schade aan het apparaat kunnen veroorzaken.

Garantie:

Dit product wordt geleverd met een garantie van [aantal maanden/jaren]. Raadpleeg de garantievoorwaarden voor meer informatie over mogelijke reparaties of vervangingen.

Neem Contact met Ons Op:

Voor vragen, assistentie of technische ondersteuning, neem contact op met onze klantenservice