

## Handleiding voor de Biolomix Automatische Melkopschuimer

Gefeliciteerd met uw aankoop van de Biolomix automatische melkopschuimer! Deze handleiding zal u begeleiden bij het optimaal gebruikmaken van dit apparaat om de perfecte koffie-ervaring in uw eigen huis te creëren.

Inhoud van de doos:

Biolomix automatische melkopschuimer

Engelstalige gebruikershandleiding

Inleiding:

De Biolomix automatische melkopschuimer is ontworpen om uw dagelijkse koffiemoment te verbeteren door het creëren van heerlijk melkschuim voor cappuccino's en het verwarmen van melk voor lattes. Met een luxueus design en 4-in-1 functie biedt dit apparaat u de ultieme koffie-ervaring. Lees de volgende stappen om optimaal gebruik te maken van uw melkopschuimer.

Stap 1: Plaatsing en Aansluiting:

Plaats de melkopschuimer op een stabiele en vlakke ondergrond.

Sluit de melkopschuimer aan op een stopcontact met de bijgeleverde stekker.

Zorg ervoor dat de melkopschuimer is uitgeschakeld voordat u begint.

Stap 2: Voorbereiding van Melk:

Giet de gewenste hoeveelheid melk in de melkopschuimer. Voor melkschuim is de maximale capaciteit 130 ml, en voor verwarmde melk zonder schuim is dit 300 ml.

Plaats het deksel stevig op de melkopschuimer.

Stap 3: Selecteer de Gewenste Functie:

De Biolomix automatische melkopschuimer biedt vier functies:

Warm dicht schuim (voor cappuccino's)

Warm luchtig schuim (voor cappuccino's)

Koud schuim (voor koude dranken)

Warme melk (voor lattes)

Kies de gewenste functie door op de juiste knop te drukken.

Stap 4: Start de Melkopschuimer:

Druk op de aan/uit-knop om het opschuimproces te starten. De melkopschuimer zal automatisch stoppen wanneer het proces is voltooid.

Stap 5: Reiniging en Onderhoud:

Na elk gebruik, schakel de melkopschuimer uit en trek de stekker uit het stopcontact.

Verwijder de garde en reinig deze grondig met warm water en afwasmiddel.

Het interieur van de melkopschuimer heeft een roestvrij stalen bekleding en een antiaanbaklaag. Dit maakt het eenvoudig schoon te maken met een vochtige doek. Zorg ervoor dat er geen resten melk achterblijven.

Stap 6: Veiligheid:

De melkopschuimer is voorzien van temperatuurregeling en schakelt automatisch uit wanneer het proces is voltooid.

Let op: De buitenkant van de melkopschuimer kan heet worden tijdens het opschuimen. Raak dit gedeelte niet aan met blote handen.

Stap 7: Opslag:

Bewaar de melkopschuimer op een veilige en droge plaats.

Garantie:

De Biolomix melkopschuimer wordt geleverd met een standaard garantieperiode. Raadpleeg de garantievoorwaarden in de meegeleverde gebruikershandleiding voor meer informatie.

Conclusie:

De Biolomix automatische melkopschuimer is de ideale aanvulling op uw koffieroutine. Met zijn luxueuze design en veelzijdige functies kunt u genieten van heerlijke koffie in uw eigen huis. Wij hopen dat u geniet van uw Biolomix melkopschuimer en wensen u vele smakelijke koffiemomenten!

Voor verdere vragen of ondersteuning, neem contact op met onze klantenservice.

Deze handleiding kan aangepast worden aan je specifieke behoeften en merkidentiteit voor je Bol.com bedrijf. Zorg ervoor dat klanten goed geïnformeerd zijn over het gebruik en de zorg van hun nieuwe aankoop.