



DISCOLASER

User Manual English/ Nederlands

Model R60

Hoe bedien je de Sparklyn Discolaser?

	Aan/uitknop		LED-keuren wisselen automatisch: druk op deze knop om alle LED-keuren te mixen.
	Pauzeer huidige stand		Alleen rode LED-keur aan
	Stroboscoop modus		Alleen groene LED-keur aan
	Automatische mode 1: rode en groene laser wisselen, LED licht is blauw.		Alleen blauw LED-keur aan
	Automatische mode 2: rode en groene laser, LED licht wisselt van kleur.		Alleen rode en blauwe LED-keuren aan
	Automatische mode 3: rode en groene laser, LED licht flakkert in kleuren.		Alleen rode en groene LED-keuren aan
	Geluidsmodus 1: geluidsensor met hoge gevoeligheid. Plaats geluidsbox in directe omgeving.		Alleen groene en blauwe LED-keuren aan
	Geluidsmodus 2: geluidsensor met hoge gevoeligheid. Licht wisselt snel.		Alle LED-keuren aan
	Geluidsmodus 3: geluidsensor met hoge gevoeligheid. Licht wisselt langzaam.		Deze knop is ongeklipd
	Rode en groene laser altijd aan: kan gemixt worden met verschillende LED-keuren. Druk nogmaals op deze knop om de LED-keuren uit te schakelen.		
	Rode laser altijd aan, zonder groen: kan gemixt worden met verschillende LED-keuren. Druk nogmaals op deze knop om LED-keuren uit te schakelen.		
	Groene laser altijd aan, zonder rood: kan gemixt worden met verschillende LED-keuren. Druk nogmaals op deze knop om LED-keuren uit te schakelen.		

Voorbeelden:

- Pauzeer het patroon dat je leuk vindt met motorstop. Tip: zet hem op mode 2 terwijl je jouw favoriete patroon hebt gepauzeerd.
- Combineer elke laser met een achtergrond licht: druk op laser (g/r) + kleur (r/b) en stel je favoriete combinatie in. Elke laseroptie (g/r, r, g) is te mixen met elke kleuroptie (r, b, g, r/b, r/g, g/b, r/g/b).
- Stel een geluidsmodus in (1, 2, 3) en plaats het geluid dichtbij de laser voor tempo op de beat!

Productspecificaties

Groene laser diode: 532 nm
Rode laser diode: 650 nm
LED-diode: RGB 3 in 1
Stroom: AC100-240V, 50, 60Hz
Stroomadapter: DC5V, 1A-2A
Gebruikstemperatuur: tussen 10-40 graden celcius
Voorverwarmingstijd: 2 tot 8 minuten
Te bedienen: via afstandsbediening
Afspeelmodus: automatisch, geluidsmodus, stroboscoop
Koelingssysteem: ventilator
Te gebruiken: via USB

Veiligheidsvoorschriften:

- De Sparklyn discolaser is een klasse 3B-product, het is verboden om ogen rechtstreeks bloot te stellen aan de laser, anders kunnen de ogen verwonden.
- Niet voor kinderen onder de 6 jaar.
- Gebruik het product niet in een vochtige, oververhitte en stoffen omgeving.
- Houdt uit de buurt van brandbare materialen en vloeistoffen
- Gebruik de meegeleverde kabel.
- Gebruik het product niet wanneer deze ernstig gevallen of beschadigd is.
- Indien het product niet naar behoren werkt, repareer het product NIET zelf en haal de discolaser NIET uit elkaar.
- Haal het product uit het stopcontact wanneer het niet gebruikt wordt.
- Dit product heeft 1 jaar wettelijke fabrieksgarantie



Mierloseweg 244, 5707AV Helmond, NL

How do you operate the Sparklyn Discolaser?

	Power button		LED colors change automatically: press this button to mix all LED colors.
	Pause current mode		Only red LED color on
	Strobe mode		Only green LED color on
	Automatic mode 1: red and green laser alternate, LED light is blue.		Blue LED color only on
	Automatic mode 2: red and green laser, LED light changes color.		Only red and blue LED colors on
	Automatic mode 3: red and green laser, LED light flickers colors.		Only red and green LED colors on
	Sound mode 1: sound sensor with high sensitivity. Place sound box in direct surroundings.		Only green and blue LED colors on
	Sound mode 2: sound sensor with high sensitivity. Light changes quickly.		All LED colors on
	Sound mode 3: sound sensor with high sensitivity. Light change slowly.		This key is invalid
	Red and green laser always on: can be mixed with different LED colors. Press this button again to turn off the LED colors, switch off.		
	Red laser always on, without green: can be mixed with different LED colors. Press this button again to turn off LED colors, switch off.		
	Green laser always on, without red: can be mixed with different LED colors. Press this button again to turn off LED colors, switch off.		

Examples:

- Pause the pattern you like with motor stop. Tip: set it to mode 2 while you have paused your favorite pattern paused.
- Combine each laser with a background light: press laser (g/r) + color (r/b) and set your favorite combination. Any laser option (g/r, r, g) can be mixed with any color option (r, b, g, r/b, r/g, g/b, r/g/b).
- Set a sound mode (1, 2, 3) and place the sound close to the laser for tempo on the beat!

Product specifications

Green laser diode: 532nm
Red laser diode: 650 nm
LED diode: RGB 3 in 1
Power: AC100-240V, 50, 60Hz
Power adapter: DC5V, 1A-2A
Operating temperature: between 10-40 degrees celcius
Pre-heating time: 2 to 8 minutes
Controllable: via remote control
Playback mode: automatic, sound mode, strobe
Cooling system: fan
Use: via USB

Safety instructions:

- The Sparklyn disco laser is a class 3B product, it is forbidden to directly exposure to the laser, otherwise eyes may be injured.
- Not for children under 6 years old.
- Do not use the product in damp, overheated and fabric environment.
- Keep away from flammable materials and liquids.
- Use the supplied cable.
- Do not use the product if it has been severely dropped or damaged.
- If the product is not working properly, DO NOT repair the product yourself or take the disco laser.
- Unplug the product when not in use.
- This product has 1 year statutory manufacturer's warranty



Mierloseweg 244, 5707AV Helmond, NL