

Handleiding Digitale Kookwekker



Batterij:

Plaats een AAA batterij voor gebruik door het vakje aan de achterzijde onder de magneet te openen (batterij niet meegeleverd).

Het instellen van de tijd:

1. Druk op de **M** knop om minuten toe te voegen (u hoort een harde piep) Druk op de **M** knop en houdt vast voor snelle toevoeging van minuten.
2. Druk op de **S** knop om seconden toe te voegen (u hoort een harde piep) Druk op de **S** knop en houdt vast voor snelle toevoeging van minuten.
3. Druk tegelijkertijd op de **M** en **S** knop om de timer te resetten tot 0.

Timer Starten/Stoppen:

1. Wanneer u de tijd heeft ingesteld druk dan eenmaal op de **START** knop en de timer zal gaan aftellen.
2. Druk op de **START** knop en de timer zal stoppen. Het beeld in het display zal nu stil staan.
3. Druk op de **START** knop en de timer gaat verder met aftellen.
4. Wanneer het alarm stopt staat de laatste door u ingestelde tijd weer in beeld.

Timer Alarm:

1. Als de timer heeft teruggeteld tot 00"00" dan zal het alarm 30 seconden lang klinken.
2. U kunt het alarm eerder stoppen door op de **STOP** knop te drukken.

Stopwatch functie:

1. Druk tegelijkertijd op de **M** en **S** knop om de timer op 00"00" te zetten
2. Druk op de **START** knop op de stopwatch te activeren

Magneet:

U kunt de timer bevestigen aan een metalen voorwerp met de magneet op de achterzijde

Indien u een vraag of probleem heeft mail ons dan via contact@goudaselect.com en we lossen het op!

Bedankt voor uw vertrouwen. We wensen u veel plezier van uw aankoop!

Mode d'emploi minuteur de cuisine numérique



Pile:

Installez une pile AAA en ouvrant le compartiment situé à l'arrière sous l'aimant (pile non fournie).

Fixer l'heure:

1. Appuyez sur le bouton M pour ajouter des minutes (vous entendrez un bip sonore). Appuyez et maintenez la touche M pour ajouter rapidement des minutes.
2. Appuyez sur le bouton S pour ajouter des secondes (vous entendrez un bip sonore). Appuyez et maintenez le bouton S pour ajouter rapidement des minutes.
3. Appuyez simultanément sur les touches M et S pour remettre le minuteur à zéro.

Minuterie Marche/Arrêt:

1. Lorsque vous avez réglé l'heure, appuyez une fois sur le bouton START et le compte à rebours commence.
2. Appuyez sur le bouton START et le minuteur s'arrête. L'image affichée à l'écran s'arrête.
3. Appuyez sur le bouton START et le compte à rebours continue.
4. Lorsque l'alarme s'arrête, le dernier réglage s'affiche à nouveau.

Alarme de minuterie:

1. Lorsque le compte à rebours a été effectué, l'alarme retentit pendant 30 secondes.
2. Vous pouvez arrêter l'alarme plus tôt en appuyant sur le bouton STOP.

Fonction de chronomètre:

1. Appuyez simultanément sur les boutons M et S pour remettre le minuteur sur 00"00".
2. Appuyez sur le bouton START pour activer le chronomètre

Aimant:

Vous pouvez attacher le minuteur de cuisine à un objet métallique avec l'aimant à l'arrière.

Pour toute question ou plainte, veuillez envoyer un message à contact@goudaselect.com et nous la résoudrons pour vous.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre achat.