

# bonfix<sup>®</sup> VULSLANGSET

150 cm     350 cm     500 cm

## HET (BIJ)VULLEN VAN UW C.V. INSTALLATIE

1. Stel de ketel en de circulatiepomp buiten bedrijf.
2. Wacht tot de keteltemperatuur is gedaald tot onder de 30°C.
3. Sluit de vulslang als volgt aan op de waterleiding:
  - a) verwijder de beschermdop van de vulkraan en bevestig de vulslang aan de koudwaterkraan,
  - b) om er voor te zorgen dat er géén extra lucht in uw installatie wordt geperst draait u de koudwaterkraan langzaam open, zodat de vulslang volloopt,
  - c) bevestig het andere aftapeind van de slang aan de vulkraan van de C.V. installatie.
4. Draai nu de vulkraan open en vul de installatie totdat de minimale afsteldruk van 1 ½ bar is bereikt. Op de manometer kunt u de druk aflezen.
5. Sluit de vulkraan op de C.V. installatie.
6. Stel de ketel en circulatiepomp weer in bedrijf.
7. Ontlucht de installatie door de aanwezige ontluichtingskraantjes op de radiatoren en eventuele andere in het systeem aangebrachte ontluichters, tot er water uitkomt. Indien de druk meer dan een ½ bar terugloopt, dient u opnieuw bij te vullen; door het herhalen van deze procedure. Zo niet dan kan men de vulslang verwijderen en opruimen.
8. Plaats de beschermdop weer op de vulkraan.