

GEBRUIKSAANWIJZING

Trimhoofd

Het trimhoofd wordt gebruikt om te trimmen. Dit deel is voorzien van SkinSafe Technologie. Het hoofd kan van de trimmer gehaald worden en kan vervangen worden.

Aan/uit knop

De aan en uit knop spreekt voor zich. Naar boven gaat de LifeShaver aan. Naar onder gaat de LifeShaver uit.

Batterij indicator

Groen betekent dat er voldoende batterij is en dat hij werkt. Als het lampje rood brand is de batterij leeg of is hij aan het opladen.

Aan/uit knop

Trimhoofd

Batterij indicator



GEBRUIKSAANWIJZING ACCESSOIRES

Opzetstukjes

De opzetstukjes zijn 3 en 6mm lang en 9 en 12mm lang. Er kan van kant gewisseld worden om in verschillende standen te trimmen. Het opzetten van deze stukjes is via klik-systeem.

Schoonmaakbezempje

Het schoonmaakbezempje kan gebruikt worden om the LifeShaver schoon te maken. Het kopstuk kan verwijderd worden. Door deze eraf te duwen.

USB Kabel

De USB Kabel kan gebruik worden om de trimmer op te laden. 5 uur opladen betekent 90 minuten trimmen.

9mm & 12mm opzetstuk

3mm & 6mm opzetstuk

Schoonmaakbezempje



USB Kabel voor opladen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Parameters voor opladen: DC V5 / 1A

Batterij: Ni-MH 600mAh

Oplaadtijd 100%: 5 uur

Gebruikerstijd: 90 minuten

Lengte opzetstukjes: 3&6mm en 9&12mm

Scheerkop: Vervangbaar en kan eraf gehaald worden om een nieuwe erop te zetten.

Let op! Gebruik alleen 5V 1A om de LifeShaver op te laden. Deze aansluiting is enkel geschikt voor de Gruttz LifeShaver.

LET OP! HET PRODUCT NIET OPLADEN ALS HIJ NAT IS!



Gruttz

DON'T BE SILLY,
SHAVE YOUR WILLY!