

PIXMY ® - Skincare Fridge - 4L - PISCF21LED

Veiligheidsinstructies

1. Deze koelkast is niet geschikt voor personen (inclusief kinderen) met mindere fysieke, gevoelige of mentale capaciteiten, gebrek aan kennis, tenzij zij toestemming hebben gekregen van hun bevoegde partner of organisatie.
2. Sla geen explosieve goederen op in deze koelkast, zoals aerosole vaten, of andere vlamvattende producten.
3. Deze koelkast is bedoeld voor het huishouden en vergelijkbare omgevingen zoals:
 - Keuken personeel in winkels, kantoren, of andere werkomgevingen
 - Boederijen en klanten in hotels, motels, en andere accomodaties
 - Beauty salons
 - B&B type accomodaties
 - Catering en andere niet-retail omgevingen

WAARSCHUWING: Gebruik het apparaat niet wanneer de snoer is beschadigd.

WAARSCHUWING: Plaats geen meervoudige energievoorziening recht voor, op, of onder de koelkast

4. Wanneer de snoer is beschadigd, dient deze vervangen te worden door een originele snoer. Gebruik geen andere snoeren.
5. Dit is geen speelgoed voor kinderen.

Gebruikersvoorzieningen

1. Dit apparaat is ontworpen voor het koelen van cosmetica producten / drankjes of het warmhouden van maaltijden.

Geleverde onderdelen

- 1x Mini Skincare Fridge
- 1x Oplader voor AC 220V Stopcontact
- 1x Oplader voor auto
- 1x Mini opbergrekje voor in koelkast
- 1x Engelse handleiding
- 1x Nederlandse handleiding



Hoe te gebruiken

1. Voorzie koelkast van de juiste stroom

1.1 Voordat u de stekker in het stopcontact stopt, zorg ervoor dat het aantal voltage overeenkomt met het voltage dat het apparaat nodig heeft.

1.2 Installeer de koelkast alleen op een plek met veilige geaarde stroomvoorziening

1.3 Zet de koelkast aan nadat u deze heeft aangesloten op een stroomvoorziening

2. Kies voor koel- of warmtefunctie

2.1 Kies voor "cool" wanneer u producten koel wilt bewaren. Wanneer het groene lampje aan gaat, wordt de koelkast langzaam op temperatuur gebracht. De laagste temperatuur is 15-20°C onder de kamertemperatuur.

2.2 Kies voor "heat" wanneer u producten wilt verwarmen. Het rode lampje gaat branden en de koelkast wordt op warmte gebracht. De hoogste temperatuur is 50-60°C.

3. Oneindig stroomverbruik

3.1 Er is geen uit-knop voor dit apparaat. Indien u de koelkast wilt uitzetten, dient u de schakelaar op "off" te zetten. Wacht eerst tot de koelkast is afgekoeld/op normale temperatuur is gekomen voordat u de stekker eruit haalt.

4. LED-verlichting

4.1 Tik op de verlichtingsknop om de verlichting op de koelkast te activeren.

4.2 Houdt de verlichtingsknop ingedrukt om de helderheid van de verlichting te dempen of te verhogen.

Onderhouden & schoonmaken

1. Zorg ervoor dat de koelkast uit staat wanneer u deze schoonmaakt of onderhoud uitvoert.
2. Gebruik niet teveel water om de koelkast schoon te maken, een vochtig doekje is al genoeg.
3. Maak de koelkast elke twee dagen schoon indien u deze dagelijks gebruikt om ervoor te zorgen dat het stof z.s.m. verwijderd wordt.
4. Sluit de deur na het schoonmaken

Technische specificaties:

110-240V Stroom aansluiting	Koelfunctie	58W 15-20°C onder de kamertemperatuur
	Verwarmingsfunctie	42W max. 50-60°C.
12V Stroom / auto aansluiting	Koelfunctie	42W 10-15°C onder de kamertemperatuur
	Verwarmingsfunctie	35W max. 40-50°C.

