



Handleiding

3 in 1 Draadloos oplaadstation

- Het is aanbevolen om een 18W 9V/2 adapter te gebruiken

Apple oplader

3 in 1 draadloos oplaadstation

Belangrijke veiligheidsinstructies

Neem voordat u het product in gebruik neemt de handleiding goed door.

- Bewaar het product niet op een plek hoge temperatuur. Inclusief hitte veroorzaakt door intens zonlicht of andere warmtebronnen. Plaats het product niet in de buurt van vlammen. Bij temperaturen boven de 100 graden Celsius kan dit ervoor zorgen dat het product ontploft.
- Gebruik de draadloze oplader niet boven de opgegeven maximale output. Dit kan tot beschadiging van het product leiden.
- Zorg ervoor dat het product niet in aanraking komt met regen of sneeuw.
- Bewerk, repareer of haal dit product niet elkaar. Indien dit nodig is benader dan de verkoper.
- Zet de draadloze oplader uit wanneer deze niet in gebruik is. De draadloze oplader sluit zelfstandig af wanneer je de adapter uit het stopcontact haalt.

Beschikbare apparaten:

- Iphone 12 Pro Max/12 Pro/12/SE/ Iphone 11 Pro max/11 Pro/11/XS Max/XS/XR/X/8 Plus/8
- Andere telefoons die Qi draadloos opladen ondersteunen werken ook.
- Apple AirPods 2, AirPods Pro (met draadloos oplaadbare case).
- Apple Watch SE/6/5/4/3/2; Werkt niet met de Apple Watch series 1.

Er zit een verschil tussen het Apple-model en het Samsung-model.

Controleer altijd of het ontvangen product een Apple oplader is of een Samsung oplader. Wanneer u een Apple oplader heeft gekocht kunt u een Apple Watch opladen, een Samsung Watch niet. Wanneer u een Samsung oplader heeft gekocht kunt u een Samsung Watch opladen, een Apple Watch niet.

Let op:

1. Om te controleren of u een Apple of Samsung oplader heeft kijkt u naar de afbeeldingen F en G.
2. Verwijder de hoes van uw telefoon voor het opladen wanneer deze dikker is dan > 5 mm. Of wanneer de hoes ervoor zorgt dat uw telefoon langer is dan 164 mm.
3. Gebruik uitsluitend de QC 3.0 adapter voor dit product. Stop de USB-kabel niet in uw computer of andere niet-gecertificeerde USB-poorten.
4. Plaats het product op de juiste manier op het draadloze oplaadpunt.
5. Een QC 3.0 adapter is nodig wanneer u3 producten tegelijkertijd probeert op te laden.
6. Zorg dat het product uitstaat wanneer u deze schoonmaakt.
7. Het is normaal en gebruikelijk om een licht zoemend geluid te horen wanneer u erg dicht bij het apparaat bent. Dit toont aan dat de draadloze oplader bezig is om een warmte te bereiken die ideaal voor het zo optimaal mogelijk opladen van uw producten.
8. Wanneer uw product niet volledig is opgeladen kan dit komen doordat de temperatuur in de ruimte niet optimaal is. Probeer dan ook uw product opnieuw op te laden wanneer de temperatuur in de ruimte is gezakt. Onze oplader heeft ingebouwde temperatuurbeveiliging om te garanderen dat uw producten op een veilig manier worden opgeladen.

Q&A

Wanneer de ledverlichting knippert en de draadloze oplader niet werkt hoe kan ik dit dan oplossen?

1. Controleer of alle producten die u probeert op te laden ondersteunt worden door de draadloze oplader.
2. Controleer of u gebruik maakt van een QC3.0 adapter voor uw draadloze oplader.
3. Test het product met een andere USB-kabel.
4. Controleer of de hoes van uw product gemaakt is van metaal. Metalen en magnetische producten zorgen ervoor dat de ledverlichting knippert en de producten niet worden opgeladen.

Bedankt voor het kiezen van onze producten!