

Lees de gebruiksaanwijzing en de waarschuwingen goed door voor u de geluksballon oplaait!

Gebruiksaanwijzing

1. Haal de geluksballon voorzichtig uit de verpakking. Bevestig de brander (indien dit nog niet is gebeurd). Ga naar buiten. Houd de ballon met twee handen aan de ring vast en beweeg hem voorzichtig heen en weer zodat hij zich met lucht vult en zich helemaal uitvouwt. Pas op dat het papier niet beschadigt. Beschadigingen maken de ballon gevaarlijk en dus onbruikbaar!
2. Steek de brander als volgt rondom aan: één persoon houdt de ballon vast en zorgt dat het papier op afstand van de brander blijft, de andere persoon steekt de brander aan.
3. Zodra de brander rondom brandt, wacht u tot hij met warme lucht is gevuld en wil gaan stijgen. ongeveer 1a 2 min.
4. Laat de ballon los.
5. Houd rekening met de windsterkte en -richting en kies een zodanige oplaaitplaats dat de geluksballon geen gebouwen of andere objecten raakt. . Waarschuwingen: De ballon niet oplaten bij:
 1. De geluksballon niet oplaten bij windkracht 2 of meer, bij neerslag of bij vochtige weersomstandigheden zoals mist, of tijdens perioden van extreme droogte.
 2. Geluksballonnen zijn géén kinderspeelgoed. Ze zijn uitsluitend bestemd te worden gebruikt door personen van 18 jaar en ouder.
 3. Uitsluitend buiten gebruiken op ruime afstand van gebouwen, bomen en andere objecten.
 4. Niet oplaten binnen een afstand van 15 kilometer van (zweef)vliegvelden.
 5. Bevestig geen voorwerpen aan de geluksballon.
 6. De gebruiker is te allen tijde zelf geheel verantwoordelijk voor het gebruik van de geluksballon en voor de eventuele gevolgen daarvan.
 7. Laat geen geluksballonnen op onder invloed van alcohol of drogerende en/ of verdovende middelen cq medicijnen.
 8. Bij sommige oplaaitplaatsen bv strand/zee kan een ballon worden aangezien voor een noodsignaal. Houdt u hier rekening mee.