

Kinder medicijnhorloge of plashorloge rond met 15 alarmen



HANDLEIDING

OPLADEN VAN HET HORLOGE

- Haal het klokje uit het rubberen horlogebandje
- De USB poort van het horloge steekt u in een powerbank/oplaadblok/adapter of computer.
- Het duurt ongeveer 1 uur om het horloge volledig op te laden
- Als het blauwe indicator lampje **knippert**, betekent dit dat uw horloge aan het laden is. Als u het niet ziet knipperen, moet u het horloge even andersom in het oplaadblok steken.
- Het blauwe indicator lampje blijft branden als het horloge opgeladen is.
- Een volledig opgeladen horloge gaat wel 6 tot 15 dagen mee (afhankelijk van het aantal ingestelde alarmen)
- Als de batterij lager dan 10% aangeeft, dan moet u het horloge opladen.
- Laad uw horloge op tijd om al uw instellingen niet te verliezen

TIJD INSTELLEN

- Druk op het bovenste knop van het horloge om de actuele tijd te zien
- Houd nu het bovenste knopje vast om de tijd in te stellen.
- De uren gaan knipperen.
- Druk op het bovenste knopje om de uren op te laten tellen, of op het onderste knopje om de uren af te laten tellen. Houd vast op de tijd die u wenst
- Als de uren goed staan houd dan het bovenste knopje vast tot alleen de minuten gaan knipperen.
- Druk op het bovenste knopje om de minuten op te laten tellen, of op het onderste knopje om de minuten af te laten tellen. Houd vast op de tijd die u wenst

ALARMEN INSTELLEN

Druk 3 maal op het bovenste knopje tot ALM verschijnt (Alarm Settings)

- Druk op het bovenste knopje om door alle 15 alarmen te gaan
- De alarmen staan standaard ingesteld op 10.00 AM, en staan uit(A1 off)
- Om het alarm in te stellen druk je op het bovenste knopje totdat alarm 1 verschijnt.
- Houd het bovenste knopje vast totdat de uren gaan knipperen.
- Druk op het bovenste knopje om de uren op te laten tellen, of op het onderste knopje om de uren af te laten tellen. Houd vast op de tijd die u wenst



- Druk op het bovenste knopje om de minuten op te laten tellen, of op het onderste knopje om de minuten af te laten tellen. Houd vast op de tijd die u wenst

ALARMEN AAN/UIT ZETTEN

- Nadat de uren en minuten correct zijn, houd u het bovenste knopje vast en ziet u A1 OF.
- Houd dan het bovenste knopje vast om het alarm vast te zetten A1 ON.
- Zet alle andere alarmen op dezelfde wijze vast.

INSTELLEN VAN COUNTDOWNTIMER

- Om de countdowntimer (afteltimer) aan te zetten drukt u op het onderste knopje en ziet u Cdn (countdowntimer) 1min.5,10,15,20,30,45,60,90,120,180 min
- Als u de gewenste tijd vindt, drukt u op het onderste knopje totdat On verschijnt. Nu staat de timer aan en blijft zich herhalen .
- Om de timer uit te zetten, druk 5 sec op het onderste knopje totdat OFF verschijnt.

Tip ; als u de huidige tijd wilt wijzigen nadat u de timer heeft ingesteld, zet dan de timer eerst uit.

BASIS HANDELINGEN;

- Controleren van de tijd; druk 1x op bovenste knopje
- Controleren batterij; druk 2x op bovenste knopje
- Bovenste knopje is om de tijd en de alarmen in te stellen
- Onderste knopje is om de countdowntimer in te stellen.
- Functies dienen binnen 6 seconden te worden gedaan

De alarmtrillingen kunnen worden gestopt door het drukken op een knopje, of anders automatisch na 30 seconden

Het 1^e alarm duurt langer dan alle andere alarmen (60 seconden)

De alarmen zullen elke dag op het zelfde tijdstip (door u geïnstalleerd) afgaan.

Het alarm gaat af d.m.v. een vibratie, en een display wat knippert

De timer gaat af d.m.v. een vibratie, maar zonder display wat knippert