



**Make It Yours.**



# MM720

Ultra Lightweight Claw Grip Gaming Mouse with RGB

**MAKE YOUR GAMING EXPERIENCE.**

# Buttons Overview



## EN

- |                |                    |                                 |
|----------------|--------------------|---------------------------------|
| 1 Left Click   | 4 DPI Cycle Button | 2 + 5 LED Lighting Color Change |
| 2 Wheel Button | 5 Forward Button   | 2 + 6 LED Mode Change           |
| 3 Right Click  | 6 Backward Button  | 2 + 3 Profile Change            |

## ES

- |                  |                       |   |
|------------------|-----------------------|---|
| 1 Clic Izquierdo | 4 Ciclo de DPI        | 2 + 5 Cambio de color de iluminación de LED |
| 2 Botón de rueda | 5 Botón de avanzar    | 2 + 6 Cambio de modo de LED                 |
| 3 Clic Derecho   | 6 Botón de retroceder | 2 + 3 Cambio de perfil                      |

## IT

- |                  |                  |   |
|------------------|------------------|---|
| 1 Click Sinistro | 4 Ciclo DPI      | 2 + 5 Cambio colore illuminazione a LED |
| 2 Tasto Rotella  | 5 Tasto Avanti   | 2 + 6 Cambio modalità LED               |
| 3 Click Destro   | 6 Tasto Indietro | 2 + 3 Cambio profilo                    |

## FR

- |               |                  |  |
|---------------|------------------|--|
| 1 Clic Gauche | 4 Cycle DPI      | 2 + 5 Changement de couleur de l'éclairage LED |
| 2 Molette     | 5 Bouton Avant   | 2 + 6 Changement de mode LED                   |
| 3 Clic Droit  | 6 Bouton Arrière | 2 + 3 Changement de profil                     |

**PT**

- |                  |                  |       |                                  |
|------------------|------------------|-------|----------------------------------|
| 1 Click Esquerdo | 4 Ciclo DPI      | 2 + 5 | Mudança de cor da iluminação LED |
| 2 Botão da Roda  | 5 Botão Frontal  | 2 + 6 | Mudança de Modo LED              |
| 3 Click Direito  | 6 Botão Traseiro | 2 + 5 | Mudança de perfil                |

**DE**

- |                 |                        |       |                                 |
|-----------------|------------------------|-------|---------------------------------|
| 1 Linker Klick  | 4 DPI-Zyklus           | 2 + 5 | Faränderung der LED-Beleuchtung |
| 2 Radklicke     | 5 Forward Seitentaste  | 2 + 6 | LED-Modus ändern                |
| 3 Rechter Klick | 6 Backward Seitentaste | 2 + 5 | Profil ändern                   |

**RU**

- |                             |                    |       |                                    |
|-----------------------------|--------------------|-------|------------------------------------|
| 1 Кнопка левой кнопки мыши  | 4 Кнопка цикла DPI | 2 + 5 | Смена цвета светодиодной подсветки |
| 2 Кнопка колеса             | 5 Кнопка Вперед    | 2 + 6 | Смена режима светодиодного         |
| 3 Кнопка правой кнопки мыши | 6 Кнопка Назад     | 2 + 5 | Смена профиля                      |

**ID**

- |               |                     |       |                        |
|---------------|---------------------|-------|------------------------|
| 1 Klik Kiri   | 4 Tombol Siklus DPI | 2 + 5 | Ganti Warna Cahaya LED |
| 2 Tombol Roda | 5 Tombol Maju       | 2 + 6 | Ganti Mode LED         |
| 3 Klik Kanan  | 6 Tombol Mundur     | 2 + 5 | Perubahan Profil       |

**TR**

- |                 |                     |       |                                |
|-----------------|---------------------|-------|--------------------------------|
| 1 Sol Tuşuna    | 4 DPI Döngü Düğmesi | 2 + 5 | LED Aydınlatma Renk Değişirime |
| 2 Teker Düğmesi | 5 İleri Butonu      | 2 + 6 | LED Modu Değişirime            |
| 3 Sağ Tuşuna    | 6 Geri Butonu       | 2 + 5 | Profil Değişirimi              |

**JP**

- |           |               |       |           |
|-----------|---------------|-------|-----------|
| 1 左クリック   | 4 DPI サイクルボタン | 2 + 5 | LED照明の色変更 |
| 2 ホイールボタン | 5 進むボタン       | 2 + 6 | LEDモードの変更 |
| 3 右クリック   | 6 戻るボタン       | 2 + 5 | プロファイルの変更 |

**CHT**

- |        |          |       |        |
|--------|----------|-------|--------|
| 1 左鍵   | 4 DPI 循環 | 2 + 5 | 燈效顏色切換 |
| 2 滾輪按鈕 | 5 向前鍵    | 2 + 6 | 燈效模式切換 |
| 3 右鍵   | 6 向後鍵    | 2 + 5 | 切換設定檔  |

**CHS**

- |        |          |       |        |
|--------|----------|-------|--------|
| 1 左鍵   | 4 DPI 循环 | 2 + 5 | 灯效颜色切换 |
| 2 滚轮按钮 | 5 向前键    | 2 + 6 | 灯效模式切换 |
| 3 右键   | 6 向后键    | 2 + 5 | 切换配置文件 |

الضوء الأبيض (2) + (2)

الضوء الأزرق (2) + (2)

الضوء البنفسجي (2) + (2)

2 DPI زائدي

3 نطاقات ألعاب (3)

3 نطاقات الرجوع (3)

1 إضاءة خلفيّة للأزرار

2 زر التتبع

2 إضاءة خلفيّة للأزرار

## Package Contents

- MM720 Gaming Mouse
- Quick Start Guide

## Specifications

Product Name	Mouse/Mouse MM720
Color	Black and White
Surface Treatment	Matte / Glossy
LED	2 zone RGB
Sensor	Real PMW 2600
DPI	1 Level (100, 500, 1100, Default), 1600, 2000, 6400, 12800
Tracking Speed	400cm/s
Lift-Off Distance	~2.0mm
Rolling Rate	1000Hz
Mouse Acceleration	30g
Left Mouse Switch	1A Contact Micro Switch
Buttons	5
Software	Mouse Plus
Cable	Fixed Ultraweave Cable, 1.8m
Dimensions (L x W x H in mm)	105 x 76 x 27 mm
Weight (without cable)	89g (0.206lb)
Warranty	2 Years

### Notes:

Check Mouse Profile

Check that your user manually check carefully according to the product manual or other device

For more information, please visit our official website: <http://www.logitech.com> or contact our service team

Logitech Mouse Gaming/Peripherals product warranty

Product Name	Warranty Term
MM720	2 years

### Logitech Mouse

Logitech Mouse Plus is a device that cannot be used under the standard warranty. Logitech does not warrant or guarantee the reliability or accuracy of major device with the exception for any other warranty, manufacturer or otherwise. Logitech also cannot be held responsible for any damage or loss of data caused by the use of the device. Logitech Mouse Plus is not a security device and the device does not protect its data from theft.

設備名稱：電腦滑鼠		型號（款式）		MS-720-0401-1	MS-720-0401-2	
				MS-720-0401-3	MS-720-0401-7	
單元	限制物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
印刷裝置	○	○	○	○	○	○
電路板	—	○	○	○	○	○
連接線	○	○	○	○	○	○

備註：「○」表示「無」及「○」表示「有」。除表格所列限制物質外，其他限制物質均符合以下限制標準：  
 鎘：0.1% 除表格所列限制物質之外，其他限制物質均符合以下限制標準。  
 鉻：0.1% 除表格所列限制物質之外，其他限制物質均符合以下限制標準。

部件名稱	有毒有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
結構壳体	×	○	○	○	○	○
其他附件 PCB, USB	×	○	○	○	○	○
線 材	×	○	○	○	○	○
螺 絲	×	○	○	○	○	○

註：「×」表示含有該物質或元素，且含量超過以下限制標準：  
 1. 鉛：0.1% 除表格所列限制物質之外，其他限制物質均符合以下限制標準。  
 2. 汞：0.1% 除表格所列限制物質之外，其他限制物質均符合以下限制標準。  
 3. 鎘：0.1% 除表格所列限制物質之外，其他限制物質均符合以下限制標準。  
 4. 六價鉻：0.1% 除表格所列限制物質之外，其他限制物質均符合以下限制標準。  
 5. 多溴聯苯：0.1% 除表格所列限制物質之外，其他限制物質均符合以下限制標準。  
 6. 多溴二苯醚：0.1% 除表格所列限制物質之外，其他限制物質均符合以下限制標準。

Asus Office (Singapore) Pte. Ltd.  
 10, Anson Road, Singapore 046833  
 Tel: +65 (0) 6349 4111  
 Fax: +65 (0) 6349 4112

Asus (India) Private Limited  
 10/F, Plot No. 44, Sector 62, Noida, U.P.  
 201301, India  
 Tel: +91 (0) 120 2323 400  
 Fax: +91 (0) 120 2323 400

Asus (China) Computer Co., Ltd.  
 10/F, No. 100, Zhongyuan 1st Street, Beijing  
 100020, China  
 Tel: +86 (0) 10 6298 6298

Asus (Japan) Computer Co., Ltd.  
 1-1-1, Higashi-Shinjuku, Shinjuku-ku,  
 Tokyo 162-0843, Japan  
 Tel: +81 (0) 3 3346 7300

Asus (Korea) Computer Co., Ltd.  
 200-1, Incheon-Dong, Incheon, Korea  
 Tel: +82 (0) 32 850 1111  
 Fax: +82 (0) 32 850 1111



