

Textielverf expert

Vorbereiding:

Eén verpakking kleurt ongeveer **300 g stof** in een volle tint (bijvoorbeeld 1 rok, 2 T-shirts of 2 handdoeken). Droge stof eventueel wegen op de keukenweegschaal. Bij meer stof valt de kleur lichter uit.

De stof moet schoon en vlekvtij zijn. **Vóór** het verven wasverzachter, appreturen en desinfectiemiddelen uit de stof wassen.

Verven in de wasmachine

- Leg de stof losjes in de wasmachine/bovenlader.
- Zakje aan de bovenkant openscheuren en op de stof in de trommel zetten. Eventueel fixeermiddel in het wasverzachterbakje van de machine gieten.
- Start het programma 60 ° kreukherstellend zonder voorwas, zo mogelijk met de knop: "extra water".
- Voeg bij zijde dan 750 ml azijn toe via het wasmiddelbakje.
- Haal het zakje na het verven uit de trommel en was de gekleurde stof op een fijnwasprogramma op max. 40 °.

Verven in een bak of emmer

- Draag rubberen handschoenen.
- Vul een kunststofbak of -emmer met 6 liter water van 60 ° (dat is gelijk aan 4 liter kokend water en 2 liter koud water)
- Los de gehele inhoud van het zakje daarin op.
- Voeg bij zijde nog 300 ml azijn (of 50 ml azijnnessence 25%) toe.
- Dompel de schone stof in het water en verf de stof al roerende gedurende een uur.
- Daarna de stof op 40 ° wassen met een wasmiddel.

Wol en zijde in een pan kleuren

Deze methode is geschikt voor **extra kwetsbare zijde, wol* en wolmixen** die niet in de machine of een bak kunnen worden geverfd.

In dit geval kan, in tegenstelling tot de instructie van de fabrikant, ook op 60 ° of meer worden geverfd. Belangrijk is het voorzichtig bewegen van de te verven stof en voorkomen van sterke temperatuurwisselingen.

Maar desondanks moet het volgende in acht worden genomen:

Bij het verven van wol bestaat, net als bij de wolwas, altijd het gevaar dat de wol krimpt of vervilt.

*behalve mohair, kasjmier, angora

- Draag rubberen handschoenen.
- Vul een grote pan met 6 liter handwarm water
- Los de gehele inhoud van het zakje al roerende daarin op
- Voeg nog ongeveer 300 ml azijn (of ongeveer 50 ml azijnnessence 25%) toe.
- Dompel de schone stof goed onder.
- Het verfbad op middelhoog vuur onder voorzichtig roeren verhitten tot de stof de kleur begint aan te nemen.

- Handig daarbij is een inmaakthermometer: deze moet minimaal 60 ° aangeven.
- Op temperatuur houden en ongeveer een uur blijven verven. Daarbij meerdere keren voorzichtig roeren zodat de kleur gelijkmatig wordt.
- De pan van de kookplaat nemen en onder regelmatig roeren laten afkoelen.
- Als het verfbad is afgekoeld tot lauwwarm de stof voorzichtig met warm water spoelen.

Daarna altijd op max. 40 ° wassen.

Let op

- Gebruik **max. 3 verpakkingen** simplicol textielverf per keer.
- Verf maximaal **1200 g stof** in één keer.
- Patronen blijven na het verven vaak zichtbaar. Polyester stiksels en ritsen nemen de kleur niet aan.
- Vaak worden vlekken, verbleekte stukken of chloorsporen bij het verven niet volledig gedekt.
- Zuiver synthetische stoffen zoals polyester, polyamide, acryl en stoffen met een speciale finish kunnen niet worden geverfd.
- In zeldzame gevallen waarin verfstoffen achterblijven in de machine of op kunststofonderdelen kunt u deze verwijderen met een in de handel gebruikelijke chloorbleekloog van 5 tot 10%.