



AC9900

Car Radio MP5

User's Guide



FUNKCE:

• Podporuje formáty jako: RMVB / RM / FLV / 3 GP / MPEG / DVIX / XVID / DAT / VOB / AVI apod. • Podporuje formáty audio MP3 / WMA / WAV / OGG / AAC: • Podporuje obrázky: JPG / BMP / PNG atd. • Podpora zpětné kamery • Displej 800x480 260 000 full-color TFT • Jeden video výstup • Duální audio výstup • FM rádio Super HD, až 18 kanálů • Podpora karet TF a USB zařízení (velká kapacita) • Funkce zobrazení titulku písni • Funkce paměti • Aktualizace softwaru

Specifikace:

FM rádio: Frekvenční rozsah: 87,5 MHz ~ 108 MHz • Maximální citlivost: <37 dBf • poměr signálu k šumu: > 40 dB • Stereo oddělení: > 20 dB

MP5: Podporované formáty: RMVB/RM/FLV/3GP/MPEG/DVIX/XVID/DAT/VOB/AVI

- Skladování hudby: karta Udisk / TF • Frekvence odezvy: (100 Hz ~ 10 kHz) +/- 8 dB
- Poměr signálu k šumu: > 50 dB • Odstup kanálů: > 35 dB
- Harmonické zkreslení hlasitosti: <5% • Vyvážení stereofonního kanálu: <3 dB

VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE: • Napájecí zdroj - DC 12V (viz štítek)

- Výstupní výkon: 50 W x 4 • Impedance reproduktorů: 4 ~ 8 Ohmů
- Rozměry předního panelu: 178 mm x 50 mm x 11 mm

INSTALACE:

1. Před instalací si pečlivě přečtěte návod k obsluze.
2. Používejte prosím profesionální instalační nástroje.
3. Než připojíte zbytek instalace, nepřipojujte k napájecímu kabelu.
4. Aby nedošlo k zkratování, doporučujeme kabely zabalit izolační páskou.
5. Po instalaci dbejte na všechny volné kabely.
6. Přístroj byl navržen tak, aby pracoval pouze s DC 12V (viz specifikace) negativní elektrický systém. Ujistěte se, že vaše auto splňuje požadavky.
7. Připojte kabely podle schématu zapojení. Nesprávné připojení může působit poškození zařízení a vozidla.

Popis tlačítek na panelu: (viz obrázek)

- **1. Tlačítko Power / Mode:** V pohotovostním režimu stiskněte nebo podržte tlačítko pro vypnutí. V režimu, kdy je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko pro změnu a výběr možnosti FM nebo USB, B, SD nebo AUX, stiskněte a podržte pro vypnutí přístroje. Poznámka: Navigační systém, B, USB a SD je k dispozici, pokud nejsou k dispozici vhodné zařízení.
- **2. Menu:** Stisknutím tohoto tlačítka zadáte hlavní nastavení přístroje. Otočte kolečkem nebo stiskněte tlačítko "previous" nebo "next". Nastavení jsou k dispozici v následujícím pořadí: Radio - B-USB / SD-AUX IN-system, potom stisknutím tlačítka SEL vstoupíte do vybraných nastavení.
- **3. SEL:** Stisknutím knoflíku zvolte: VOL/ BAS/TRE/FAD/EQ/LOUD, můžete zvolit pomocí knoflíku - otáčení doprava nebo doleva.

VOL: 00-40 BAS: 7-00-7 TRE: 7-00-7 BAL: R7-00-L7 FAD: R7-00-F7

EQ: OFF / CLASS / ROCK / FLAT

- **4. BAND / AMD:** Jednotka má pouze pásma FM1, FM2, FM3 v režimu radia, krátce stiskněte BND / AS. Sled se vyskytuje v následujícím pořadí: FM1> FM 2> FM 3. V režimu rádia stiskněte tlačítko BND / AS, přístroj automaticky vyhledá další kanály uložené nejsilnější signály kanálu z 1 na 6 pro FM 1, FM 2 a FM 3. Rádio bude přehrávat na frekvencích od [1] - [6] pro FM1, FM2 a FM3 po dobu 5 sekund. Krátce stiskněte tlačítko BND / AS nebo stiskněte [1] ~ [6] pro zapnutí zvoleného kanálu.
- **5. Numerická 1 / Pause:** V režimu audio / video se používá k zapnutí a pozastavení. V režimu FM se jedná o 1. Stiskněte a podržte pro uložení stanici.
- **6. 2/ numerická 2 / Seznam skladeb:** V režimu audio / video je přiřazen další, zatímco v režimu FM je to 2. Stiskněte a podržte pro uložení stanici.
- **7. 3 / RPT numerická 3** nebo funkce opakování: V režimu audio nebo video zkrat stisknutím spustíte funkci opakování jedné nebo všech písní. V režimu rádia je to číslo 3. Stiskněte a podržte pro uložení stanici.
- **8. 4 / RDM:** numerická 4 nebo funkce náhodného přehrávání. V režimu audio krátce stiskněte toto tlačítko spustíte funkci náhodného přehrávání. V režimu rádia se používá k výběru číselná tlačítka 4. Dlouhým stisknutím uložíte vybraná nastavení
- **9. 5 / -10:** V režimu audio se používá pro výběr funkce skladby - 10. V režimu rádia slouží jako 5. Dlouhým stisknutím uložíte nastavení.
- **10. 6 / + 10:** V režimu zvuku se používá k výběru funkce skladby + 10. V režimu rádia slouží jako 6. Dlouhým stisknutím uložíte nastavení.
- **11. RESET:** Stisknutím tohoto tlačítka přenastavíte nastavení.
- **12. Tlačítko pro převíjení zpět:** v režimu audio stiskněte pro návrat do předchozí pozice, v režimu menu stiskněte pro přechod na další nastavení. V režimu FM stiskněte tlačítko pro vyhledávání předcházejících stanic a zastavit hledání po nalezení stanice; stiskněte a podržte potom nastavte příslušnou frekvenci. V režimu videa stiskněte a přidržte pro rychlé přehrávání
- **13. Tlačítko pro převíjení vpřed:** v režimu audio stiskněte pro přechod vpřed a v režimu menu, stiskněte pro přechod na předchozí nastavení nebo přesunutí. V režimu FM stiskněte tlačítko vyhledejte další stanici a zastavte vyhledávání po vyhledání správné stanice. Stiskněte a podržte pro nastavení frekvence. V režimu videa stiskněte a podržte tlačítko pro rychlé přehrávání.
- **14. Okno dálkového ovládání**
- **15. Displej**
- **16. Konektor AUX-IN**
- **17. Karta TF / USB**

Dálkový ovládač - tlačítka (viz obrázek)

1. Krátkým stisknutím zapnete / vypnete.
2. Zadejte telefonní režim. Zvolte tlačítka 0-9 pro volání vybraného čísla. V rozhraní B stiskněte krátce toto tlačítka pro zobrazení posledního čísla. Jedním stisknutím se k tomuto číslu připojíte.
3. V režimu přehrávání skladeb krátkým stisknutím vymažete číslo. V režimu telefonních hovorů krátkým stisknutím tohoto tlačítka způsobíte, že hovor zavěsíte.
4. Po spuštění zařízení krátkým stisknutím tohoto tlačítka změníte režim. V režimu telefonních hovorů nebo přehrávání skladeb stiskněte krátce tlačítka "0".
5. V režimu rádia krátkým stisknutím tohoto tlačítka uložíte danou rozhlasovou stanicí do "1". V režimu hudby nebo B stiskněte krátce toto tlačítka pro pozastavení nebo restartování přehrávané hudby. V režimu telefonních hovorů nebo skladby stiskněte krátce pro číslo "1".
6. V režimu rádia krátkým stisknutím vyberte stanicí. Pro rozhlasovou stanicí a pro přehrávání hudby krátce stiskněte tlačítka pro skenování po dobu 10 sekund. V režimu telefonních hovorů nebo přehrávání skladeb stiskněte krátce číslo "2".
7. V režimu rádia krátce stiskněte a vyberte uloženou stanicí v 3. V režimu přehrávání hudby krátkým stisknutím se píseň opakuje. V režimu hudby nebo skladby můžete vytočit "1".
8. V režimu rádia krátce stiskněte pro výběr stanicí uložené v "4". V režimu přehrávání hudby krátkým stisknutím vyberte náhodně. V režimu telefonních hovorů nebo přehrávání skladeb můžete vytočit číslo "1".
9. V režimu rádia krátce stiskněte pro výběr stanicí uložené v "5". V režimu přehrávání hudby krátce stiskněte pro - 10 písní. V režimu výběru skladby se používá vytáčení čísla "1".
10. V režimu rádia krátce stiskněte pro výběr stanicí uložené v "6". V režimu přehrávání hudby krátkým stisknutím vyberte +10 skladeb. V režimu telefonních hovorů nebo přehrávání skladeb můžete vytočit "6".
11. Po spuštění přístroje krátce stiskněte LOUD. V režimu telefonních hovorů nebo přehrávání skladeb můžete vytočit "7".
12. V režimu přehrávání rádia krátce stiskněte pro vyhledání stanicí. Dlouze stiskněte tlačítka, pokud chcete skenovat stanicí a uložit ji automaticky. Krátce stiskněte, chcete-li vybrat skladbu.
13. Výběr EQ. Stiskněte krátce po spuštění zařízení. V režimu telefonních hovorů nebo přehrávání skladeb se používá číslo "9".
14. Krátkým stisknutím zvýšíte hlasitost.
15. Krátkým stisknutím snížíte hlasitost.
16. V režimu rádia krátkým stisknutím změňte pásmo. Krátkým stisknutím změníte formát MP3 / Video / Picture.
17. Vyberte stanicí a krátce stiskněte pro skenování. V režimu přehrávání hudby krátkým stisknutím vyberte předchozí skladbu. Dlouhší tisk způsobí ještě rychlejší skrolování. V režimu přehrávání hudby nebo B stiskněte číslo pro návrat ke konkrétní skladbě.
18. V režimu rádia krátce stiskněte pro vyhledání stanicí. V režimu přehrávání hudby krátkým stisknutím vyberte další skladbu. Dlouhší tisk způsobí více rychlejší skrolování. V režimu přehrávání hudby nebo B stiskněte číslo pro návrat ke konkrétní skladbě.
19. Krátkým stisknutím ztlumíte. V režimu výběru hovorů však stiskněte krátce tlačítka #.

20. Krátkým stisknutím zobrazíte čas. Stisknutím a podržením nastavíte čas. V režimu vytáčení stiskněte * pro výběr.

21. Krátkým stisknutím vyberte a nastavte hlasitost / BAL / FAD / LOUD / EQ atd.

Řešení možných problémů: (Problém - příčina - řešení):

Indikátor napájení je vypnutý - 1. Napájecí kabel je zapojen zpět - Připojte napájecí kabel správně a zkontrolujte znovu.

Bez zobrazení - 1. Žlutý bod není připojen k kladnému pólu baterie. - Připojte žlutý bod k kladnému pólu baterie.

Žádný zvuk - 1. Žádné napájení. 2. Reproduktor nebyl připojen. 3. Žádný zdroj v podporovaném formátu TF a U disků. 4. Konektor konektoru je špinavý, takže signál může být nesprávný. -

Připojte napájecí kabel. Správně připojte reproduktor. Zkontrolujte zdroj disku TF a U. Vyčistěte alkoholem. Slabý zvuk (interference) - 1. Interní interference nebo ve zdroji napájení. 2. Anténní kabel je uvolněný. - Změňte zdroj napájení. Pevně zasuňte kabel do zástrčky. Pouze monofonní

zvuk - 1. Jeden z reproduktorů nebyl připojen. 2. Zesilovač výkonu IC byl zničen. - Připojte kabel

reproduktoru. Vyměňte zesilovač výkonu IC.