

# Handleiding

Neus- en Oorhaar Trimmer

NL



Lees goed de gebruiksaanwijzing door voor gebruik.  
Bij problemen met het apparaat kunt u altijd mailen naar:  
DreamStoreOnline@outlook.com

## Product Structuur



ATTENTIE: BEVAT GEEN TE REPAREREN ONDERDELEN!  
ALLEEN VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK!

## Installatie

Draai de batterijdeksel met de klok mee, voeg 1x AA-batterij toe en zorg dat de polariteit correct is. Draai de batterijdeksel tegen de klok in terug.

Opmerking: Bij het op en afzetten van de opzetkam is kracht vereist.

Opmerking: Reistasje toegevoegd in de nieuwste editie.

## Gebruik

|         |   |
|---------|---|
| AAN<br> | Druk het veiligheidsslot in (witte knop) en schuif de schakelaar omhoog |
| UIT<br> | Schuif de schakelaar omlaag   |

ATTENTIE: Wegens veiligheidsredenen moet het veiligheidsslot worden ingedrukt om het apparaat aan te zetten.

## Specificaties

|                  |   |
|------------------|---|
| Product          | Neus- en Oorhaar Trimmer                |
| Model            | C320                                    |
| Krachtbron       | 1x AA Batterij                          |
| Product grootte  | 142 x 33 x 33 cm / 5,6 x 1,3 x 1,3 inch |
| Geluidsniveau    | < 45 dB                                 |
| Fabrikant        | Shenzhen BORK E-Commerce Ltd.           |
| Product omgeving | 0~+40°C / 32~104°F                      |

## Onderhoud

1. Zet het apparaat uit
2. Spoel de opzetstukken met lauw water.  
Opmerking: Het borsteltje kan ook gebruikt worden om de opzetstukken schoon te maken.
3. Laat alle stukken opdrogen voor het apparaat weer te gebruiken.

Opmerkingen: Maak de opzetstukken meteen schoon na gebruik of wanneer er veel stof op de opzetstukken zit. Was niet het onderste gedeelte van het apparaat.

## Problemen oplossen

| Probleem  | Mogelijke oorzaak  | Oplossing  |
|---|--|--|
| Het apparaat scheert geen lange haren               | De haren zijn te lang  | Knip de lange haren voorzichtig iets korter met een schaar. Ga daarna met de trimmer over de kortere haren.                        |
| Het apparaat werkt niet naar behoren.               | Er kunnen haren vast zitten in de scheerkoppen.  | Maak de scheerkoppen schoon. Zie hoofdstuk 'ONDERHOUD'.  |
| Het apparaat trekt aan haren.                       | U beweegt het apparaat te snel   | Beweeg het apparaat geleidelijker heen en weer   |
| Het apparaat werkt, maar het resultaat is ongelijk. | 1.) De batterijspanning is laag<br>2.) Te hard tegen de huid gedrukt<br>3.) De trimmers komen niet goed in contact met de huid | 1.) Voeg een nieuwe batterij toe<br>2.) Druk niet te hard tegen de huid<br>3.) Zorg dat de trimmers goed contact maken met de huid |
| Het apparaat werkt niet                             | 1.) De batterij is leeg<br>2.) Batterij verkeerd geplaatst   | 1.) Voeg een nieuwe batterij toe<br>2.) Voeg de batterij correct toe   |

Waarschuwing: Probeer het apparaat niet te repareren.

Opmerking: Gebruik geen perslucht, schuursponsjes, bijtende reinigingsmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals aceton om het apparaat schoon te maken.

## Veiligheidsinstructies

### Lees en bewaar de gebruiksaanwijzing goed

- 1.) Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis. Het mag alleen gebruikt worden mits ze onder toezicht staan door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- 2.) Houd toezicht zodat kinderen niet met het apparaat zullen spelen.
- 3.) Check het apparaat altijd voor gebruik. Maak er geen gebruik van als onderdelen beschadigd of gebroken zijn, wegens kans op letsel.
- 4.) Gebruik het apparaat alleen zoals het bedoeld is in de gebruiksaanwijzing.
- 5.) Als het apparaat een groot verschil in temperatuur, druk of vochtigheid is ondergaan, laat het apparaat dan 30 minuten voor gebruik acclimatiseren.
- 6.) Laat het apparaat door één persoon gebruikt worden wegens hygiënische redenen.
- 7.) Wees voorzichtig met warm water wanneer het apparaat wordt schoongemaakt. Check altijd de temperatuur van het water zodat u niet uw handen verbrand.
- 8.) Gebruik nooit perslucht, schuursponsjes, bijtende reinigingsmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals aceton om het apparaat schoon te maken.
- 9.) Laat het apparaat alleen werken op een niet-oplaadbare 1.5 R6 AA-batterij.
- 10.) Gebruik en bewaar het apparaat op een temperatuur tussen de 15°C en 35°C.
- 11.) Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- 12.) Haal de batterij uit het apparaat wanneer het voor langere tijd niet gebruik zal zijn.

## Vervanging

Om de kwaliteit van de mesjes te behouden en de trimbeurten altijd soepel te laten verlopen wordt het aangeraden om de trimkoppen 6 maanden te vervangen (Wanneer het apparaat dagelijks gebruikt wordt).

Interesse? Mail ons naar: DreamStoreOnline@outlook.com

## Contact

Wij zullen u altijd graag helpen met uw vragen over het product of de service.

Mail ons naar: DreamStoreOnline@outlook.com