



Cheffs

OPLAADBARE MELKOPSCUIMER



HANDLEIDING

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Neem even de tijd om deze instructies te lezen voordat u dit product gebruikt en bewaar deze ter referentie.

1. Plaats alleen de opschuimer in water of andere vloeistof. Plaats de rest van het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het risico op elektrische schokken te voorkomen. Het apparaat kan hierdoor beschadigd raken.
2. Gebruik het apparaat niet in de buurt van explosieve en brandbare dampen om brand te voorkomen.
3. Gebruik het apparaat niet voor iets anders dan waarvoor het bedoeld is.
4. Dit product is alleen bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik.

BESCHRIJVING

Oplaadbare melkopschuimer

Model: MFB1501D

Materialen: Roestvrij staal en
ABS kunststof



DE WERKING

1. Slaapstand: Het product bevindt zich in de modus met het laagste energieverbruik.
2. Werkstatus: De eerste druk op de knop zorgt ervoor dat de motor aangaat op een lage snelheid. De tweede druk op de knop zorgt ervoor dat de motor schakelt naar een hoge snelheid en de derde druk op de knop zorgt ervoor dat de motor stopt. Het product gaat in dan slaapstand.
3. Oplaadstatus: Het product word opgeladen met een micro USB kabel. Het indicatielampje tijdens het opladen is rood en het indicatielampje na het opladen is blauw. Tijdens het opladen werkt het product niet. Koppel de oplader los en het product keert terug naar slaapstand.

ELEKTRISCHE INFORMATIE

1. Voeding: Eendelige 3.7 V, model 14500, 800 mAH lithiumbatterij
2. Opladen: micro USB
3. Oplaadtijd: Ongeveer 1,5 uur

AANVULLENDE INFORMATIE

Het product is alleen geschikt voor het roeren van dunne vloeistof, niet voor stroperig mengsel, dit product mag niet langer dan 5 minuten continu gebruikt worden en moet 15-30 minuten circulair gekoeld worden, anders zal de levensduur van het apparaat verkort worden door overmatig gebruik.

