



Draadloze afstandsbediening Vibrator.

- Materiaal: Silicone + ABS
- Frequency: Meerdere snelheden
- Functie: Vibratie ,Op en neer, Verwarming
- Opladen: USB Magnetisch opladen
- 42° Verwarming
- Oplaad tijd: ongeveer 2 uur
- Werk tijd: 60 Minuten

Hoe werkt het?

1. Druk "4" ongeveer 3 seconden in om de dildo aan/uit te zetten.
2. Druk "2" voor 3 seconden in om de afstandsbediening aan/uit te zetten.
3. Druk "1" voor 1 seconden in om de frequentie te veranderen.
4. Druk "3" in om de verwarming aan/uit te zetten.

Usage

