

Nederlands

	Lees de handleiding goed door voor eerste gebruik.
	De deken is niet geschikt om te strijken.
	Leg de deken altijd plat.
	Dit product voldoet aan de Europese en nationale richtlijnen.
	Niet gebruiken bij kinderen van 0 tot 3 jaar.
	Maximaal wassen op 30° graden.
	Gooi de deken nooit in de wasdroger.
	Prik niks door de deken heen.
	Gebruik de deken alleen in overdekte ruimtes.
	Bewaar de verpakking voor opslag of gooi deze op milieuvriendelijke wijze weg.
	Deze waarschuwingen moeten worden nageleefd om schade en letsel te voorkomen.

COMFEUR

Electrische deken (ML-G15)

Veiligheidsrichtlijnen

1. Algemene Voorzorgsmaatregelen

- Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u de deken gebruikt.
- Gebruik de deken alleen voor het beoogde doel, zoals beschreven in de handleiding.
- Houd de deken buiten het bereik van kinderen en huisdieren wanneer deze in gebruik is.

2. Inspectie voor Gebruik

- Controleer de deken regelmatig op tekenen van slijtage of schade.
- Gebruik de deken niet als deze beschadigd is of als er losse draden zichtbaar zijn.

3. Correct Gebruik

- Zorg ervoor dat de deken platligt en niet gevouwen of gekreukt is tijdens gebruik.

4. Aansluiting en Ontkoppeling

- Sluit de deken aan op een stopcontact met normale lichtnet spanning.
- Trek altijd aan de stekker en niet aan de kabel om de deken uit het stopcontact te halen.

5. Gebruik van de Temperatuurregelaar

- Gebruik alleen de meegeleverde temperatuurregelaar om de deken te bedienen.
- Laat de controller niet op de deken liggen tijdens het gebruik om oververhitting te voorkomen.

6. Veiligheid tijdens Gebruik

- Gebruik de deken niet wanneer deze nat is.
- Schakel de deken uit wanneer deze niet in gebruik is.
- Laat de deken niet onbeheerd achter terwijl deze is ingeschakeld.
- Plaats de deken niet op een warmtebron, zoals een radiator of verwarming.

7. Onderhoud en Opslag

- Verwijder de temperatuurregelaar voordat u de deken wast.
- Laat de deken volledig drogen voordat u deze opnieuw gebruikt. Stop de deken niet in de droger maar laat het drogen aan normale lucht.
- Probeer het deken zo min mogelijk in de wasmachine te stoppen, dit zorgt voor hoge slijtage. Wij adviseren het maximaal 2 keer per jaar te doen.
- Was de deken nooit warmer dan 30 graden Celsius.
- Vouw de deken op en bewaar deze op een droge plaats.

8. Gebruikersbeperkingen

- De deken is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
- Zwangere vrouwen, ouderen en zieken dienen voor gebruik overleg te plegen met een arts.
- Gebruik de deken niet op lichaamsdelen die gezwollen, ontstoken of gewond zijn.
- Gebruik de deken niet als u een pacemaker of ander elektronisch implantaat heeft zonder overleg met een arts.
- Personen die gevoelig zijn voor warmte of die niet zelfstandig de deken kunnen bedienen, mogen deze alleen onder toezicht gebruiken.

9. Problemen en Storingen

- Als de deken niet werkt zoals verwacht, controleer dan de aansluitingen en controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
- Gebruik de deken niet als deze abnormale geuren, geluiden of rook afgeeft. Koppel in dit geval de deken onmiddellijk los en neem contact op met de klantenservice.

Volg deze veiligheidsrichtlijnen op voor een veilig en comfortabel gebruik van uw Comfeur Elektrisch Onderdeken. Voor vragen of ondersteuning kunt u contact opnemen met CMRD B.V. via contact@cmrd.nl of bel/Whatsapp +31 651 767 601.

Garantievoorwaarden

Duur van de Garantie:

- Deze elektrische deken van het merk Comfeur wordt geleverd met een garantie van één jaar vanaf de datum van aankoop.

Wat de Garantie Dekt:

- De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten die zich voordoen bij normaal gebruik.
- Specifieke onderdelen die onder de garantie vallen, zijn onder andere het verwarmingssysteem, de elektrische bedrading en de controller.

Wat de Garantie Niet Dekt:

- Schade veroorzaakt door onjuist gebruik, misbruik of verwaarlozing.
- Schade door onjuiste reiniging, bijvoorbeeld het onderdompelen van de deken in water zonder de controller te verwijderen.
- Normale slijtage, zoals rafelen of verkleuring van de stof.
- Schade veroorzaakt door het niet volgen van de gebruiks- en onderhoudsinstructies zoals vermeld in de handleiding.
- Veranderingen of reparaties uitgevoerd door niet-geautoriseerde personen of servicecentra.

Gebruiksaanwijzing

1. Voorbereiding

- Controleer de deken zorgvuldig op tekenen van slijtage of schade voordat u het gebruikt.
- Leg de deken plat neer op het matras. Zorg ervoor dat de deken niet gevouwen of gekreukt is.

2. Aansluiten

- Sluit de temperatuurregelaar aan op de deken.
- Plaats de stekker in het stopcontact.
- Trek de elastische banden om de randen van uw matras, zo zal de deken goed plat blijven liggen. Indien dit niet mogelijk is bij uw matras is dit geen probleem. Let er dan enkel op dat de deken goed platligt.

3. Gebruik

- Gebruik de schakelaar op de temperatuurregelaar om de warmtestanden aan te passen. Er zijn 6 warmtestanden beschikbaar.
- Druk het klokje in om het gewenste aantal uren in te stellen. De deken zal zodra deze uren voorbij zijn automatisch uitschakelen. In de laatste stand blijft de deken continu aan staan.
- Gebruik de LCD-display om de huidige instellingen te controleren.

4. Onderhoud

- Verwijder de temperatuurregelaar voordat u de deken wast.
- Was de deken op maximaal 30 graden.

5. Veiligheidsinstructies

- Gebruik de deken niet wanneer deze nat is.
- Zorg ervoor dat de deken altijd platligt, gebruik indien mogelijk de elastieken om hem vast te maken aan het matras.
- Bedek de temperatuurregelaar en de kabel niet tijdens het gebruik.
- Gebruik geen veiligheidsspelden of andere scherpe voorwerpen om de deken vast te maken.
- Als u de deken op een verstelbaar bed gebruikt, zorg ervoor dat de stroomkabel en de deken zelf niet vast komen te zitten in scharnieren.

Productinformatie

- **Maatvoering:** Eenpersoons
- **Materiaal deken:** Polyester
- **Product breedte:** 80 cm
- **Product lengte:** 190 cm
- **Type deken:** Onderdeken
- **Locatie snoer:** Boven
- **MPN (Manufacturer Part Number):** ML-G15
- **EAN:** 8720726139960

Materiaal & Kleur

- **Materiaal:** Polyester
- **Kleur:** Wit

Wasvoorschrift

- **Wasbaar:** Wasbaar op 30° graden.

Veiligheid

- **Overhittingsbeveiliging:** Ja
- **CE markering:** Aanwezig

Technische specificaties

- **Verpakkingsgewicht:** 1.30 kg
- **Anti-allergie:** Nee
- **Aantal warmtestanden:** 6
- **Timer:** Ja
- **Vermogen:** 65 W
- **Snoerlengte:** 200 cm
- **Aantal schakelaars:** 1
- **Automatisch uitschakelen na:** 8 uur
- **Opwarmtijd:** 10 minuten
- **Parallel geschakeld:** Nee
- **Product hoogte:** 1 cm
- **Schermdisplay:** LCD display
- **Voedingstype:** Lichtnet, 220-240V~; 60 Hz; Max 75W