



Instruction manual

Thank you for purchasing the **AG260** Shaver. This high-quality shaver is designed to give you a smooth and comfortable shave. The appliance is equipped with various functions that ensure a perfect shave and gentle treatment of your skin. This manual contains all the necessary information to help you use and maintain the appliance correctly, so that you can enjoy it for many years to come. Read this manual carefully before using the shaver for the first time and keep it in a safe place for future reference.

What's in the box?

- (a) Shaver
- (b) Nose & ear trimmer
- (c) Precision trimmer
- (d) Charger
- (e) Lubricating oil
- (f) Smart cover
- (g) Cleaning brush

Notes

- Before using the product, please read carefully the operating instructions and keep properly for future reference.
- Only the included charger can be used.
 - The charger can transform 220V to a safe low voltage below 2.4V.
 - The charger includes a transformer which should not be cut off and replaced with another plug; otherwise, it will lead to serious results.
 - If the charger is damaged, it should be replaced with a new one with the original type to avoid danger.
 - The five blades are made of super thin alloy. To avoid of breakage, please do not press it by hand.
 - The temperature for the appliance should be between

- 5-35°C
- 7. Make sure the charger can not be rinsed under water.
- 8. Unplug the charger before cleaning the shaver with running water.
- 9. The waterproof grade is IPX4.
- 10. This product cannot be used by physically distempered, sensorially or mentally disordered, or inexperienced persons (including children), unless they are under supervision or instruction by people in charge of their security.
- 11. Take care of children to keep them away from this product.
- 12. Please clean inside beard if the shaver can not work after you press the switch.
- 13. When the shaver is charging, the indicator light is red when you see 60, it means full charged.
- 14. It's necessary to ensure to put the protective cover on the shaver when you travel to protect the shaver head.

Charge

- Make sure the product is power-off before the charge. Fast charge for one hour. Keep use about 60 minutes after full charge. It's better for the product not to be connected to the power supply for more than 24 hours.
- Insert the product charger into the shaver.
 - Plug in the charger
 - The charge indicator lights up.
 - After the full charge, unplug the charger and also pull out the product's plug from the shaver.
 - It can charge with the charging base.

How to Use Product

SHAVING

- Press the button ON/OFF to start the shaver.
- Make the shaver head part move quickly on the skin in straight lines and circles. To ensure a better shaving effect, the shaver must be cleaned regularly. The easiest and most sanitary way to clean the product is to wash the shaver head part and the whisker storeroom with water each time after using it.

To ensure a better shaving effect, the shaver must be cleaned regularly. The easiest and most sanitary way to clean the product is to wash the shaver head part and the whisker storeroom with water each time after using it.

- Stop the shaver.
- Pull away the shaver heads on the side one by one and then rotate and pull out the middle head in the arrow direction indicated on it.
- Clean the shaver head part and the hair storeroom for some time with running water. Make sure the inside of both the shaver head part and the hair storeroom has been cleaned thoroughly.
- Wash the product's surface.
- Close the shaver head part and throw off surplus water. Do not wipe the shaver head part with a towel or paper tissues, which may cause damages to the shaver head.
- Open the shaver head part again and remain so to dry up the product. You can also use the brush included to clean the hair storeroom.

CHANGE

Change the shaver head once a year to get the best shaving effect. The shaver has a long service life if not damaged for human factors. The damaged shaver head can only be replaced with shaver head of this company.

- Pull out the old shaver head assembly out of the shaver.
- Insert the new shaver head assembly into the groove on the shavers top and then press down the shaver head assembly to mount it on the shaver (a click will be heard).

PRECISION TRIMMER

Turn off the shaver power, remove the shaver head insert the hair clipper into the slot of the top shaver. Then press down the hair clipper head parts to installed in the shaver body. (hear the sound like "kaca").

TRIMMER

- Note:** Make sure your hair is clean and dry. Do not use the product for wet hair.
- Take note that comb your hair according hair growth direction before clipping hair.
 - Put on the comb accessories to the slot both sides, the sound like "kaca" make sure the comb accessories have already fix on slot both sides in true ways.
 - The comb accessories have two length "3mm" and "6mm" for clip hair with different length. Replacing the comb accessories direction according to length mark in the bottom. Put down the comb accessories from one side slot to another.
 - Open the switch, use it above hair slowly. For good clip

effect, please use the product in the different direction from hair growth direction.

CLEANNESS / LUBRICATE

- Take out the precision trimmer head, use brush to clean the trimmer or clipper, or wash the trimmer head.
- Do not use abrasive, alcohol, gasoline or acetone etc. liquid to wash the product.
- You should clean the product immediately after using once.
- For best using and clipping effect, please add some lubricating oil every three months. The Lubricate oil is not included in this package, you need to purchase it by yourself.

NOSE TRIMMER INSTRUCTION

Turn off the shaver power, remove the shaver head, insert the nose trimmer into the slot of the top shaver. Then press down the nose trimmer head parts to installed in the shaver body. (hear the sound like "kaca").

Trim nose hair

- Make sure your nose is clean.
 - Open the switch, put the nose trimmer towards your inside nose, turn the nose trimmer to clip your long nose hair. Do not exceed 0.5cm for nose trimmer length inside your nose.
- To reduce it, you should put one side of the nose trimmer tip close your skin.

ACCESSORIES DISPOSAL

- To discard the product, please don't put it together with general domestic rubbish heaps but hand it to the officially designated recycle center for the environmental protection.

2. The built-in rechargeable battery contains substances which may pollute the environment, so it must be unloaded from the product or sent to the officially designated recycle center to be disposed before it is discarded.

- The battery should not be unloaded unless it has been used up.
- Unplug the charger and also pull out the product's plug from the shaver.
 - Unload the battery. Do not plug in the shaver again after unloading the battery.

We hope this manual has helped you use and maintain the **AG260** shaver. If you have any questions about the device or this manual, do not hesitate to contact our customer service. Always make sure to switch off and unplug the shaver when not in use. Clean the device after each use and replace the shaving head regularly to achieve the best results. We wish you every success in using your **AG260** shaver and hope you enjoy it for many years to come.



© **AG Brands B.V.**
BOVENDIJK 203
3045PD ROTTERDAM
THE NETHERLANDS
www.agbrands.nl
DESIGNED IN THE NETHERLANDS

Handleiding

Dank u voor de aankoop van de **AG260** scheerapparaat. Dit hoogwaardige scheerapparaat is ontworpen om u een gladde en comfortabele scheerervaring te bieden. Het apparaat is uitgerust met verschillende functies die zorgen voor een perfecte scheerbeurt en een zachte behandeling van uw huid. Deze handleiding bevat alle nodige informatie om u te helpen het apparaat correct te gebruiken en te onderhouden, zodat u er jarenlang van kunt genieten. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het scheerapparaat voor de eerste keer gebruikt, en bewaar deze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Onderdelen:

- (a) Scheerapparaat
- (b) Neus- en oortrimmer
- (c) Precisie trimmer
- (f) Oplader
- (g) Smeerolie
- (h) Smartcover
- (m) Schoonmaakborsteltje

Opmerkingen

Lees voordat u het product gebruikt de gehele handleiding aandachtig door en bewaar deze goed voor toekomstig gebruik.

- Alleen de meegeleverde oplader kan worden gebruikt.
- De oplader kan 220V transformeren naar een veilige laagspanning onder de 2,4V.
- De oplader bevat een transformator die niet mag worden afgesneden en vervangen door een andere stekker; anders zal het tot gevaarlijke resultaten leiden.
- Indien de oplader beschadigd is, moet deze worden vervangen door een nieuwe van het originele type om

- gevaar te voorkomen.
- Het scheerapparaat is gemaakt van een superdunne legering. Om breuk te voorkomen, druk er niet met de hand op.
- De temperatuur voor gebruik van het apparaat moet tussen 5-35° zijn
- Zorg ervoor dat de oplader niet onder water kan worden afgespoeld.
- Haal de oplader uit het stopcontact voordat u het scheerapparaat met stromend water reinigt.
- De waterdichte kwaliteit is IPX4.
- Dit product mag niet worden gebruikt door lichamelijk zieke, zintuiglijke of geestelijke stoornissen of onervaren personen (inclusief kinderen), tenzij ze onder toezicht of instructies staan van personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.
- Zorg voor kinderen om ze uit de buurt van dit product te houden.
- Maak de binnenkant van de baard schoon als het scheerapparaat niet werkt nadat u op de schakelaar hebt gedrukt.
- Wanneer het scheerapparaat wordt opgeladen, is het indicatielampje rood wanneer u 60 ziet, dit betekent volledig opgeladen.
- Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de beschermhoes wordt aangebracht het scheerapparaat als u op reis gaat om de scheerkop te beschermen.

Opladen

Zorg ervoor dat het product is uitgeschakeld voordat het wordt opgeladen. Snel opladen voor een uur. Blijf ongeveer 60 minuten gebruiken nadat deze volledig is opgeladen. Het is beter voor het product om niet aangesloten te zijn op de voeding voor meer dan 24 uur.

- Plaats de oplader van het product in het scheerapparaat.
- Sluit de oplader aan
- De oplaadindicator licht op.
- Haal na het volledig opladen de oplader uit het stopcontact en trek ook de stekker van het product uit het scheerapparaat.
- Het kan worden opgeladen met het oplaadstation.

Gebruiksaanwijzing:

SCHEREN

- Druk op de AAN/UIT-knop om het scheerapparaat te starten.
 - Laat het scheerkopgedeelte snel over de huid bewegen in rechte lijnen en cirkels. Om een beter scheeresultaat te garanderen moet het scheerapparaat regelmatig worden schoongemaakt. De eenvoudigste en meest hygiënische manier om het product schoon te maken, is door het scheerkopgedeelte en de bak voor de snorharen elke keer na gebruik met water te wassen.
 - Stop het scheerapparaat.
 - Trek de scheerkoppen aan de zijkant één voor één weg en draai en trek vervolgens de middelste kop in de aangegeven pijlrichting naar buiten.
 - Reinig het scheerkopgedeelte en de haaropbergruimte enige tijd met stromend water.
- Zorg ervoor dat de binnenkant van zowel het

scheerkopgedeelte als de kapsalon is grondig schoongemaakt.

- Was het oppervlak van het product.
- Sluit het scheerkopgedeelte en gooi overtollig water weg. Veeg het scheerkopgedeelte niet schoon met een handdoek of papieren zakdoekjes, dit kan schade aan het scheerhoofd veroorzaken.
- Open het scheerkopgedeelte weer en laat het zo staan om het product op te laten drogen. Je kunt ook de meegeleverde borstel gebruiken om de haarbergingschoon te maken.

VERVANGEN

Vervang de scheerkop één keer per jaar voor het beste scheereffect. Het scheerapparaat heeft een lange levensduur als het niet wordt beschadigd door menselijke factoren. De beschadigde scheerkop kan alleen worden vervangen door scheerhoofd van dit bedrijf.

- Trek de oude scheerkopeneheid uit de scheerapparaat (Tekening).
- Steek de nieuwe scheerkop in de groef (1) aan de bovenkant van het scheerapparaat en druk vervolgens de scheerkop (2) naar beneden om deze op het scheerapparaat te bevestigen (u hoort een klik).

Precisie trimmer

Schakel het scheerapparaat uit, verwijder de scheerkop en plaats de tondeuse in de gleuf van het bovenste scheerapparaat. Druk vervolgens de delen van de kop van de tondeuse naar beneden om ze in het scheerapparaat te installeren (hoor het geluid "kaca").

Trimmer

Let op: Zorg ervoor dat je haar schoon en droog is. Gebruik het product niet voor nat haar.

- Houd er rekening mee dat u uw haar kamt in de richting van de haargroei voordat u het haar knipt.
- Plaats de kamaccessoires aan beide zijden in de gleuf, het geluid als "kaca", zorg ervoor dat de kamaccessoires al op de juiste manier in de gleuf aan beide zijden zijn bevestigd.
- De kamaccessoires hebben twee lengtes "3mm" en "6mm" voor clipbaar met verschillende lengtes. Kies de lengte waarmee u aan de slag wilt gaan. Schuif de gekozen opzetstuk op de trimmer.
- Voor het beste scheeresultaat raden wij u aan om de tegende richting van uw haargroei in te scheren.

Schoonmaken

- Haal de precisietrimmerkop eruit, gebruik een borstel om de trimmer of tondeuse schoon te maken of was de trimmerkop.
- Gebruik geen schurende middelen, alcohol, benzine of aceton enz. om het product te wassen.
- U dient het product schoon te maken na elk keer gebruik.
- Voeg voor het beste gebruik en knipeffect elke drie maanden wat smeerolie toe. De Smeerolie is niet inbegrepen in dit pakket. je moet het zelf kopen.

Neustrimmer

Schakel het scheerapparaat uit, verwijder de scheerkop en plaats de neustrimmer in de gleuf van het bovenste scheerapparaat. Druk vervolgens de delen van de neustrimmerkop naar beneden om ze in het scheerapparaat

te installeren (hoor het geluid "kaca").

- Zorg ervoor dat je neus schoon is.
- Open de schakelaar, plaats de neustrimmer in de richting van de binnenkant van uw neus en draai vervolgens langzaam de neustrimmer rond in uw neus. Pas goed op dat u niet op de binnenkant van uw neus scheert. Houdt dus afstand bij het scheren.

Precisie trimmer

- Als u het product wilt weggoien, gooi het dan niet samen met het gewone huisvuil weg, maar lever het in bij het officieel aangewezen recyclingcentrum voor de milieubescherming.
- De ingebouwde oplaadbare batterij bevat stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en moet daarom uit het product worden verwijderd of naar het officieel aangewezen recyclingcentrum worden gestuurd om afgevoerd te worden voordat deze wordt weggegooid.

De batterij mag niet worden ontladen, tenzij deze volledig is opgebruikt.

- Koppel de oplader los en trek ook de stekker van het product uit het scheerapparaat.
 - Ontlaad de batterij.
- Steek de stekker van het scheerapparaat niet meer in het stopcontact nadat u de batterij hebt ontladen.

We hopen dat deze handleiding u heeft geholpen bij het gebruik en onderhouden van het **AG260** scheerapparaat. Als u nog vragen heeft over het apparaat of deze handleiding, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice. Zorg er altijd voor dat u het scheerapparaat uitschakelt en de stekker uit het stopcontact haalt wanneer u het niet gebruikt. Reinig het apparaat na elk gebruik en vervang de scheerkop regelmatig om de beste resultaten te behalen. We wensen u veel succes met het gebruik van uw **AG260** scheerapparaat en hopen dat u er vele jaren van zult genieten.



© **AG Brands B.V.**
BOVENDIJK 203
3045PD ROTTERDAM
THE NETHERLANDS
www.agbrands.nl
DESIGNED IN THE NETHERLANDS