

**FULL HD 1080p**

# **HANDLEIDING**

AQ18 BODYCAM



  
AQUILA

## Product kenmerken

- Draagbare bodycam (1080p)
- Ultra-wide lens
- Krachtige nachtzicht functie
- Ondersteunt opnames tot wel 360 minuten
- Ondersteunt herhaal opnames
- Met bewegingsdetectie

## Status indicator

<b>Blauw</b>	Opstart-/standby-/video-/foto-indicator
<b>Geel</b>	Infrarood indicator
<b>Groen</b>	Bewegingsdetectie indicator
<b>Rood</b>	Oplaad indicator

## Inschakelen

Druk op de AAN knop, de indicator zal blauw branden en de bodycam zal starten. Als de bodycam voor langere tijd niet in gebruik is, zal de indicator éénmaal knipperen en vervolgens in de stand-by modus gaan. **ZONDER** SD- kaart zal de bodycam, na één minuut in stand-by zonder gebruikt te worden, automatisch uitschakelen.

*Een SD-kaart is vereist om de bodycam te kunnen gebruiken.*

## Foto

Druk op de foto-knop, terwijl de bodycam in stand-by staat, om een foto te maken. Deze zal automatisch worden opgeslagen op de SD-kaart.

## Video

Wanneer de stand-by modus wordt gebruikt, aangegeven met het blauwe lampje, druk je eenmaal op de videoknop. Het blauwe lampje knippert langzaam en gaat naar de videomodus. De bodycam neemt op in segmenten van 5 minuten en slaat deze automatisch op. Druk de videoknop nogmaals in om de opname te beëindigen en op te slaan. Hierna zal de bodycam weer op stand-by gaan.

## **Nachtzicht**

Als je in de opstart- of stand-by modus op de opstartknop drukt, gaat het gele lampje branden en wordt het infrarood nachtzichtlampje geactiveerd om op te nemen in donkere omgevingen. Druk nogmaals op de opstartknop en het infraroodlicht wordt uitgeschakeld.

## **Bewegingsdetectie**

Houd in de stand-by modus, met het blauwe lampje aan, de videoknop drie seconden ingedrukt en het lampje wordt groen om aan te geven dat bewegingsdetectie is geactiveerd. Als er iets in het gezichtsveld van de camera beweegt, wordt de opname gestart. Als er één keer beweging wordt gedetecteerd, wordt er gedurende één minuut opgenomen. Als er continue beweging is, blijft de camera opnemen en worden de beelden automatisch opgeslagen in segmenten van vijf minuten.

## **Reset**

Als de bodycam niet meer naar behoren werkt, kan deze gereset worden door de opstartknop en de fotoknop tegelijk in te drukken.

## **Uitschakelen**

Om de bodycam uit te schakelen, ongeacht welke modus actief is, houd de opstartknop voor drie seconden ingedrukt. Het blauwe lampje zal driemaal knipperen waarna de bodycam uitgeschakeld zal worden.

## **Opladen**

Als de bodycam opgeladen moet worden, zal de LED indicator rood knipperen. Tijdens het opladen, zal de LED indicator rood branden als de bodycam volledig is opgeladen.

## **Opladen tijdens opname**

Tijdens het opladen is het mogelijk om constante opnames te maken. Terwijl de bodycam aan het opladen is zal de bodycam, zodra hij aangezet wordt, automatisch naar de videomodus gaan. De camera neemt op en slaat de opnames op, in segmenten van vijf minuten. Als er geen voldoende opslagruimte meer is om een opname op te slaan zal de oudste opname worden verwijderd en worden vervangen door een nieuwe. Om de opname handmatig te stoppen kun je naar een willekeurige modus schakelen.

## Instellingen aanpassen

De bodycam zal automatisch opstarten met behulp van een .TXT bestand in de hoofdmap op de SD-kaart. Voor het aanpassen van instellingen is het mogelijk om dit bestand te bewerken.

Schakel eerst de bodycam uit en gebruik de USB kabel om hem aan een computer of laptop te verbinden. Navigeer naar de hoofdmap van de SD-kaart en open het bestand **'time.txt'**. Dit geeft de mogelijkheid om de tijdsstempel aan te passen, bijvoorbeeld

**format: (mm / DD / yyyy HHM / s)20231001235959 Y Y**

Nadat de aanpassingen gemaakt zijn, sla het bestand op, zo is de camera klaar voor gebruik. Het uitschakelen van de tijdsstempel is mogelijk door de letter aan het einde van het format te veranderen naar een N.

- **20231001235959 Y** (met tijdsstempel)
- **20231001235959 N** (zonder tijdsstempel)

## Verbinding met computer

De bodycam kan direct verbonden worden met een computer als het aan, uit of in stand-by modus staat. Nadat de bodycam aan de computer verbonden is via een USB kabel kunnen de opnames en foto's gekopieërd, geknipt of verwijderd worden.

### Opmerkingen

1. Zorg dat de SD-kaart in de bodycam zit. Als de SD-kaart niet aanwezig is zal de indicator LED rood en blauw knipperen en is het niet mogelijk om de camera te gebruiken.
2. Richt de lens op het onderwerp, geframed in een goed verlichte omgeving. Houd de camera minimaal 50 centimeter van het onderwerp verwijderd voor een optimaal resultaat.
3. Vereisten voor de SD-kaart
  - 1 - 32GB opslag
  - C10 high-speed
  - Geformatteerd

<b>Specificaties</b>	
Video format	AVI
Video decodering	M-JPEG
Video resolutie	1920x1080
Video framerate	30fps
Aspect ratio	16:9
Foto resolutie	4032x3024
Foto format	JPG
Batterij type	Lithium-polymeerbatterij met hoge capaciteit
Batterij capaciteit	1000mAh
Batterijduur	~360 minuten
Laadspanning	DC-5V
Opslag	Max. 32GB
Interfacetype	Micro USB
Systeem	Windows, Mac OS, Linux
Mediaspeler	Systeem geleverd of reguliere videospeler

**Aandachtspunten:**

Laad de batterij op wanneer deze leeg is. Het duurt twee tot drie uur om de batterij volledig op te laden. Wanneer het indicatielampje aangeeft dat de batterij vol is, probeer deze dan nog eens 30 minuten op te laden om ervoor te zorgen dat de batterij volledig is opgeladen.

Het is normaal als het product warm wordt. Maak je geen zorgen over defecte producten. Al onze producten hebben een uitgebreide verouderingstest ondergaan om ervoor te zorgen dat er geen kwaliteitsproblemen zijn vóór levering.

**Toepassing**

Houd u strikt aan de relevante wetten van het land waar de gebruiker zich bevindt. Het is verboden dit product te gebruiken voor illegale doeleinden, in dat geval is de gebruiker verantwoordelijk voor eventuele juridische gevolgen.

**Bedrijfstemperatuur**

Gebruik het apparaat bij natuurlijke temperaturen. Gebruik het niet bij temperaturen die het menselijk lichaam niet kan verdragen.

**Bedrijfsvochtigheid**

Gebruik het apparaat onder normale vochtigheidsomstandigheden voor mensen. Plaats het product niet in een vochtige omgeving. Het product heeft geen waterdichte functie, vermijdt daarom water en regen.

**Fotografeervereisten**

Gebruik het apparaat in een omgeving met voldoende licht. Richt de camera niet rechtstreeks op de zon en andere sterke lichtbronnen om schade aan de optische onderdelen te voorkomen.

**Reinigingsvereisten**

Gebruik het apparaat niet in een omgeving met een te hoge stofdichtheid, om te voorkomen dat de lens en andere onderdelen vuil worden en zo het fotografie-effect beïnvloeden.