

Jippie's®

4
pieces



Draaihaak

Wit

 DRAAIHAAK WIT  SICHERHEITRIEGEL WEIS  SWIVEL LOCK WHITE
 VERROU DE SÉCURITÉ BLANC

www.jippie.nl

It's all about child safety



DRAAIHAAK WIT



De vergrendeling van dit haakje kan tijdelijk uitgeschakeld worden door het haakje 90 graden te draaien. Lengte van het haakje is 7 cm. Geschikt voor kasten en lades, niet geschikt voor binnendeuren. **WAARSCHUWING: deze draaihaak blokkeert de toegang voor een kind tot een kastje/lade, maar geeft geen 100% garantie dat een kind een kastje/lade niet open kan maken. WAARSCHUWING: vervang de draaihaak wanneer een onderdeel gebroken, gescheurd of ontbreekt.**

SWIVEL LOCK WHITE



The locking mechanism can temporarily be disabled by turning the hook 90. The length of the hook is 7 cm. Suitable for cupboards and drawers, not suitable for internal doors. **WARNING: this device restricts access by young children to the contents of a cupboard or drawer but cannot ensure absolute child safety* as some children may be able to open the locking device. WARNING: replace the device if any part is broken, torn or missing.**

SICHERHEITRIEGEL WEIS



Die Schrank- und Schubladensicherung kann vorübergehend deaktiviert werden, indem Sie den Haken um 90 Grad drehen. Länge des Hakens: 7 cm. Geeignet für Schränke und Schubladen, nicht geeignet für Innentüren. **WARNHINWEIS: Dieser Drehhaken verhindert, dass Kleinkinder ungewollt Schränke und Schubladen öffnen können. Es ist jedoch nicht völlig ausgeschlossen, dass Ihr Kind den Kniff rauskriegt, wie es den Schrank öffnen kann. WARNHINWEIS: Den Haken austauschen, wenn ein Teil gebrochen, gerissen ist oder fehlt.**

VERROU DE SÉCURITÉ BLANC



Mode d'emploi : appuyez fermement sur le crochet pour ouvrir la porte ou le tiroir. Le verrouillage de la fermeture peut être temporairement désactivé en tournant le crochet de 90 degrés. Le crochet mesure 7 cm de long. Convient pour les armoires et les tiroirs, pas pour des portes intérieures. **AVERTISSEMENT: Ce crochet pivotant bloque l'accès à une armoire/un tiroir pour un enfant, mais ne garantit pas à 100 % qu'un enfant ne pourra pas ouvrir l'armoire/ le tiroir. AVERTISSEMENT : remplacez le crochet pivotant dès qu'un élément est cassé, déchiré ou manquant.**

Veilig op
avontuur

- Meer informatie? Scan de QR code.
- More information? Scan the QR code.
- Plus d'information? Scannez le code QR.
- Mehr Informationen? Scannen Sie den QR-Code.



Art. no: 836338



Warning: Never leave
your child unattended!



8 712086 363383