



Fabriqué en Chine  
Made in China

ST259E - C181c

**BABYLISS SARL**  
99 Avenue Aristide Briand  
92120 Montrouge  
France

[www.babyliss.com](http://www.babyliss.com)  
FAC/2020/02

IB-20/037

## FRANÇAIS

ST259E

Lisez d'abord les consignes de sécurité.

### CONSEILS D'UTILISATION

**AVERTISSEMENT!** Veillez à ce que la surface chaude de l'appareil n'entre pas en contact direct avec la peau, en particulier les yeux, les oreilles, le visage et le cou.  
**AVERTISSEMENT!** Ne touchez pas les plaques de l'appareil pendant que celui-ci est chaud.

Assurez-vous que vos cheveux sont secs et parfaitement dénudés. Divisez la chevelure en mèches prêtes à être mises en forme.  
Appuyez sur le bouton «» pour allumer l'appareil. L'écran numérique clignote 3 fois, et l'appareil se mettra automatiquement à chauffer.  
Appuyez sur les boutons «+ ou » pour sélectionner le réglage de température adapté à votre type de cheveux. Une fois le réglage de température sélectionné, l'écran numérique clignotera 3 fois, et la température augmentera ou diminuera jusqu'à atteindre le réglage souhaité.  
Pour enregistrer le réglage de température sélectionné en vue d'une utilisation ultérieure, activez la fonction de mémorisation en appuyant sur la touche «M» (voir la fonction de mémorisation).  
Placez une mèche de cheveux entre les plaques de lissage, près des racines.  
Maintenez fermement la mèche entre les plaques de lissage et faites glisser l'appareil sur toute la longueur des cheveux, des racines jusqu'aux pointes.  
Répétez l'opération pour chaque mèche.  
Laissez vos cheveux refroidir avant de les peigner.  
Après utilisation, appuyez sur le bouton «» pour éteindre l'appareil, puis débranchez le cordon d'alimentation.  
Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

### Réglages de température

Si vos cheveux sont fins, délicats, colorés ou décolorés, privilégiez les réglages de température plus modérés. Si vos cheveux sont plus épais, utilisez les réglages plus intenses. Nous vous suggérons de toujours effectuer un test lors de la première utilisation. De cette façon, vous aurez la certitude d'utiliser la température adéquate pour votre type de cheveux. Commencez par le réglage le plus bas, puis augmentez la température jusqu'à obtenir le résultat souhaité.

L'appareil dispose de 10 réglages de température convenant à tous les types de cheveux: 140°C, 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 220°C et 235°C.

### Tecnologie ionique

La technologie ionique s'active automatiquement à l'allumage de l'appareil.  
**Remarque :** la libération des ions par les diffuseurs produit un léger bourdonnement.

### Arrêt automatique

Cet appareil est doté d'une fonction d'arrêt automatique pour plus de sécurité. Si l'appareil reste allumé en continu pendant plus de 60 minutes, il s'éteindra automatiquement. Si vous souhaitez continuer à utiliser l'appareil plus longtemps, il vous suffit d'appuyer sur le bouton «» pour le remettre en marche.

### Fonction de mémorisation

Pour faciliter l'utilisation de l'appareil et obtenir des résultats homogènes, la fonction de mémorisation permet d'enregistrer un réglage de température sélectionné.

Pour programmer votre température préférée, vérifiez que l'appareil est allumé.  
 Sélectionnez le réglage de température qui convient à votre type de cheveux à l'aide des boutons «+ et ». Une fois que vous aurez sélectionné le réglage de température souhaité, l'écran numérique affichera la température.  
 Appuyez sur le bouton de mémorisation « M » pendant 3 secondes. La température affichée à l'écran numérique clignotera 3 fois pour confirmer que la température a bien été enregistrée, et le symbole « » s'allumera.  
 La fonction de mémorisation enregistre le réglage de température sélectionné en vue d'une utilisation ultérieure.  
 Au prochain allumage de l'appareil, il vous suffira alors d'appuyer sur le bouton de mémorisation « M » pour que le symbole « » s'allume et que la température enregistrée soit sélectionnée automatiquement.

**Remarque :** pour réinitialiser la température enregistrée à l'aide de la fonction de mémorisation, il vous suffit de sélectionner une température différente et d'appuyer sur le bouton de mémorisation « M » pendant 3 secondes. La température affichée à l'écran clignotera 3 fois, et le nouveau réglage sera enregistré.

### Tapis thermorésistant

Cet appareil est fourni avec un tapis thermorésistant à utiliser pendant et après le coiffage. Pendant l'utilisation, ne déposez jamais l'appareil sur une surface sensible à la chaleur, même si vous utilisez le tapis thermorésistant fourni avec l'appareil. Après utilisation, éteignez et débranchez l'appareil. Emballez immédiatement l'appareil dans son tapis thermorésistant et laissez-le refroidir totalement. Maintenez-le hors de portée des enfants, car il restera très chaud pendant plusieurs minutes.

### CARE & MAINTENANCE

Pour garder votre appareil dans des conditions optimales, veuillez suivre les instructions ci-dessous:

- N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil.
- Enroulez plutôt celui-ci séparément, à côté de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil avec le cordon d'alimentation tendu.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation.

## ENGLISH

ST259E

Read the safety instructions first.

**HOW TO USE**

**WARNING!** Take care to avoid the hot surface of the appliance coming into direct contact with the skin, in particular the eyes, ears, face and neck.

**WARNING!** Do not touch the appliance plates whilst hot.

Assurez-vous que vos cheveux sont secs et parfaitement dénudés. Divisez la chevelure en mèches prêtes à être mises en forme.  
Press the button marked «» to turn the appliance on. The digital display will flash 3 times and the appliance will automatically start heating up.  
Appuyez sur les boutons «+ ou » pour sélectionner le réglage de température adapté à votre type de cheveux. Une fois le réglage de température sélectionné, l'écran numérique clignotera 3 fois, et la température augmentera ou diminuera jusqu'à atteindre le réglage souhaité.  
Pour enregistrer le réglage de température sélectionné en vue d'une utilisation ultérieure, activez la fonction de mémorisation en appuyant sur la touche «M» (voir la fonction de mémorisation).  
Placez une mèche de cheveux entre les plaques de lissage, près des racines.  
Maintenez fermement la mèche entre les plaques de lissage et faites glisser l'appareil sur toute la longueur des cheveux, des racines jusqu'aux pointes.  
Répétez l'opération pour chaque mèche.  
Laissez vos cheveux refroidir avant de les peigner.  
Après utilisation, appuyez sur le bouton «» pour éteindre l'appareil, puis débranchez le cordon d'alimentation.  
Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

### Regulations de température

Si vos cheveux sont fins, délicats, colorés ou décolorés, privilégiez les réglages de température plus modérés. Si vos cheveux sont plus épais, utilisez les réglages plus intenses. Nous vous suggérons de toujours effectuer un test lors de la première utilisation. De cette façon, vous aurez la certitude d'utiliser la température adéquate pour votre type de cheveux. Commencez par le réglage le plus bas, puis augmentez la température jusqu'à obtenir le résultat souhaité.

Il y a 10 réglages pour toutes les types de cheveux: 140°C, 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 220°C et 235°C.

### Tecnología ionica

La tecnología ionica s'active automáticamente à l'allumage de l'appareil.  
**Nota:** la liberación de los iones por los difusores produce un ligero zumbido.

### Arrêt automatique

Cet appareil est doté d'une fonction d'arrêt automatique pour plus de sécurité. Si l'appareil reste allumé en continu pendant plus de 60 minutes, il s'éteindra automatiquement. Si vous souhaitez continuer à utiliser l'appareil plus longtemps, il vous suffit d'appuyer sur le bouton «» pour le remettre en marche.

### Fonction de mémorisation

Pour faciliter l'utilisation de l'appareil et obtenir des résultats homogènes, la fonction de mémorisation permet d'enregistrer un réglage de température sélectionné.

Pour programmer votre température préférée, vérifiez que l'appareil est allumé.  
 Sélectionnez le réglage de température qui convient à votre type de cheveux à l'aide des boutons «+ et ». Une fois que vous aurez sélectionné le réglage de température souhaité, l'écran numérique affichera la température.  
 Appuyez sur le bouton de mémorisation « M » pendant 3 secondes. La température affichée à l'écran numérique clignotera 3 fois pour confirmer que la température a bien été enregistrée, et le symbole « » s'allumera.

**Remarque :** pour réinitialiser la température enregistrée à l'aide de la fonction de mémorisation, il vous suffit de sélectionner une température différente et d'appuyer sur le bouton de mémorisation « M » pendant 3 secondes. La température affichée à l'écran clignotera 3 fois, et le nouveau réglage sera enregistré.

### Tapis thermorésistant

Cet appareil est fourni avec un tapis thermorésistant à utiliser pendant et après le coiffage. Pendant l'utilisation, ne déposez jamais l'appareil sur une surface sensible à la chaleur, même si vous utilisez le tapis thermorésistant fourni avec l'appareil. Après utilisation, éteignez et débranchez l'appareil. Emballez immédiatement l'appareil dans son tapis thermorésistant et laissez-le refroidir totalement. Maintenez-le hors de portée des enfants, car il restera très chaud pendant plusieurs minutes.

### CARE & ENTRETIEN

Pour garder votre appareil dans des conditions optimales, veuillez suivre les instructions ci-dessous:

- N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil.
- Enroulez plutôt celui-ci séparément, à côté de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil avec le cordon d'alimentation tendu.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation.

## DEUTSCH

ST259E

Lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise.

**VERWENDUNG**

**ACHTUNG!** Achten Sie darauf, dass die heiße Oberfläche des Gerätes nicht direkt mit der Haut, insbesondere den Augen, Ohren, Gesicht und Hals in Berührung kommt.

**ACHTUNG!** Die Geräteteller nicht berühren, wenn sie heiß sind.

Vergewissern Sie sich, dass das Haar trocken und gut durchkämmt ist, so dass es keine Knöthen mehr enthält. Bereiten Sie das Haar auf das Styling vor, indem Sie es in Abschnitte aufteilen.  
Druckt auf den Knopf, um das Gerät einzuschalten. Das digitale Display blinkt dreimal und das Gerät beginnt automatisch zu erwärmen.  
Die Taste „+“ oder „-“ drücken, um das gewünschte Temperaturniveau auszuwählen. Das digitale Display blinkt dreimal und die Zahl beginnt automatisch zu steigen oder zu sinken, bis die gewählte Temperatur erreicht ist.  
Um die gewählte Temperaturinstellung für zukünftige Verwendung zu speichern, aktivieren Sie die Speicherfunktion durch Drücken der mit „M“ gekennzeichneten Taste. (Siehe Memoryfunktion).  
Eine Haarröhre nahe an den Haarschlingen zwischen den Haarschlingen legen.  
Das Haar zwischen den Glättplatten festklemmen und das Gerät dann von den Wurzeln in Richtung Haarspitzen an der Strähne entlang gleiten lassen.  
Drückt auf den Knopf, um das Gerät abzukommen und danach den Netzstecker ziehen.  
Das Gerät vor dem Verstauen abkühlen lassen.

### Temperaturinstellungen

Für empfindliches, feines, gebleichte oder koloriertes Haar sollten Sie eine niedrige Temperaturstufe wählen. Für dickeres Haar können Sie die höheren Temperaturstufen wählen. Es ist ratsam, bei der ersten Anwendung immer einen Test durchzuführen, um sicherzustellen, dass die richtige Temperatur für den jeweiligen Haartyp verwendet wird. Mit der niedrigsten Einstellung beginnen und danach die Temperatur erhöhen, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

Erreichen Sie 10 Temperaturinstellungen, die für alle Haartypen geeignet sind: 140°C, 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 220°C und 235°C.

### Ionentechnologie

Bei jedem Ansetzen des Apparates wird die Ionentechnologie automatisch geaktiviert.  
**Let op:** Het vrijkommen van de ionen uit de gaatjes produceert een licht zoemend geluid.

### Automatiche uitschakeling

Beim Einschalten des Geräts wird die Ionentechnologie automatisch aktiviert.

**Anmerkung:** Die austretenden Ionen erzeugen ein leicht summende Geräusch.

### Abschaltautomatik

Dieses Gerät verfügt über eine automatische Abschaltautomatik, die Ihnen noch mehr Sicherheit bietet.

Wenn das Gerät länger als 60 Minuten kontinuierlich eingeschaltet bleibt, schaltet es sich automatisch aus. Wenn Sie das Gerät über diesen Zeitraum hinaus weiter benutzen möchten, drücken Sie einfach die Taste „M“, um das Gerät wieder einzuschalten.

### Geheugenfunktion

Die Memoryfunktion speichert eine ausgewählte Temperaturinstellung für eine einfache Handhabung und konstante Resultate.

Um Ihre gewünschte Temperatur einzustellen, drücken Sie die Taste „+“ oder „-“. Zum Programmieren Ihrer bevorzugten Temperatur vergewissern Sie sich zuerst, dass das Gerät eingeschaltet ist. Wählen Sie mit den Tasten „+“ oder „-“ für Ihren Haartyp geeignete Temperaturinstellung. Sobald die gewünschte Temperatur eingestellt ist, erscheint die Zahl auf dem Display.

Die Temperatur auf dem Display wird 3 Sekunden lang gespeichert. Um die Temperatur zu bestätigen, drücken Sie einfach die Taste „M“. Der Heizelement blinkt dreimal, um zu bestätigen, dass die Temperatur gespeichert wurde und das Speichersymbol „M“ leuchtet auf.

### Funktion de mémorisation

Um die unter der Memoryfunktion gespeicherte Temperatur zurückzusetzen, wählen Sie einfach eine andere Temperatur und halten Sie die mit „M“ markierte Speicherstaste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Zahl auf dem Display wird 3 Sekunden lang blinken.

**Anmerkung:** Um die unter der Memoryfunktion gespeicherte Temperatur zurückzusetzen, wählen Sie einfach eine andere Temperatur und halten Sie die mit „M“ markierte Speicherstaste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Zahl auf dem Display wird 3 Sekunden lang blinken.

### Heat Wrap

Dieses Gerät ist mit einem Hitzeabschutzhülle ausgestattet, die während und nach dem Styling verwendet werden kann. Legen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht auf einer hitzeempfindlichen Oberfläche ab, auch nicht mit der mitgelieferten Hitzeabschutzhülle, die auf dem Gerät aufgelegt ist. Entfernen Sie die Hitzeabschutzhülle nach dem Styling und legen Sie sie auf einer anderen Oberfläche ab.

### VORSICHT & ONDERHOUD

Vergaarde uw apparaat in optimale conditie te houden:

- Wikkelt het snoer niet om het apparaat heen maar rol het snoer losjes op naast het apparaat.  
- Gebruik het apparaat niet met een strakstaand snoer.  
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik.

### CARE & MAINTENANCE

To keep your appliance in the best possible condition, please follow the steps below:

- Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.

- Do not use the appliance at a stretch from the power point.

- Always unplug after use.

## NEDERLANDS

ST259E

Lees eerst de veiligheidsinstructies.

**GEBRUIKSAANWIJZING**

**ACHTING!** Zorg dat het hete oppervlak van het apparaat niet in direct contact komt met de huid, met name ogen, oren, gezicht en hals in contact komt.

**ACHTING!** Raak de platen niet aan als ze heet zijn.

Vergezichter Sie sich, dass das Haar trocken und gut durchkämmt ist, so dass es keine Knöthen mehr enthält. Bereiten Sie das Haar auf das Styling vor, indem Sie es in Abschnitte aufteilen.  
Druckt auf den Knopf, um das Gerät einzuschalten. Das digitale Display blinkt dreimal und das Gerät beginnt automatisch zu erwärmen.  
Die Taste „+“ oder „-“ drücken, um das gewünschte Temperaturniveau auszuwählen. Das digitale Display blinkt dreimal und die Zahl beginnt automatisch zu steigen oder zu sinken, bis die gewählte Temperatur erreicht ist.  
Um die gewählte Temperaturinstellung für zukünftige Verwendung zu speichern, aktivieren Sie die Speicherfunktion durch Drücken der mit „M“ gekennzeichneten Taste. (Siehe Memoryfunktion).  
Eine Haarröhre nahe an den Haarschlingen zwischen den Haarschlingen legen.  
Das Haar zwischen den Glättplatten festklemmen und das Gerät dann von den Wurzeln in Richtung Haarspitzen an der Strähne entlang gleiten lassen.  
Drückt auf den Knopf, um das Gerät abzukommen und danach den Netzstecker ziehen.  
Das Gerät vor dem Verstauen abkühlen lassen.

## SVENSKA

ST259E

Läs säkerhetsanvisningarna innan du använder produkten.

**ANVÄNDNING**  
WARNING! Se till att apparatens heta ytor inte rör vid huden, särskilt ögon, öron, ansikte och hals.

**ADVARSEL!** Du må ikke berøre apparatets plater når de är varma.

• Se till att häret är torrt och kamma igenom det för att ta bort eventuella knutar. Della upp häret i sektioner som är redo för styling.

• Starta apparaten genom att trycka på knappen 'Ø'. Den digitala skärmen blinkar tre gånger och apparaten börjar värma upp automatiskt.

• Välj en temperatur som passar din hårtyper genom att trycka på '+' och '-'. När temperaturen har valts blinkar den digitala skärmen tre gånger och siffran börjar öka eller minska tills den valda temperaturen har nåtts.

• Du kan aktivera minnesfunktionen genom att trycka på knappen 'M' för att lagra den valda temperaturen för framtida användning (se Minnesfunktion).

• Placer en hårlok mellan plattorna, nära rötterna.

• Häll häret i ett fast grep mellan plattorna och låt dem glida nedåt längs hårret, från rötter till toppar.

• Upprepa i varje hårsektion.

• Låt häret svallna innan du borstar/kammar det.

• Stäng av apparaten genom att trycka på knappen 'Ø' när du är klar och dra ut väggkontakten.

• Låt apparaten svalna innan du lägger undan den.

## Temperaturinställningar

Använd de lägre temperaturinställningarna om du har sprött, tunt, blekt eller färgat hår, bruk den lävaste varmeinställningen. För tykkare hår, bruk en högre temperaturinställning för att härligare hår. Virekommenderar att du alltid gör ett test före första användningen för att säkerställa att rätt temperatur för hårtypen används. Börja på den lägsta inställningen och höj temperaturen tills önskat resultat uppnås.

Det finns 10 temperaturinställningar för att passa alla hårtyper: 140 °C, 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C, 210 °C, 220 °C och 235 °C.

## Jonteknik

Jontekniken aktiveras automatiskt när du startar apparaten.

**Observera:** Ett lått brus uppstår när jonerna frästs ur portarna.

## Automatisk avstängning

Apparaten har en automatisk avstängningsfunktion för ytterligare säkerhet. Apparaten stängs automatiskt av om den är igång i över 60 minuter i sträck. Starta apparaten igen om du trycker på knappen 'Ø' om du vill fortsätta använda apparaten efter det.

## Minnesfunktion

Minnesfunktionen lagrar en vald temperaturinställning för att underlättar användningen och skapa konsekventa resultat.

• Kontrollera att apparaten är igång när du vill programmera en önskad temperatur.

• Välj den temperatur som passar din hårtyper genom att trycka på knapparna '+' och '-'. När temperaturen har valts visas siffran på den digitala skärmen.

• Häll ned minnesknappen 'M' i tre sekunder. Temperaturen på den digitala skärmen blinkar tre gånger för att bekräfta att temperaturen har lagrats och minnessymbolen 'M' börjar lysa.

• Minnesfunktionen lagrar den valda temperaturen för framtida användning.

• Nästa gång du startar apparaten trycker du bara på minnesknappen 'M' så tänds minnessymbolen 'M' och den lägrade temperaturen väljs automatiskt.

**Observera:** Om du vill ändra temperaturen som lagrats i minnesfunktionen väljer du bara in en annan temperatur och håller ned minnesknappen 'M' i tre sekunder. Siffran på skärmen blinkar tre gånger och den nya temperaturen lagras.

## Värmeskyddsöverdrag

Ett värmeskyddsöverdrag medföljer apparaten för användning efter styling. Placerar inte apparaten på värmevärmeliga ytor, inte heller på värmeskyddsöverdraget, medan den används. Stäng av apparaten när du är klar och drar ut väggkontakten. Placerar omedelbart apparaten i det medföljande värmeskyddsöverdraget och låt den svalna helt. Håll den fortsättningsvis utom räckhåll för barn eftersom den är het i flera minuter.

## SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Följ stegen nedan för att hålla apparaten i bästa möjliga skick:

• Snurra inte sladden runt apparaten utan rulla ihop den löst brevid den.

• Använd inte apparaten med sträckt sladd från strömkällan.

• Dra alltid ut stopsetet från strömkontakten efter användning.

## NORSK

ST259E

Les sikkerhetsinstrukturen først.

**ANVÄNDNING**  
WARNING! Se till att apparatens heta ytor inte rör vid huden, särskilt ögon, öron, ansiktet och hals.

**ADVARSEL!** Du må ikke berøre apparatets plater når de er varme.

• Forsikre deg om at haret er tørt. Børst det før for å fjerne eventuelle floker. Del opp haret i sektioner som er klare for styling.

• Starta apparaten genom å trykke på knappen 'Ø'. Den digitale skärmen blinker tre ganger og apparatet begynner automatiskt å varme seg opp.

• Välj en temperatur som passer din hårtyper genom å trykke på '+' og '-'. Når temperaturen har valts blinker den digitale skärmen tre ganger og siffran øker eller minsker til den valgte temperaturen har nåtts.

• Du kan aktivere minnesfunktionen genom å trykke på knappen 'M' for å lagre den valda temperaturen for fremtidig bruk, aktiverer minnesfunksjonen ved å trykke på knappen 'M' (se Minnefunksjon).

• Plasser en hårlok mellom plattene, næra røtterna.

• Häll haret i et fast grep mellom plattene og la det ned langs haret, fra røtter til toppen.

• Opprepet i hver hårsektion.

• Låt haret svallne innan du borstar/kammer det.

• Stäng av apparaten genom å trykke på knappen 'Ø' når du er klar og dra ut væggkontakten.

• Låt apparaten sovelle innan du legger den ned for pakket det bort.

## Temperaturinstillinger

Använd de lägre temperaturinställningarna om du har sprött, tunt, blekt eller färgat hår, bruk den lävaste varmeinställningen. För tykkare hår, bruk en högre temperaturinställning för att härligare hår. Virekommenderar att du alltid gör ett test före första användningen för att säkerställa att rätt temperatur för hårtypen används. Börja på den lägsta inställningen och höj temperaturen tills önskat resultat uppnås.

Det finns 10 temperaturinställningar för att passa alla hårtyper: 140 °C, 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C, 210 °C, 220 °C och 235 °C.

## Jonteknik

Jontekniken aktiveras automatiskt när du startar apparaten.

**Observera:** Ett lått brus uppstår när jonerna frästs ur portarna.

## Automatisk avstängning

Apparaten har en automatisk avstängningsfunktion för ytterligare säkerhet. Apparaten stängs automatiskt av om den är igång i över 60 minuter i sträck. Starta apparaten igen om du trycker på knappen 'Ø' om du vill fortsätta använda apparaten efter det.

## Minnesfunktion

Minnesfunktionen lagrar en vald temperaturinställning för att underlättar användningen och skapa konsekventa resultat.

• Kontrollera att apparaten är igång när du vill programmera en önskad temperatur.

• Välj den temperatur som passar din hårtyper genom att trycka på knapparna '+' och '-'. När temperaturen har valts visas siffran på den digitala skärmen.

• Häll ned minnesknappen 'M' i tre sekunder. Temperaturen på den digitala skärmen blinkar tre gånger för att bekräfta att temperaturen har lagrats och minnessymbolen 'M' börjar lysa.

• Minnesfunktionen lagrar den valda temperaturen för framtida användning.

• Nästa gång du startar apparaten trycker du bara på minnesknappen 'M' så tänds minnessymbolen 'M' och den lägrade temperaturen väljs automatiskt.

**Observera:** Om du vill ändra temperaturen som lagrats i minnesfunktionen väljer du bara in en annan temperatur och håller ned minnesknappen 'M' i tre sekunder. Siffran på skärmen blinkar tre gånger och den nya temperaturen lagras.

## Värmeskyddsöverdrag

Ett värmeskyddsöverdrag medföljer apparaten för användning efter styling. Placerar inte apparaten på värmevärmeliga ytor, inte heller på värmeskyddsöverdraget, medan den används. Stäng av apparaten när du är klar och drar ut väggkontakten. Placerar omedelbart apparaten i det medföljande värmeskyddsöverdraget och låt den svalna helt. Håll den fortsättningsvis utom räckhåll för barn eftersom den är het i flera minuter.

## SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Följ stegen nedan för att hålla apparaten i bästa möjliga skick:

• Snurra inte sladden runt apparaten utan rulla ihop den löst brevid den.

• Använd inte apparaten med sträckt sladd från strömkällan.

• Dra alltid ut stopsetet från strömkontakten efter användning.

## SUOMI

ST259E

Lue turvalisusohjeet ensin.

## SLIK BRUKES APPARATET

**VAROITUS!** Varmista, että laitteen kuuma pinta ei ole suorassa kosketuksessa ihan, ja erityisesti silmin, korvien, kasvojen ja niskan kanssa.

**ADVARSEL!** Du må ikke berøre apparatets plater når de er varme.

• Forsikre deg om at haret er tørt. Børst det før for å fjerne eventuelle floker. Del opp haret i sektioner som er klare for styling.

• Starta apparaten genom å trykke på knappen 'Ø'. Den digitale skärmen blinker tre ganger og apparatet begynner automatiskt å varme seg opp.

• Välj en temperatur som passer din hårtyper genom å trykke på '+' og '-'. Når temperaturen har valts blinker den digitale skärmen tre ganger og siffran øker eller minsker til den valgte temperaturen har nåtts.

• Du kan aktivere minnesfunktionen genom å trykke på knappen 'M' for å lagre den valda temperaturen for fremtidig bruk, aktiverer minnesfunksjonen ved å trykke på knappen 'M' (se Minnefunksjon).

• Plasser en hårlok mellom plattene, næra røtterna.

• Häll haret i et fast grep mellom plattene og la det ned langs haret, fra røtter til toppen.

• Opprepet i hver hårsektion.

• Låt haret svallne innan du borstar/kammer det.

• Stäng av apparaten genom å trykke på knappen 'Ø' når du er klar og dra ut væggkontakten.

• Låt apparaten sovelle innan du legger den ned for pakket det bort.

## Temperaturinstillinger

Använd de lägre temperaturinställningarna om du har sprött, tunt, blekt eller färgat hår, bruk den lävaste varmeinställningen. För tykkare hår, bruk en högre temperaturinställning för att härligare hår. Virekommenderar att du alltid gör ett test före första användningen för att säkerställa att rätt temperatur för hårtypen används. Börja på den lägsta inställningen och höj temperaturen tills önskat resultat uppnås.

Det finns 10 temperaturinställningar för att passa alla hårtyper: 140 °C, 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C, 210 °C, 220 °C och 235 °C.

## Jonteknik

Jontekniken aktiveras automatiskt när du startar apparaten.

**Observera:** Ett lått brus uppstår när jonerna frästs ur portarna.

## Automatisk avstängning

Apparaten har en automatisk avstängningsfunktion för ytterligare säkerhet. Apparaten stängs automatiskt av om den är igång i över 60 minuter i sträck. Starta apparaten igen om du trycker på knappen 'Ø' om du vill fortsätta använda apparaten efter det.

## Minnesfunktion

Minnesfunktionen lagrar en vald temperaturinställning för att underlättar användningen och skapa konsekventa resultat.

• Kontrollera att apparaten är igång när du vill programmera en önskad temperatur.

• Välj den temperatur som passar din hårtyper genom att trycka på knapparna '+' och '-'. När temperaturen har valts visas siffran på den digitala skärmen.

• Häll ned minnesknappen 'M' i tre sekunder. Temperaturen på den digitala skärmen blinkar tre gånger och minnessymbolen 'M' börjar lysa.

• Minnesfunktionen lagrar den valda temperaturen för framtida användning.

• Nästa gång du startar apparaten trycker du bara på minnesknappen 'M' så tänds minnessymbolen 'M' och den lägrade temperaturen väljs automatiskt.

**Observera:** Om du vill ändra temperaturen som lagrats i minnesfunktionen väljer du bara in en annan temperatur och håller ned minnesknappen 'M' i tre sekunder. Siffran på skärmen blinkar tre gånger och den nya temperaturen lagras.

## Värmeskyddsöverdrag

Ett värmeskyddsöverdrag medföljer apparaten för användning efter styling. Placerar inte apparaten på värmevärmeliga ytor, inte heller på värmeskyddsöverdraget, medan den används. Stäng av apparaten när du är klar och drar ut väggkontakten. Placerar omedelbart apparaten i det medföljande värmeskyddsöverdraget och låt den svalna helt. Håll den fortsättningsvis utom räckhåll för barn eftersom den är het i flera minuter.

## SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Följ stegen nedan för att hålla apparaten i bästa möjliga skick:

• Snurra inte sladden runt apparaten utan rulla ihop den löst brevid den.

• Använd inte apparaten med sträckt sladd från strömkällan.

• Dra alltid ut stopsetet från strömkontakten efter användning.

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ&lt;/