

Gebruiksaanwijzing DF2020 Elektrische Vliegenmepper

Bedoeld gebruik

Het product dient voor het vernietigen van insecten (bijvoorbeeld vliegen en muggen) door middel van een metalen gaas dat onder spanning staat.

Het product is uitsluitend geschikt voor gebruik in een droge omgeving. Contact met vocht moet onder alle omstandigheden worden vermeden.

In verband met veiligheid en normering zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door en gooi hem niet weg. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter beschikking worden gesteld.

Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsomvang

- Elektrische Vliegenmepper
- Waarschuwingsticker
- Gebruiksaanwijzing

Verklaring van de symbolen



Het symbool met een bliksemschicht in een driehoek wordt gebruikt als er gevaar voor uw gezondheid bestaat bijv. door elektrische schokken.



Het symbool met het uitroepteken in een driehoek wijst op belangrijke tips in deze gebruiksaanwijzing die beslist opgevolgd moeten worden.



Het "pijl"-symbool ziet u waar bijzondere tips en aanwijzingen over de bediening gegeven worden

Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de garantie.

Algemeen

- Het product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor spelende kinderen.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Zet het product niet onder mechanische druk.
- Als het niet langer mogelijk is het product veilig te bedienen, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
 - zichtbaar is beschadigd,

- niet langer op juiste wijze werkt,
- tijdens lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
- onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk.
- Behandel het product met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van een beperkte hoogte kan het product beschadigen.
- Druk de lagen van het gaas niet met uw vingers samen of tegen elkaar. Raak het middelste gaas niet aan. Dat veroorzaakt een kleine elektrische schok.
- Steek geen voorwerpen door het gaas.
- Houd het product uit de buurt van stof en brandbare gassen. Er bestaat dan explosiegevaar!
- In de levering bevinden zich stickers in verschillende talen. Als de sticker op het product niet in uw taal is opgesteld, plak dan de betreffende sticker in uw taal op het product.
- Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het apparaat.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een expert of in een daartoe bevoegde winkel.
- Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische dienst of ander technisch personeel

Ingebruikname

- Houd de toets aan de zijkant van de greep ingedrukt. De rode LED licht op. Het middelste gaas staat nu onder elektrische spanning.
- Zwaai met het product in de richting van het insect.
- Als het insect met het gaas in contact komt, klinkt er even geknetter en is kort een blauwe vonk te zien.
- Laat de toets los. De rode LED dooft. Het gaas is weer spanningsvrij.

Schoonmaken en onderhoud

- Verwijder altijd de batterijen voordat u het product reinigt.
- Schud het product of gebruik een borstel om dode insecten van het gaas te verwijderen.
- Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, schoonmaakalcohol of andere chemische oplosmiddelen omdat die de behuizing kunnen beschadigen of zelfs het functioneren kunnen beïnvloeden.
- Gebruik geen water en geen andere vloeistoffen bij het schoonmaken. Anders wordt het gaas beschadigd.
- Gebruik een droog, puistvrij doekje om het product mee schoon te maken.