

SVENSKA
2165CE

Läs säkerhetsanvisningarna innan du börjar.

- BRUKSANVISNING**
Varning: Se noga till att apparatens heta ytor inte kommer i kontakt med huden, särskilt öron, ögon, ansikte och hals.
- Se till att håret är torrt och genomkammad för att avlägsna eventuellt trassel. Dela håret i slingor som är klara för styling.
 - Tryck på "I"-knappen för att slå på apparaten. Då blinkar både de röda och gröna lamporna.
 - Rotera temperaturreglaget för att välja en värmeinställning som passar din hårtyp. De gröna och röda lamporna blinkar tills rätt temperatur uppnåtts. När temperaturen har uppnåtts kommer den gröna lampan att lysa.
 - Lägg en hårsekkel mellan krusplattorna och placera dem över det område där du vill börja styla.
 - Stäng plattorna ordentligt och håll fast i 5-8 sekunder beroende på din hårtyp.
 - Ta loss apparaten från håret och upprepa efter behov.
 - Vänta tills håret svalnat innan du stylar det.
 - Stäng av apparaten efter användning genom att trycka på "0"-knappen och dra ur kontakten.
 - Låt apparaten svalna innan du lägger undan den.

Värmeinställningar

Använd den lägre temperaturinställningen om du har ömtåligt, tunt, blekt eller färgat hår. Använd de högre temperaturerna för tjockare hår. Vi rekommenderar att du utför ett test vid det första användningstillfället för att säkerställa att rätt temperatur används för din hårtyp. Börja på den lägsta inställningen och höj temperaturen tills önskat resultat uppnås.

Se temperaturvägledningen nedan:
Min – 2 = 120°C–130°C
2 – 4 = 130°C–150°C
4 – 6 = 150°C–170°C
6 – 8 = 170°C–190°C
8 – Max = 190°C–210°C

Automatisk avstängning
Apparaten har automatiskt avstängning för extra säkerhet. Om apparaten är påslagen längre än 72 minuter i sträck stängs den av automatiskt. Om du vill fortsätta använda apparaten efter den tiden trycker du bara på "I"-knappen för att slå på strömmen.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Följ nedanstående steg för att hålla apparaten i bästa skick:

- Linda inte sladden runt apparaten utan rulla ihop den löst vid sidan av när du lägger undan apparaten.
- Använd inte apparaten med helt sträckt elkabel.
- Dra alltid ur kontakten efter användning.

NORSK
2165CE

Les sikkerhetsinstruksjonene først.

- BRUK AV APPARATET**
Advarsel: Vær forsiktig for å unngå at apparatets varme overflater kommer i direkte kontakt med huden, spesielt øyne, ører, ansikt og nakke.
- Sørg for at håret er tørt, og gre gjennom håret for å løse opp floker. Del håret opp i seksjoner som er klare for styling.
 - Trykk på "I"-knappen merket med «I» for å slå på, så blinker både det røde og grønne lyset.
 - Drei temperaturskiven til ønsket temperatur for å velge en varmeinstilling som passer din hårtype. Det grønne og røde lyset blinker til valgt temperaturinnstilling er nådd. Når temperaturen er nådd, lyser det grønne lyset permanent.
 - Sett inn en del av håret mellom platene og posisjoner over området der stilen skal starte.
 - Lukk platene godt sammen og hold på plass i 5-8 sekunder, avhengig av hårtypen.
 - Slipp apparatet fra håret og gjenta om nødvendig.
 - La håret kjøle seg ned for du stylar det.
 - Etter bruk trykker du på knappen som er merket med «0» for å slå av, så trekker du ut støpselet.
 - La apparatet få kjøle seg ned før du setter det bort.

Varmeinnstillinger
Hvis du har sensitiv, tynt, bleket eller farget hår, bruk den lave varmeinstillingen. For tykkere hår, bruk innstillingene for høyere varme. Vi anbefaler at du alltid gjøre en test først, slik at du sørger for at riktig temperatur brukes på hårtypen. Start med den laveste innstillingen, og øk temperaturen til du oppnår ønsket resultat.

Nedenfor finner du en veiledning for temperaturinnstillingene:
Min – 2 = 120 °C – 130 °C
Min – 2 = 120 °C – 130 °C
2 – 4 = 130 °C – 150 °C
2 – 4 = 130 °C – 150 °C
4 – 6 = 150 °C – 170 °C
4 – 6 = 150 °C – 170 °C
6 – 8 = 170 °C – 190 °C
6 – 8 = 170 °C – 190 °C
8 – Maks = 190 °C – 210 °C

Automatisk avstenging
Dette apparatet har en automatisk avstengingsfunksjon for ekstra sikkerhet. Hvis apparatet står på sammenhengende i over 72 minutter, vil det automatisk slås av. Hvis du vil fortsette å bruke apparatet etter dette, trykker du bare på «I»-knappen for å slå det på igjen.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
For holde apparatet i best mulig stand, følg trinnene nedenfor:

- Ikke vikle ledningen rundt apparatet, men kveil den lett opp.
- Ikke bruk apparatet langt borte fra stikkkontakten.
- Trekk alltid ut kontakten etter bruk.

SUOMI
2165CE

Lue turvaohjeet ensin.

- KÄYTTÖ**
Varoitus:Vältä laitteen kuuman pinnan suora kosketusta ihon kanssa, erityisesti korvien, silmien, kasvojen ja kaulan kanssa.
- Varmista, että hiukset ovat kuivat ja takut on poistettu kampaamalla hiukset kauttaaltaan. Jaa hiukset osioihin, jotka ovat valmiit tuotoiluun.
 - Käynnistä painamalla "I"-painiketta, niin sekä punainen että vihreä valo vilkkuvat.
 - Käynnistä hiustyypillesi sopiva lämpöasetus kääntämällä lämpötilan säädintä. Vihreä ja punainen valo vilkkuvat, kunnes valittu lämpötila-asetus on saavutettu. Kun lämpötila on saavutettu, vihreä valo jää palamaan kiinteästi.
 - Aseta hiusosio kiharrinlevyjen väliin ja vie alueelle, josta tuotoilun pitäisi alkaa.
 - Sulje levyt tiukasti yhteen ja pidä paikallaan 5-8 sekunnin ajan hiustyypistäsi riippuen.
 - Irrota laite hiuksista ja toista halutessasi.
 - Anna hiusten jäähtyä kunnolla ennen muotoilua.
 - Käytön jälkeen sammuta laite painamalla "0"-painiketta ja kytke laite irti verkkovirrasta.
 - Anna laitteen jäähtyä ennen säilytystä.

Lämpöasetukset
Käytä alhaisempia lämpöasetuksia, jos hiuksesi ovat hauraat, ohuet, valkaistut tai värjätyt. Jos hiuksesi ovat paksumt, käytä korkeampia lämpöasetuksia. On suositeltavaa tehdä aina käyttötesti ensimmäisen käytön aikana varmistaaksesi, että käytät hiustyypille sopivia lämpötilaa. Aloita käyttö alimmasta lämpötilasta ja nosta lämpötilaa, kunnes olet saavuttanut haluamasi lopputuloksen.

Alla näet lämpöasetusoppaan:
Min. – 2 = 120 °C – 130 °C
2 – 4 = 130 °C – 150 °C
4 – 6 = 150 °C – 170 °C
4 – 6 = 150 °C – 170 °C
6 – 8 = 170 °C – 190 °C
6 – 8 = 170 °C – 190 °C
8 – Maks. = 190 °C – 210 °C

Automaattinen sammutus
Tässä laitteessa on turvallisuutta lisäävä automaattinen sammutustoiminto. Jos laite on ollut päällä jatkuvasti yli 72 minuuttia, se sammuu automaattisesti. Jos haluat jatkaa laitteen käyttöä tämän jälkeen, kytke virta takaisin päälle painamalla "I"-painiketta.

PUHDISTUS JA HUOLTO
Pitääksesi laitteen parhaassa mahdollisessa käyttökunnossa noudata alla olevia ohjeita:

- Älä kiedo johtoa laitteen ympärille, vaan kierrä johto löysästi laitteen viereen.
- Älä käytä laitetta liian kaukana virtalähteestä, muuten sen johto kiristyy liiaka.
- Kytke laite aina irti verkkovirrasta käytön jälkeen.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2165CE

Συμβουλευτείτε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας.

- ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ**
Προειδοποίηση: Προσέξτε ώστε η ζεστή επιφάνεια της συσκευής να μην έρθει σε άμεση επαφή με το δέρμα, ιδιαίτερα τα αυτιά, τα μάτια, το πρόσωπο και τον λαιμό.
- Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά έχουν στεγνώσει και χτενίστε τα για να τα ξεμπερδέψετε. Χωρίστε τα μαλλιά σε τούφες για το φορμάρισμα.
 - Πατήστε το κουμπί με την ένδειξη «I» για ενεργοποίηση. Η κόκκινη και η πράσινη φωτεινή ένδειξη θα αναβοβήσουν.
 - Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη θερμοκρασίας για να επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση θερμότητας για τον τύπο των μαλλιών σας. Η πράσινη και η κόκκινη φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήνουν μέχρι να επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία. Μόλις επιτευχθεί η θερμοκρασία, η πράσινη φωτεινή ένδειξη θα παραμείνει σταθερά αναμμένη.
 - Τοποθετήστε μια τούφα ανάμεσα στις πλάκες προσαρίσματος πάνω από την περιοχή όπου θα αρχίσετε το φορμάρισμα.
 - Κλείστε τις πλάκες σταθερά και κρατήστε τις για 5-8 δευτερόλεπτα, ανάλογα με τον τύπο της τρίχας.
 - Ελευθερώστε τα μαλλιά από τη συσκευή και επαναλάβετε όπως επιθυμείτε.
 - Αφήστε τα μαλλιά να κρυσώσουν πριν από το φορμάρισμα.
 - Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί με την ένδειξη «0» και αποσυνδέστε τη.
 - Αφήστε τη συσκευή να κρυσώσει πριν από την αποθήκευση.

Ρυθμίσεις θερμότητας
Εάν τα μαλλιά σας είναι λεπτά, εύθραυστα, με ντεκαπάζ ή βαμμένα, χρησιμοποιήστε τις χαμηλές ρυθμίσεις θερμότητας και ταχύτητας. Για μαλλιά με πιο χοντρή τρίχα, χρησιμοποιήστε τις υψηλές ρυθμίσεις θερμότητας και ταχύτητας. Συνιστάται να κάνετε πάντα μια δοκιμή κατά την πρώτη χρήση για να διασφαλίσετε ότι χρησιμοποιείτε την κατάλληλη θερμοκρασία για τον τύπο των μαλλιών σας. Ξεκινήστε από τη χαμηλότερη ρύθμιση και αυξήστε τη θερμοκρασία μέχρι να πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Παρακάτω θα βρείτε τον οδηγό για τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας:
Min.–2=120°C–130°C
2–4=130°C–150°C
2–4=130°C–150°C
4–6=150°C–170°C
4–6=150°C–170°C
6–8=170°C–190°C
6–8=170°C–190°C
8–Max.=190°C–210°C

Automatikos kikapcsolás
Ezt az eszközt a fokozott biztonság érdekében automatikus kikapcsolási funkcióval látták el. Ha az eszköz több mint 72 percen át folyamatosan bekapcsolt állapotban van, akkor automatikusan kikapcsol. Ha tovább szeretné használni a készüléket ennél, egyszerűen nyomja meg az „I” gombot a bekapcsoláshoz.

Autómatia απενεργοποίηση
Η συσκευή διαθέτει δυνατότητα αυτόματης απενεργοποίησης για πρόσθετη ασφάλεια. Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη για περισσότερα από 72 λεπτά συνεχόμενα, απενεργοποιείται αυτόματα. Αν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, πατήστε απλώς το κουμπί «I» για να την ενεργοποιήσετε.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Για να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε άριστη κατάσταση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, αντιθέτως περιστρέψτε το καλώδιο χαλαρά στο πλάι της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μακριά από την πρίζα, για να μην τεντώνεται το καλώδιο.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή μετά τη χρήση.

MAGYAR
2165CE

Először olvassa el a biztonsági utasításokat!

- HASZNÁLAT**
Figyelem! Ügyeljen arra, hogy a készülék forró borítása ne érjen a bőréhez, különös tekintettel a fültre, szemre, arcra és nyakra.
- Győződjön meg arról, hogy a haja száraz, és kifésülte belőle a gubancokat. Ossa részekre a haját a hajformázás megkezdéséhez.
 - A készülék bekapcsolásához nyomja meg az „I” gombot, amit követően villogni kezd a piros és a zöld fény.
 - A hőfokválasztó gomb elforgatásával válassza ki a hajtípusának megfelelő hőmérsékletet. A kiválasztott hőmérséklet eléréséig villog a zöld és a piros fény. Ha a készülék elérte a megfelelő hőmérsékletet, a zöld fény folyamatosan világít.
 - Tegyen egy hajtincset a krepeelőlapok közé úgy, hogy a készüléket azon pont fölé helyezi, ahonnan a formázást szeretné kezdeni.
 - Erősen nyomja össze a lapokat, majd hajtípustól függően 5–8 másodpercig tartsa úgy öket.
 - Vegye ki a készüléket a hajából, és szűkség szerint ismétélje meg a műveletet.
 - Formázás előtt várja meg, hogy lehűljön a haja.
 - Használat után a „0” gomb megnyomásával csatlakoztassa ki a készüléket, majd húzza ki a csatlakozóból.
 - Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt elteszi.

Hőmérséklet-beállítások
Ha Önnek sérülékeny, vékonyszálú, szőkített vagy festett a haja, válassza az alacsonyabb hőmérsékletet. Vastagszálú haj esetében a magasabb hőmérsékletet használja. Javasoljuk, hogy mindig végezzen egy tesztet az első használat előtt annak biztosítása érdekében, hogy a hajtípusának megfelelő hőmérséklet-beállítás használja. Kezdje a legalacsonyabb beállítással, és emelje a hőmérsékletet a kívánt eredmény eléréséig.

Az alábbi hőmérséklet-beállítások közül választhat:
Min.–2=120°C–130°C
2–4=130°C–150°C
2–4=130°C–150°C
4–6=150°C–170°C
4–6=150°C–170°C
6–8=170°C–190°C
6–8=170°C–190°C
8–Max.=190°C–210°C

Automatyczne wyłączenie
W celach bezpieczeństwa urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego wyłączenia. Wyłączy się automatycznie, jeżeli będzie włączone w trybie ciągłym przez ponad 72 minuty. Jeżeli po upływie tego czasu nadal chcesz korzystać z urządzenia, wystarczy nacisnąć przycisk „I”, aby włączyć zasilanie.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
A készülék kiváló állapotának megőrzéséhez kérjük, tartsa be az alábbi lépéseket:

- Ne csavarja a zsinórt a készülékre, hanem lazán tekerje össze a készülék mellett.
- Ne használja a készüléket olyan távol a hálózati csatlakozótól, hogy a zsinór megfeszüljön.
- Mindig húzza ki a hálózati csatlakozóból használat után.

POLSKI
2165CE

Należy najpierw przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.

- JAK UŻYWAĆ URZĄDZENIA**
Uwaga: nie dotykaj rozgrzanej powierzchni urządzenia – uważaj, by nie miała styczności z uszami, oczami, twarzą i szyją.
- Upewnij się, że włosy są suche i dokładnie rozczesane. Podziel włosy na pasma, przygotowując je do stylizacji.
 - Naciśnij przycisk „I”, żeby włączyć urządzenie. Zaczną migać czerwona i zielona kontrolka.
 - Przekręć pokrętko temperatury tak, aby wybrać ustawienie odpowiednie dla Twoich włosów. Zielona i czerwona kontrolka będą migać, dopóki urządzenie nie osiągnie wybranej temperatury. Gdy urządzenie osiągnie wybraną temperaturę, zielona kontrolka przestanie migać.
 - Umieść pasmo włosów pomiędzy płytkami, w miejscu, od którego chcesz zacząć układanie fryzury.
 - Zaciśnij mocno płytki i przytrzymaj przez 5–8 sekund, w zależności od rodzaju włosów.
 - Zdejmij urządzenie z włosów i powtarzaj czynność według uznania.
 - Przedłożenie fryzury upewnij się, że włosy ostygły.
 - Po użyciu wyłącz urządzenie, naciskając przycisk „0”, i odłącz je od gniazdka.
 - Przed schowaniem urządzenia upewnij się, że wystygło.

Ustawienia temperatury
Jeśli masz delikatne, cienkie, rozjaśnione lub farbowane włosy, ustaw niższą temperaturę. W przypadku grubszych włosów ustaw wyższą temperaturę. Zaleca się przeprowadzenie testu pierwszego użycia, aby upewnić się, że wybrano temperaturę odpowiednią do typu włosów. Zacznij od najniższych ustawień i zwiększaj temperaturę aż do osiągnięcia pożądanego efektu.

Wskazówki dotyczące ustawień temperatury:
Min.–2=120°C–130°C
2–4=130°C–150°C
2–4=130°C–150°C
4–6=150°C–170°C
4–6=150°C–170°C
6–8=170°C–190°C
6–8=170°C–190°C
8–maks.=190°C–210°C

Automatické vypnutí
Tento spotřebič má pro zvýšení bezpečnosti funkci automatického vypnutí. Pokud je spotřebič nepřetržitě zapnutý déle než 72 minut, automaticky se vypne. Pokud chcete spotřebič i po této době dále používat, stisknutím tlačítka se symbolem „I” jednoduše zapnete napájení.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Pokud chcete spotřebič uchovat v co nejlepším stavu, postupujte podle níže uvedených kroků:

- Vodič neomotávejte kolem spotřebiče, ale vytvořte z vodiče volnou smyčku vedenou podél spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud by vodič musel být příliš napnutý.
- Po použití spotřebič vždy vypojte ze zásuvky.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Aby utrzymać urządzenie w doskonałym stanie, należy stosować się do następujących zasad:

- Nie owijaj przewodu wokół urządzenia, ale zwiń go luźno z boku.
- Nie rozciągaj przewodu daleko od gniazdka podczas używania urządzenia.
- Po użyciu zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego.

ČESKY
2165CE

Nejprve si přečtěte bezpečnostní pokyny.

- NÁVOD K POUŽÍTÍ**
Upozornění: Dbejte na to, aby horký povrch spotřebiče nepřišel do přímého kontaktu s kůží, především v oblasti uší, očí, obličeje a krku.
- Dbejte na to, aby byly vlasy suché, a pročesejte je, aby nebyly zacuchané. Vlasy rozdělte na sekce, aby byly připravené k úpravě.
 - Stisknutím tlačítka se symbolem „I” spotřebič zapne, zablíká zelený i červený indikátor.
 - Otočte kolečkem na požadované nastavení teploty, která bude vhodná pro váš typ vlasů.
 - Stisknutím tlačítka se symbolem „I” spotřebič zapne, zablíká zelený i červený indikátor. Zelený i červený indikátor budou blikat, dokud nebude dosaženo požadované teploty. Jakmile se spotřebič zahřeje na požadovanou teplotu, zůstane zelený indikátor svítit.
 - Mezi žehličiči plochy vložte pramen vlasů v délce, ve které chcete začít se stylingem.
 - Pevně sevřete žehličiči plochy a držte na místě po dobu 5 až 8 sekund, v závislosti na typu vašich vlasů.
 - Uvolněte stisk, oddalte žehličku a v případě potřeby postup opakujte.
 - Před úpravou vlasů je nechte vychladnout.
 - Po použití spotřebič stiskněte tlačítko se symbolem „0” a odpojte jej ze zásuvky.
 - Před uložením nechte spotřebič vychladnout.

Nastavení ohřevu
Pokud máte slabé, jemné, odfarvené nebo barvené vlasy, použijte nízkou teplotu. Pro silnější vlasy použijte vysokou teplotu. Při prvním použití se doporučuje vždy provést test, aby byla vybrána správná teplota pro váš typ vlasů. Začněte od nejnižší teploty a teplotu postupně navyšujte, dokud nedocílíte požadovaného výsledku.

Níže naleznete průvodce nastavením teploty:
Min.–2=120°C–130°C
2–4=130°C–150°C
2–4=130°C–150°C
4–6=150°C–170°C
4–6=150°C–170°C
6–8=170°C–190°C
6–8=170°C–190°C
8–Max.=190°C–210°C

Automatické vypnutí
Tento spotřebič má pro zvýšení bezpečnosti funkci automatického vypnutí. Pokud je spotřebič nepřetržitě zapnutý déle než 72 minut, automaticky se vypne. Pokud chcete spotřebič i po této době dále používat, stisknutím tlačítka se symbolem „I” jednoduše zapnete napájení.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Pokud chcete spotřebič uchovat v co nejlepším stavu, postupujte podle níže uvedených kroků:

- Vodič neomotávejte kolem spotřebiče, ale vytvořte z vodiče volnou smyčku vedenou podél spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud by vodič musel být příliš napnutý.
- Po použití spotřebič vždy vypojte ze zásuvky.

РУССКИЙ
2165CE

Предварительно ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности.

- РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**
Внимание! Щадельно избегайте непосредственного контакта горячей поверхности прибора с кожей, в особенности это относится к ушам, глазам, лицу и шее.
- Убедитесь, что волосы сухие, и тщательно и аккуратно расчесаны, чтобы устранить спутанные пряди. Разделите волосы на пряди, подготовленные для укладки.
 - Нажмите кнопку, обозначенную I, чтобы включить прибор: при этом замигают оба индикатора — красный и зеленый.
 - Для того чтобы выбрать температурную настройку, подходящую для вашего типа волос, поверните регулятор температуры и выберите желаемую настройку температуры. Зеленый и красный индикаторы будут продолжать мигать, пока не будет достигнута выбранная температура. После достижения нужной температуры зеленый индикатор будет гореть, не мигая.
 - Поместите прядь волос между пластинами для гофрирования в том месте, откуда вы собираетесь начать укладку.
 - Плотно сожмите и удерживайте пластины в течение 5-8 секунд, в зависимости от вашего типа волос.
 - Уберите прибор от волос и повторите по мере необходимости.
 - Подождите, пока волосы остынут, прежде чем начать их укладку.
 - После использования нажмите кнопку 0, чтобы выключить устройство, и отключите прибор от сети.
 - Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему остыть.

Регулировка температуры
Если у вас тонкие, ломкие, окрашенные или осветленные волосы, используйте более холодный температурный режим. Для более густых волос используйте более высокие температурные настройки. Рекомендуется протестировать прибор перед первоначальным использованием, чтобы выбрать температуру, подходящую для вашего типа волос. Начните с низких температурных настроек и повышайте температуру, пока не будет достигнут нужный результат.

Далее вы найдете справочную информацию о температурных настройках прибора:
Мин.–2=120°C–130°C
2–4=130°C–150°C
2–4=130°C–150°C
4–6=150°C–170°C
4–6=150°C–170°C
6–8=170°C–190°C
6–8=170°C–190°C
8–макс.=190°C–210°C

Автоматическое выключение
Данный прибор имеет функцию автоматического выключения для дополнительной безопасности. Если прибор остается включенным непрерывно в течение более 72 минут, он выключится автоматически. Если вы хотите продолжать использовать прибор и далее, просто нажмите кнопку I, чтобы вновь включить прибор.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Чтобы прибор прослужил как можно дольше, следуйте приведенным ниже инструкциям:

- Не оборачивайте провод вокруг прибора; вместо этого сверните его свободными петлями и положите рядом с прибором.
- Не пользуйтесь прибором на значительном удалении от розетки.
- Всегда выключайте прибор из розетки после использования.

EAC	Щипцы для укладки волос Производитель: BaByliss SARL 99 Авеню Аристид Бриан 92120, Монруж, Франция Факс 33 (0)1 46 56 47 52 Сделано в Китае Дата производства (неделя, год): см. на товаре
------------	--

TÜRKÇE
2165CE

Önce güvenli talimatlarını okuyun.

- NASIL KULLANILIR**
Uyarı: Cihazın sıcak yüzeyinin, özellikle kulaklar, gözler, yüz ve boyun olmak üzere cilt ile doğrudan temas etmemesine dikkat edin.
- Saçın kuru olduğundan ve tarayarak dolaşıklıkları açtığınızdan emin olun. Saçınızı şekil vermek üzere kısımlara ayırın.
 - Açmak için «I» yazan düğmeye basın; bastığınızda hem kırmızı hem yeşil ışık yanar.
 - Saç tipinize uygun bir sıcaklık ayarı seçmek için sıcaklık kadranını döndürün. Yeşil ve kırmızı ışıklar, cihaz, seçilen sıcaklık ayarına ulaşına kadar yanıp söner. Cihaz, sıcaklık ayarına ulaştığında yeşil ışık sabit duruma geçer.
 - Kıvrma plakalarını arasına bir miktar saç alın ve plakaları şekillenmenine başlamasını istediğiniz yere yerleştirin.
 - Plakaları sıkıca birbirine bastırın ve saç tipinize bağlı olarak 5-8 saniye bekletin.
 - Cihazı saçıtan ayırın ve bu işleme istediğiniz kadar devam edin.
 - Saçı şekil vermeden önce saçın soğumasını bekleyin.
 - Kullandıktan sonra kapatmak için «0» yazan düğmeye basın ve cihazı prizden çekin.
 - Cihazı kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.

İsı Ayarları
Hassas, ince, rengi açılmış veya boyalı saçlarınız varsa düşük ısı ayarlarını kullanın. Saçlarınız kalınsa yüksek ısı ayarlarını kullanın. Saç tipinize uygun sıcaklığı kullandığınızdan emin olmanız için ilk kullanımda bir deneme yapmanız önerilir. En düşük ayardan başlayın ve istediğiniz sonuca ulaşına kadar sıcaklığı artırın.

Aşağıda sıcaklık ayarlarıyla ilgili bir kılavuz vardır:
Min.–2=120°C–130°C
2–4=130°C–150°C
2–4=130°C–150°C
4–6=150°C–170°C
4–6=150°C–170°C
6–8=170°C–190°C
6–8=170°C–190°C
8–Maks.=190°C–210°C

Otomatik Kapanma
Bu cihazda ekstra güvenlik amaçlı otomatik kapanma özelliği vardır. Eğer cihaz 72 dakikadan uzun süre devamlı açık kalırsa otomatik olarak kapanır. Bu süre geçtikten sonra cihazı kullanmaya devam etmek isterseniz gücü açmak için «I» düğmesine basmanız yeterlidir.

TEMİZLİK VE BAKIM
Cihazınızı en iyi durumda tutmak için lütfen aşağıdaki adımları takip edin:

- Kabloyu cihazın etrafına sarmayın, bunun yerine kabloyu, cihazın yanında gevşek bir şekilde kendi etrafına sarın.
- Cihazı süreklri prize bağlı halde tutmayın.
- Kullandıktan sonra mutlaka prizden çekin.

İthalatçı Firma : Hakman Elektronik San. ve Tic. A.Ş. Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:113 Kat:5 Barbaros Plaza İş Merkezi Beşiktaş /İstanbul
Çağrı Merkezi Numarası: 0850 255 13 43