

BeSparkz Neustrimmer Handleiding

Model: BeSparkz met Extra Opzetstuk

Inhoud van de Verpakking

- BeSparkz Neustrimmer
- Extra Opzetstuk
- Oplaadkabel (USB)
- Reinigingsborsteltje
- Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies

- Lees voor gebruik de handleiding volledig door.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van water of op natte plaatsen.
- Laad het apparaat op in een droge omgeving en vermijd het opladen direct na het gebruik in vochtige omstandigheden.
- Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer wanneer u de oplaadkabel losmaakt.
- Demonteer of probeer het apparaat niet zelf te repareren.

Opladen van de Accu

- Sluit de oplaadkabel aan op de neustrimmer.
- Verbind de andere kant van de kabel met een USB-oplaadadapter of een USB-poort van een computer.
- Een indicatorlichtje zal aangaan om aan te geven dat het opladen is begonnen.
- Laad het apparaat volledig op voor het eerste gebruik (dit kan tot 2 uur duren).
- Wanneer de accu volledig is opgeladen, zal het indicatorlichtje uitgaan of van kleur veranderen.
- Koppel het apparaat los na het opladen.

Gebruiksaanwijzing

- Zorg ervoor dat het apparaat volledig is opgeladen voor gebruik.
- Kies het gewenste opzetstuk en plaats deze stevig op de neustrimmer.
- Schakel de neustrimmer in door de aan/uit-knop in te drukken.
- Breng de trimmer voorzichtig in het neusgat of oor en verplaats het langzaam om haar te verwijderen.
- Schakel het apparaat uit na gebruik door de aan/uit-knop opnieuw in te drukken.
- Reinig het opzetstuk en de trimmerkop na elk gebruik met het bijgeleverde borsteltje.

Onderhoud en Reiniging

- Koppel het apparaat altijd los voordat u het schoonmaakt.
- Verwijder het opzetstuk en reinig deze samen met de trimmerkop voorzichtig met het meegeleverde borsteltje.
- Voor een grondige reiniging kan het opzetstuk onder stromend water worden afgespoeld. Zorg ervoor dat de trimmer zelf niet in contact komt met water.

- Laat het opzetstuk volledig drogen voordat u het weer op de trimmer plaatst.

Probleemoplossing

- Als de trimmer niet inschakelt, controleer dan of de accu volledig is opgeladen.
- Indien de trimmer tijdens gebruik stopt, kan het zijn dat de accu leeg is. Laad het apparaat op volgens de oplaadinstructies.
- Als de trimmer of het opzetstuk vastloopt, schakel het apparaat dan uit en verwijder voorzichtig eventuele verstoppingen.

Specificaties

- Model: BeSparkz met Extra Opzetstuk
- Voeding: Ingebouwde oplaadbare accu
- Oplaadtijd: Tot 2 uur
- Gebruiksduur: Tot 60 minuten op een volle accu