



1. Verstellen bovenkant van de armlegger.
(Schuifbaar/draaibaar)
2. Hoogteverstelling armlegger, knop indrukken.
3. Draaiknop gewichtsinstelling: += meer weerstand
- = minder weerstand
(Automatisch geregeld alleen finetunen)
4. Hoogteverstelling, hendel omhoogtrekken.
5. Zitdiepte verstellen, hendel omhoogtrekken.
6. Het bewegingsmechaniek activeren of blokkeren:
 = bewegingsmechaniek actief

 = bewegingsmechaniek geblokkeerd.
7. De armleggers op de juiste breedte in te stellen.
(Kan zowel links als rechts)
8. Midden onderaan de rugleuning knop voor
hoogteverstelling.
9. Lendensteun verstelbaar – boven/beneden schuiven.
(Met beide handen verstellen).