

Instructies

1. Lees de informatie en veiligheidsmaatregelen in deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en grondig door voordat u de eierkoker voor het eerst gebruikt.
2. Deze eierkoker is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
3. Laat kinderen nooit zonder toezicht elektrische apparaten bedienen.
4. Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met die van het elektriciteitsnet het typeplaatje bevindt zich aan de onderzijde van het product.
5. Voordat u de eierkoker aanzet, moet u controleren of deze al met water en ei is gevuld.
6. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het door een service monteur worden vervangen om gevaar te voorkomen.

Voor het eerste gebruik

1. Controleer of de spanning van het apparaat overeenkomt met de meter van uw netvoeding.
2. Was de onderdelen van het apparaat die in contact komen met voedsel na gebruik.

Gebruik

1. Er is een waterbeker toegevoegd in de doos van 40ML. Doseer de maatbeker naar gewenste hoeveelheid. De machine is beschikbaar voor het koken van 1 tot 14 eieren per kookbeurt.
2. Voeg water toe wanneer u het waterniveau bepaalt. Leg eerst de golder op de schaal, gebruik een roestvrijstalen naald op de bodem van de maatbeker om een ei te perforeren met een greep om te voorkomen dat het ei barst; Zet tenslotte het ei op de eierhouder en voeg water toe.
3. Wanneer de koeler in het stopcontact zit, zal het rode lampje gaan branden, en de ronde verwarmingsplaat zal beginnen met verwarmen. Als u het halfgekookte ei selecteert, giet u het gekookte ei normaal uit de pan wanneer het koken klaar is.
4. Haal de houder met ei uit de pan als het koken klaar is. Giet water van normale temperatuur over het ei voor een betere en natuurlijke smaak.
5. Sluit de stroom af na gebruik, en maak het oppervlak van de schaal schoon voor het volgende gebruik.

Advies

Voor het stomen van de eieren of andere producten geldt de adviesrichtlijn van 1 minuut per 10ml. Zachtgekookte eieren 40ml. Medium gekookte eieren 60ml. Hardgekookte eieren 80ml.

Let op

1. Open de bovenklep niet tot het koken klaar is.
2. Druk na gebruik van het apparaat altijd op "uit" en trek de stekker uit het stopcontact.
3. Dompel het gehele fornuis nooit onder in water of andere vloeistoffen tijdens het schoonmaken.

Specificatie:

Specificatie: 220v, 50Hz 360W; Het is mogelijk om 1 tot 14 eieren per kookbeurt te koken.