

<b>1</b>	<b>TOEPASSINGSGEBIED</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>BESCHRIJVING (FIG. A)</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>INHOUD VAN DE VERPAKKING</b> .....	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN</b> .....	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN</b> .....	<b>4</b>
5.1	<i>Werkplaats</i> .....	5
5.2	<i>Elektrische veiligheid</i> .....	5
5.3	<i>Veiligheid van personen</i> .....	5
5.4	<i>Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap</i> .....	6
5.5	<i>Service</i> .....	6
<b>6</b>	<b>BIJKOMENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR GRASMAAIERS</b> .....	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>MONTAGE</b> .....	<b>8</b>
7.1	<i>Monteren van het schakelaarblok (Fig. 1)</i> .....	8
7.2	<i>De duwbeugel monteren</i> .....	8
7.3	<i>Assemblage van de grasopvangbak</i> .....	8
<b>8</b>	<b>INSTELLING VAN DE MAAIHOOGTE</b> .....	<b>8</b>
8.1	<i>Het instellen van de maaihoogte van de voorste wielen (Fig. 10a)</i> .....	9
8.2	<i>Het instellen van de maaihoogte van de achterste wielen (Fig. 10b)</i> .....	9
8.3	<i>Standen voor de maaihoogte</i> .....	9
<b>9</b>	<b>GEBRUIK</b> .....	<b>9</b>
9.1	<i>Aansluiting op het net</i> .....	9
9.2	<i>Starten (Fig. 11)</i> .....	9
9.3	<i>Maaitips</i> .....	10
<b>10</b>	<b>REINIGING EN ONDERHOUD</b> .....	<b>10</b>
10.1	<i>Onderhoud van het mes (Fig. 13)</i> .....	10
10.2	<i>Het mes vervangen</i> .....	10
<b>11</b>	<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b> .....	<b>10</b>
<b>12</b>	<b>GELUID</b> .....	<b>11</b>
<b>13</b>	<b>SERVICEDIENST</b> .....	<b>11</b>

<b>14</b>	<b>OPBERGEN .....</b>	<b>11</b>
<i>14.1</i>	<i>Langetermijnopslag .....</i>	<i>11</i>
<i>14.2</i>	<i>Overwintering .....</i>	<i>11</i>
<b>15</b>	<b>GARANTIE .....</b>	<b>12</b>
<b>16</b>	<b>MILIEU.....</b>	<b>12</b>
<b>17</b>	<b>CONFORMITEITSVERKLARING .....</b>	<b>13</b>

# GRASMAAIER 1100W – 320MM POW63711

## 1 TOEPASSINGSGBIED

Dit product is ontworpen voor het maaien van huishoudelijke grasvelden. Het is niet bedoeld voor commercieel gebruik.



**WAARSCHUWING!** Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.

## 2 BESCHRIJVING (FIG. A)

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. Schakelaarhendel            | 7. Grasopvangzak  |
| 2. Bovenste deel van de beugel | 8. Achterklep     |
| 3. Schakelaarbehuizing         | 9. Voorste deksel |
| 4. Veiligheidsknop             | 10. Wielen        |
| 5. Vleugelmoeren               | 11. Kabelhouder   |
| 6. Onderste deel van de beugel |                   |

## 3 INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
- Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
- Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.



**WAARSCHUWING!** Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1 grasmaaier 1100 W     | 4 borgpennen                   |
| 1 opvangbak             | 4 8mm-ringen                   |
| 1 handleiding           | 1 kabelklem                    |
| 4 wielen en wieldeksels | 1 trekontlasting voor de kabel |






**Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd zijn.**

## 4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

	Gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade.		Lees voor gebruik de handleiding.
--	---	--	-----------------------------------

	Hou toeschouwers op een afstand.		Waarschuwing! Rondvliegende objecten!
	Hou handen en voeten uit de buurt van scherpe onderdelen.		Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het snoer beschadigd is of werd doorgesneden.
	Gevaar: elektrische spanning!		Klasse II - De machine is dubbel geïsoleerd, een aarddraad is daarom niet nodig.
	Wacht totdat alle machineonderdelen volledig tot stilstand zijn gekomen vóór u ze aanraakt. De messen draaien na het uitschakelen van de machine nog even door; een draaiend mes kan verwondingen veroorzaken.		Hou de voedingskabel uit de buurt van de messen!
	CE Conform de Europese toepasselijke standaarden op het gebied van veiligheid.		Gebruik het toestel nooit in vochtige of natte omstandigheden. Vocht verhoogt het gevaar voor elektrische schokken.
	Draag handschoenen.		Het dragen van beschermingschoenen wordt aangeraden.
	Het dragen van een beschermingsbril wordt aangeraden.		Het dragen van gehoorbescherming wordt aangeraden.

## 5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

**WAARSCHUWING!** Neem alle voorschriften en veiligheidswaarschuwingen door. Het niet naleven van de voorschriften kan elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Bewaar de veiligheidswaarschuwingen en de instructies als referentie voor later. Het hierna gebruikte begrip „elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos).

### 5.1 *Werkplaats*

- Hou de werkplaats opgeruimd en goed verlicht. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats kunnen tot ongevallen leiden.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gasen of stof bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of dampen kunnen laten ontbranden.
- Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat gebruikt. Afleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.

### 5.2 *Elektrische veiligheid*



**Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje.**

- De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met gearde apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op elektrische schokken afnemen.
- Vermijd lichamelijk contact met gearde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam geard is.
- Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.
- Beschadig het snoer niet. Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels verhogen het risico op elektrische schokken.
- Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok.
- Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische schok.

### 5.3 *Veiligheid van personen*

- Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen leiden.
- Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
- Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan dat tot ongevallen leiden.
- Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voor u het apparaat inschakelt. Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat bevindt, kan tot verwondingen leiden.
- Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet verliest. Zo kunt u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.

- Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
- Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.

#### **5.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap**

- Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat daarvoor bestemd is. Elektrisch gereedschap zal beter presteren en veiliger werken wanneer het wordt gebruikt in situaties waarvoor het dient.
- Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden hersteld.
- Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het apparaat opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt gestart.
- Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen wordt gebruikt.
- Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer op verkeerd uitgelijnde of vastgelopen bewegende onderdelen, breuk of andere defecten die de werking van het gereedschap zouden kunnen beïnvloeden. Elektrisch gereedschap dat defect is moet hersteld worden. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- Hou snijgereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschap met scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren.
- Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

#### **5.5 Service**

- Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele reserveonderdelen herstellen. Zo bent u er zeker van dat het apparaat aan de veiligheidseisen blijft voldoen.

## **6 BIJKOMENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR GRASMAAIERS**

- Dit toestel mag niet door kinderen gebruikt worden. Men moet erop toezien dat kinderen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen uitgevoerd worden.
- Dit toestel kan gebruikt worden door personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking of personen met gebrek aan kennis en ervaring, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het veilig gebruik van het gereedschap en dat zij de eruit voortvloeiende gevaren begrijpen.
- Maak uzelf vertrouwd met de instructies en het correct gebruik van de machine.
- Vermijd het dragen van losse kleding of kleding met loshangende koordjes of riemen.
- Versleten of beschadigde onderdelen moeten vervangen worden.
- Vóór het gebruik moeten het snoer en het verlengsnoer altijd gecontroleerd worden op sporen van beschadiging of slijtage. Wanneer het snoer tijdens het werken beschadigd raakt, moet de stekker onmiddellijk uit het stopcontact worden gehaald. RAAK HET

SNOER NIET AAN WANNEER HET BESCHADIGD IS. Gebruik de machine niet wanneer het snoer beschadigd of versleten is.

- Wees bijzonder voorzichtig wanneer u met de maaier van richting verandert en wanneer u hem naar u toe trekt.  
Start de motor niet wanneer de grasopvangzak niet geïnstalleerd is.
- Wees u ervan bewust dat, bij machines met meerdere snijbladen, het bewegen van een messendrager kan leiden tot het bewegen van de andere messen die erop gemonteerd staan.
- Zorg ervoor dat uw vingers niet gekneld raken tussen de beweegbare snijmessen en de vaste machineonderdelen wanneer u de machine afregelt.
- Laat de motor afkoelen vóór u de machine opbergt.
- Wanneer u onderhoud aan het mes uitvoert, hou er dan rekening mee dat de messen nog kunnen bewegen, ook wanneer de stekker uit het stopcontact is.
- Vervang versleten en beschadigde onderdelen om het toestel veilig te houden. Gebruik enkel originele vervangonderdelen en accessoires.
- De machine moet gebruikt worden met een aardlekschakelaar met een uitschakelstroom die niet hoger is dan 30 mA.
- Laat nooit toe dat de grasmaaier bediend wordt door kinderen of personen die niet vertrouwd zijn met deze gebruiksinstructies van de grasmaaier. Lokale regelgeving kan beperkingen opleggen aan de leeftijd van de gebruiker.
- Maai nooit wanneer er personen, en vooral kinderen of dieren dicht in de buurt zijn.
- De operator of gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of gevaren t.o.v. andere personen en hun eigendommen.
- Gebruik de maaier niet op blote voeten of met open sandalen aan; draag altijd stevig schoeisel en een lange broek.
- Controleer grondig het gebied waar de maaier gebruikt gaat worden en verwijder alle stenen, stokken, draden, gebeente en andere vreemde voorwerpen.
- Controleer altijd vóór het gebruik visueel of de messen, de montagebouten ervan en het maablok niet beschadigd of versleten zijn.
- Vervang versleten of beschadigde messen altijd per set om de balans te behouden.
- Maai enkel bij daglicht of bij voldoende kunstlicht.
- Vermijd indien mogelijk het gebruik van de maaier op nat gras.
- Wandel, loop nooit.
- Gebruik het toestel niet met defecte kappen of afschermingen of zonder dat de veiligheidsvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld de klep van de uitwerpopening of de grasopvangzak, op hun plaats zitten.
- Maaien op hellingen kan gevaarlijk zijn:
  - Vermijd zeer steile hellingen.
  - Zorg altijd voor een stabiele positie op hellingen of nat gras.
  - Maai haaks op de helling – nooit van boven naar onder.
  - Wees bijzonder voorzichtig wanneer u op een helling van richting verandert.
  - Wees bijzonder voorzichtig wanneer u achterwaarts stapt of wanneer u de grasmaaier naar u toe trekt.
- Laat de messen eerst tot stilstand komen wanneer de maaier moet gekanteld worden voor het transport over een andere ondergrond dan gras alsook wanneer u de grasmaaier naar het maaigebied toe brengt en er terug van weghaalt.
- Kantel de machine niet tijdens het starten of het aanzetten van de motor, behalve indien de machine gekanteld moet worden om in lang gras te kunnen starten. Kantel ze in dit geval niet meer dan nodig is en kantel enkel de kant die het verst van de gebruiker verwijderd is. Zorg er altijd voor dat beide handen zich op de juiste plaats bevinden om met de machine te werken, vóór u de machine terug neerzet.
- Zet de grasmaaier volgens de instructies aan en hou de voeten ver uit de buurt van de messen.

- Hou uw handen of voeten niet onder of in de nabijheid van draaiende onderdelen.
- Ga nooit voor de uitwerpopening staan.
- Til nooit de maaier op of draag hem nooit wanneer de motor nog draait.
- Schakel de motor uit en haal de stekker uit het stopcontact. Zorg dat alle bewegende onderdelen volledig tot stilstand zijn gekomen:
  - wanneer u de maaier achterlaat
  - vóór u blokkeringen opheft of verstoppingen van het uitlaatkanaal verwijdert
  - vóór het controleren, reinigen of werken aan de maaier
  - wanneer een vreemd voorwerp werd geraakt. Controleer op schade aan de maaier en voer de nodige herstellingen uit vóór u de maaier opnieuw start en ermee werkt
- Wanneer de maaier abnormaal begint te trillen, is een onmiddellijke controle noodzakelijk:
  - controleer op blokkeringen
  - voer de nodige herstellingen uit op beschadigde onderdelen
  - zorg dat alle moeren, bouten en schroeven stevig zijn aangedraaid.
- Hou alle moeren, bouten en schroeven stevig vast aangedraaid om ervoor te zorgen dat de grasmaaier in een goede werktoestand verkeert.
- Controleer de grasopvangzak regelmatig op slijtage of sporen van ouderdom.
- Vervang versleten of beschadigde onderdelen in het belang van de veiligheid.

## 7 MONTAGE

De grasmaaier wordt ongemonteerd geleverd. De complete duwbeugel moet worden gemonteerd vóór u de grasmaaier kunt gebruiken. Volg stap voor stap de gebruiksinstructies en gebruik de afbeeldingen als visuele leidraad om de machine gemakkelijk te kunnen monteren.

### 7.1 *Monteren van het schakelaarblok (Fig. 1)*

Monteer het schakelaarblok en vaste plaat m.b.v. de meegeleverde schroeven op het bovenste deel van de handgreep.

### 7.2 *De duwbeugel monteren*

- Maak de kabelhaak aan de bovenste beugel vast (Fig. 2).
- Maak de onderste en bovenste gedeelten van de beugel aan elkaar vast met de meegeleverde schroeven en knoppen (Fig. 3).
- Stop de beugel in de openingen van de maaierbehuizing (Fig. 4).
- Plaats elk wiel over de assen, zet ze vast m.b.v. de 'R'-pennen (Fig. 5).
- Monteer de kabelhouders (Fig. 6).

### 7.3 *Assemblage van de grasopvangbak.*

- Assembleer de opvangbak en de handgreep ervan m.b.v. de meegeleverde schroeven (Fig. 7).
- Zet de twee helften op elkaar en maak ze aan elkaar vast (Fig. 8).
- Til de klep op en plaats de grasopvangbak over de houders (Fig. 9).

## 8 INSTELLING VAN DE MAAIHOOGTE

Om de gewenste maaierhoogte te verkrijgen, kunnen de voorste en achterste assen langs de onderkant van de maaierbehuizing worden ingesteld.



**Waarschuwing! Koppelde maaier van het net los en zorg ervoor dat het mes volledig tot stilstand is gekomen vóór u de hoogte instelt.**



**8.1 Het instellen van de maaihoogte van de voorste wielen (Fig. 10a)**

- Trek de wielas naar de voorkant van de maaier.
- Zet de wielas vast in de gewenste stand die met de gewenste maaihoogte overeenstemt.



**Nota:** zorg ervoor dat zowel het linker als het rechter wiel op dezelfde maaihoogte staan.

**8.2 Het instellen van de maaihoogte van de achterste wielen (Fig. 10b)**

- Trek de achterste wielas in de richting van de grasuitwerpklep.
- Zet de wielas vast in de gewenste stand die met de gewenste maaihoogte overeenstemt.



**Nota:** zorg ervoor dat zowel het linker als het rechter wiel op dezelfde maaihoogte staan.

**8.3 Standen voor de maaihoogte**

- 20 mm (1) (laagste maaihoogte)
- 38 mm (2)
- 56 mm (3) (hoogste maaihoogte)



**Waarschuwing!** Controleer altijd dat de schakelaar in de UIT-stand staat vóór u de stekker van de machine in het stopcontact stopt. Sluit de stekker aan op een stopcontact dat met een verliesstroomschakelaar beveiligd is.

**9 GEBRUIK****9.1 Aansluiting op het net**

Zorg ervoor dat de gegevens op het typeplaatje exact overeenstemmen met de waarden van de netspanning vóór u het toestel op het net aansluit.

Sluit de stekker aan op een verlengkabel. Het is verplicht om de verlengkabel vast te zetten met de kabelbeugel.



**Waarschuwing!** Zorg ervoor dat de schakelaar in de UIT/OFF-stand staat vóór u de stekker in een stopcontact stopt. Sluit de stekker aan op een stopcontact dat met een aardlekschakelaar beveiligd is.

**9.2 Starten (Fig. 11)**

**Opgelet!** Start de maaier niet wanneer hij in lang gras staat.

Duw op de veiligheidsontgrendelknop (A) op het schakelaargedeelte en trek de schakelaarhendel (B) tegen de beugel. Hou de schakelaarhendel vast terwijl u de veiligheidsontgrendelknop loslaat. Om de maaier uit te schakelen, laat u de schakelaarhendel los. Hij keert automatisch terug naar de uit-stand.



**OPGELET:** Na het uitschakelen draait het mes nog een paar seconden door.



**WAARSCHUWING:** Schakel het toestel niet kort na elkaar in en uit.

### 9.3 Maaitips

We raden u aan om uw maaier te gebruiken zoals in dit deel wordt uitgelegd om optimale resultaten te bereiken en om het gevaar voor het doorsnijden van het netsnoer te voorkomen.

- Plaats het grootste gedeelte van de kabel dicht bij het startpunt.
- Schakel de maaier in zoals eerder werd beschreven.
- Ga verder zoals op Fig. 12 getoond wordt.
- Ga van positie 1 naar positie 2.
- Draai rechts en ga verder naar positie 3.
- Draai links en ga naar positie 4.
- Herhaal bovenstaande handelingen wanneer het nodig is.



**Waarschuwing! Werk niet naar de kabel toe.**

## 10 REINIGING EN ONDERHOUD



**Opgelet! Trek de stekker uit het stopcontact vóór u aan het toestel werkt.**

### 10.1 Onderhoud van het mes (Fig. 13)

- Verwijder regelmatig gras en vuil van het mes.
- Onderzoek aan het begin van het tuinseizoen zorgvuldig de toestand van het mes.
- Slijp of vervang het mes wanneer het is zeer stomp is.
- Monteer een nieuw mes wanneer het beschadigd of versleten is.

Wanneer het blad doorslijpt, stop dan de schroevendraaier in de daarvoor voorziene opening en zet het blad m.b.v. de sleutel vast.



**Waarschuwing! Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:**

- Koppel de maaier van het net los en wacht tot het mes volledig tot stilstand is gekomen vóór u verdergaat.
- Let erop dat u zich niet snijdt. Gebruik stevige werkhandschoenen of een vod om het mes vast te nemen.
- Gebruik enkel het opgegeven vervangmes.
- Verwijder om geen enkele reden de aandrijving.

### 10.2 Het mes vervangen

Om veiligheidsredenen raden we aan om het mes door een erkende vakman te laten vervangen.



**Belangrijk: draag werkhandschoenen!**

## 11 TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	230-240 V
Nominale frequentie	50 Hz
Nominaal vermogen	1100 W
Rotatiesnelheid	3400 min <sup>-1</sup>
Maaibreedte	320 mm
Beschermingsklasse	Klasse II

Beschermingsgraad	IPX4
Opvangzak	30 l
Maaihoogte	20-38-56 mm
Materiaal behuizing	Plastic
Materiaal grasopvangzak	Harde plastic
Aantal hoogteposities	3
Koolborstelmotor	Ja
Diameter voorwiel	140 mm
Diameter achterwiel	140 mm
Kabelhouder	Ja
Draaghandvat boven	Ja
Opvang	Ja

## 12 GELUID

Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3)

Geluidsdrukniveau LpA	81 dB(A)
Geluidsvermoggenniveau LwA	96 dB(A)



**AANDACHT! Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsdrukniveau 85 dB(A) overschrijdt.**

aw (Trilling)	2.1 m/s <sup>2</sup>	K = 1,5 m/s <sup>2</sup>
---------------	----------------------	--------------------------

## 13 SERVICEDIENST

- Beschadigde schakelaars moeten in de werkplaats van onze klantendienst hersteld worden.
- Wanneer de voedingskabel (of de stekker) beschadigd is, moet hij worden vervangen door een specifieke voedingskabel, die bij onze klantendienst (serviceafdeling - zie laatste pagina) verkrijgbaar is. Het vervangen van de voedingskabel mag uitsluitend worden uitgevoerd door onze klantendienst (serviceafdeling - zie laatste pagina) of een gekwalificeerde persoon (een vakman op het vlak van elektriciteit).

## 14 OPBERGEN

- Reinig altijd uw grasmaaier vóór u hem wegbergt.
- Bewaar uw maaier op een propere en droge plek. Om schimmelvorming op de achtergebleven resten te vermijden moet u ervoor zorgen dat de grasopvangzak leeg en droog is. Om plaats te besparen kunt u de beugel inklappen; zet de klemmen aan beide zijden van de beugel los en plooi het bovenste gedeelte naar de voorkant van de machine toe.

### 14.1 Langetermijnopslag

Doe een beetje milieuvriendelijke olie op het mes om te voorkomen dat het roest.

### 14.2 Overwintering

Laat uw mes na elk maaiseizoen slijpen zodat uw machine klaar is voor het nieuwe seizoen.

## 15 GARANTIE

- Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een periode van 24 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik.
- Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik van het toestel.
- Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus gereedschappen.
- Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
- Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.
- Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
- Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is niet limitatief.
- De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval van een vervanging van het toestel.
- Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van Varo NV.
- We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
- Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
- Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.

## 16 MILIEU



Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze. Afval geproduceerd door elektrische machines mag niet op dezelfde manier behandeld worden als het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een recyclagecentrum op plaatsen waar zulke gepaste installaties bestaan. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.

**17 CONFORMITEITSVERKLARING**

VARO – Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, verklaart dat,

Product: Grasmaaier 1100W – 320mm  
Handelsmerk: POWERplus  
Model: POW63711

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig.

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

2011/65/EU

2006/42/EC

2014/30/EU

2000/14/EC

Annex VI

LwA

93dB(A) / 96dB(A)

Testing Authority SNCH

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

EN60355-1 : 2012

EN60335-2-77 : 2010

EN55014-1 : 2006

EN55014-2 : 2015

EN61000-3-2 : 2014

EN61000-3-3 : 2013

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,

Philippe Vankerkhove  
Regelgevings- en compliancemanager  
25/11/16