

Bepaal de plaats waar de klok moeten komen te hangen.

Bepaal uw wandtype, boortype, plugtype.

- **Wand uit steen of beton**

Bij dit soort wand is het de bedoeling dat u met een boormachine (al dan niet met klopfunctie) een gaatje in de wand boort met een steenboor. De boor is te herkennen aan de punt, waar een soort 'vleugels' aan zitten. In tegenstelling tot een houtboor heeft de steenboor een niet hele scherpe punt. U kiest best tussen de volgende 2 formaten (6 mm of 8 mm diameter).



Als het gat geboord is dan kies je voor een steenplug. De maat van de steenplug is ofwel 6mm ofwel 8mm diameter, afhankelijk van de diameter van het geboorde gat. Zorg ervoor dat de steenplug diep genoeg zit, zodanig dat de kop van de plug gelijk komt met het oppervlak van de muur. Indien de plug een beetje spant, geef je ze desnoods een licht klopje geven met een rubberhamer.



Wanneer de plug in de muur vastzit, dan is het bedoeling dat u hierin een schroef draait. De schroef dient minstens even lang te zijn als de plug. Kies de schroef niet te dun, zodat ze goed vast komt te zitten in de plug, let er wel op dat de schroef doorheen het gaatje van de klok kan schuiven (zie foto 2 hieronder). Kies best voor een schroef met een kruiskop of torxkop. Deze zijn de makkelijkste om aan te draaien. Draai de schroef zodanig diep in de plug zodat de schroef ongeveer 2 cm uit het muuroppervlak uitsteekt. Kies nooit voor schroefduimen, hiermee is het onmogelijk om de klok op te hangen. Het resultaat ziet er vervolgens zo uit. U kan de wandklok simpel ophangen.



- **Wand uit hout**

Hang je de klok aan een houten wand, dan is het heel simpel. Draai een schroef in de houten wand op de plaats waar u de klok wilt hangen. Zorg ervoor dat u kiest voor een lange stevige schroef en dat ze goed vastzit in de wand.

Het resultaat ziet er als volgt uit:



- **Wand uit gipsplaten**

Gipswanden zijn de moeilijkste om iets aan op te hangen. Bij dit soort wand is het de bedoeling dat u met een vijsmachine (zonder klopfunctie) de gipsplug in de wand vijst. Meestal is de gipsplug voorzien van een kruiskop. Kies de gepaste kruiskop en plaats deze op uw vijsmachine. Een gipsplug kan er als volgt uitzien:



Doorgaans zijn er niet veel formaten van gipspluggen in de doe-het-zelf winkels. Je kiest best voor de langste en de sterkste (metaal). Vijf de gipsplug zodanig diep dat ze gelijkkomt met het muuroppervlak. Een gipsplug is vanbinnen voorzien van schroefdraad (vergelijkbaar met de steenplug).

Wanneer de plug in de muur vastzit, dan is het bedoeling dat u hierin een schroef draait. De schroef dient minstens even lang te zijn als de plug. Kies de schroef niet te dun, zodat ze goed vast komt te zitten in de plug, let er wel op dat de schroef doorheen het gaatje van de klok kan schuiven (zie foto achterzijde van de klok op pagina 1). Kies best voor een schroef met een kruiskop of torxkop. Deze zijn de makkelijkste om aan te draaien. Draai de schroef zodanig diep in de plug zodat de schroef ongeveer 2 cm uit het muuroppervlak uitsteekt. Kies nooit voor schroefduimen, hiermee is het zeer moeilijk om de klok op te hangen. Het resultaat ziet er vervolgens zo uit. U kan de wandklok simpel ophangen.

