



TOOLCRAFT

Gebruiksaanwijzing

Acculijmpistool

Bestelnr.: 2388639



1 Beoogd gebruik

Dit product is een hetelijmpistool met accu. Mogelijke toepassingen zijn:

- Lijmwerk op speelgoedmodellen, kunstbloemen, decoraties, metaal-/houtproducten en kaarten.
- Opvullen en afdichten van scheuren/haarscheurtjes.

Gebruik dit product alleen als u alle functies volledig begrijpt, alle handelingen kunt uitvoeren of toereikende instructies hebt gekregen voor veilig gebruik.

Het product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis.

Contact met vocht moet absoluut worden vermeden.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hier beschreven, kan het product worden beschadigd.

Verkeerd gebruik kan leiden tot kortsluiting, brand, elektrische schokken of andere gevaren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

2 Leveringsomvang

- Product
- 3x lijmstiften
- Gebruiksaanwijzing

3 Accessoires

Accessoires zijn verkrijgbaar op www.conrad.com.

3.1 Accu's

- Bestelnr. 1881809: 20 V 2 Ah Li-ion
- Bestelnr. 1881810: 20 V 4 Ah Li-ion
- Bestelnr. 2331500: 20 V 5 Ah Li-ion

3.2 Batterijoplader

- Bestelnr. 1881811: 2,3 A
- Bestelnr. 1881812: 2,3 tot 5,0 A
- Bestelnr. 2388640: 2x 4,5 A

4 Meest recente productinformatie

Download de laatste productinformatie op www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website.

5 Beschrijving van de symbolen



Het symbool met het uitroepteken in de driehoek is bedoeld de gebruiker te wijzen op belangrijke informatie in deze documentatie. Lees deze informatie altijd aandachtig door.



Draag een veiligheidsbril.



Volg deze instructies voor veilig en correct gebruik. Bewaar ze voor toekomstig gebruik.



Het pijl-symbool duidt op speciale informatie en advies voor het gebruik.

6 Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterende persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

6.1 Algemeen

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder of personen met beperkte fysieke, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek hebben aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt begrijpen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.

- Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen hebt die niet door dit informatieproduct zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantendienst of ander technisch personeel.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.

6.2 Omgang

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.

6.3 Bedrijfsomgeving

- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Bescherm het product tegen hoge luchtvochtigheid en vocht.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.
- Schakel het product niet in nadat het van een koude naar een warme omgeving is verplaatst. De condensatie die zich dan vormt, kan het product permanent beschadigen. Laat het product op kamertemperatuur komen voordat u het gebruikt.

6.4 Bediening

- Raadpleeg een expert als u vragen hebt over gebruik, veiligheid of aansluiting van het apparaat.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Probeer het product NIET zelf te repareren. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.

6.5 Lijmpistool

- Schakel altijd de stroom UIT en koppel de voeding los bij het in elkaar zetten van onderdelen, afstellen, reinigen, uitvoeren van onderhoud of wanneer niet in gebruik.
- Risico op verwondingen! Koppel het product los van de voeding om onbedoeld opstarten te voorkomen.
- Leg het product niet op zijn zij.
- Plaats beschermend materiaal (zoals karton) onder de werkplek om schade (bijv. druipende lijm) aan het onderliggende oppervlak te voorkomen.
- Gebruik het product in een goed geventileerde ruimte, zodat u geen dampen inademt.
- Richt het mondstuk nooit op andere personen.



Risico op ernstige brandwonden!

- Druk de trigger niet te hard in, anders kan er hete lijm uit de inlaat terugstromen.
- Richt het mondstuk niet omhoog en lijm geen voorwerpen boven het hoofd.
- Raak het verwarmde mondstuk niet aan.
- Laat hete lijm altijd volledig afkoelen voordat u het gelijmde voorwerp aanraakt.
- Steek nooit uw vingers in de loop.

7 Productoverzicht



- | | |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| 1 Mondstuk | 2 Toevoertrigger |
| 3 Led-werklamp | 4 Oplaadbare batterij |
| 5 Houder voor lijmstift | 6 Verwarmingsstatusindicator |
| 7 Aan-/uitschakelaar: AAN (I) / UIT (O) | |

8 Bediening

8.1 De batterij opladen

Belangrijk:



- Schakel altijd de stroom UIT (O) en koppel de accu los als u het product onbeheerd achterlaat, wanneer u accessoires verwisselt of na gebruik.
- Lees de gebruiksaanwijzingen meegeleverd met de accu en lader voor meer informatie over accugebruik en veiligheid.

Voorwaarden:

- ✓ De stroom is UIT (O) geschakeld.

1. Steek de accu in de accupoort op de onderzijde van het product.

→ Zorg ervoor dat de accu op zijn plek "vergrendelt".

- De accusituurindicatoren op de accu zullen het laadniveau aangeven.
- Druk op de accu-ontgrendelknop om de accu te verwijderen.

8.2 Lijmstiften installeren/verwijderen

8.2.1 Insteken

VOORWAARDEN:

- De stroom is UIT (0) geschakeld.
- De accu is losgekoppeld.

- Steek een lijmstift in de houder.
- Druk de stift voorzichtig door de opening totdat deze niet meer verder gaat.

8.2.2 Verwijderen



Belangrijk:
Risico op schade. Probeer na gebruik geen ongebruikte delen van de lijmstift te verwijderen.

Als u het type lijm moet veranderen:

- Snij alle lijm die uit de houder steekt af.
- Knijp de resterende lijm voorzichtig door het mondstuk totdat de nieuwe lijmstift erachter doorloopt.

8.3 Lijmen



- Als de lijmstift niet gemakkelijk in de houder terechtkomt, blijf de trigger dan NIET inknippen. De lijmkamer is mogelijk niet heet genoeg om de lijm te laten smelten. Lees de sectie "Lijmen" voor meer informatie.
- Risico op ernstige brandwonden! Druk de trigger niet te hard in, anders kan er hete lijm uit de inlaat terugstromen.
- Risico op brand en/of brandwonden! Plaats het product altijd zodanig dat het mondstuk met niets in contact komt terwijl deze wordt verhit of niet in gebruik is.



Drag altijd een veiligheidsbril. Deze regel volgen, verkleint het risico op oogletsel.



Belangrijk:
Oefen altijd het lijmen op afgedankte werkstukken voordat u definitief op projecten begint te lijmen.
Automatische uitschakeling: Het product zal na 10 minuten onafgebroken gebruik automatisch uitschakelen. Schakel het product UIT (0) en vervolgens weer AAN (I) om te blijven gebruiken.

VOORWAARDEN:

- Lijmstift ingestoken.
 - Accu aangesloten.
 - De stroom is UIT (0) geschakeld.
- Schakel de stroom AAN (I).
Verwarmingsstatusindicator:
 - ROOD: opwarmen.
 - GROEN: verhit tot bedrijfstemperatuur.
 - Knijp de toevoertrigger voorzichtig enkele keren in totdat de lijm uit het mondstuk loopt.
 - Als u het lijmpistool voor de eerste keer gebruikt of als de lijmkamer leeg is, moet u misschien één stift opgebruiken voordat de lijm eruit loopt.
 - Als er geen vloeibare lijm verschijnt, wacht u nog 1 minuut langer zodat het verwarmingselement een hogere temperatuur kan bereiken.
 - Schakel de voeding UIT (0) wanneer niet meer in gebruik. Plaats het product op een beschermend oppervlak, zoals dik papier. Op deze manier worden lijmdruppels opgevangen naargelang het product afkoelt.
 - Laat de lijm en het mondstuk volledig afkoelen voordat u de accu verwijderd.

8.4 Tips voor het lijmen

- De te lijmen oppervlakken dienen droog en vrij van stof en vet te zijn. Gebruik geen ontvlambare reinigings- en oplosmiddelen.
- Zigzaglijnen lijn zijn goed voor het plakken van flexibele materialen (zoals textiel).
- Druppeltjes lijn zijn goed voor het plakken van alle andere materialen.
- De hechtijd is ongeveer 30 seconden en ongeveer 90% van de hechting treedt na een minuut op. De hechtijd voor dikke druppels lijn kan langer zijn dan voor kleine druppels.
- Lijm geen grote oppervlakken in één keer, werk in delen en breng de lijm in een gegolfd patroon aan.
- Verbeter de hechting door oppervlakken voor te verwarmen, bijvoorbeeld met een heteluchtpistool.
- Probeer lijmresten pas te verwijderen nadat deze volledig zijn afgekoeld.
- Gelijmde oppervlakken kunnen los worden gemaakt of aangepast door deze te verwarmen, bijvoorbeeld met een heteluchtpistool.
- Om verschillende soorten materialen aan elkaar te lijmen, brengt u de lijm aan op het hardere materiaal.

9 Onderhoud en opslag

9.1 Onderhoud



Belangrijk:
Het product vereist doorgaans geen onderhoud. Laat het product uitsluitend door een vakman repareren en onderhouden.

Belangrijk:

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, wrijfalcohol of andere chemische oplossingen. Ze beschadigen de behuizing en kunnen storingen in het product veroorzaken.
- Dompel het product niet in water.

- Schakel de stroom UIT (0).
- Laat het product afkoelen tot omgevingstemperatuur.
- Verwijder de accu.
- Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

9.2 Opslag



Belangrijk:
Risico op brand en/of letse! Als u dit product warm opbergt, kan dit ernstige brandwonden veroorzaken en/of brandbare voorwerpen doen ontbranden.

Vóór opslag:

- Schakel de stroom altijd UIT OFF (0) en verwijder daarna de accu.
- Zorg ervoor dat het product volledig is afgekoeld (ongeveer 30 minuten afkoeltijd).

10 Verwijdering



Elektronische apparaten zijn recyclebaar afval en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking afvoeren.



Haal eventueel geplaatste batterijen/accu's uit het apparaat en gooi ze afzonderlijk van het product weg. U bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle lege batterijen en accu's in te leveren. Verwijdering via het huisvuil is niet toegestaan. Verontreinigde batterijen/accu's zijn met dit symbooltje gemarkeerd om aan te geven dat afval danken als huishoudelijk afval verboden is. De aanduidingen voor de zware metalen die het betreft zijn: Cd = Cadmium, Hg = Kwik, Pb = Lood (naam op (oplaadbare) batterijen, bijv. onder het afval-icoontje aan de linkerzijde).

Op deze wijze voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

11 Technische gegevens

11.1 Product

Voeding	20 V Li-ion (oplaadbare accu)
Beschermingsklasse.....	III
Opwarmtijd	ong. 180 sec.
Smeltemperatuur	ong. 170 °C
Lijmcapaciteit.....	ong. 15 g/min
Automatische uitschakeling	10 minuten
Bedrijfs-/opslagomstandigheden	+10 tot +35°C, 20 – 90 % RV (niet condenserend)
Afmetingen (B x H x D)(ong.)	192 x 190 x 68 mm
Gewicht (ong.)	353 g

11.2 Lijmstift

Afmetingen (ø x H)	11 x 150 mm
--------------------------	-------------

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingssystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*2388639_V1_1021_dh_mh_nl I1/O1