

LOXURE

Hoe werkt het?

Bevestig het fietsalarm op je fiets met de bevestigingsset of de tie-wraps. Druk op het slotje van de afstandsbediening om het alarm aan te zetten. Je hoort een korte piep ter bevestiging. Als een dief je fiets probeert te stelen zal er eerst een waarschuwende piep van 2 seconden te horen zijn. Als er dan nog steeds beweging wordt gedetecteerd (binnen 2-12 seconden) zal het alarm langer afgaan.

Gevoeligheid veranderen

Er zijn 7 stadia van gevoeligheid. De standaard gevoeligheidstoon van het alarm is 'DO' (hoogste). Wil je dit aanpassen? Druk zo lang op het open slotje totdat het blauwe rondje bovenaan uitgaat en vervolgens weer aangaat. Klik dan op het gesloten slotje bovenaan. Je hoort nu de volgende gevoeligheidstoon. Zodra je de gewenste gevoeligheid hebt bereikt, klik je op het open slotje om het te bevestigen.

Volume aanpassen

Er zijn 3 verschillende geluidsterktes (standaard hoogste is 120 db). Houd het open slotje ingedrukt (2 piepen gaan af) totdat het blauwe rondje bovenaan uitgaat en vervolgens weer aangaat. Klik dan op de "fiets kwijt" knop onderaan. Kies welke sterkte je wil en druk als laatst op het gesloten slotje om deze sterkte op te slaan.

Fiets kwijt?

Mocht je niet meer precies weten waar je je fiets hebt neergezet, druk dan op de onderste knop ("fiets kwijt"). Wil je het "fiets kwijt" geluid veranderen? Druk dan op de knop daarboven ('ander geluid').

Batterijen vervangen

Verwijder de schroef onder het alarm en wip de achterkant open met het blauwe driehoekje of een metalen plaatje. Plaats 3 nieuwe AAA batterijen in het alarm. Als het alarm 3 keer piept is alles in orde. In de afstandsbediening zit een 27A Volt alarm, deze gaat ca 9 maanden mee en kan je daarna vervangen.



- Alarm aan
- Alarm uit
- Toon fiets kwijt
- Fiets kwijt