







**WK-1337**

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIZIONE DELLE PARTI / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČÄSTÍ



**POPIS KOMPONENTOV**

1. Kryt
2. Držadlo
3. Vypínač s ukazovateľom napájania

**PRE PRVÝM POUŽITÍM**

- Spotrebčí a príslušenstvo vyberte z obalu. Zo spotrebča odstráňte nálepky, ochrannú fóliu alebo plastové vrecko.
- Zariadenie umiestnite na rovnú stabilnú plochu, príčom dbajte na to, aby okolo zariadenia ostal voľný priestor minimálne 10 cm. Tento výrobok nie je vhodný pre inštaláciu do skrine či na použitie vonku.
- Napájací kábel zapojte do zásuvky. (Poznámka: Pred zapojením spotrebča skontrolujte, či napätie uvedené na spotrebči odpovedá napätiu siete. Napätie 220 V-240 V, 50/60 Hz)
- Pred prvým použitím uvažte na bod varu plnú kanvicu vody na vyčistenie kanvice, džbánu a výdejného týlu vody.

**POUŽIVANIE**

- Vždy odstráňte kanvicu zo základne, keď ju napiňate, tak sa vyhnete tomu, aby voda kvapala do základne.
- Uistite sa, že úroveň vody nikdy nepresiahne maximálnu úroveň označenia.
- Ak nie je použité dostatočné množstvo vody, kanvica sa vypne, s príliš vysokou vodou sa môže prevaríť a pretiecť. Spotrebčí zapnite stlačením hlavného vypínača. Rozsvietia sa kontrolka. Keď voda dosiahne bod varu, hlavný vypínač sa automaticky vráti do vypnutie polohy.
- Pokial náhodou omylom zapnete prázdny spotrebčí, ochrana proti vývareniu ho automaticky vypne. Prídanim studenej vody ochladíte mechanizmus ochrany proti vývareniu a kanvicu tak budeť môcť normálne používať.

**ČISTENIE A ÚDRŽBA**

- Pred čistením odpojte spotrebčí od elektrickej siete a počkajte, kým vychladne.
- Použite jemnú a hebkú miernu navlhčenú handičku na vyčistenie pláštia, puzdra spotrebča, zariadenia.
- Spotrebčí očistite vlhkou handičkou. Nikdy nepoužívajte ostré a drsné čistiace prostriedky, špongiu ani drôtenku, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu spotrebča.
- Nikdy neponárajte kanvicu a základnú do vody alebo akejkolvek inej tekutiny či tekutini.
- Spotrebčí je treba pravidelne odvápňovať. Používajte odvápňovač produkt vhodný pre domáce spotrebčí.
- Opláchnite kanvicu niekoľkokrát čistou vodou po procese odvápenia.

**ZARUKA**

- Zaruka na tento výrobok je 24 mesiacov. Vaša záruka je platná, ak sa výrobok používa v súlade s inštrukciami a na účely, na ktoré bol vyrobený. Navyše je treba predložiť doklad o pôvodnom nákupu (faktúru, predaný pokladničný blok alebo potvrdenie o nákupu), ktorý obsahuje dátum nákupu, meno predajcu a číslo položky tohto výrobku.
- Kvôli detailným a podrobnejším podmienkam záruky, pozri prosim našu servisnú webovú stránku: [www.service.tristar.eu](http://www.service.tristar.eu)

**ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**

- Tento spotrebčí nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklacom stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotrebčí. Tento symbol na spotrebčí, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebčí je možné recyklovať. Recykláciou použitých domáčich spotrebčí výraznou miestu prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zbermých miestach vám poskytnú mestské úrady.



**SERVICE.TRISTAR.EU**

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87  
5015 BH Tilburg | The Netherlands

**Podpora**

Všetky dostupné informácie a náhradné diely a súčiastky nájdete na [service.tristar.eu](http://service.tristar.eu)!