

# GEBRUIKSAANWIJZING

# DOUCHEWISSER

EAN 8719326947747

Aangeraden wordt om het product te gebruiken als in de gebruiksaanwijzing beschreven. In de gebruiksaanwijzing staan de onderdelen, staat hoe het product gebruikt dient te worden, waarvoor het product geschikt is en staan enkele punten waar op gelet dient te worden.

## ONDERDELEN

### DOUCHETREKKER

#### OPPERVLAKTES DROOGTREKKEN, ZWART

De douchetrekker/douchewisser is gemaakt van RVS en silicone. Hiermee trek je oppervlaktes (vooral badkamer) droog om zo toekomstig kalk te voorkomen en de oppervlaktes droog achter te laten (douchecabine/ruimte).

### OPHANGHAAK

#### OPHANGEN VAN DOUCHETREKKER, ZWART

Met de ophanghaak kan de douchetrekker worden opgehangen aan een wand/voorwerp. De douchetrekker is van silicone.

### EXTRA RUBBER

#### TE VERVANGEN MET RUBBER OP DOUCHEWISSER, ZWART

De rubber op de douchetrekker kan worden vervangen met de extra meegeleverde rubber.

## HOE TE GEBRUIKEN

### DOUCHEWISSER

De douchewisser is gemaakt van roest vrij staal (RVS) en silicone. De silicone rubber zal geen krassen achter laten op het oppervlakte (wanneer deze op de juiste manier gebruikt wordt). Hierdoor steekt de rubber ook niet alleen uit de voorkant, maar ook een stuk aan de zijkant. Gebruik de douchewisser om bijvoorbeeld na het douchen de douchecabine/badkamer droog te trekken. Hierdoor voorkom je dat door het water wat achterblijft kalk vorming ontstaat. Druk met de douchewisser niet te hard op het oppervlakte en gebruik alleen de rubber om de cabine droog te trekken (niet het hele RVS gedeelte). Houd het buiten bereik van kinderen gezien deze bijna alles als speelgoed zien.

### OPHANGHAAK

Met de ophanghaak hang je de douchetrekker op. De haak kan worden opgehangen aan een douchewand, maar ook aan een badrand, kastje of handvat. De ophanghaak is van silicone waardoor deze de oppervlaktes niet beschadigd. Wanneer deze is opgehangen kan de douchewisser aan de haak worden gehangen. Hang aan de ophanghaak geen voorwerpen die hier niet voor bedoeld zijn, uitsluitend de douchewisser. LET OP: hang de haak niet aan een aanstaande en/of warme verwarming/buis/leiding.

### **EXTRA RUBBER**

De silicone rubber is te vervangen met de extra bijgeleverde rubber. Komt het voor dat de rubber scheurt/in het algemeen toe is aan vervanging naar eigen inzicht? Schroef dan de schroeven aan de achterkant van de douchewisser los, haal de oude rubber uit de douchetrekker en plaats de nieuwe rubber in positie. Zorg dat de gaatjes van de nieuwe rubber goed voor de schroefgaatjes liggen. Schroef hierna de rubber weer vast. Berg de rubber goed/handig en buiten bereik van kinderen op (eventueel inslikgevaar). Laat kinderen dit niet doen.

## **GESCHIKTHEID**

De douchewisser kan worden gebruikt op elk oppervlakte. Doe dit wel alleen als het oppervlakte droog getrokken moet worden. Doe dit niet op droge oppervlaktes. Hierdoor kan de rubber op den duur scheuren. De douchewisser kan bijvoorbeeld gebruikt worden op; de wanden van een douche(cabine), huisramen, autoramen, spiegels, aanrechten, etc. De ophanghaak kan worden gebruikt waar deze ook maar veilig opgehangen kan worden. Gebruik de ophanghaak alleen voor de douchewisser (bijvoorbeeld niet voor zware tassen, emmers vol met water, etc.). Aangeraden wordt de douchetrekker, ophanghaak en extra rubber niet buiten te bewaren en zoveel mogelijk droog te houden.

## **AANDACHTSPUNTEN**

- Houd de onderdelen buiten bereik van jonge kinderen
- Hang de ophanghaak recht op
- Hang geen voorwerpen aan/in de ophanghaak die hier niet geschikt voor zijn (denk aan zware tassen, emmers met water, etc.)
- Hang de ophanghaak niet op aan warme verwarmingen/buizen/leidingen
- Trek de oppervlaktes alleen droog met de rubber (niet met het rvs materiaal)