

**UWAGA:** Jeżeli urządzenie przestanie działać lub nie działa tak, jak powinno, wyjmij baterie na kilka minut a następnie ponownie umieść je w urządzeniu. Jeżeli problem wciąż występuje, wymień baterie na nowe.

## Wskazówki montażowe.

**Ilustracje 8, 15, 16** – Montaż śrub. Aby wykonać wstępny otwór pod motaż śruby: 1) przyłożyć śrubę we wskazanym małym wgłębieniu i uderzyć młotkiem, lub 2) przyłożyć gwóźdź we wskazanym wgłębieniu i uderzyć gwóźdź młotkiem. Wkręcić śrubę przy użyciu wkrętarki Phillips lub innej.

## OBSŁUGA KLIENTA

**www.littletikes.pl**

MGA Entertainment Poland Sp z o.o.

ul. Grottera 15a

76-200 Ślupsk

Polska

tel. + 48 59 847 4417

fax + 48 59 847 4446



Wydrukowano w USA.

© The Little Tikes Company należy do koncernu MGA Entertainment. LITTLE TIKES® jest znakiem towarowym Little Tikes w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie logo, nazwy, znaki, wzorniki, obrazy, hasła i wyglądy opakowań są własnością firmy Little Tikes. Adres i opakowanie należy zachować do konsultacji, ponieważ zawiera ważne informacje. Zawartość, w tym specyfikacja i kolory, mogą się różnić od zdjęć umieszczonych na opakowaniu. Instrukcja dołączone. Przed pokazaniem tego produktu dziecku należy usunąć całe opakowanie, w tym etykiety, taśmy i zestyki.

## GWARANCJA

Firma Little Tikes produkuje wszelkie zabawki wysokiej jakości. Kapuściący strzyma od nas gwarancję, że nasz produkt jest wolny od wad w materiałach lub wykonaniu przez okres jednego roku\* od daty zakupu (jako dowód zakupu wymagany jest paragon opłacony datą). Zgodnie z decyzją firmy Little Tikes do sprawnego konsumentów w ramach reklamacji będzie należała wymiana wadliwych części lub zwrot ceny zakupu produktu. Minusowa gwarancja ma zastosowanie wyłącznie, jeśli produkt został zmontowany i jest konserwowany zgodnie z instrukcją. Gwarancja ta nie obejmuje przypadków niewłaściwego użycia, nieuszczepionych wypadków, kwestii kosmetycznych takich jak utrata intensywności koloru czy zadrapania powstałe w wyniku normalnego użytkowania, ani też jakichkolwiek innych powodów nie wynikających z wad w materiałach lub wykonaniu.

**USA i Kanada:** Aby uzyskać pomoc w sprawie gwarancji, odwiedź stronę internetową [www.littletikes.com](http://www.littletikes.com), zadzwoń pod numer 1-800-321-6183 lub napisz na adres: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Niektóre części wymieniane są dostępne również po upływie gwarancji, w tej sprawie prosimy o kontakt z nami.

**Peza granicami USA i Kanady:** Aby uzyskać pomoc w sprawie gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Gwarancja ta przynajmniej konserwatorowi określa prawo, lecz nie ogranicza innych praw wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, jakie mogą mu przysługiwać. W niektórych przypadkach niemożliwe będzie wyłączenie odpowiedzialności za uszkodzenia przypadkowe, a więc powyższe ograniczenia nie będą miały zastosowania.

Prosimy zachować niniejszą instrukcję obsługi – zawiera ona ważne informacje.

## NEDERLANDS

## SPEELHUIS

Leeftijd: 1 1/2 - 5 jaar

Bewaar a.u.b. uw kassabon als bewijs van aankoop.

## LET OP:

### IN ELKAAR TE ZETTEN DOOR EEN VOLWASSENE.

- Bewaar deze handleiding voor referentie.
- Voordat de tafel gemonteerd is, bevat dit pakket kleine onderdelen: bevestigingsmiddelen die verstikkingsgevaar opleveren en die scherpe randen en punten kunnen hebben. Buiten bereik van kinderen houden totdat de tafel gemonteerd is.
- Zet dit product op een vlakke ondergrond, ten minste 2 m van een hek, gebouw, overhangende takken, waslijnen en elektrische kabels.
- Zet dit klimrek niet op beton, asfalt harde aarde of een andere harde ondergrond.
- Gebruik dit product niet buiten als de temperatuur onder -18°C komt. Bij lage temperaturen wordt kunststof hard en broos en kan breken als er tegenaan wordt gestoten. Berg het product op een warmere, beschutte ruimte.
- Leer kinderen hoe ze moeten omgaan met dit product: gebruik het alleen nadat het goed in elkaar is gezet en gemonteerd en alleen op de manier waarvoor het is bedoeld.
- Toezicht van een volwassene is vereist. Laat het kind niet alleen.
- Alle onderdelen moeten grondig hereinigd worden voordat ze in aanraking komen met voedsel of drank.
- Aangezien het speelhuisje bedoeld is voor gebruik buitenshuis, is het door de geluidsmodule voortgebrachte volume hoger bij gebruik binnenshuis.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik buitenshuis in een gezinsomgeving. Om de levensduur en bruikbaarheid van de geluidsmodule te verlengen, dient u de module uit het speelhuisje te verwijderen tijdens slechte weersomstandigheden. Regen en vochtig weer hebben negatieve invloed op de levensduur van de elektronische componenten van het product.
- Het wordt geadviseerd het gemonteerde toestel zo te plaatsen dat er zo weinig mogelijk direct zonlicht om oppervlakken valt die zijn bedoeld om op te staan of te zitten.

## VEILIGHEIDSGEGEVINGEN VOOR BATTERIJEN:

- Bewaar deze handleiding voor referentie.
- Gebruikt 3 "AAA" (LR03) alkalibatterijen (niet inbegrepen). (Substitutie van oplaadbare batterijen is mogelijk.)
- **Fig. 10** Installeer de batterijen op de juiste manier. Als de batterijen omgekeerd zijn geïnstalleerd, werkt dit product niet.
- Om lekkage van batterijen te voorkomen:
  1. Volg de aanwijzingen van de fabrikant van het speelgoed en van de batterij op bij de installatie van de batterij.
  2. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Gebruik geen gewone (koolstof-zink), alkali- en oplaadbare batterijen (nikkelcadmium of nikkelmetaalhydride) door elkaar. Gebruik geen batterijen van verschillend fabrikaat door elkaar. Alleen aanbevolen of equivalente batterijen mogen worden gebruikt.
  3. Verwijder lege batterijen. Werp lege batterijen onmiddellijk weg; deze moeten niet verbrand of begraven worden.
  4. Zorg ervoor dat het deksel altijd goed is gemonteerd.
- Probeer niet om niet-oplaadbare batterijen op te laden.
- Oplaadbare batterijen moeten worden verwijderd uit het speelgoed voordat deze worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen mogen uitsluitend worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Zorg ervoor dat geen kortsluiting optreedt tussen de voedingsklemmen.

**OPMERKING:** Als het apparaat stopt met werken of niet goed meer werkt, verwijder de batterijen gedurende enkele minuten en breng ze weer aan. Als het probleem aanhoudt, dient u nieuwe batterijen te installeren.

## MONTAGETIPS

**Afb. 8, 15, 16** Montage van schroeven. Ga als volgt te werk om een schroefgat voor een schroef te maken: 1) zet de schroef in de kleine indieping op de plaats waar het schroefgat moet komen en tik met een hamer op de schroef of 2) zet een spijker in de kleine indieping en tik met een hamer op de spijker. Monteer de schroeven met een kruiskop- of elektrische schroevendraaier.

## CONSUMENTEN SERVICE

**www.littletikes.nl**

Little Tikes

MGA Entertainment Netherlands BV/Belgium BVBA

Sloterweg 303A,

1171 VC Badhoevedorp, Netherlands

Tel: +31 (0) 20 354 8034

Fax: +31 (0) 20 659 8034

[klientenservice@mgae.com](mailto:klientenservice@mgae.com)



Gebruik in U.S.A.

© The Little Tikes Company, onderdeel van MGA Entertainment. LITTLE TIKES® is een handelsmerk van Little Tikes in de VS. en andere landen. Alle logo's, namen, symbolen, afbeeldingen, afbeeldingen, slogans en verpakkingvormen zijn het eigendom van Little Tikes. Het adres en de verpakking bevatten belangrijke informatie, bewaar beide dus goed. Verwijder al het verpakkingsmateriaal, inclusief labels, foto's en nietjes voordat u dit product aan een kind geeft. De inhoud, met inbegrip van de specificaties en kleuren, kan afwijken van de foto's die op de verpakking zijn afgebeeld. Inclusief gebruiksaanwijzing.

## GARANTIE

The Little Tikes Company vervaardigt leuk speelgoed van hoge kwaliteit. Wij garanderen de consumentelijke koper dat dit product gedurende één jaar\* vanaf de datum van aankoop vrij zal zijn van materiaal- en productiefouten (gedateerde verkoopbon is vereist als bewijs van aankoop). Maar lette van The Little Tikes Company bestaan de enige rechtsmiddelen die beschikbaar zijn in het kader van deze garantie uit vervanging van het defecte onderdeel van het product of restitutie van de verkoopprijs van het product. Deze garantie is alleen geldig als het product is gemonteerd en onderhouden volgens de instructies. Deze garantie omvat geen misbruik, ongevallen, cosmetische kwesties zoals verkleuring of krasen als gevolg van normale slijtage, of enige andere oorzaak dan materiaal- en productiefouten. \*De garantieperiode bedraagt drie (3) maanden voor kinderdagverblijven of zakelijke klanten.

**Buiten de Verenigde Staten en Canada:** Neem contact op met uw verkoper voor meer informatie over de garantieservice. Deze garantie biedt u specifieke wettelijke rechten. Bovendien hebt u mogelijk nog andere rechten. Deze kunnen echter van land tot land of van staat tot staat verschillen. In sommige landen en staten is uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toegestaan, dus is de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing.

Bewaar deze handleiding goed, er staat belangrijke informatie in.

## SVENSK

## LEKSTUGAN

Ålder 1 1/2 - 5 år

Spara kvittot för framtida behov.

## ⚠ VARNING!

### VUXEN ASSISTENS ERFORDERLIG.

- Spara dessa anvisningar för framtida bruk.



XIM170621-2R2 - 3/13