


Gebruiksaanwijzing

Balo 5 in 1 HOT Air Styler



lees de volgende instructies zorgvuldig door zodat u kunt genieten van uw kwaliteitsproduct.:

VOORZORGSMAATREGELEN

- Controleer voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt of de spanning op het label overeenkomt met de spanning bij u thuis.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of diens serviceagent of een vergelijkbaar gekwaliceerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Wanneer de haardroger in een badkamer wordt gebruikt, haal dan na gebruik de stekker uit het stopcontact omdat de nabijheid van water gevaar oplevert, zelfs wanneer de haardroger is uitgeschakeld.
- Voor extra bescherming is de installatie van een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale aardlekstroom van maximaal 30 mA aan te raden in het elektrische circuit dat de badkamer voedt. Vraag uw installateur om advies.
-  **WAARSCHUWING** -Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere bakken met water.
- Gebruik de haarstyler niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een verstandige manier en het gevaar ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Niet buitenshuis gebruiken.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en voordat u het schoonmaakt
- Dompel het apparaat niet onder in water of in ander vloeistoffen om het risico op elektrische schokken te voorkomen.
- Spuit geen aerosolproducten wanneer de haarstyler in werking is.
- Laat de haarstyler niet aanstaan als u hem nietgebruikt.
- Gebruik geen andere hulpstukken dan die meegeleverd zijn.
- De luchinlaat-en luchtuitlaatopeningen mogen nooit geblokkeerd worden om te voorkomen dat ze te heet worden.
- Als de luchtstroom echter per ongeluk wordt geblokkeerd tijdens het gebruik, zal de ingebouwde thermische veiligheidsuitschakeling automatisch na afkoeling een paar minuten in werking treden.
- Houd uw haar uit de buurt van de inlaatopening om te voorkomen dat u erin getrokken wordt.
- Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats. Gebruik het niet wanneer u water in uw handen heeft.

PRODUCT OMSCHRIJVING



- A: Cooltip
- B: Afneembaar spiraalkrulhulpstuk (30 mm)
- C: Ontgrendel knop
- D: Aan/uit-schakelaar/temperatuurregeling (55 C -80C -105C)
- E: Scharnierend achterfilter
- F: Ophanglus
- G: Aanblaashulpstuk
- H: Krulborstel
- I: Multifunctionele borstel

Instellingen Temperatuurniveau

- 0: Uit
- 1: Gematigde temperatuur voor zacht drogen en stylen
- 2: Hoge temperatuur voor snel drogen en stylen
- 3: Hoogste temperatuur voor snel drogen en stylen

HET STYLINGHULPSTUK WIJZIGEN

Plaats het opzetstuk op de behuizing van het apparaat door de geleiders op de twee delen uit te lijnen en druk de twee delen op elkaar terwijl je het opzetstuk voorzichtig met de klok mee draait totdat je een klik hoort. Om het opzetstuk te verwijderen, druk je op de ontgrendelknop aan de zijkanten van het apparaat en trek je het opzetstuk er voorzichtig af. Het stylinghulpstuk is een spiraalkam voor het krullen van het haar.

HOE GEBRUIK JE DE HULPSTUKKEN

Het stylingopzetstuk is een spiraalkam voor het krullen van het haar.

- a. Controleer of het teken " " van het opzetstuk en het teken " " van het apparaat op één lijn liggen. Draai het opzetstuk rechtsom tot u een "klik" hoort.
- b. Om te verwijderen drukt u op het teken "PUSH " van het apparaat, draait u het opzetstuk tegen de wijzers van de klok in en trekt u het eruit.

c. Blaasborstel

Voor het creëren van mooie zijgolven.

- Tension kam voor effectiever haar vangen.
- Om de spanningskam te gebruiken, plaats je het haar stevig in de borstel.

d. Rolborstel

verdeel je haar over de lok en wind het dan op over de ronde borstel. Druk op de knop boven de bedieningsschakelaar om het slot los te draaien. Kam het haar niet direct na het krullen, geef het de tijd om af te koelen.

Controleer de voltage op de handgreep van het apparaat of dit overeenkomt met uw plaatselijke stroomvoorziening.

- Droog je haar grondig met een handdoek na het wassen.
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Zet het apparaat aan met schakelaar D en stel de temperatuur in.
- Indien nodig kunt u de toevoer van warme lucht onderbreken tijdens het drogen door de schakelaar D op "1" te zemen (stand koele lucht).
- Schakel het apparaat na gebruik uit met de D-toets en trek het netsnoer uit het stopcontact.

Wikkel het netsnoer nooit rond het apparaat, dit kan schade veroorzaken. Controleer het netsnoer en het apparaat regelmatig op zichtbare schade.

PRODUCT SCHOONMAKEN

- Het apparaat kan worden schoongemaakt met een droge doek.
- De opzetstukken kunnen worden schoongemaakt met een vochtige doek of worden afgespoeld onder een stromende kraan. Verwijder de opzetstukken van het apparaat voordat u ze schoonmaakt. Zorg ervoor dat de opzetstukken droog zijn voordat u ze gebruikt of opbergt.
- Spoel het apparaat nooit af met water.

GARANTIE INFORMATIE

De fabrikant biedt garantie in overeenstemming met de wetgeving van het land waar de klant woont, met een minimum van 1 jaar (Duitsland: 2 jaar), vanaf de datum waarop het apparaat aan de eindgebruiker is verkocht.

De garantie dekt alleen materiaal-en fabricagefouten.

De reparaties onder garantie mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum. Bij het indienen van een garantieclaim moet de originele aankoopbon (met aankoopdatum) worden overlegd.

De garantie is niet van toepassing in gevallen van:

- Normale slijtage
- Verkeerd gebruik, bijv. overbelasting van het apparaat, gebruik van niet-goedgekeurde accessoires.

niet-goedgekeurde accessoires.

- Gebruik van geweld, schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf.
- Schade veroorzaakt door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing, bijv. aansluiting op een ongeschikt elektriciteitsnet of het niet naleven van de installatie-instructies.
- Gedeeltelijk of volledig gedemonteerd apparaat.

OPSLAG VEILIGHEID

Haal de stekker uit het stopcontact als je het apparaat niet gebruikt.

Laat het apparaat afkoelen en berg het op een droge plaats op. Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het apparaat worden vervangen door het terug te brengen naar de winkel waar het product is gekocht of naar een vergelijkbaar gekwaliceerd persoon om gevaar te voorkomen.

Technische gegevens

Stroomvoorziening: AC110 V ~60 HZ AC220 -240V ~
50/60 HZ Vermogen: 1000 W