

Kerstverlichting

Gebruiksaanwijzing;

Steek het aansluitsnoer in de stekkeradapter en draai hem rustig vast. Je kunt nu de stekkeradapter in het stopcontact steken. Kies het lichtprogramma.

8 lichtprogramma's

Op de stekkeradapter zit een knopje waarmee u eenvoudig kunt schakelen tussen de acht verschillende lichtprogramma's.

Met de knop op de adapter zelf kunt u schakelen tussen de lichtprogramma's. De programma's zijn als volgt:

1. Combination
2. In Waves
3. Sequential
4. Slo-glo
5. Chasing Flash
6. Slow fade
- 7.. Twinkle/Flash
8. Steady On

Instellen van de timer

Om de timerfunctie in te schakelen met behulp van de adapter, drukt u gedurende 3 seconden op de zwarte knop van de adapter. Het groene lampje geeft vervolgens aan dat de timer is geactiveerd. Om de timer uit te schakelen, drukt u opnieuw gedurende 3 seconden op de knop op de adapter. Het groene lampje gaat dan uit.

Voorbeeld Als u de timer heeft ingeschakeld om 16:00 uur schakelt de verlichting 8 uur later (om 00:00 uur) automatisch uit. Gedurende 16 uur blijft de verlichting uit. De volgende dag om 16:00 uur gaat de verlichting weer aan

Let op: Voor een langere levensduur raden we u aan om de kerstverlichting na de kerstperiode veilig en droog op te bergen.