

Handleiding voor Kerstverlichting 240 LED's 18 meter warm wit

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Veiligheidsinstructies
3. Inhoud van de verpakking
4. Installatie
5. Gebruik
6. Onderhoud
7. Opslag
8. Probleemoplossing
9. Technische specificaties
10. Garantie

1. Inleiding

Bedankt voor het kiezen van onze Kerstverlichting 240 LED's 18 meter warm wit! Deze handleiding is ontworpen om u te helpen bij het installeren, gebruiken en onderhouden van uw nieuwe lichtsnoer.

2. Veiligheidsinstructies

- Lees deze handleiding volledig door voordat u de kerstverlichting installeert of gebruikt.
- Houd de verlichting weg van ontvlambare materialen.
- Gebruik het lichtsnoer niet als de kabels of LED's beschadigd zijn.
- Sluit het lichtsnoer alleen aan op een stopcontact met de juiste specificaties.
- Gebruik het lichtsnoer niet in de buurt van waterbronnen.
- Laat het lichtsnoer niet onbeheerd achter terwijl het is ingeschakeld.

3. Inhoud van de verpakking

Controleer de verpakking en zorg ervoor dat u de volgende items hebt ontvangen:

- 1 x Kerstverlichting 240 LED's 18 meter warm wit
- 1 x Adapter

4. Installatie

1. Schroef de stekker van de adapter aan het lichtsnoer.
2. Steek de stekker van de adapter in een stopcontact met de juiste specificaties (220-240V, 50-60Hz).
3. Bevestig het lichtsnoer stevig op zijn plaats met behulp van clips, haken of andere geschikte bevestigingsmiddelen.
4. Zorg ervoor dat het lichtsnoer niet wordt geknikt, vastgebonden of op enige wijze beschadigd tijdens de installatie en kan doorslijten tijdens gebruik.

5. Gebruik

- Schakel de verlichting in en uit via de adapter in het stopcontact te plaatsen.
- Het lichtsnoer is voorzien van warm witte LED's die een gezellige sfeer creëren.
- De verlichting is perfect voor kerstdecoraties, feestjes en andere speciale gelegenheden.

6. Onderhoud

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert.
- Reinig de LED's en het snoer voorzichtig met een zachte, droge doek als ze vuil worden.
- Controleer regelmatig op beschadigde kabels of LED's en vervang ze indien nodig.

7. Opslag

- Berg de kerstverlichting op een koele, droge plaats op wanneer deze niet in gebruik is.
- Zorg ervoor dat het lichtsnoer niet in de knoop raakt of beschadigd raakt tijdens opslag.

8. Probleemoplossing

- Als de verlichting niet werkt, controleer dan of de stekker correct is aangesloten en het stopcontact werkt. Haal evt verlengsnoeren weg en plaats de adapter direct in het stopcontact.
- Controleer op beschadigde kabels, LED's of adapter.
- Neem contact op met onze klantenservice voor verdere assistentie.

9. Technische specificaties

- Aantal LED's: 240
- Afstand tussen LED's: 7.5 cm
- Lengte aanloopsnoer: 3 meter
- Lengte lichtsnoer: 18 meter
- Lengte totaal: 21 meter
- Kleur LED: warm wit
- Kleur snoer: groen
- Met adapter (beschermwaarde IP44)
- Verbruik: 6 W
- Voltage: 220-240V, 50-60Hz
- Stroomsterkte: 3V, 15mA

10. Garantie

Neem contact op met de klantenservice voor informatie over garantie en retourneren.

Volg deze handleiding om optimaal te genieten van uw Kerstverlichting 120 LED's 9 meter warm wit. Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice. Fijne feestdagen!