


Bedieningshandleiding

Naaimachine

Product Code: 888-X53/X54/X55/X56



Ga naar <http://solutions.brother.com> voor productondersteuning en antwoorden op veelgestelde vragen (FAQs).

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees deze veiligheidsinstructies voordat u de machine gebruikt.

! **GEVAAR** - Verklein de kans op een elektrische schok:

1 Haal **altijd** de stekker uit het stopcontact, direct na gebruik, om de machine te reinigen of om andere vormen van onderhoud uit de gebruiksaanwijzing uit te voeren, of wanneer u de machine onbeheerd achterlaat.

! **WAARSCHUWING** - Verklein het risico op brandwonden, brand, elektrische schok of persoonlijk letsel.

2 Haal **altijd** de stekker uit het stopcontact wanneer u aanpassingen volgens de gebruiksaanwijzing uitvoert:

- Als u de stekker uit het stopcontact wilt halen, zet dan eerst de schakelaar van de machine op "O". Pak vervolgens de stekker vast en trek deze uit het stopcontact. Trek **niet** aan het snoer.
- Sluit het netsnoer direct op een wandstopcontact aan. Gebruik geen verlengsnoer.
- Haal **altijd** de stekker uit het stopcontact bij een stroomstoring.

3 Gebruik de machine **nooit** als het snoer of de stekker beschadigd is, als de machine niet goed werkt, als deze gevallen of beschadigd is, of als er water op gemorst is. Breng de machine naar de dichtstbijzijnde erkende dealer of een erkend servicecentrum als hij moet worden nagekeken of gerepareerd, of als er elektrische of mechanische aanpassingen nodig zijn.

- Wanneer u iets ongewoons opmerkt aan de machine, of deze nu wordt gebruikt of is opgeborgen - zoals geur, hitte, verkleuring of vervorming - gebruik de machine dan niet meer

en neem onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.

- Draag de machine aan het handvat als u de machine vervoert. Als u de machine optilt aan een ander deel, kan de machine beschadigen of vallen, met letsel als gevolg.
- Als u de machine optilt, maak dan geen plotselinge, onbehoedzame bewegingen. Anders kunt u letsel oplopen aan knieën of rug.

4 Houd **altijd** uw werkoppervlak vrij:

- Gebruik de machine nooit wanneer de luchtopeningen zijn geblokkeerd. Houd de ventilatie-openingen van de machine en het voetpedaal vrij van pluisjes, stof en losse stukken stof.
- Plaats **geen** voorwerpen op het voetpedaal.
- Gebruik **geen** verlengsnoeren. Sluit het netsnoer direct op een wandstopcontact aan.
- Steek **nooit** voorwerpen in een opening en voorkom dat er voorwerpen in kunnen vallen.
- Gebruik de machine **niet** wanneer u spuitbussen hebt gebruikt of op plaatsen waar zuurstof wordt toegediend.
- Gebruik de machine **niet** bij een warmtebron, zoals een fornuis of strijkbout. Anders kan de machine, het netsnoer of de stof in brand vliegen, met brand of elektrische schok als gevolg.
- Plaats de machine **niet** op een instabiel oppervlak, zoals een wankel of scheefstaande tafel. Dan kan de machine vallen, met letsel als gevolg.

5 Wees vooral voorzichtig tijdens het naaien:

- Houd de naald **altijd** goed in de gaten. Gebruik geen verbogen of gebroken naalden.
- Houd uw vingers uit de buurt van **alle** bewegende delen. Wees vooral voorzichtig in de buurt van de naald.

- Zet de machine niet aan terwijl u het voetpedaal indrukt. De machine kan onverwachts starten en persoonlijk letsel of schade aan de machine veroorzaken.
- Zet de schakelaar van de machine op "O" om de machine uit te schakelen wanneer u aanpassingen verricht in de buurt van de naald.
- Gebruik **geen** beschadigde of onjuiste naaldplaat. Anders kan de naald breken.
- Duw of trek de stof **niet** tijdens het naaien. Volg zorgvuldig de instructies bij het naaien uit de vrije hand, zodat u de naald niet verbuigt, waardoor deze zou kunnen breken.

6 Deze machine is **geen** speelgoed:

- Let goed op wanneer de machine wordt gebruikt door kinderen en als er kinderen in de buurt zijn.
- Houd de plastic zak waarin deze machine is geleverd buiten bereik van kinderen, of zorg dat hij veilig wordt afgevoerd. Laat nooit kinderen met de zak spelen, met het oog op verstikkingsgevaar.
- Gebruik de machine **niet** buiten.

7 Hoe u kunt zorgen dat de machine langer meegaat:

- Berg deze machine niet op in direct zonlicht en bij hoge luchtvochtigheid. Gebruik of plaats het apparaat niet in de buurt van een verwarming, strijkbout, halogeenlamp of andere warme voorwerpen.
- Gebruik voor het schoonmaken van de behuizing alleen zachte zeep of reinigingsmiddelen. Benzene, thinner en schuurmiddelen kunnen de behuizing en de machine beschadigen; gebruik deze middelen dus nooit.
- Raadpleeg altijd de bedieningshandleiding bij het vervangen of installeren van onderdelen, de persvoet, de naald of andere onderdelen, zodat u deze juist installeert.

8 De machine repareren of aanpassen:

- Als de verlichtingsunit (light-emitting diode) beschadigd is, moet deze worden vervangen door een erkende dealer.

- Als zich een storing voordoet, of als een aanpassing vereist is, raadpleeg dan eerst de tabel Problemen oplossen achter in de bedieningshandleiding om de machine zelf te inspecteren en aan te passen. Kunt u het probleem niet verhelpen, raadpleeg dan uw plaatselijke erkende dealer.

Gebruik de machine alleen zoals bedoeld, volgens de beschrijvingen in deze handleiding.

Gebruik uitsluitend toebehoren die zijn aanbevolen door de fabrikant, zoals beschreven in deze handleiding.

De inhoud van deze handleiding en de specificaties van het product kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Meer informatie vindt u op onze website: www.brother.com


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Deze machine is bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (kinderen inbegrepen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijk vermogens, tenzij onder toezicht of met instructies over het gebruik van het apparaat door degene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Let goed op dat kinderen niet met het apparaat spelen.

Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij toezicht of instructies krijgen omtrent het veilige gebruik van het apparaat en als zij de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet zonder toezicht uitgevoerd worden door kinderen.

ALLEEN VOOR GEBRUIKERS IN GROOT-BRITANNIË, IERLAND, MALTA EN CYPRUS BELANGRIJK

- Wanneer u de stekkerstop vervangt, moet u een door ASTA voor BS 1362 goedgekeurde stop gebruiken, met het -merk, met de sterkte die op de stekker is aangegeven.

- Plaats altijd de afdekking van de zekering terug. Gebruik nooit stekkers waarvan de zekering niet is afgedekt.
- Als het beschikbare stopcontact niet geschikt is voor de stekker die wordt geleverd bij deze apparatuur, moet u contact opnemen met uw erkende dealer om het juiste snoer te verkrijgen.

INHOUDSOPGAVE

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 1

1. UW NAAIMACHINE LEREN KENNEN 4

ACCESSORIES (BUREAU-ACCESSOIRES) 4

Los verkrijgbare toebehoren 4

DE BELANGRIJKSTE ONDERDELEN 5

Platbodestuk 5

WERKEN MET UW NAAIMACHINE 6

Aansluitingen 6

Aan/uit- en naailampschakelaar 7

Voetpedaal 7

De naald controleren 7

De naald verwisselen 7

De persvoet verwisselen 8

DE REGELKNOPPEN 9

Patroonkeuzeknop 9

Patronen en steken 9

Achteruitnaaihendel 10

DE MACHINE INRIJGEN 11

De spoel opwinden 11

De onderdraad inrijgen 13

De bovendraad inrijgen 14

De onderdraad omhooghalen 16

COMBINATIES VAN STOF, DRAAD EN

NAALD 17

2. GRONDBEGINSELEN VAN HET NAAIEN 18

Lees het onderstaande voordat u gaat naaien ... 18

Beginnen met naaien 18

Proeflapje naaien 19

Van naairichting veranderen 19

Dikke stoffen naaien 19

Dunne stoffen naaien 20

Stretchstoffen naaien 20

Cilindrische stukken naaien 20

Draadspanning 20

3. INGEBOUWDE STEKEN 22

Rechte steken naaien 22

Zigzagsteken naaien 22

Blinde zoomsteek 23

Overlocksteken 24

Elastische steek 24

Dubbele actiesteken 25

4. KNOOPSGATEN NAAIEN EN KNOPEN AANZETTEN 26

Een knoopsgat naaien 26

Knoopsgaten aanpassen 27

5. WERKEN MET HULPSTUKKEN EN TOEPASSINGEN 28

Ritsen inzetten 28

Plooien naaien 29

Applicaties 29

OPTIONELE ACCESSOIRES GEBRUIKEN 30

Knopen aannaaien 30

Gaten stoppen 31

Werken met de blindsteekvoet 32

6. BIJLAGE 33

ONDERHOUD 33

Beperkingen op smeren 33

Voorzorgsmaatregelen bij het opbergen van de

machine 33

Reinigen 33


PROBLEEM OPLOSSEN 35

INDEX 38

1 UW NAAIMACHINE LEREN KENNEN

ACCESSORIES (BUREAU-ACCESSOIRES)

Deze accessoires zijn ontworpen om de meeste naaitaken gemakkelijk uitvoerbaar te maken.



Nr.	Onderdeel	Onderdeelcode	
		Amerika	Andere landen
1	Zigzagvoet "J" (in machine)	XC4901-121	
2	Knoopsgatvoet "A"	X59369-321	
3	Ritsvoet "I"	XE9369-001	
4	Spoel (één in machine)	SA156	SFB: XA5539-151

Nr.	Onderdeel	Onderdeelcode	
		Amerika	Andere landen
5	Naaldsetje (naald 90/14)	Set van 3 stuks: XE5328-001 Set van 2 stuks: XE7064-001	
6	Schroevendraaier	XF3557-001	
7	Voetpedaal	Zie pagina 5	




Opmerking

- Welke toebehoren worden meegeleverd hangt af van het machinemodel.

Los verkrijgbare toebehoren




Onderstaand vindt u de optionele toebehoren die u apart kunt kopen. Naar gelang het model dat u hebt gekocht, zijn onderstaande toebehoren mogelijk bij uw machine inbegrepen.



Nr.	Onderdeel	Onderdeelcode	
		Amerika	Andere landen
1	Stopplaat	XC6063-021	
2	Knoopbevestigingsvoet "M"	XE2137-001	
3	Loopvoet	SA107	F034N: XC2165-002
4	Quiltvoet	SA129	F005N: XC1948-052

Nr.	Onderdeel	Onderdeelcode	
		Amerika	Andere landen
5	1/4 inch (6 mm) patchworkvoet	SA125	F001N: XC1944-052
6	Smalle zoomvoet	SA127	F003N: XC1945-052
7	Blindsteekvoet	SA134	F018N: XC1976-052
8	Quiltgeleider	SA132	F016N: XC2215-052

DE BELANGRIJKSTE ONDERDELEN



- ① **Spoelwinder (Pagina 11)**
Hiermee windt u de onderdraad op de betreffende spoel.
- ② **Klossen (Pagina 11, 14)**
Deze is bestemd voor de draadklos.
- ③ **Draadgeleider (Pagina 11, 14)**
Deze wordt gebruikt bij het opspoelen van de draad en het inrijgen van de machine.
- ④ **Draadophaalhendel (Pagina 15)**
- ⑤ **Bovenspanningsknop (Pagina 21)**
Hiermee regelt u de spanning van de bovendraad.
- ⑥ **Draadafsnijder (Pagina 19)**
Leid de draden door de draadafsnijder om ze af te snijden.
- ⑦ **Platbodemstuk met accessoiresruimte (Pagina 5)**
- ⑧ **Persvoet (Pagina 8)**
- ⑨ **Achteruitnaaihendel (Pagina 10)**
Door deze hendel in te drukken naait u achteruit.
- ⑩ **Schroef voor fijnafstelling knoopsgat (Pagina 27)**
- ⑪ **Patroonkeuzeknop (Pagina 9)**
U kunt deze knop in beide richtingen draaien om de gewenste steek te kiezen.
- ⑫ **Handwiel**
Hiermee zet u de naald handmatig omhoog en omlaag.
- ⑬ **Aan/uit- en naailampschakelaar (Pagina 7)**
Met deze schakelaar zet u de machine aan of uit.
- ⑭ **Stekker/aansluiting voetpedaal (Pagina 6)**
Sluit het voetpedaal aan op de machine en sluit de machine aan op het stroomnet.
- ⑮ **Persvoethendel (Pagina 14)**
Hiermee zet u de persvoet omhoog en omlaag.

- ⑯ **Voetpedaal (Pagina 7)**
Met dit pedaal regelt u de naaisnelheid en start en stopt u met naaien.

Voetpedaal:

Model KD-1902 voor regio's met 110-120V
KD-1902 voor regio's met 110-127V (enkel
Brazilië)


Model KD-2902 voor regio's met 220-240V

De onderdeelcode van het voetpedaal verschilt per land of regio. Neem contact op met uw dealer of het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum.

Platbodemstuk

De toebehoren kunnen worden opgeslagen in een ruimte in het platbodemstuk.

- ① **Schuif het platbodemstuk naar links om het te openen.**



- ① Platbodemstuk
- ② Opslagruimte

WERKEN MET UW NAAIMACHINE

1

! WAARSCHUWING


- Gebruik uitsluitend normale huishoudstroom voor dit apparaat. Door een andere stroomvoorziening te gebruiken kunt u brand, een elektrische schok of schade aan de machine veroorzaken.
- Zorg dat de stekkers van het netsnoer stevig in het wandstopcontact en de netaansluiting op de machine zitten.
- Steek de netstekker niet in een wandstopcontact dat in slechte staat is.
- Zet in de volgende gevallen de hoofdschakelaar uit en haal de stekker uit het stopcontact:
 - Wanneer u de machine onbeheerd achterlaat
 - Wanneer u klaar bent met werken
 - Wanneer de stroom uitvalt tijdens het gebruik
 - Wanneer het apparaat niet goed functioneert vanwege een slechte aansluiting of loskoppeling
 - Tijdens onweer

! VOORZICHTIG

- Gebruik uitsluitend het netsnoer dat bij deze machine wordt geleverd.
- Gebruik geen verlengsnoeren of meewegadapters waarop een groot aantal andere apparaten is aangesloten. Dit kan leiden tot brand of elektrische schok.
- Raak de stekker niet met natte handen aan. U kunt dan een elektrische schok krijgen.
- Zet altijd eerst de hoofdschakelaar uit, voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. Pak altijd de stekker vast om deze uit het stopcontact te halen. Wanneer u aan het snoer trekt kan dit beschadigd raken, met brand of een elektrische schok als gevolg.
- Let op dat u het netsnoer niet doorsnijdt, beschadigt, sterk buigt, trekt, draait of bundelt. Plaats geen zware voorwerpen op het snoer. Bescherm het snoer tegen hitte. Hierdoor zou het snoer beschadigd kunnen raken en brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken. Als het snoer of de stekker beschadigd is, mag u de machine niet meer gebruiken; breng de machine eerst naar de erkende dealer!
- Haal de stekker uit het netstopcontact wanneer u de machine langere tijd niet gebruikt. Anders kan er brand ontstaan.

Aansluitingen

- 1 Sluit de stekker van het voetpedaal aan op de machine.
- 2 Steek de netstekker in een wandstopcontact.




☀ Opmerking

- Als zich tijdens het gebruik van de naaimachine een stroomstoring voordoet, zet dan de aan/uit-schakelaar uit en trek het netsnoer uit het stopcontact. Als u de machine opnieuw opstart, volg dan de voorgeschreven procedure om de machine juist te gebruiken.

Aan/uit- en naailampschakelaar

Met deze schakelaar zet u de machine en het naailampje aan of uit.




- ① Aanzetten (naar de markering 'I')
- ② Uitzetten (naar de markering 'O')

! VOORZICHTIG

- Zet de machine niet aan terwijl u het voetpedaal indrukt. De machine kan onverwachts starten en persoonlijk letsel of schade aan de machine veroorzaken.

Voetpedaal

Wanneer u het voetpedaal licht intrapt, naait de machine op lage snelheid. Wanneer u het voetpedaal dieper intrapt, naait de machine sneller. Wanneer u uw voet van het voetpedaal neemt, stopt de machine.



- ① Langzamer
- ② Sneller


Plaats niets op het voetpedaal wanneer het apparaat niet in gebruik is.

! VOORZICHTIG

- Zorg dat zich geen materiaal of stof ophoopt op het voetpedaal. Dit kan leiden tot brand of een elektrische schok.


De naald controleren

De naainaald moet altijd recht en scherp zijn om soepel te kunnen naaien.



■ De juiste manier om de naald te controleren

Leg de platte kant van de naald op een vlak oppervlak. Controleer de naald van boven en van opzij. Gooi verbogen naalden op veilige manier weg.




- ① Parallele ruimte
- ② Vlak oppervlak (spoehuisdeksel, glas enz.)

De naald verwisselen

! VOORZICHTIG

- Zet de hoofdschakelaar altijd uit voordat u de naald verwisselt. Anders kunt u letsel oplopen wanneer u per ongeluk op het voetpedaal drukt en de machine begint te naaien.
- Gebruik uitsluitend naalden voor huishoudnaaimachines. Andere naalden kunnen verbuigen of breken en letsel veroorzaken.
- Gebruik nooit een verbogen naald. Een verbogen naald breekt gemakkelijk, wat letsel kan veroorzaken.

- 1 Zet de machine uit.
- 2 Zet de naald omhoog door het handwiel naar u toe te draaien (tegen de klok in) zodat de markering op het wiel omhoog staat.
- 3 Zet de persvoethendel omlaag.




- ① Persvoethendel


! VOORZICHTIG

- Voordat u de naald verwisselt, plaatst u een stuk papier of stof onder de persvoet om te voorkomen dat de naald in het gat in de naaldplaat valt.


- 4** Houd de naald in uw linkerhand en draai met een schroevendraaier de schroef van de naaldklem tegen de klok in om de naald uit te nemen.



- ① Gebruik een schroevendraaier
- Gebruik niet teveel kracht bij het los- of vastdraaien van de naaldklemschroef. Hierdoor zouden bepaalde delen van de naaimachine beschadigd kunnen raken.



- 5** Breng de naald in met de vlakke kant naar achteren, totdat de naald de naaldstopper raakt. Draai vervolgens de naaldklem vast met een schroevendraaier.



- ① Gebruik een schroevendraaier
② Naaldstopper
③ Naald

! VOORZICHTIG

- Breng de naald in tot deze de stopper raakt en draai de naaldklemschroef stevig aan met een schroevendraaier. Anders kan de naald breken of de machine beschadigen.


De persvoet verwisselen

! VOORZICHTIG

- Zet de hoofdschakelaar altijd uit voordat u de persvoet verwisselt. Wanneer u de hoofdschakelaar aan laat en het voetpedaal intrapt, start de machine en kunt u letsel oplopen.
- Gebruik altijd de juiste persvoet voor het steekpatroon dat u hebt gekozen. Wanneer u de verkeerde persvoet gebruikt, raakt de naald mogelijk de persvoet. Hierdoor kan de naald verbuigen of breken, waardoor u mogelijk letsel oploopt.
- Gebruik alleen persvoeten die zijn bedoeld voor deze machine. Het gebruik van andere persvoeten kan ongelukken of letsel veroorzaken.


Welke persvoet u moet gebruiken, hangt af van wat u wilt naaien en hoe.

- 1** Zet de machine uit. Zet de persvoethendel omhoog.
- 2** Zet de naald omhoog door het handwiel naar u toe te draaien (tegen de klok in), zodat de markering op het wiel omhoog staat.
- 3** Verwijder de persvoet door hem verticaal naar beneden te trekken.




- ① Persvoethouder
② Persvoet

- 4 Zet een andere persvoet op de naaldplaat, zodat de stang van de persvoet op één lijn staat met de gleuf op de bevestigingspen.
- 5 Zet de persvoethendel omlaag en bevestig de persvoet aan de bevestigingspen. Als de persvoet op de juiste plaats zit, klikt de stang vast.



- ① Bevestigingspen
- ② Stang

■ Installatierichting persvoet



! VOORZICHTIG

- Als de persvoet niet in de juiste richting wordt geïnstalleerd, raakt de naald mogelijk de persvoet. Daardoor kan de naald buigen of breken en letsel veroorzaken.


DE REGELKNOPPEN

Patroonkeuzeknop

! VOORZICHTIG


- Als u de patroonkeuzeknop gebruikt om een patroon te kiezen, zet de naald dan omhoog door het handwiel naar u toe te draaien (tegen de klok in), zodat de markering op het wiel omhoog wijst. Als de naald omlaag staat wanneer u de patroonkeuzeknop draait, kan de persvoet of de stof beschadigd raken.

U kiest een steek door gewoon de patroonkeuzeknop in de gewenste richting te draaien.













- ① Patroonkeuzeknop
- ② Geselecteerd patroonnummer






Patronen en steken



*1 : Steeknrs. 15-17 zijn enkel beschikbaar op bepaalde modellen.

Patroon	Vooraf ingestelde lengte (mm (inch))	Pagina
Steek	Vooraf ingestelde breedte (mm (inch))	
	0,5 (1/32)	26
AUTOMATISCH KNOOPSGAT IN 4 STAPPEN	5 (3/16)	
	0,7 (1/32)	22, 29, 30, 32
ZIGZAGSTEEK	1,8 (1/8)	

Patroon	Vooraf ingestelde lengte (mm (inch))	Pagina
Steek	Vooraf ingestelde breedte (mm (inch))	
	1,5 (1/16)	22, 29, 30, 32
ZIGZAGSTEEK	3,3 (3/16)	
	2 (1/16)	22, 29, 30, 32
ZIGZAGSTEEK	5 (3/16)	
	0,5 (1/32)	22, 29
SATIJNEN ZIGZAGSTEEK	5 (3/16)	
	1,6 (1/16)	22, 31
RECHTE STEEK (middelste naaldstand)	—	
	1,8 (1/8)	22, 31
RECHTE STEEK (middelste naaldstand)	—	
	2 (1/16)	22, 31
RECHTE STEEK (middelste naaldstand)	—	
	3 (1/8)	22, 28, 29, 31, 32
RECHTE STEEK (middelste naaldstand)	—	
	4 (3/16)	22, 31
RECHTE STEEK (middelste naaldstand)	—	
	2,5 (3/32)	22, 29, 31
RECHTE STEEK (linker naaldstand)	—	
	2 (1/16)	23, 32
BLINDE ZOOMSTEEK	5 (3/16)	


Patroon	Vooraf ingestelde lengte (mm (inch))	Pagina
Steek	Vooraf ingestelde breedte (mm (inch))	
	1 (1/16)	24
ELASTISCHE STEEK	5 (3/16)	
	2 (1/16)	23, 32
BLINDZOOM STRETCHZOOMSTEEK	5 (3/16)	
	2 (1/16)	24
OVERLOCKSTEKEN	5 (3/16)	
	1,2 (1/16)	25
DUBBELE ACTIESTEEL	5 (3/16)	
	1,2 (1/16)	25
BRUGSTEEK	5 (3/16)	

Achteruitnaaihendel

Met achteruit naaien kunt u afhechten en naden verstevigen.

Als u achteruit wilt naaien, duwt u de achteruitnaaihendel zo ver mogelijk in en houdt u de achteruitnaaihendel ingedrukt terwijl u het voetpedaal licht intrapt. Wilt u weer vooruit naaien, dan laat u de achteruitnaaihendel los. De machine naait dan weer vooruit.

De lengte van achteruitsteken ligt vast op 2 mm (1/16 inch).



① Achteruitnaaihendel



DE MACHINE INRIJGEN

De spoel opwinden

! VOORZICHTIG

- De spoel die bij deze machine wordt geleverd, is speciaal door ons ontworpen. Wanneer u een spoel van een ander model gebruikt, werkt de machine niet goed. Gebruik alleen de spoel die wordt geleverd bij deze machine of een spoel van hetzelfde type (onderdeelcode: SA156, SFB: XA5539-151). Door het gebruik van een andere spoel kunt u de machine beschadigen.


Ware grootte




- 1 Trek de draad helemaal in.

1 Voorspanningsschijf 2 Spoelwinderas 3 Spoel

- 1** Trek de klospen omhoog en plaats een klos garen op de pen.




- 2** Terwijl u met uw rechterhand de draad van de klos vasthoudt, leidt u de draad naar u toe in de groef van de draadgeleider. Vervolgens leidt u de draad rond de voorspanningsschijf en trekt u de draad helemaal in.



! VOORZICHTIG


- Als de draadklos niet op de juiste plaats of onjuist is geïnstalleerd, raakt de draad mogelijk verward op de klospen.

- 3** Leid het uiteinde van de draad vanuit de spoel door het gat in de spoel.



- 4** Plaats de spoel op de spoelwinderas en schuif de spoelwinderas naar rechts. Draai de spoel met de klok mee, met de hand, totdat het uitsteeksel in de inkeping van de spoel schuift.

- Trek 7 tot 10 cm (3-4 inch) draad uit vanuit het gat in de spoel.



- ① Uitsteeksel
② Inkeping
③ 7-10 cm (3-4 inch)

! VOORZICHTIG


- Trek de draad strak en houd het uiteinde van de draad recht omhoog. Als de draad te kort is, niet strak staat of schuin wordt gehouden, kunt u letsel oplopen wanneer de draad rond de spoel wordt gewonden.

- 5** Zet de machine aan.


! VOORZICHTIG

- Zet de machine niet aan terwijl u het voetpedaal indrukt. De machine kan onverwachts starten en persoonlijk letsel of schade aan de machine veroorzaken.

- 6** Houd het uiteinde van de draad vast en trap het voetpedaal licht in om de draad enkele malen rond de spoel te winden. Stop vervolgens de machine.



- 7** Knip de overtollige draad boven de spoel af.
- Laat 1 cm (1/2 inch) draad boven het gat in de spoel.




- ① 1 cm (1/2 inch)

! VOORZICHTIG

- Volg de instructies zorgvuldig op. Als u de draad niet volledig afknipt bij het opwinden van de spoel, kan de draad verward raken rond de spoel wanneer deze op raakt. Hierdoor kan de naald breken.

- 8** Trap het voetpedaal in om te beginnen.



- 9** Wanneer de spoel vol lijkt en langzamer gaat draaien, neemt u uw voet van het voetpedaal.


- 10** Knip de draad af, schuif de spoelwinderas naar links en neem de spoel uit.

☀ Opmerking

- Wanneer u de naaimachine start of het handwiel draait nadat u de draad rond de spoel hebt gewonden, maakt de machine een klikgeluid. Dit is geen storing.
- De naaldstang beweegt niet wanneer u de spoelwinderas naar rechts schuift.

! VOORZICHTIG

- Wanneer u de spoel niet goed opwindt, kan de draadspanning te laag worden en kan de naald breken.



- ① Gelijmatig gewonden
② Slecht gewonden

De onderdraad inrijgen


Installeer de spoel waarop de draad is gewonden.



VOORZICHTIG


- Zet de hoofdschakelaar uit wanneer u de machine inrijgt. Wanneer u per ongeluk op het voetpedaal trapt en de machine begint te naaien, kunt u letsel oplopen.

- 1 Bereid de spoel goed voor, voordat u de onderdraad gaat inrijgen.
 - Zie pagina 11 voor meer bijzonderheden over het opwinden van de spoel.
- 2 Zet de naald omhoog door het handwiel naar u toe te draaien (tegen de klok in) en de persvoethendel omhoog te zetten.
- 3 Verwijder het spoelhuisdeksel door dit te schuiven en naar u toe te tillen.



① Spoelhuisdeksel

- 4 Breng de spoel zo in, dat de draad eruit komt in de richting die wordt aangegeven door de pijl.




VOORZICHTIG

- Plaats de spoel zo, dat de draad in de juiste richting afwint. Als de draad in de verkeerde richting afwint, kan dit de draadspanning verstoren of kan de naald breken.

5

Houd het uiteinde van de draad vast, duw de spoel omlaag met uw vinger en leid de draad door de gleuf, zoals aangegeven.


- Als de draad niet juist door de spanningsveer van het spoelhuis is geleid, is de draadspanning mogelijk niet goed.



① Spanningsveer

6


Plaats het spoelhuisdeksel terug. Plaats het uitsteeksel in de groef van de loophuisborg en duw deze dicht.



① Groef
② Uitsteeksel

- Zorg dat het eind van de draad uit het deksel komt naar de achterkant van de machine (zoals aangegeven in de illustratie).
- Trek de onderdraad omhoog voordat u begint te naaien. Zie "De onderdraad omhooghalen" op pagina 16 nadat u de bovendraad hebt ingeregen.

De bovendraad inrijgen




- ① Klossen
- ② Draadgeleider (achterkant)
- ③ Draadgeleider (voorkant)
- ④ Draadophaalhendel
- ⑤ Markering op handwiel

! VOORZICHTIG

- Volg de aanwijzingen zorgvuldig wanneer u de bovendraad inrijgt. Als de bovendraad niet goed is ingeregeng, raakt de draad mogelijk verward of breekt of verbuigt de naald.
- Gebruik nooit een naald van 20 wt of minder.
- Gebruik de juiste combinatie van naald en draad. Voor bijzonderheden over de juiste combinatie van naalden en draden, zie "COMBINATIES VAN STOF, DRAAD EN NAALD" op pagina 17.

1 Zet de machine uit.


2 Zet de persvoethendel omhoog.



- ① Persvoethendel


3 Zet de naald omhoog door het handwiel naar u toe te draaien (tegen de klok in), zodat de markering op het wiel omhoog staat.

- Als de naald niet goed omhoog staat, kunt u de naaimachine niet goed inrijgen.



- ① Markering op wiel

4 Trek de klossen omhoog en plaats een klos garen op de pen.




! VOORZICHTIG

- Als de klos garen niet op de juiste plaats zit, of niet op de juiste manier is geïnstalleerd, kan de naald verward raken op de klossen, waardoor de naald kan breken.


- 5** Terwijl u met uw rechterhand de draad van de klos vasthoudt, leidt u de draad naar u toe in de groef van de draadgeleider.

- Zorg dat de veer in de groef de draad pakt.




① Veer

- 6** Voer de bovendraad in volgens onderstaande illustratie.



- 7** Let op dat u de draad van rechts naar links door de draadophaalhendel haalt zoals aangegeven in onderstaande illustratie.



① Draadophaalhendel




Memo


- Als de draadophaalhendel omlaag staat, kunt u de bovendraad niet om de draadophaalhendel wikkelen. Zet de naald omhoog door het handwiel naar u toe te draaien (tegen de klok in) zodat de markering op het wiel omhoog staat.

- 8** Houd de draad achter de geleider boven de naald.


- U kunt de draad gemakkelijk achter de draadgeleider op de naaldstang leiden door de draad in uw linkerhand te houden en de draad door te voeren met uw rechterhand.



① Draadgeleider op naaldstang



- 9** Rijg de naald van voren naar achteren in, waarbij u een stukje van 5 cm (2 inch) overlaat.



① 5 cm (2 inch)




Opmerking


- Zet de persvoethendel en de draadophaalhendel omhoog voordat u de bovendraad invoert.
- Als u de draad niet goed invoert, kan dit leiden tot problemen bij het naaien.

De onderdraad omhooghalen

- 1** Houd het uiteinde van de bovendraad losjes vast en draai het handwiel met de hand een slag naar u toe (tegen de klok in) om de naald omlaag en weer omhoog te halen.




- 2** Trek aan de bovendraad om de onderdraad omhoog te halen.



- ① Bovendraad
② Onderdraad

- 3** Trek ca 10 cm (4 inch) van beide draden uit en leg ze naar de achterkant van de machine onder de persvoet.



- ① Bovendraad
② Onderdraad.

COMBINATIES VAN STOF, DRAAD EN NAALD

Soort stof/toepassing		Draad		Formaat naald
		Type	Formaat	
Middelzware stoffen	Popeline	Katoenen draad	60–90	75/11–90/14
	Tafzijde	Synthetische draad		
	Flanel, gabardine	Zijden draad	50	
Dunne stoffen	Linon	Katoenen draad	60–90	65/9–75/11
	Crêpe georgette	Synthetische draad		
	Challis, Satijn	Zijden draad	50	
Dikke stoffen	Denim	Katoenen draad	30	100/16
			50	
	Corduroy	Synthetische draad	50–60	90/14–100/16
	Tweed	Zijden draad		
Stretchstoffen	Jersey	Draad voor gebreide stoffen	50–60	Ballpointnaald 75/11–90/14 (goudkleurig)
	Tricot			
Stoffen die gemakkelijk rafelen		Katoenen draad	50–90	65/9–90/14
		Synthetische draad		
		Zijden draad	50	
Voor versteviging		Synthetische draad Zijden draad	30	100/16
			50–60	75/11–90/14



Opmerking

- Gebruik nooit een draad van 20 wt of minder. Dit kan storing aan de machine veroorzaken.



Memo

- Hoe lager het draadnummer, des te dikker de draad. Hoe hoger het naaldnummer, des te dikker de naald.

■ Ballpointnaald

Gebruik de ballpointnaald wanneer u naait op stretchstof, of stof waarop gemakkelijk steken worden overgeslagen.

De aanbevolen naald is "HG-4BR" (Organ). Schmetz-naalden "JERSEY BALL POINT" 130/705H SUK 90/14 kunt u gebruiken als substituuat.

■ Doorzichtige nylondraad

Gebruik een naald van 90/14 tot 100/16 ongeacht de stof of de draad.



VOORZICHTIG

- **Houd u aan de combinaties van naald, draad en stof van de tabel.**
Wanneer u een onjuiste combinatie gebruikt, bijv. een zware stof zoals denim met een kleine naald (65/9-75/11), kan de naald verbuigen of breken. Door een onjuiste combinatie wordt mogelijk ook de naad ongelijkmatig, gaat de stof oprimpelen of slaat de machine steken over.

Lees het onderstaande voordat u gaat naaien



VOORZICHTIG

- Voorkom letsel door goed op de naald te letten wanneer u de machine gebruikt. Blijf met uw handen uit de buurt van bewegende delen.
- Rek de stof niet uit en trek er niet aan tijdens het naaien. Anders raakt de naald mogelijk beschadigd, en kunt u letsel oplopen.
- Gebruik geen verbogen of gebroken naalden. Anders kunt u letsel oplopen.
- Let op dat de naald tijdens het naaien geen rijgspelden of andere voorwerpen raakt. Daardoor kan de naald breken en kunt u letsel oplopen.
- Gebruik altijd de juiste persvoet. Wanneer u de onjuiste persvoet gebruikt, raakt de naald mogelijk de persvoet. Hierdoor kan de naald verbuigen of breken, waardoor u mogelijk letsel oploopt.
- Wanneer u het handwiel met de hand draait, draai dan altijd naar u toe (tegen de klok in). Wanneer u het handwiel de andere kant op draait, raakt de draad mogelijk in de war, waardoor de naald of de stof beschadigd kunnen raken, of u letsel kunt oplopen.
- Begin niet te naaien zonder de stof onder de persvoet te plaatsen. Anders kan de persvoet beschadigd raken.

Beginnen met naaien

- 1** Zet de machine aan.




VOORZICHTIG

- Zet de machine niet aan terwijl u het voetpedaal indrukt. De machine kan onverwachts starten en persoonlijk letsel of schade aan de machine veroorzaken.


- 2** Zet de naald omhoog door het handwiel naar u toe te draaien (tegen de klok in) zodat de markering op het wiel omhoog staat.
- 3** Draai de patroonkeuzeknop om een steek te selecteren (zie pagina 9).
- 4** Verwissel de persvoet (zie pagina 8).

- 5** Zet de persvoethendel omhoog.



① Persvoethendel

- 6** Plaats de stof onder de persvoet, leid de draad onder de persvoet en trek ca. 5 cm (2 inch) draad naar de achterkant van de machine.




① 5 cm (2 inch)

- 7** Terwijl u het uiteinde van de draad en de stof vasthoudt met uw linkerhand, draait u met uw rechterhand het handwiel naar u toe (tegen de klok in) om de naald omlaag te zetten op het punt waar u met naaien begint.




- 8** Zet de persvoethendel omlaag.



① Persvoethendel

- 9** Duw langzaam het voetpedaal in.



► De machine begint te naaien.

- 10** Neem uw voet van het voetpedaal.


► De machine stopt met naaien.

- U kunt achteruitnaaien gebruiken voor afhechten en het verstevigen van naden. Druk hiertoe op de achteruitnaaihendel. Zie "Achteruitnaaihendel" op pagina 10 voor de bijzonderheden.

- 11** Zet de naald omhoog door het handwiel naar u toe te draaien (tegen de klok in).

- 12** Zet de persvoethendel omhoog.

- 13** Trek de stof naar de linkerkant van de machine en leid de draden door de draadafsnijder om ze af te snijden.




① Draadafsnijder

Proeflapje naaien

Naai eerst een proeflapje. Met een stukje draad en de stof die u wilt gebruiken voor uw naaiwerk controleert u of de draadspanning, steeklengte en steekbreedte juist zijn ingesteld.

Van naairichting veranderen


Stop de machine met de naald in de stof op het punt waar u van richting wilt veranderen. Zet vervolgens de persvoet omhoog. Draai de stof met de naald als as. Zet de persvoet omlaag en ga door met naaien.



Dikke stoffen naaien

■ Als de stof niet onder de persvoet past

Als de stof niet gemakkelijk onder de persvoet past, zet dan de persvoethendel nog hoger om de persvoet in de hoogste stand te zetten.




! VOORZICHTIG

- Als u stof van meer dan 6 mm (15/64 inch) dik naait, of de stof te krachtig duwt, kan de naald verbuigen of breken.

Dunne stoffen naaien


Wanneer u dunne stoffen naait, is het stiksel mogelijk slecht uitgelijnd of wordt de stof niet goed doorgevoerd. Plaats in dat geval dun papier of steunstof onder de stof en naai dit samen met de stof. Als u klaar bent met naaien, scheurt u het papier af.



① Steunstof of papier

Stretchstoffen naaien

Rijg de stukken stof eerst aan elkaar en naai vervolgens zonder de stof uit te rekken.




① Rijgen

Cilindrische stukken naaien

Door het platbodemstuk te verwijderen, wordt het gemakkelijker om cilindrische stukken te naaien, zoals manchetten en broekspijpen, of stukken waar u moeilijk bij kunt komen.

- 1 **Schuif het platbodemstuk naar links om het te los te maken.**




① Platbodemstuk

- ▶ Als het platbodemstuk verwijderd is, kunt u naaien met de vrije arm.

Opmerking

- Als u klaar bent met het naaien met de vrije arm, installeert u het platbodemstuk in de oorspronkelijke stand.

- 2 **Schuif het stuk dat u wilt naaien op de arm en naai dan van bovenaf.**



Draadspanning


De spanning van de draad is van invloed op de kwaliteit van uw steken. U moet de draadspanning wellicht aanpassen wanneer u een andere stof of draad gebruikt.

Memo

- Wij adviseren om een stukje uit te proberen op een restje van dezelfde stof voordat u aan het echte werk begint.

Juiste spanning

Het is belangrijk dat u werkt met de juiste spanning. Een te hoge of te lage spanning leidt tot zwakkere naden, of de stof gaat trekken.



- ① Voorkant van de stof
- ② Achterkant van de stof
- ③ Bovendraad
- ④ Onderdraad



■ Bovendraad is te strak

Er komen lussen aan de voorkant van de stof.



Opmerking

- Als de onderdraad onjuist is ingereggen, is de bovendraad mogelijk te strak. Zie dan "De onderdraad inrijgen" op pagina 13 en rijg de onderdraad opnieuw in.



- 1 Voorkant van de stof
- 2 Achterkant van de stof
- 3 Bovendraad
- 4 Onderdraad
- 5 Er verschijnen lussen op de voorkant van de stof

Oplossing

Verlaag de spanning door de bovenspanningsknop op een lagere waarde te zetten.



■ Bovendraad is te los

Er komen lussen onder op de stof.



Opmerking

- Als de bovendraad onjuist is ingereggen, is de bovendraad mogelijk te los. Zie dan "De bovendraad inrijgen" op pagina 14 en rijg de bovendraad opnieuw in.



- 1 Voorkant van de stof
- 2 Achterkant van de stof
- 3 Bovendraad
- 4 Onderdraad
- 5 Er verschijnen lussen op de achterkant van de stof

Oplossing

Verhoog de spanning door de bovenspanningsknop op een hogere waarde te zetten.

3 INGEBOUWDE STEKEN

Rechte steken naaien

Rechte steken worden gebruikt om normale naden te naaien.

Steek	Patroon	Steeklengte [mm (inch)]
Rechte steek (middelste naaldstand)	6	1,6 (1/16)
Rechte steek (middelste naaldstand)	7	1,8 (1/8)
Rechte steek (middelste naaldstand)	8	2 (1/16)
Rechte steek (middelste naaldstand)	9	3 (1/8)
Rechte steek (middelste naaldstand)	10	4 (3/16)
Rechte steek (linker naaldstand)	11	2,5 (3/32)

Verstevinging en stretchstoffen


U kunt een rechte steek gebruiken voor verstevinging en voor het naaien van lichtgewicht stoffen.

Zigzagsteken naaien

Steek	Patroon	Steeklengte [mm (inch)]	Steekbreedte [mm (inch)]
Zigzagsteek	2	0,7 (1/32)	1,8 (1/8)
Zigzagsteek	3	1,5 (1/16)	3,3 (3/16)
Zigzagsteek	4	2 (1/16)	5 (3/16)
Satijnen zigzagsteek	5	0,5 (1/32)	5 (3/16)

Zigzagsteek

Draai de patroonkeuzeknop naar zigzagsteek en begin met naaien.



Wij adviseren een rechte steek te gebruiken aan het begin en het eind van zigzagsteken. (Deze rechte steken dienen als verstevinging.)




Satijnen zigzagsteek

U kunt de satijnen zigzagsteek gebruiken voor decoratieve steken.

Wanneer u een satijnen zigzagsteek gebruikt, geeft een vrij losse bovendraadspanning het mooiste resultaat.

Met de patroonkeuzeknop kunt u de satijnen zigzagsteek (nr. 5) instellen op drie verschillende steeklengten. De middelste stand is de instelling voor de standaardsteeklengte.



- 1 Een kortere steeklengte krijgt u door de patroonkeuzeknop te draaien naar de linkerstand van satijnen zigzagsteek (nr. 5).
- 2 Een langere steeklengte krijgt u door de patroonkeuzeknop te draaien naar de rechterstand van satijnen zigzagsteek (nr. 5).

Blinde zoomsteek


Steek	Patroon	Steeklengte [mm (inch)]	Steekbreedte [mm (inch)]
Blinde zoomsteek	12 	2 (1/16)	5 (3/16)
Blinde stretchzoomsteek	14 	2 (1/16)	5 (3/16)



Memo


- Als cilindrische stukken te klein zijn om op de arm te schuiven of te kort, wordt de stof niet doorgevoerd, en wordt het gewenste resultaat niet bereikt.

1 Draai de rok of de broek om.




- Achterkant van de stof
- Voorkant van de stof
- Onderkant
- Rand van stof

2 Vouw de stof langs de gewenste zoomrand en pers deze.




- Achterkant van de stof
- Voorkant van de stof
- Rand van stof
- Gewenste zoomrand

3 Markeer met krijt de stof ca. 5 mm (3/16 inch) vanaf de rand en rijg de stof.




- Achterkant van de stof
- Voorkant van de stof
- Rand van stof
- Rijgsteek naaien
- 5 mm (3/16 inch)
- Gewenste zoomrand

4 Vouw de stof terug naar binnen langs de rijgsteek.



- Achterkant van de stof
- Rand van stof
- Rijgen
- 5 mm (3/16 inch)
- Gewenste zoomrand
- Voorkant van de stof
- Rijgpunt

5 Vouw de rand van de stof open en plaats de stof met de achterkant naar boven.




- Achterkant van de stof
- Voorkant van de stof
- Rijgen
- Rand van stof
- Gewenste zoomrand
- Rijgpunt

6 Als het platbodestuk verwijderd is, kunt u naaien met de vrije arm.

- Voor meer bijzonderheden over het naaien met de vrije arm, zie "Cilindrische stukken naaien" (Pagina 20).


- 7** Schuif het deel dat u wilt naaien op de arm. Zorg dat de stof juist wordt doorgevoerd en begin met naaien.




① Arm

- 8** Nadat u een steek hebt geselecteerd, draait u het handwiel langzaam naar u toe (tegen de klok in) totdat de naald van links naar rechts is verplaatst.

- 9** Plaats de stof onder de persvoet en schuif de stof zo dat de naald net in de vouw van de zoom valt wanneer de naald bij de linkerkant van de steek komt.



① Achterkant van de stof
② Vouw van zoom
③ Waar de naald de stof in gaat




① Naald
② Waar de naald de stof in gaat
③ Vouw van zoom

- 10** Zet de persvoethendel omlaag.

- 11** Naai op langzame snelheid terwijl u de stof met uw handen vasthoudt, zodat de naald net de vouw van de zoom pakt.

- 12** Verwijder de rijgsteken en draai de stof met de voorkant naar boven.




① Achterkant van de stof ② Voorkant van de stof

Overlocksteken

Steek	Patroon	Steeklengte [mm (inch)]	Steekbreedte [mm (inch)]
Overlocksteken	15 	2 (1/16)	5 (3/16)

* Steeknr. 15 is enkel beschikbaar op bepaalde modellen.

- 1** Plaats de stof onder de persvoet met de naadlijn (of de pijlpunt) ongeveer 3 mm (1/8 inch) links van het midden van de persvoet.



- Als de marge breder is dan het steekpatroon, snijdt u na het naaien de overtollige stof weg.

Elastische steek

Steek	Patroon	Steeklengte [mm (inch)]	Steekbreedte [mm (inch)]
Elastische steek	13 	1 (1/16)	5 (3/16)

Met de elastische steek kunt u repareren, elastiek naaien of stoffen aan elkaar naaien. Deze functies worden hieronder afzonderlijk uitgelegd.


3

■ **Reparatie**

1 Plaats de verstevigingsstof onder het vlak dat u wilt repareren.

- Bevestig de verstevigingsstof met rijgspelden.


2 Naai met de elastische steek langs de lijn van de scheur.



■ **Elastiek naaien**

1 Speld het elastische band aan de achterkant van de stof.

2 Rek tijdens het naaien het elastiek voor en achter de persvoet uit.




■ **Stoffen aan elkaar naaien**

Met de elastische steek kunt u twee stukken stof aan elkaar naaien. Dit is vooral handig bij gebreide stoffen. Als u nylondraad gebruikt, is de steek niet zichtbaar.

1 Plaats de rand van de twee stukken stof tegen elkaar en leg deze midden onder de persvoet.

2 Naai de stukken aan elkaar met de elastische steek. Houd de randen van de stof dicht tegen elkaar.

- Zorg met rijgspelden dat de randen van de stof dicht bij elkaar blijven.




Dubbele actiesteken

Steek	Patroon	Steeklengte [mm (inch)]	Steekbreedte [mm (inch)]
Dubbele actiesteek	16	1,2 (1/16)	5 (3/16)
Brugsteek	17	1,2 (1/16)	5 (3/16)

* Steeknrs. 16-17 zijn enkel beschikbaar op bepaalde modellen.

Met deze steken naait u twee stukken stof aan elkaar, bijv. bij patchwork.

Voorbeeld: patchwork met dubbele actiesteek




- ① Gewenste naadlijn
- ② Rechte steek
- ③ Dubbele actiesteek

4 KNOOPSGATEN NAAIEN EN KNOPEN AANZETTEN

! VOORZICHTIG

- Zet de hoofdschakelaar altijd uit voordat u de persvoet verwisselt. Anders kunt u letsel oplopen wanneer u per ongeluk op het voetpedaal drukt en de machine begint te naaien.

Een knoopsgat naaien


Patroon	Steeklengte [mm (inch)]	Steekbreedte [mm (inch)]	Voet
	0,5 (1/32)	5 (3/16)	Knoopsgatvoet "A"



Memo

- Wij adviseren eerst een knoopsgat te maken op een restje stof voordat u dit probeert op een kledingstuk.
- Wanneer u knoopsgaten naait op een zachte stof, plaats dan steunstof onder de stof.

1 Markeer met krijt op de stof de plaats en de lengte van het knoopsgat.




- 1 Markeringen op stof
- 2 Knoopsgat naaien

2 Bevestig de voet voor knoopsgaten en duw het frame zo ver mogelijk naar achteren met het plastic inzetstuk aan de voorkant van het frame.

! VOORZICHTIG





- Als de persvoet niet in de juiste richting wordt geïnstalleerd, raakt de naald mogelijk de persvoet. Daardoor kan de naald buigen of breken en letsel veroorzaken. (Zie pagina 8 voor de juiste persvoetrichting.)





3 Naai eerst de voorste bartack. Zorg dat de bartackmarkering onder het midden van de persvoet ligt en op één lijn met de twee markeringen op de persvoet.



- 1 Voorkant krijtmarkering
- 2 Rode lijnen


■ Een knoopsgat naaien

Stap	Genaaid gedeelte	Patroon
Stap 1 (Voorste bartack)		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zet de patroonkeuzeknop op "a". 2. Zet de persvoet omlaag en naai 5 tot 6 steken. 3. Stop de machine wanneer de naald zich links van de steken bevindt en haal de naald omhoog uit de stof. 		
Stap 2 (links)		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zet de patroonkeuzeknop op "b". 2. Naai de lengte van de krijtstreep. 3. Stop de machine wanneer de naald zich links van de steek bevindt en haal de naald omhoog uit de stof. 		

Stap	Genaaid gedeelte	Patroon
Stap 3 (Achterste bartack)		
1. Zet de patroonkeuzeknop op "c" (dezelfde stand als in stap 1). 2. Naai 5 tot 6 steken. 3. Stop de machine wanneer de naald zich rechts van de steek bevindt en haal de naald omhoog uit de stof.		
Stap 4 (rechts)		
1. Zet de patroonkeuzeknop op "d". 2. Naai de rechterkant totdat de naald bij de in stap 1 genaaide steken uitkomt.		

De steken verstevigen en het knoopsgat opensnijden

- 1 Ter versteviging draait u het materiaal 90 graden tegen de klok in en naait u rechte steken tot het eind van de bartack van het knoopsgat.
- 2 Neem het materiaal uit de machine. We adviseren u spelden aan beide uiteinden van het knoopsgat te plaatsen om te voorkomen dat de steken worden ingesneden.
- 3 Snijd met het tornmesje een opening in het midden van het knoopsgat. Pas op dat u geen steken doorsnijdt.



! VOORZICHTIG

- Plaats uw hand of vinger niet voor het tornmesje bij het opensnijden van het knoopsgat. Het tornmesje kan uitglijden, waardoor u letsel kunt oplopen.

Knoopsgaten aanpassen


Als de steken aan de twee kanten van het knoopsgat niet hetzelfde zijn, kunt u de volgende aanpassingen maken.

- 1 Nadat u de linkerkant van het knoopsgat hebt genaaid, stikt u de rechterkant en kijkt u hoe de invoer verloopt.



1 Rechterkant

- 2 Als de linkerkant te los of te strak is vergeleken met de rechterkant, wijzigt u de instelling van de schroef voor fijnafstelling knoopsgat, zoals beschreven in onderstaande alinea's.



- 1 Schroef voor fijnafstelling knoopsgat
- 2 Linkerkant
- 3 Hoe het knoopsgat eruit ziet

Als de linkerkant te open is, draait u de schroef voor fijnafstelling knoopsgat met een grote schroevendraaier in de richting van de "-".

Als de linkerkant te krap is, draait u de schroef voor fijnafstelling knoopsgat met een grote schroevendraaier in de richting van de "+".

- Met deze fijnafstelling zorgt u dat beide zijden van het knoopsgat gelijk zijn.

WERKEN MET HULPSTUKKEN EN TOEPASSINGEN



VOORZICHTIG


- Zet de hoofschakelaar altijd uit voordat u de persvoet verwisselt. Anders kunt u letsel oplopen wanneer u per ongeluk op het voetpedaal drukt en de machine begint te naaien.

Ritsen inzetten

Steek	Patroon	Steeklengte [mm (inch)]	Voet
Rechte steek (middelste naaldstand)	9 i	3 (1/8)	Rits-voet "I"


Met de ritsvoet kunt u verschillende soorten ritsen innaaien. U kunt deze voet gemakkelijk links of rechts van de naald plaatsen.

Wanneer u met de rits aan de rechterkant naait, bevestigt u de bevestigingspen aan de linkerpen van de ritsvoet. Wanneer u met de rits aan de linkerkant naait, bevestigt u de bevestigingspen aan de rechterpen van de ritsvoet.



- ① Rechterpen om te naaien met de rits aan de linkerkant
- ② Linkerpen om te naaien met de rits aan de rechterkant
- ③ Punt waar de naald neerkomt voor naaien met de rits aan de linkerkant
- ④ Punt waar de naald neerkomt voor naaien met de rits aan de rechterkant

1 Bereid de stof voor met de rits met rijgsteken bevestigd aan de achterkant.



- ① Rijgsteken naaien
- ② Achteruitsteken
- ③ Achterkant van de stof
- ④ Einde van ritsopening
- ⑤ Rits

2

- 2 Zet de machine uit. Bevestig ritsvoet "I".



VOORZICHTIG

- Draai het handwiel naar u toe (tegen de klok in) en controleer dat de naald de ritsvoet niet raakt, voordat u begint te naaien. Wanneer u een andere steek kiest, zal de naald de persvoet raken en breken. U kunt daardoor letsel oplopen.

3

- 3 Zet de machine aan.




VOORZICHTIG

- Zet de machine niet aan terwijl u het voetpedaal indrukt. De machine kan onverwachts starten en persoonlijk letsel of schade aan de machine veroorzaken.

4

- 4 Met de voorkant van de stof naar boven gaat u verder met het naaien van de rits aan de rechterkant van de persvoet.



- ① Einde van ritsopening
- ② Rijgsteken naaien
- ③ Rits

- Naai het stiksel in de volgorde van ① t/m ③.

! VOORZICHTIG


- Zorg dat de naald de rits niet raakt tijdens het naaien. Als de naald de rits raakt, kan de naald breken en kunt u letsel oplopen.

- 5 Wanneer u klaar bent met naaien, verwijdert u de rijgsteeken.

Plooien naaien

Steek	Patroon	Steeklengte [mm (inch)]
Rechte steek (middelste naaldstand)	9 	3 (1/8)
Rechte steek (linker naaldstand)	11 	2,5 (3/32)

- 1 Verlaag de spanning van de bovendraad, zodat de onderdraad op de onderkant van het materiaal ligt.
- 2 Naai één rij (of meerdere rijen) rechte steken.
- 3 Trek aan de onderdraad om het materiaal te plooiën.



Applicaties


Steek	Patroon	Steeklengte [mm (inch)]	Steekbreedte [mm (inch)]
Zigzagsteek	2 ~ ~ ~	0,7 (1/32)	1,8 (1/8)
Zigzagsteek	3 ~ ~ ~	1,5 (1/16)	3,3 (3/16)
Zigzagsteek	4 ~ ~ ~	2 (1/16)	5 (3/16)
Satijnen zigzagsteek	5 ~ ~ ~	0,5 (1/32)	5 (3/16)

U kunt een applicatie maken door een ander stuk stof uit te knippen en als decoratie te gebruiken.

- 1 Speld het uitgeknipte ontwerp op de stof.



- 2 Naai zorgvuldig met de zigzagsteek rond de rand van het ontwerp.




OPTIONELE ACCESSOIRES GEBRUIKEN


Knopen aannaaien

Steek	Patroon	Steeklengte [mm (inch)]	Steekbreedte [mm (inch)]	Voet	Anders
Zigzagsteek	2	0,7 (1/32)	1,8 (1/8)	Knoopbevestigingsvoet "M"	Stopplaat
Zigzagsteek	3	1,5 (1/16)	3,3 (3/16)	Knoopbevestigingsvoet "M"	Stopplaat
Zigzagsteek	4	2 (1/16)	5 (3/16)	Knoopbevestigingsvoet "M"	Stopplaat

- 1** Meet de afstand tussen de knoopgaten en zet de patroonkeuzeknop op de zigzagsteek van de gewenste breedte.



- 2** Zet de machine uit.
3 Verwissel de voet voor knoopbevestigingsvoet "M".
4 Plaats de stopplaat op de naaldplaat.




- 5** Zet de machine aan.


! VOORZICHTIG

- Zet de machine niet aan terwijl u het voetpedaal indrukt. De machine kan onverwachts starten en persoonlijk letsel of schade aan de machine veroorzaken.

- 6** Plaats een knoop tussen de voet en de stof en zorg dat de naald in de gaten komt zonder de knoop te raken. Als de naald de knoop raakt, kijkt u bij stap 1.




- 7** Naai ongeveer 10 steken in laag tempo.



! VOORZICHTIG

- Zorg dat de naald de knoop niet raakt tijdens het naaien. Daardoor kan de naald breken en kunt u letsel oplopen.

- 8** Trek de bovendraad aan het eind van het stiksel naar de achterkant van de stof en knoop deze vast aan de onderdraad.
 ► Knop de bovendraad en onderdraad aan het begin van het stiksel af met een schaar.




5

Gaten stoppen

Steek	Patroon	Steeklengte [mm (inch)]	Anders
Rechte steek (middelste naaldstand)	6	1,6 (1/16)	Stop-plaat
Rechte steek (middelste naaldstand)	7	1,8 (1/8)	Stop-plaat
Rechte steek (middelste naaldstand)	8	2 (1/16)	Stop-plaat
Rechte steek (middelste naaldstand)	9	3 (1/8)	Stop-plaat
Rechte steek (middelste naaldstand)	10	4 (3/16)	Stop-plaat
Rechte steek (linker naaldstand)	11	2,5 (3/32)	Stop-plaat

- 1 Zet de machine uit. Plaats de stopplaat op de naaldplaat en zet vervolgens de machine aan.



- 2 Verwijder de persvoet en de persvoethouderunit en zet vervolgens de persvoethendel omlaag.
- 3 Plaats het gedeelte dat u wilt stoppen onder de persvoet, samen met een stuk stof ter versteviging.
- 4 Zet de machine aan.

! VOORZICHTIG

- Zet de machine niet aan terwijl u het voetpedaal indrukt. De machine kan onverwachts starten en persoonlijk letsel of schade aan de machine veroorzaken.


- 5 Begin te naaien en trek daarbij zachtjes de stof beurtelings van u af en naar u toe.









Opmerking

- Naai terwijl u de stof strak houdt om te zorgen dat het vlak ligt.

- 6 Herhaal dit totdat het te stoppen gedeelte gevuld is met parallele rijen steken.



Werken met de blindsteekvoet

Steek	Patroon	Steeklengte [mm (inch)]	Steekbreedte [mm (inch)]
Zigzagsteek		0,7 (1/32)	1,8 (1/8)
Zigzagsteek		1,5 (1/16)	3,3 (3/16)
Zigzagsteek		2 (1/16)	5 (3/16)
Rechte steek (middelste naaldstand)		3 (1/8)	—
Blinde zoomsteek		2 (1/16)	5 (3/16)
Blinde stretchzoomsteek		2 (1/16)	5 (3/16)

Deze voet is handig, niet alleen voor blindzoomsteken, maar ook om randen en naden te naaien.


■ Bij het naaien van randen

- 1 Zet de machine uit.
- 2 Bevestig de blindsteekvoet. Zet de machine aan.

⚠ VOORZICHTIG

- Zet de machine niet aan terwijl u het voetpedaal indrukt. De machine kan onverwachts starten en persoonlijk letsel of schade aan de machine veroorzaken.

- 3 Plaats de naald op de gewenste afstand van de rand van de stof. Zet de naald dan op die plek omlaag.
- 4 Draai de voetgeleiderschroef en stel deze zorgvuldig af om de stof te geleiden.




■ Bij het naaien van naden

- 1 Zet de machine uit.
- 2 Bevestig de blindsteekvoet. Zet de machine aan.

⚠ VOORZICHTIG

- Zet de machine niet aan terwijl u het voetpedaal indrukt. De machine kan onverwachts starten en persoonlijk letsel of schade aan de machine veroorzaken.


- 3 Zet de patroonkeuzeknop op rechte steek (middelste naaldstand). Lijn de voetgeleider uit met de naaldstand.
- 4 Zet de patroonkeuzeknop op zigzagsteek met de gewenste breedte.
- 5 Plaats de stof onder de voet, zodat de voetgeleider is uitgelijnd met beide randen van de stof.
- 6 Zet de persvoet omlaag en begin te naaien.



■ Bij het naaien van blinde zomen op stretchstof

Bij het naaien van blinde zomen met de blindsteekvoet op stretchstof draait u de schroef om de geleider af te stemmen op de gevouwen zoom.

- Voor meer bijzonderheden over het naaien van blinde zomen, zie pagina 23.



- ① Schroef
② Geleider
③ Gevouwen zoom

6 BIJLAGE

ONDERHOUD

Beperkingen op smeren

Om beschadiging van de machine te voorkomen mag deze machine niet worden gesmeerd door de gebruiker. De machine is vervaardigd met de juiste hoeveelheid olie om goed te functioneren. Het is niet nodig om deze periodiek te smeren.

Als zich problemen voordoen, bijv. dat het handwiel moeilijk draait, of u een ongewoon geluid hoort, gebruik de machine dan beslist niet meer en neem contact op met de erkende dealer of het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum.

Voorzorgsmaatregelen bij het opbergen van de machine

Berg de machine niet op in situaties zoals hieronder aangegeven. Anders kan de machine beschadigen. Condensatie kan bijvoorbeeld leiden tot roest.

- Blootgesteld aan extreem hoge temperaturen
- Blootgesteld aan extreem lage temperaturen
- Blootgesteld aan extreme temperatuurwisselingen
- Blootgesteld aan hoge luchtvochtigheid of stoom
- In de buurt van open vuur, verwarming of airco
- Buiten of blootgesteld aan direct zonlicht
- Blootgesteld aan uiterst stoffige of vette omgevingen



Opmerking


- Deze machine gaat langer mee als u hem af en toe inschakelt en gebruikt. De machine werkt mogelijk minder efficiënt wanneer u hem lang opbergt zonder hem te gebruiken.

Reinigen


⚠ VOORZICHTIG

- Haal de netstekker uit het stopcontact voordat u de machine reinigt. Anders kunt u een elektrische schok krijgen of letsel oplopen.

- 1 Zet de machine uit en neem de netstekker uit het stopcontact.
- 2 Zet de naald en de persvoet omhoog.
- 3 Draai de persvoetschroef en de naaldklemmschroef los om de persvoethouder en de naald eruit te halen.




- 4 Verwijder de twee schroeven met de schroevendraaier. Til de naaldplaat op zoals aangegeven in de illustratie en schuif de naaldplaat vervolgens naar links om deze te verwijderen.




① Gebruik de schroevendraaier

- 5** Pak het spoelhuis vast en til het er naar links uit.




- 6** Verwijder met een borsteltje of stofzuiger alle stof van het loophuis en er omheen.




- ① Borsteltje
② Loophuis

- Breng geen olie aan op het spoelhuis.

- 7** Breng het spoelhuis zo in dat de ▲-markering op het spoelhuis is uitgelijnd met de ●-markering op de machine, zoals hieronder aangegeven.




- Lijn de ▲-markering uit met de ●-markering.



- ① ▲-markering
② ●-markering
③ Spoelhuis

- Zorg dat de aangegeven punten zijn uitgelijnd voordat u het spoelhuis installeert.

- 8** Installeer de naaldplaat en draai de schroeven vast.



- ① Schroeven

- Zorg dat u de naaldplaat stevig installeert.

! VOORZICHTIG

- Gebruik nooit een spoelhuis dat gekrast is. De bovendraad kan anders verward raken, waardoor de naald kan breken of de naaieresultaten mogelijk minder goed worden. Hebt u een nieuw spoelhuis nodig (onderdeelcode: XE9326-001), neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde erkende servicecentrum.
- Plaats het spoelhuis op de juiste manier, anders kan de naald breken.

PROBLEMEN OPlossen

Als de machine niet meer goed functioneert, controleer dan onderstaande mogelijke oorzaken voordat u hulp inroept. U kunt de meeste problemen zelf oplossen. Als u extra hulp nodig hebt, biedt het Brother Solutions Center de nieuwste veelgestelde vragen en tips voor probleemoplossing. Bezoek de website "<http://solutions.brother.com>". Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw dealer of met het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum.

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Remedie	Pagina
De naaimachine werkt niet.	De hoofdschakelaar staat uit.	Zet de hoofdschakelaar aan.	7
	De spoelwinderas staat naar rechts.	Schuif de spoelwinderas naar links.	12
	U hebt het voetpedaal niet goed gebruikt.	Gebruik het voetpedaal correct.	7
De stof die met de machine is genaaid, kan niet worden verwijderd.	Draad is verward onder de naaldplaat.	Til de stof op en knip de draden eronder af. Reinig vervolgens het loophuis.	33
De naald breekt.	De naald is onjuist geïnstalleerd.	Installeer de naald op de juiste wijze.	7
	De naaldklem Schroef zit los.	Draai de schroef stevig aan met de schroevendraaier.	8
	De naald is verbogen of stomp.	Vervang de naald.	7
	De bovendraad is niet juist ingereg.	Rijg de bovendraad correct in.	14
	U hebt niet de juiste combinatie van stof, draad en naald gebruikt.	Kies een draad en naald die geschikt zijn voor de gebruikte stof.	17
	De persvoet die u gebruikt is niet geschikt voor het soort steek dat u wilt naaien.	Bevestig de geschikte persvoet voor het soort steek dat u wilt naaien.	–
	De spanning van de bovendraad is te hoog.	Verlaag de spanning van de bovendraad.	21
	U trekt te veel aan de stof.	Leid de stof losjes.	–
	U hebt de klos niet goed bevestigd.	Bevestig de klos correct.	14
	Het vlak rond het gat in de naaldplaat of de persvoet is gekrast.	Vervang de naaldplaat. Neem contact op met uw leverancier of het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum.	–
	Het spoelhuis is gekrast.	Vervang het spoelhuis. Neem contact op met uw leverancier of het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum.	–
	U hebt een spoel gebruikt die niet ontworpen is voor deze machine.	Gebruik uitsluitend spoelen die speciaal voor deze machine zijn ontworpen.	11
	De bovendraad breekt.	U hebt de bovendraad niet goed ingereg. (U hebt bijvoorbeeld de klos niet goed bevestigd, of de draad is losgeraakt uit de geleider boven de naald.)	Rijg de bovendraad correct in.
De draad zit geknoopt of in de war.		Verwijder het geknoopte of verwarde gedeelte.	–
De naald is niet geschikt voor de draad die u gebruikt.		Selecteer een naald die geschikt is voor het soort steek dat u naait.	17
▼ De spanning van de bovendraad is te hoog.		Verlaag de spanning van de bovendraad.	21

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Remedie	Pagina
De bovendraad breekt.	De naald is verbogen of stomp.	Vervang de naald.	7
	De naald is onjuist geïnstalleerd.	Installeer de naald correct.	7
	Het vlak rond het gat in de naaldplaat of de persvoet is gekrast.	Vervang de naaldplaat. Neem contact op met uw leverancier of het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum.	–
	Het spoelhuis is gekrast of er zit een braam op.	Vervang het spoelhuis. Neem contact op met uw leverancier of het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum.	–
	U hebt een spoel gebruikt die niet ontworpen is voor deze machine.	Gebruik uitsluitend spoelen die speciaal voor deze machine zijn ontworpen.	11
De onderdraad zit verward of breekt.	U hebt de onderdraad niet goed opgewonden.	Wind de onderdraad op de juiste manier op.	11
	De spoel is gekrast en draait niet soepel.	Vervang de spoel.	–
	De draad zit verward.	Verwijder de verwarde draad en maak het spoelhuis schoon.	33
	U hebt een spoel gebruikt die niet ontworpen is voor deze machine.	Gebruik uitsluitend spoelen die speciaal voor deze machine zijn ontworpen.	11
	Spoel is onjuist geïnstalleerd.	Installeer de onderdraad correct.	13
De draadspanning is niet goed.	U hebt de bovendraad niet goed ingeregen.	Rijg de bovendraad correct in.	14
	U hebt de onderdraad niet goed opgewonden.	Wind de onderdraad op de juiste manier op.	11
	U werkt niet met de juiste combinatie van draad en naald voor de stof die u gebruikt.	Kies een draad en naald die geschikt zijn voor de gebruikte stof.	17
	U hebt de persvoethouder niet goed bevestigd.	Bevestig de persvoethouder correct.	–
	De draadspanning is niet goed.	Pas de spanning van de bovendraad aan.	20
	U hebt een spoel gebruikt die niet ontworpen is voor deze machine.	Gebruik uitsluitend spoelen die speciaal voor deze machine zijn ontworpen.	11
	Spoel is onjuist geïnstalleerd.	Installeer de onderdraad correct.	13
De stof is gekreukt.	U hebt de bovendraad niet goed ingeregen, of de klos niet goed bevestigd.	Rijg de bovendraad correct in en wind de onderdraad op de juiste manier op.	11-16
	U hebt de klos niet goed bevestigd.	Bevestig de klos correct.	14
	U hebt niet de juiste combinatie van stof, draad en naald gebruikt.	Kies een draad en naald die geschikt zijn voor de gebruikte stof.	17
	De naald is verbogen of stomp.	Vervang de naald.	7
	Als u dunne stof naait, wordt de stof niet goed doorgevoerd.	Gebruik steunstof onder de stof.	20
	De persvoet die u gebruikt is niet geschikt voor het soort steek dat u wilt naaien.	Bevestig de geschikte persvoet voor het soort steek dat u wilt naaien.	28
	De draadspanning is niet goed.	Pas de spanning van de bovendraad aan.	20

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Remedie	Pagina
Er worden steken overgeslagen.	U hebt de bovendraad niet goed ingeregen.	Rijg de bovendraad correct in.	14
	U hebt niet de juiste combinatie van stof, draad en naald gebruikt.	Kies een draad en naald die geschikt zijn voor de gebruikte stof.	17
	De naald is verbogen of stomp.	Vervang de naald.	7
	De naald is onjuist geïnstalleerd.	Installeer de naald correct.	7
	Er heeft zich stof opgehoopt onder de naaldplaat of in het spoelhuis.	Verwijder de naaldplaat en maak de plaat en het spoelhuis schoon.	33
De steek wordt niet correct genaaid.	De persvoet die u gebruikt, is niet de juiste voor het soort steek.	Bevestig de geschikte persvoet voor het soort steek dat u wilt naaien.	–
	De draadspanning is niet goed.	Pas de spanning van de bovendraad aan.	20
	De draad zit verward.	Verwijder de verwarde draad. Als de draad in het spoelhuis verward zit, maak dan het spoelhuis schoon.	33
De stof wordt niet doorgevoerd.	De stopplaat is bevestigd op de naaldplaat.	Verwijder de stopplaat.	–
	U hebt niet de juiste combinatie van stof, draad en naald gebruikt.	Kies een draad en naald die geschikt zijn voor de gebruikte stof.	17
	De draad zit verward, bijvoorbeeld in het spoelhuis.	Verwijder de verwarde draad. Als de draad in het loophuis verward zit, maak dan het loophuis schoon.	33
	De persvoet die u gebruikt is niet geschikt voor het soort steek dat u wilt naaien.	Bevestig de geschikte persvoet voor het soort steek dat u wilt naaien.	28

INDEX

A	
Aan/uit-schakelaar	7
Aansluitingen	6
Achteruitnaaihendel	10
Applicaties	29
Automatisch knoopsgat in 4 stappen	26
B	
Belangrijkste onderdelen	5
Blinde zoomsteek	23
Blindsteekvoet	32
Bovenspanningsknop	21
C	
Combinaties van stof, draad en naald	17
D	
De bovendraad inrijgen	14
De onderdraad inrijgen	13
De onderdraad omhooghalen	16
De spoel opwinden	11
Draadafsnijder	19
Draadspanning	20
Dubbele actiesteken	25
E	
Elastische steek	24
G	
Gaten stoppen	31
H	
Handwiel	14
I	
Inrijgen	
bovendraad	14
onderdraad	13
K	
Klospen	11, 14
Knoopsgat	
aanpassen	27
naaien	26
Knopen aannaaien	30
L	
Loophuis reinigen	33
N	
Naaien met de vrije arm	20
Naailampschakelaar	7
Naald	
combinaties met stof en draad	17
controleren	7
verwisselen	7
O	
Onderhoud	33
Overlocksteken	24
P	
Patronen	9
Patroonkeuzeknop	9
Persvoet verwisselen	8
Platbodestuk	5
Plooiën naaien	29
Problemen oplossen	35
R	
Rechte steken naaien	22
Reinigen	33
Ritsen inzetten	28
S	
Schroef voor fijnafstelling knoopsgat	27
Steken	
ingebouwd	22
namen	9
Stopplaat	30, 31
T	
Toebehoren	4
optioneel	4, 30
V	
Voetpedaal	7
Z	
Zigzagsteek	22

