

LECTR⚡K

Handleiding - **Walkie Talkie**

User manual - **Walkie-talkie**



NL - Nederlands

3

INLEIDING	4
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	5
☐ Algemene Apparaat Veiligheid	6
☐ Personen & Gebruik	7
☐ Elektronica	7
☐ Hitte & Koeling	8
☐ Water	8
☐ Batterij Veiligheid	9
BEOOGD GEBRUIK	11
HET PAKKET	12
☐ Inhoud	12
☐ Uitpakken	12
☐ Veiligheid Tijdens het Uitpakken	13
TECHNISCHE GEGEVENS	14
PRODUCT ONDERDELEN	17
PRODUCTINSTALLATIE	18
☐ Installatie van de Riemclip	18
☐ Batterij Installatie	19
PRODUCTWERKING	20
☐ In- of Uitschakelen	20
☐ Informatie Verzenden	21
☐ Het Signaalkanaal Wijzigen	21
☐ Andere Walkie Talkies Bellen	22
REINIGING	22
ONDERHOUD & SERVICE	22
OPSLAG & TRANSPORT	23
AFVALVERWERKING & RECYCLAGE	24
☐ Verwijdering van het Apparaat	24
☐ Verwijdering van de Batterijen	26
☐ Verwijdering van het Verpakkingsmateriaal	26
GARANTIE & AANSPRAKELIJKHEID	27

INTRODUCTION	30
SAFETY INSTRUCTIONS	31
❑ General Device Safety	32
❑ Persons & Use	33
❑ Electronics	33
❑ Heat & Cooling	34
❑ Water	34
❑ Battery Safety	35
INTENDED USE	37
THE PACKAGE	38
❑ Contents	38
❑ Unpacking	38
❑ Safety During Unpacking	38
TECHNICAL DATA	40
PRODUCT PARTS	43
PRODUCT INSTALLATION	44
❑ Belt-Clip Installation	44
❑ Battery Installation	45
PRODUCT OPERATION	46
❑ Power On or Off	46
❑ Transmitting Information	47
❑ Changing the Signal Channel	47
❑ Calling Other Walkie-talkies	48
CLEANING	48
MAINTENANCE & SERVICE	49
STORAGE & TRANSPORT	50
DISPOSAL & RECYCLING	51
❑ Device Disposal	51
❑ Battery Disposal	52
❑ Packing Material Disposal	53
WARRANTY & LIABILITY	53

NL – Nederlands



Deze handleiding hoort bij de **LECTRIK** Walkie Talkie en bevat belangrijke informatie over de veiligheid, gebruik en afvalverwerking. Lees de handleiding zorgvuldig door en volg de instructies en waarschuwingen om te zorgen voor je eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.

Bewaar de handleiding voor verdere referentie, zelfs als je bekend bent met het product. Zorg ervoor dat je deze handleiding bijsluit wanneer je dit product doorgeeft aan derden.

De afbeeldingen in de handleiding zijn alleen ter illustratie en kunnen lichtjes afwijken van het product. **LECTRIK** is in dat geval niet verplicht de handleiding aan te passen. Gebruik het werkelijke product als referentie.

INLEIDING

Bedankt voor het kiezen van een **LECTRIK** product. Om een juist en veilig gebruik van het product te garanderen, dien je de handleiding voor gebruik zorgvuldig te lezen. Volg altijd de instructies om schade of letsel te voorkomen.

Ons product voldoet aan de volgende wettelijke nationale, internationale en Europese eisen:

 **CE markering:**
De CE-markering (een acroniem voor het Franse "conformité européenne") bevestigt dat een product voldoet aan de EU-eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu, die de veiligheid van de consument garanderen.

 **FCC Certificaat:**
FCC (Federal Communications Commission) is de overheidsinstantie die de activiteit van radiogolven in uitzending en communicatie coördineert. De FCC-markering bevestigt dat dit apparaat compatibel is voor de Amerikaanse markt.

Heb je vragen, opmerkingen of problemen bij het gebruik van het product, neem dan gerust contact met ons op via e-mail: Klantenservice@codivated.co.

Wij wensen je veel plezier met je aankoop!

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



LEES de gebruikersinstructies aandachtig en let vooral op de veiligheidsinstructies. Als je de veiligheidsinstructies en informatie over het juiste gebruik in deze handleiding niet opvolgt, zijn wij niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiend persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.

Elektrische apparaten en batterijen kunnen mensen, vooral kinderen, blootstellen aan gevaren die zowel ernstig letsel als de dood tot gevolg kan hebben. Het gebruik van elektrische apparaten en batterijen kan gevaren opleveren, waaronder, maar niet uitsluitend, letsel, brand, elektrische schokken en schade aan het elektrische systeem. Deze veiligheidsinstructies zijn bedoeld om je de informatie te geven die je nodig hebt om de **LECTRIK** Walkie Talkie te gebruiken en om dergelijke gevaren te voorkomen. Gezond verstand en respect voor het apparaat helpen het risico op letsel te verminderen.

Alle mogelijke gevaren kunnen hier niet worden behandeld, maar we hebben geprobeerd enkele van de belangrijkste te benadrukken. Neem ook de waarschuwingen of veiligheidsvoorschriften in de afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding in acht.

Als je vragen hebt die onbeantwoord blijven door deze waarschuwingen en veiligheidsinstructies, neem dan contact met ons op via onze e-mail:

Klantenservice@codivated.co.

Algemene Apparaat Veiligheid

- Gebruik de Walkie Talkie niet voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is (zie het hoofdstuk "BEOOGD GEBRUIK").
- De Walkie Talkie is alleen ontworpen en bedoeld voor privégebruik en is niet geschikt voor commercieel of industrieel gebruik.
- De Walkie Talkie is bedoeld voor gebruik binnenshuis, maar kan bij droog weer ook buiten gebruikt worden (het apparaat is niet waterdicht). Het wordt aanbevolen om het apparaat bij gebruik buitenshuis niet gedurende langere tijd in direct zonlicht te plaatsen. Het apparaat moet na gebruik weer binnen geplaatst worden.
- Ga voorzichtig met het apparaat om. Schokken, stoten of een val, zelfs van geringe hoogte, kunnen het apparaat beschadigen.
- Plaats de Walkie Talkie niet op een onstabiel oppervlak. Dit kan leiden tot vallen en kan storingen veroorzaken.
- Plaats de Walkie Talkie niet onder mechanische belasting.
- Gebruik nooit accessoires die niet door de producent worden aanbevolen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gebruiker en het apparaat beschadigen.
- Steek geen voorwerpen of vingers in welke opening ook.
- Oefen geen overmatige kracht uit bij het gebruik van de knoppen op de Walkie Talkie.
- Gebruik de Walkie Talkie niet in de buurt van sterke magnetische velden, bijv. motoren, transformatoren, mobiele telefoons, e.d.
- Gebruik de Walkie Talkie niet in stoffige omgevingen.
- Als het niet meer mogelijk is om de Walkie Talkie veilig te gebruiken, stel het apparaat dan buiten gebruik en be-

scherm het tegen onbedoeld gebruik. Een veilige werking kan niet langer worden gegarandeerd als het apparaat:

- zichtbaar beschadigd is,
- niet meer naar behoren werkt,
- gedurende langere perioden in slechte omgevingsomstandigheden is opgeslagen of
- is blootgesteld aan ernstig transport gerelateerde belastingen.

□ Personen & Gebruik

- De Walkie Talkie kan worden gebruikt door kinderen van 3 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en ze de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen.

□ Elektronica

- Je mag de Walkie Talkie niet reconstrueren, repareren of demonteren. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant, een door de fabrikant aangewezen professionele werkplaats of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon.
- Controleer het apparaat af en toe op beschadigingen. Gebruik het apparaat nooit als het tekenen van beschadiging vertoont.
- Schakel bij rookontwikkeling of ongebruikelijke geluiden of geuren de Walkie Talkie onmiddellijk uit en verwijder de batterijen. In deze gevallen mag de Walkie Talkie niet worden gebruikt totdat deze is geïnspecteerd door de

fabrikant of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon. Adem nooit rook in van een potentiële apparaatbrand. Raadpleeg echter een arts als je rook hebt ingeademd. Het inademen van rook kan schadelijk zijn.

❑ Hitte & Koeling

- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen en uit of weg van gebieden waar de omgevingstemperatuur relatief hoog is (bijv. fornuizen of andere warmtebronnen). Gebruik het apparaat nooit in de buurt van open vuurbronnen (zoals brandende kaarsen) of op hete oppervlakken.
- De Walkie Talkie is ontworpen om het beste te werken bij normale omgevingstemperaturen tussen 0 °C en 35 °C en te worden bewaard bij temperaturen tussen 0 °C en 45 °C. De Walkie Talkie kan beschadigd raken en de levensduur van de batterij kan verkorten als het apparaat buiten deze temperatuur bereiken wordt bewaard of gebruikt. Stel je apparaat niet bloot aan dramatische veranderingen in temperatuur. Bewaar je apparaat niet in een hete auto of gedurende langere tijd in direct zonlicht. Plaats het apparaat niet in de buurt van een raam (vooral niet in de zomer).

❑ Water

WAARSCHUWING: Dit apparaat is niet waterdicht.

- Gebruik de Walkie Talkie nooit met vochtige of natte handen. Vocht kan leiden tot elektrische schokken of kortsluitingen.

- Gebruik de Walkie Talkie niet in of nabij een bad, douche, zwembad of een met water gevulde container, zoals bijv. een wasbak.
- Niet gebruiken in natte omgevingen en niet onderdompelen in vloeistof. Giet nooit vloeistoffen over of in de buurt van de Walkie Talkie. Er bestaat gevaar voor een elektrische schok/kortsluiting. Als er toch vloeistof in de behuizing komt, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en verwijder de batterijen.
- Bescherm de Walkie Talkie tegen regen.
- Let erop dat het apparaat op een droge ondergrond staat of ligt.

Batterij Veiligheid

- Plaats de Walkie Talkie niet in de buurt van vuur of in direct zonlicht. De opwarming van het apparaat kan extra verwarming, breuk of ontsteking van de batterij veroorzaken.
- Als je oplaadbare batterijen gebruikt:
 - Ga niet door met het opladen van de batterijen als ze niet binnen de opgegeven oplaadtijd worden opgeladen. Als je dit wel doet, kunnen de batterijen heet worden, scheuren of ontbranden. Koppel de batterijen los als ze volledig zijn opgeladen of als ze onbeheerd worden achtergelaten tijdens het opladen.
 - Probeer een batterij niet op te laden als de batterij stoffen afgeeft. Neem in dat geval direct afstand van de batterij in geval van brand of explosie. Laad alleen op met een geschikte oplader.
 - Laad de batterijen niet op in de buurt van brandbare materialen (brandgevaar).
 - Laad alleen oplaadbare batterijen op en gebruik daarvoor een geschikte oplader.

- Laad de batterijen niet op bij temperaturen onder 5 °C of boven 40 °C.
- Probeer een batterij niet te doorboren, aan te passen of uit elkaar te halen.
- Gebruik je Walkie Talkie niet als een batterij geur begint af te geven, oververhit raakt of begint te lekken.
- Raak geen lekkende materialen aan en adem de dampen van de batterij niet in. Lekkende of beschadigde batterijen kunnen bij contact met de huid bijtend letsel veroorzaken, draag daarom in dat geval geschikte veiligheidshandschoenen.
- Een batterij bevat gevaarlijke stoffen. Open een batterij niet en plaats niets in een blootliggende batterij.
- Sta niet toe dat kinderen en dieren een blootgestelde batterij aanraken.
- Gooi een batterij nooit in het vuur.
- Niet kortsluiten. Bij kortsluiting kan een batterij exploderen of lekken.
- Een lege batterij kan nog steeds gevaarlijk zijn.
- Wanneer je met batterijen omgaat, zorg er dan voor dat je handen, het product en de batterijen droog zijn.
- Om onbedoelde kortsluiting van de batterijen na verwijdering te voorkomen, mogen de batterijpolen niet in contact komen met metalen voorwerpen (bijvoorbeeld munten, haarspelden, ringen). Verpak de batterijen niet in aluminiumfolie. Plak de batterijpolen vast of stop de batterijen afzonderlijk in een plastic zak voordat je ze weggooit.
- Slik een batterij niet in. Roep onmiddellijk medische hulp in als een batterij wordt ingeslikt.
- Reinig de batterijcontacten en ook die van het apparaat voordat je de batterij installeert.
- Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst met betrekking tot polariteit (+ en -).

- Onderzoek je apparaat en zorg ervoor dat het batterijdeksel goed is vastgemaakt. Als het batterijcompartiment niet veilig sluit, stop dan met het gebruik van het apparaat en houd het weg van kinderen.
- Vervang batterijen alleen door batterijen van hetzelfde formaat en hetzelfde type.
- Vervang alle batterijen van een set tegelijk.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Gebruik geen alkaline, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare batterijen door elkaar.
- Gebruik batterijen binnen de aanbevolen gebruiksperiode.
- Houd de batterijen uit de buurt van kinderen, baby's of dieren.

BEOOGD GEBRUIK

De **LECTRIK** Walkie Talkie voor kinderen is een vereenvoudigd en gebruiksvriendelijk communicatieapparaat dat speciaal voor kinderen is ontworpen. Het beoogde gebruik van deze Walkie Talkie is voor recreatieve en speeldoeleinden.

De Walkie Talkie is ontworpen met het oog op eenvoud, met gebruiksvriendelijke knoppen, een duurzame constructie en een beperkt communicatiebereik. De Walkie Talkie is niet bedoeld voor gebruik over lange afstanden of voor professioneel gebruik, maar eerder voor het plezier en de communicatie van kinderen die zich relatief dicht bij elkaar bevinden.

Er zijn geen andere toepassingen voor dit product.



Gebruik dit product alleen zoals beschreven is in deze handleiding. Elk ander gebruik wordt als ongepast beschouwd en kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade. **LEKTRIC** is niet aansprakelijk voor schade of letsel die het gevolg is van onjuist of onzorgvuldig gebruik.

HET PAKKET

Inhoud

De volgende componenten zijn bij de levering inbegrepen:

- 2x Walkie Talkie
- 1x Handleiding

Uitpakken

Haal alles uit de verpakking en controleer op beschadigingen. Als dit het geval is, gebruik de Walkie Talkie dan niet. Wees zeer voorzichtig bij het openen van de verpakking om schade aan het product te voorkomen.

Controleer na het uitpakken van het product of de levering compleet is en of alle onderdelen in goede staat verkeren. Mis je een onderdeel of is er een onderdeel beschadigd, neem dan contact met ons op via e-mail:

Klantenservice@codivated.co.

Verwijder voor gebruik alle verpakkingsmaterialen en stickers of etiketten.

❑ Veiligheid Tijdens het Uitpakken

Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren tijdens het uitpakken. Het kan gevaarlijk speelmateriaal worden voor kinderen. Gooi het verpakkingsmateriaal pas weg als de Walkie Talkie is uitgetest en werkt.



WAARSCHUWING: Plastic zakken & folies.

Houd plastic zakken en folies uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen! Dunne folies kunnen aan de neus en mond blijven plakken en de ademhaling belemmeren.



WAARSCHUWING: Batterijen.

Deze Walkie Talkie wordt geleverd zonder de benodigde 1,5 V AAA batterijen. Wees voorzichtig bij het uitpakken en/of plaatsen van batterijen.

- Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
- Een ingeslikte batterij kan binnen twee uur interne chemische brandwonden veroorzaken en tot de dood leiden.
- Als je denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in enig deel van het lichaam zijn geplaatst, dien je onmiddellijk medische hulp in te roepen.
- Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg.



TECHNISCHE GEGEVENS

Productnaam	Walkie Talkie
Merk	LECTRIK
kleur	Blauw
Materiaal	ABS
Max. bereik	Ongeveer 300m
Kanalen	3
Frequentiebereik	Zie de tabellen in dit hoofdstuk
Stroomvoorziening	3x 1,5 V AAA-batterij
Vermogen	0,5 W
IP-graad	IPxx
Gewicht	45 g
Afmetingen	75 x 4,6 x 2,5 cm (zie volgende pagina)
Certificeringen	CE, FCC



OPMERKING:

Vanwege voortdurende verbeteringen aan ons product kunnen de technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Afmetingen:



Frequentiebereik:

USA			
Kanaal	LED	Freq. (MHz)	CTCSS (Hz)
1	Groen	462.5625	62.5
2	Blauw	462.6125	62.5
3	Groen+Blauw	462.6625	62.5

EUROPA			
Kanaal	LED	Freq. (MHz)	CTCSS (Hz)
1	Groen	446.00625	62.5
2	Blauw	446.04375	62.5
3	Groen+Blauw	446.09375	62.5

CHINA			
Kanaal	LED	Freq. (MHz)	CTCSS (Hz)
1	Groen	409.7500	62.5
2	Blauw	409.8000	62.5
3	Groen+Blauw	409.8500	62.5

PRODUCT ONDERDELEN



- ① Antenne
- ② Scherm (kanaalindicator)
- ③ Belknop
- ④ PTT-knop
- ⑤ AAN/UIT knop
- ⑥ Luidspreker
- ⑦ CH- knop (kanaalkeuze)
- ⑧ CH+-knop (kanaalkeuze)
- ⑨ Batterijcompartiment
- ⑩ Batterijdeksel
- ⑩ Riemclip

PRODUCTINSTALLATIE



OPMERKING:

Om veiligheidsredenen hebben we het moeilijk gemaakt voor kinderen om het batterijdeksel te openen. Het is echter voor volwassenen gemakkelijk om met een beetje kracht en vaardigheid te openen.

□ Installatie van de Riemclip

Vastmaken:

Duw eenvoudigweg de riemclip in de achterste sleuf van de Walkie Talkie.

Losmaken:



Gebruik je vinger om de achterste grendel open te wrikken en de riemclip omhoog te duwen.

❑ Batterij Installatie

- De eerste stap is het verwijderen van de riemclip (zie vorige pagina).



- Steek een muntje in de opening van het deksel aan de onderkant van de Walkie Talkie en wrik het omhoog.



- Druk beide duimen tegen het batterijdeksel, met je vingernagels iets in de opening naast het deksel. Duw naar beneden om het deksel te verwijderen.



- Plaats 3x 1,5V AAA-batterijen in het batterijcompartiment.
- Reinig de batterijcontacten en ook die van het apparaat voordat je de batterijen installeert.
- Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst met betrekking tot de polariteit (+ en -).
- Sluit het batterijcompartiment af met het deksel. Onderzoek de Walkie Talkie en zorg ervoor dat het batterijcompartiment correct is vastgemaakt (de mechanische sluiting is vastgezet).

PRODUCTWERKING

☐ In- of Uitschakelen

Na het plaatsen van de batterijen is de Walkie Talkie klaar voor gebruik.

- Schakel hem in door 2 seconden op de AAN/UIT-knop te drukken. De Walkie Talkie piept en het LED-scherm toont het huidige signaalkanaalnummer.
- Schakel hem uit door opnieuw 2 seconden op de AAN/UIT-knop te drukken. Het LED-scherm gaat uit.

□ Informatie Verzenden

De term "PTT-knop" staat voor "Push-To-Talk-knop". Het verwijst naar de knop die moet worden ingedrukt om een bericht te verzenden en losgelaten om te luisteren.

Wanneer je kind op de PTT-knop drukt, activeert het de microfoon en wordt de gesproken boodschap verzonden naar andere gebruikers binnen hetzelfde communicatiekanaal. Wanneer de knop wordt losgelaten, stopt de uitzending en kan je kind luisteren naar de stemmen van anderen die uit de luidspreker komen.

Terwijl je de PTT-knop indrukt, praat je op 3-4 cm afstand van de Walkie Talkie. Praat luid genoeg (maar niet te luid) en gebruik de juiste afstand, anders verliest het signaal kwaliteit of vervormt het op andere toestellen.



OPMERKING:

Je moet in hetzelfde signaalkanaal praten als de andere gebruiker(s), ongeacht hoeveel mensen er communiceren.

□ Het Signaalkanaal Wijzigen

Druk lang op de knop CH+ of CH- om het signaalkanaal te wijzigen.

Andere Walkie Talkies Bellen

Druk op de belknop om andere Walkie Talkies te bellen via hetzelfde signaalkanaal als je Walkie Talkie. Alle werkende Walkie Talkies in het frequentiebereik ontvangen je oproep.

REINIGING

- Schakel de Walkie Talkie uit voordat je gaat reinigen.
- Een zachte droge doek wordt aanbevolen voor het reinigen van de buitenkant van de Walkie Talkie.
- Pas op dat je tijdens het reinigen niet te veel druk op het scherm en de knoppen uitoefent.
- Dompel de Walkie Talkie niet onder in water of andere vloeistoffen. Het is niet toegestaan om het apparaat met water af te spoelen, om te voorkomen dat het water in het elektrische circuit lekt en storingen veroorzaakt.
- Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen, omdat deze de behuizing kunnen binnendringen of de functionaliteit kunnen aantasten.
- Gebruik voor het reinigen geen schurende voorwerpen.
- Reiniging mag niet worden uitgevoerd door kinderen.

ONDERHOUD & SERVICE

- De Walkie Talkie is op een incidentele reiniging na verder onderhoudsvrij.
- Je mag de Walkie Talkie niet reconstrueren, zelf repareren of demonteren.

- Controleer regelmatig op beschadigingen en ernstige slijtage.



WAARSCHUWINGEN:

- Probeer de Walkie Talkie niet te openen voor onderhoud. Het verwijderen van de behuizing of een onjuiste hermontage kan elektrische schokken, schade, kortsluitingen of brand veroorzaken.
 - Als je om welke reden dan ook de behuizing opent, vervalt de garantie. Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden of vervangen. Alleen de batterijen kunnen worden vervangen.
 - Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant, een door de fabrikant aangewezen professionele werkplaats of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon. Om onderhoud of service te verkrijgen, neem dan eerst contact met ons op via ons e-mailadres Klantenservice@codivated.co.
- Neem voor ontbrekende accessoires zoals de handleiding of andere items contact met ons op via bovenstaand e-mailadres.
 - Stuur in geval van defect het product terug naar LECTRIK met een beschrijving van het defect, het aankoopbewijs en alle toebehoren.

OPSLAG & TRANSPORT

- We raden aan om de Walkie Talkie te reinigen voordat je het apparaat voor lange tijd opbergt (zie het hoofdstuk "REINIGING").

- Bewaar de Walkie Talkie op een stofvrije plaats die niet wordt blootgesteld aan zonlicht en vochtigheid.
- Bewaar de Walkie Talkie niet bij extreem hoge of extreem lage temperaturen. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Verwijder de batterijen uit de Walkie Talkie voordat je deze voor lange tijd opbergt.
- Bescherm het apparaat tijdens transport tegen trillingen en schokken.
- Na transport of opslag bij zeer koude temperaturen, moet de Walkie Talkie gedurende ca. 30 minuten aan kamertemperatuur wennen in verband met mogelijke condensatie. Daarna kan het apparaat gebruikt worden.

AFVALVERWERKING & RECYCLAGE

Dit product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.

Verwijdering van het Apparaat



Dit product voldoet aan de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 2012/19/EU (WEEE).

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur moet

worden gebracht of terugbezorgd moet worden aan de verkoper op het moment waarop een nieuw gelijkaardig apparaat wordt aangekocht.

De gebruiker is er verantwoordelijk voor om het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een dienst voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afdanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product is samengesteld. De onrechtmatige afdanking van het product door de gebruiker heeft door de wet vastgelegde administratieve sancties tot gevolg. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt je zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar je het product hebt gekocht.

Voldoe aan je wettelijke verplichtingen en draag bij aan de bescherming van het milieu.

Verwijdering van de Batterijen



De omgang met en in het bijzonder de verwijdering van batterijen en accu's is onderworpen aan gedefinieerde voorschriften, die door de Europese Commissie bindend zijn geworden door de Europese Batterijrichtlijn 2006/66/EC.



Dit apparaat bevat 3 stuks 1,5V AAA-batterijen die niet bij het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. De batterijen moeten worden gerecycled volgens de plaatselijke regelgeving.

Verwijder de batterij uit het apparaat voordat je het weggooit. Als het verwijderen van de batterij niet mogelijk is, deponeer het elektrische apparaat dan in een inzamelbak voor elektrische apparaten.

Je bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften (Klein Chemisch Afval) wettelijk verplicht alle lege batterijen in te leveren.

Verwijdering van het Verpakkingsmateriaal



Volg de aanwijzingen en markeringen op de verpakking.

Zorg ervoor dat plastic zakken, verpakkingen enz. op een juiste milieuvriendelijke manier

worden weggegooid. Deponeer deze materialen niet zomaar bij het normale huisvuil, maar zorg ervoor dat ze worden ingezameld voor hergebruik.

GARANTIE & AANSPRAKELIJKHEID

LECTRIK garandeert dat dit product gedurende één jaar vanaf de aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie is van toepassing op producten die voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt en niet voor commerciële of verhuurdoeleinden. **LECTRIK** zal, naar eigen goeddunken, dit product of enig onderdeel van het product dat defect blijkt te zijn tijdens de garantieperiode vervangen of repareren. Vervanging vindt plaats door een nieuw of gereviseerd product of onderdeel. Als het product niet langer beschikbaar is, kan een vervanging worden gemaakt door een vergelijkbaar product van gelijke of hogere waarde, er wordt geen terugbetaling verleend. Dit is je exclusieve garantie. Je vervangende apparaat wordt kosteloos aan je geretourneerd en valt gedurende de rest van de garantieperiode onder deze garantie.

Deze garantie is geldig voor de oorspronkelijke koper vanaf de datum van eerste aankoop en is niet overdraagbaar. Een aankoopbewijs is vereist om ondersteuning onder de garantie te verkrijgen.

Deze garantie dekt geen:

- nalatig gebruik of misbruik van het product;
- gebruiken met een onjuiste spanning of stroom;
- waterschade;
- gebruik in strijd met de bedieningsinstructies;

- demontage, reparatie of wijziging door iemand anders dan **LECTRIK**;
- schade veroorzaakt door ongevallen of rampen, zoals brand, overstroming, aardbeving, oorlog, vandalisme of diefstal;
- schade door onjuist onderhoud en opslag;
- accessoires zoals batterijen;
- normale slijtage.

Bij beschadigingen veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze handleiding, vervalt de garantie. Voor gevolgschade aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.

LECTRIK behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder kennisgeving of verplichting, wijzigingen aan te brengen in de handleiding, kleuren, specificaties, accessoires, materialen en modellen.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, verspreid of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief fotokopieën, opnamen of andere elektronische of mechanische methoden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in het geval van korte citaten belichaamd in kritische recensies en bepaalde andere niet-commerciële toepassingen die zijn toegestaan door het auteursrecht. Voor toestemmingsverzoeken raadpleeg ons op het adres/e-mail op de laatste pagina.

EN – English



This user manual accompanies the **LECTRIK** Walkie-talkie and contains important information about safety, use and disposal. Read the manual carefully and follow the instructions and warnings to ensure your own safety and the safety of others.

Keep the manual for further reference, even if you are familiar with the product. Make sure to include this manual when passing on this product to third parties.

The images in the manual are for illustrative purposes only and may differ slightly from the product. In that case, **LECTRIK** is not obliged to adjust the manual. Use the actual product as a reference.

INTRODUCTION

Thank you for choosing a **LECTRIK** product. Read the user manual carefully before use, to ensure proper and safe use of the product. Always follow the instructions to prevent damage or harm.

Our product complies with the following statutory national, international, and European requirements:



CE mark:

The CE mark (an acronym for the French "conformité européenne") certifies that a product meets EU health, safety, and environmental requirements, guaranteeing consumer safety.



FCC Certificate:

FCC (Federal Communications Commission) is the government agency that coordinates the activity of radio waves in broadcasting and communication. The FCC mark confirms that this device is compatible with the US market.

If you have any questions, remarks, or problems using the product, feel free to contact us by e-mail:

Klantenservice@codivated.co.

We hope you enjoy your purchase!

SAFETY INSTRUCTIONS



READ the user instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty.

Electrical devices and batteries can expose people, especially children, to hazards that can cause serious injury or death. The use of electrical devices and batteries can present hazards including, but not limited to, injury, fire, electric shock, and damage to the electrical system. These safety instructions are intended to give you the information you need to use the **LECTRIK** Walkie-talkie and avoid such hazards. Common sense and respect for the device will help reduce the risk of injury.

All possible hazards cannot be covered here, but we have tried to highlight some of the important ones. Also, observe the warnings or safety instructions in the individual chapters of this manual.

Contact us by e-mail at Klantenservice@codivated.co, if you have questions that remain unanswered by these warnings & safety instructions.

□ General Device Safety

- Do not use the Walkie-talkie for any other purpose other than its intended use (see the chapter "INTENDED USE").
- The Walkie-talkie is designed and intended for private use and is not suitable for commercial or industrial use.
- The Walkie-talkie is meant for indoor use, but can also be used outdoors in dry weather conditions (the device is not waterproof). It is recommended to keep the device out of direct sunlight for extended periods when used outdoors. The device must be returned indoors after use.
- Handle the device carefully. Jolts, impacts, or a fall even from a low height can damage the device.
- Do not place the Walkie-talkie on any unstable surface. This may result in falling and cause malfunction.
- Do not place the Walkie-talkie under mechanical stress.
- Never use accessories not recommended by the manufacturer. They can pose a danger to the user and damage the device.
- Never drop or insert any object or fingers into any opening.
- Do not apply excessive force when using the buttons on the Walkie-talkie.
- Do not use the Walkie-talkie near strong magnetic fields, e.g. motors, transformers, mobile phones, etc.
- Do not use the Walkie-talkie in dusty environments.
- If it is no longer possible to operate the Walkie-talkie safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. A safe operation can no longer be guaranteed if the device:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or

- has been subjected to serious transport-related stresses.

Persons & Use

- The Walkie-talkie can be used by children aged 3 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the device safely and they understand the resulting hazards.

Electronics

- You may not reconstruct, self-repair, or disassemble the Walkie-talkie. This can damage the device.
- Maintenance, modifications, and repairs may only be carried out by the manufacturer, a professional workshop appointed by the manufacturer, or a similarly qualified person.
- Check the device from time to time for damage. Never use the device if it shows signs of damage.
- If smoke is produced, or there are any unusual sounds or smells, switch off the Walkie-talkie immediately and remove the batteries. In these cases, the Walkie-talkie should not be used until it has been inspected by the manufacturer, or a similarly qualified person. Never inhale smoke from a potential device fire. If you have inhaled smoke, consult a doctor. The inhalation of smoke can be harmful.

☐ Heat & Cooling

- Keep the device away from heat sources and away from areas where the ambient temperature is relatively high (e.g. stoves or other heat sources). Never use the device near naked flames (such as burning candles) or on hot surfaces.
- The Walkie-talkie is designed to work best in normal ambient temperatures between 0°C and 35°C and to be stored at temperatures between 0°C and 45°C. The Walkie-talkie may be damaged and the battery life may be shortened if the device is stored or used outside this temperature range. Do not subject your device to dramatic changes in temperature. Do not store your device in a hot car or direct sunlight for extended periods. Do not place the device near a window (especially in the summer).

☐ Water

WARNING: This device is not waterproof.

- Never use the Walkie-talkie with damp or wet hands. Moisture can cause electric shock or short circuits.
- Do not use the Walkie-talkie in or near a bath, shower, swimming pool, or any container filled with water, such as a sink.
- Do not use in wet environments and do not submerge in liquid. Never pour liquids over or near the Walkie-talkie. There is a risk of electric shock/short circuit. If liquid does get into the housing turn it off immediately and remove the batteries.
- Protect the Walkie-talkie from rain.

- Make sure the device is standing/placed or lying on a dry surface.

Battery Safety

- Do not place the Walkie-talkie near a fire, or in direct sunlight. The heating of the device can cause additional heating, breaking, or ignition of the battery.
- In case you are using rechargeable batteries:
 - Do not continue charging the batteries if they do not recharge within the specified charging time. Doing so may cause the batteries to become hot, rupture, or ignite. Unplug the batteries once fully charged or if left unattended during charging.
 - Do not attempt to recharge a battery if the battery emits any substances. In that case, immediately distance yourself from the battery in case of fire or explosion. Only recharge with a suitable charger.
 - Do not recharge the batteries near flammable materials (fire hazard).
 - Only recharge rechargeable batteries and use a suitable charger.
 - Avoid charging the batteries at temperatures below 5°C or above 40°C.
- Do not attempt to pierce, modify, disassemble, or change the battery.
- Do not use your Walkie-talkie if a battery begins to emit odor, starts to overheat, or begins to leak.
- Do not touch any leaking materials or breathe fumes emitted from a battery. Leaking or damaged batteries can lead to caustic burning of the skin. Therefore, use suitable protective gloves.

- A battery contains dangerous substances, do not open a battery or insert anything into an exposed battery.
- Do not allow children and animals to touch an exposed battery.
- Never throw a battery into a fire.
- Do not short-circuit a battery. The battery can explode or leak if shorted.
- An empty battery can still be dangerous.
- When handling the batteries, make sure your hands, the product, and the batteries are dry.
- To avoid accidental short-circuiting of the batteries after removal, do not let the battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap the batteries in aluminum foil. Tape the battery terminals or put the batteries in a plastic bag before you discard them.
- Do not swallow a battery. Immediately seek medical advice if a battery is swallowed.
- Clean the battery contacts and also those of the device before battery installation.
- Ensure the batteries are installed correctly concerning polarity (+ and -).
- Examine your device and make sure the battery compartment is correctly secured. If the battery compartment does not close securely, stop using the device and keep it away from children.
- Only replace batteries with the same size and the same type of battery.
- Replace all batteries of a set at the same time.
- Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.
- Use batteries within the recommended usage period.
- Keep the batteries away from children, babies, or animals.

INTENDED USE

The **LECTRIK** Walkie-talkie for children is a simplified and user-friendly communication device designed specifically for kids. The intended use of this Walkie-talkie is for recreational and playing purposes.

The Walkie-talkie is designed with simplicity in mind, featuring easy-to-use buttons, durable construction, and a limited communication range. The Walkie-talkie is not intended for long-distance or professional use but rather for the enjoyment and communication of children in relatively close proximity.

There are no other uses for this product.



Only use this product as described in this user manual. Any other use is considered improper and may result in personal injury or material damage. **LECTRIK** is not liable for damage or injury resulting from improper or careless use.

THE PACKAGE

□ Contents

The following components are included in the scope of delivery:

- 2x Walkie-talkie
- 1x User manual

□ Unpacking

Remove everything from the packaging and check for damage. If this is the case, do not use the Walkie-talkie. Be very careful when opening the package to avoid damage to the product.

After unpacking the product, check if the delivery is complete and if all parts are in good condition. If you are missing a part or if a part is damaged, please contact us by e-mail: Klantenservice@codivated.co.

Before use, remove all packaging materials and stickers or labels.

□ Safety During Unpacking

Do not leave packaging material lying around carelessly during unpacking. It may become dangerous playing material

for children. Do not dispose of the packaging material until the Walkie-talkie has been tried and is working.



WARNING: Plastic bags & foils.

To avoid the danger of suffocation, keep plastic bags and foils away from babies and children! Thin foils may cling to the nose and mouth and prevent breathing.



WARNING: Batteries.

This Walkie-talkie is delivered without the necessary 1.5V AAA batteries. Be careful when unpacking and/or installing batteries.

- Keep new and used batteries away from children.
- A swallowed battery can cause internal chemical burns in as little as two hours and lead to death.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Dispose of used batteries immediately.



TECHNICAL DATA

Product name	Walkie-talkie
Brand	LECTRIK
color	Blue
Material	ABS
Max. range	Approx. 300m
Channels	3
Frequency range	See the tables in this chapter
Power supply	3x 1.5V AAA battery
Power	0.5W
IP-degree	IPxx
Weight	45g
Dimensions	75 x 4.6 x 2.5cm (see the next page)
Certifications	CE, FCC



NOTE:

Due to continuing improvements on our product, the technical specifications are subject to change without notice.

Dimensions:



Frequency Range:

USA			
Channel	LED	Freq. (MHz)	CTCSS (Hz)
1	Green	462.5625	62.5
2	Blue	462.6125	62.5
3	Green+Blue	462.6625	62.5

EUROPE			
Channel	LED	Freq. (MHz)	CTCSS (Hz)
1	Green	446.00625	62.5
2	Blue	446.04375	62.5
3	Green+Blue	446.09375	62.5

CHINA			
Channel	LED	Freq. (MHz)	CTCSS (Hz)
1	Green	409.7500	62.5
2	Blue	409.8000	62.5
3	Green+Blue	409.8500	62.5

PRODUCT PARTS



- ① Antenna
- ② Display (channel indicator)
- ③ Call button
- ④ PTT button
- ⑤ ON/OFF button
- ⑥ Speaker
- ⑦ CH- button (channel choice)
- ⑧ CH+ button (channel choice)
- ⑨ Battery compartment
- ⑩ Battery cover
- ⑪ Belt-clip

PRODUCT INSTALLATION



NOTE:

For safety reasons, we made it difficult for children to open the battery cover. However, it is easy for adults to open with a bit of force and skill.

❑ Belt-Clip Installation

Attaching:

Simply push the belt-clip into the back slot of the Walkie-talkie.

De-attaching:



Use your finger to pry open the rear latch and push up the belt-clip.

❑ Battery Installation

- The first step is to take off the belt-clip (see the previous page).



- Insert a coin into the gap of the cover at the bottom of the Walkie-talkie and pry it up.



- Press both thumbs against the battery cover, fingernails slightly into the gap beside the cover. Push down to remove the cover.



- Place 3x 1.5V AAA batteries in the battery compartment.
- Clean the battery contacts and also those of the device before battery installation.
- Ensure the batteries are installed correctly concerning polarity (+ and -).
- Close the battery compartment with the cover. Examine the Walkie-talkie and make sure the battery compartment is correctly secured (the mechanical fastener is tightened).

PRODUCT OPERATION

☐ Power On or Off

After installing the batteries, the Walkie-talkie is ready to work.

- Turn it on by pushing 2 seconds on the ON/OFF button. The Walkie-talkie will beep and the LED display shows the current signal channel number.
- Turn it off by pushing again 2 seconds on the ON/OFF button. The LED display goes out.

❑ Transmitting Information

The term "PTT button" stands for "Push-To-Talk button." It refers to the button that needs to be pressed to transmit a message and released to listen.

When your child presses the PTT button, it activates the microphone, and the spoken message is transmitted to other users within the same communication channel. When the button is released, the transmission stops, and your child can listen to the voices of others coming from the speaker.

While you press the PTT button, then talk 3–4 cm away from the Walkie-talkie. Talk loud enough (but not too loud) and use the correct distance, otherwise the signal will lose quality or distort on other sets.



NOTE:

You have to talk in the same signal channel as the other user(s), whatever how many people communicate.

❑ Changing the Signal Channel

Long press the CH+ or CH- button to change the signal channel.

❑ Calling Other Walkie-talkies

Press the call button to call other Walkie-talkies using the same signal channel as your Walkie-talkie. All working Walkie-talkies in the frequency range will receive your call.

CLEANING

- Turn off the Walkie-talkie before cleaning.
- A soft dry cloth is recommended for cleaning the exterior of the Walkie-talkie.
- Be careful not to put too much pressure on the display and buttons while cleaning.
- Do not submerge the Walkie-talkie in water or any other liquids. It is not allowed to rinse the device with water, to prevent the water from leaking into the electrical circuit and causing malfunctions.
- Under no circumstances use aggressive cleaning agents, cleaning alcohol, or other chemical solutions since these can penetrate the housing or impair functionality.
- Do not use abrasive objects for cleaning.
- Cleaning must not be performed by children.

MAINTENANCE & SERVICE

- Apart from occasional cleaning, the Walkie-talkie is maintenance-free.
- You may not reconstruct, self-repair, or disassemble the Walkie-talkie.
- Check regularly for damage and severe wear.



WARNINGS:

- Do not attempt to open the Walkie-talkie for maintenance. Removing the housing or improper reassembly may cause electric shocks, damage, short circuit, or fire.
 - If for any reason you open the housing, the warranty will become null and void. The Walkie-talkie contains no user-serviceable parts. Only the batteries can be replaced.
 - Maintenance, service, and repairs may only be carried out by the manufacturer, a professional workshop appointed by the manufacturer, or a similarly qualified person. To obtain maintenance or service, contact us first at our e-mail address Klantenservice@codivated.co.
-
- For missing accessories such as the manual or other items, contact us at the above-mentioned e-mail address.
 - In case of a defect, return the product to **LECTRIK** with a failure description, proof of purchase, and all accessories.

STORAGE & TRANSPORT

- We advise cleaning the Walkie-talkie before long time storage (see the chapter "CLEANING").
- Store the Walkie-talkie in a place not exposed to sunlight & humidity, and which is dust-free.
- Do not store the Walkie-talkie in extremely high or extremely low temperatures. This can damage the device.
- Remove the batteries from the Walkie-talkie before long-time storage.
- Protect the device against vibrations and shocks during transport.
- After transport or storage at very cold temperatures, the Walkie-talkie must be accustomed to room temperature for approx. 30 minutes due to possible condensation. After that, the device can be used.

DISPOSAL & RECYCLING

This product is designed and manufactured with high-quality materials and components, which can be recycled and reused.

□ Device Disposal



This product complies with the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2012/19/EU (WEEE).

The crossed-out wheeled bin symbol on the device indicates that, at the end of its life, the product must be disposed of separately from normal household waste and taken to a separate collection center for the recycling of electrical and electronic equipment or returned to the seller at the time a new similar device is purchased.

The user is responsible for taking the device to a waste collection service at the end of its service life. Correct separate collection of waste with a view to subsequent recycling, processing, and environmentally friendly disposal of the device helps to prevent possible negative impacts on the environment and health and promotes the recycling of the materials of which the product is composed. The unlawful disposal of the product by the user results in administrative sanctions laid down by law. For more detailed information on

the recycling of this product and the collection systems available, contact your local waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Comply with your legal obligations and contribute to the protection of the environment.

Battery Disposal



The handling and, in particular, disposal of batteries and accumulators are subject to defined regulations, which have become binding on the part of the European Commission through the European Battery Directive 2006/66/EC.



This device contains 3 pieces of 1.5V AAA batteries that cannot be disposed of with normal household waste. The batteries should be recycled following your local regulations.

Remove the batteries from the device before disposal. If battery removal is not possible, dispose of the electrical appliance in an electrical appliance collection bin.

As an end consumer, you are legally obliged to hand in all empty batteries in accordance with small chemical waste regulations.

□ Packing Material Disposal



Follow the notes and markings on the packaging.

Ensure that plastic bags, packaging, etc. are disposed of in an environmentally sound manner. Do not just dispose of these materials with your normal household waste, but make sure they are collected for recycling.

WARRANTY & LIABILITY

LECTRIK guarantees that for 1 year from the date of purchase, this product will be free from defects in materials and workmanship. This warranty applies to products used for personal purposes, and not for commercial or rental purposes. **LECTRIK**, at its discretion, will replace or repair this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or refurbished product or component. If the product is no longer available, a replacement may be made with a similar product of equal or greater value, no refunds shall be given. This is your exclusive warranty. Your replacement unit will be returned to you for no charge and will be covered under this warranty for the balance of the warranty period.

This warranty is valid for the original purchaser from the date of initial purchase and is not transferrable. Proof of purchase is required to obtain support under the warranty.

This warranty does not cover:

- negligent use or misuse of the product;
- use with incorrect voltage or current;
- water damage;
- use contrary to the operating instructions;
- disassembly, repair, or modification by anyone other than **LECTRIK**;
- damage caused by accidents or disasters, such as fire, flood, earthquake, war, vandalism, or theft;
- damage caused by incorrect maintenance and storage;
- accessories such as batteries;
- normal wear and tear.

Damage caused by failure to observe this manual will void the warranty. We do not accept any liability for consequential damage. We accept no liability for material damage or personal injury caused by improper use or failure to observe the safety instructions. In such cases, the warranty becomes void.

LECTRIK reserves the right to make changes at any time, without notice or obligation, in the user manual, colors, specifications, accessories, materials, and models.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, contact us at the address/e-mail on the last page.

LECTR⚡K

CODIVATED

Bolderweg 18 B10

1332 AV, ALMERE

The Netherlands

✉: Klantenservice@codivated.co