

Handleiding mini MP3-speler

Opladen

Deze mini MP3-speler heeft een ingebouwde lithium-ion batterij. Het opladen wordt gedaan door de meegeleverde USB-kabel enerzijds aan te sluiten op de MP3-speler (rechts ervan staat "USB") en anderzijds op uw PC.



Het is eveneens mogelijk om de USB-kabel aan een lichtnetadapter aan te sluiten die speciaal gemaakt is voor USB (zoals van uw mobiele telefoon of tablet). Hiermee kan deze dan ook opgeladen worden.

Micro SD: het geheugen van je MP3-speler

Deze mini MP3-speler maakt gebruik van een Micro SD kaartje (niet bijgeleverd). Het is mogelijk elke Micro SD kaart hiervoor te gebruiken. Steek de Micro SD in de opening die boven de "Micro SD" aanwezig is op de MP3-speler.



Indien het niet goed gaat, draai de Micro SD op z'n kop en probeer opnieuw. De Micro SD verdwijnt tot helemaal in het toestelletje.

Om de Micro SD weer te verwijderen druk je hierop, je zal een zachte klik horen en het kaartje komt weer tevoorschijn.

Muziek plaatsen op je MP3-speler

Het plaatsen van muziek op je MP3-speler kan via 2 manieren:

- Je plaatst de muziek op voorhand op het Micro SD kaartje (via je computer, smartphone, tablet,...) en steekt vervolgens het Micro SD kaartje in je MP3-speler.
- Plaats eerst een MicroSD kaart in de mp3-speler. Zet de mp3 speler op Off-stand en verbind deze met de USB-stekker met je computer het lampje zal vervolgens rood branden. Zet dan de speler op de On-stand en het lampje zal gaan knipperen. De computer zal na enkele seconden uw MP3-speler herkennen en een USB-station (X:) maken waar u MP3 bestanden op kunt kopiëren. Zet de speler eerst weer op Off wanneer u de speler loskoppeld

Aan- of uitschakelen van je MP3-speler



Door de knop "OFF \leftrightarrow ON" te verschuiven zet je de MP3-speler aan of terug uit. Indien deze aan staat zal er een lichtje branden. Indien de MP3-speler niets doet, laad deze dan (terug) op.

Een batterij gaat ook na een tijd ongebruikt te zijn geweest automatisch terug leeg.

Muziek afspelen



Sluit de bijgeleverde oortjes aan: steek deze in de ronde opening met het hoofdtelefoontje naast.

Indien er muziek op je MP3-speler gezet is, kan je het volgende nummer kiezen via de knop **▶▶** en het vorige nummer kiezen via

Zolang de MP3-speler verbonden is via de PC kan deze geen muziek afspelen. Ontkoppel de MP3-speler, daarna zal deze wel muziek afspelen.

Volume regelen

Het volume kan geregeld worden via de + (omhoog) en – (omlaag) op de voorkant van de MP3-speler. LET OP: zet het geluid niet te hard om uw gehoor niet te beschadigen! De mp3 spelers met display word het volume geregeld met de “VOL” knop. Wanneer deze word ingedrukt gaat het speaker afbeelding in het display knipperen en met de pijltjes toetsen kan dan het volume geregeld worden

MP3-speler met Display

Om muziek te starten drukt u in de “music mode” op de M toets.

Om te navigeren in het menu gebruikt u de pijltjes toetsen en u selecteert met de M toets.

MP3-speler met FM Radio Display

(let op !!! alleen voor de mp3 spelers met FM)

Om FM radio te starten drukt u in de "FM mode" op de M toets.

Om zenders te zoeken drukt u nogmaals op de "M" toets.

Wees er zeker van dat de koptelefoon aangesloten is anders vind u geen zenders.

Om door de opgeslagen muziekzenders te bladeren gebruikt u de pijltjes toetsen.

Om weer terug te keren naar het hoofdmenu houd u de M toets ingedrukt. Drukt u NIET op de play toets dit zal het apparaat uitschakelen

Technische specificaties

- Afmetingen: 28 * 41 * 11 mm
- Ingebouwde oplaadbare lithium batterij
- High Speed USB 2.0
- Geen ingebouwd geheugen, je hebt je eigen micro SD kaartje nodig (niet bijgeleverd)
- Inclusief USB oplaadkabel (je kan via de kabel ook je MP3-speler aansluiten op de PC en zo de nummers aanpassen op de micro SD kaart)
- Inclusief oortjes

